

Tillverkad av Welch Allyn, Inc. Skaneateles Falls, NY USA

'!



FÖRSIKTIGHET: Enligt federal lagstiftning får den här enheten bara säljas av eller på begäran av läkare.

© 2023 Welch Allyn Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som tillhör Welch Allyn, Inc. Ingen del av dokumentet får överföras, reproduceras, användas eller lämnas ut utanför den mottagande organisationen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Welch Allyn, Inc. AM12, Welch Allyn, VERITAS, WAM, Quinton och XScribe är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Welch Allyn, Inc. "SCF" (Source Consistency Filter) är en upphovsrätt som tillhör Welch Allyn, Inc. Suntech och Tango är registrerade varumärken som tillhör SunTech Medical, Inc. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. DICOM är ett registrerat varumärke som tillhör National Electrical Manufacturers Association och som används för dess standardpublikationer avseende digital kommunikation av medicinsk information. Programvara V6.3.X

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

PATENT

hillrom.com/patents

Kan omfattas av ett eller flera patent. Se internetadressen ovan. Hill-Rom-företagen är innehavare av europeiska, amerikanska och andra patent och patentansökningar under utredning.

Hillroms tekniska support

Om du vill ha information om Hillrom-produkter kan du kontakta Hillroms tekniska support på 1 888 667 8272, mor_tech.support@hillrom.com.



#

80030257 Ver A Revisionsdatum: 2023-03

901144 SYSTEM FÖR HJÄRTBELASTNINGSTESTNING



Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn Inc. är ett dotterbolag till Hill-Rom Holdings Inc.



och EU IMPORTÖR Welch Allyn Limited Navan Business Park, Dublin Road Navan, Co. Meath C15 AW22 Irland

Auktoriserad sponsor i Australien 1 Baxter Drive Old Toongabbie NSW 2146 Australien

EHC

Auktoriserad representant i Kazakstan TOO Orthodox Pharm Uly Dala Avenue 7/4, apt 136, Nur-Sultan 010000, Kazakstan

l' Hillrom.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	KOMMENTARER	3
	TILLVERKARENS ANSVAR	
	Kundens ansvar	3
	UTRUSTNINGSIDENTIFIERING	3
	UPPHOVSRÄTTS- OCH VARUMÄRKESMEDDELANDEN	3
	ANNAN VIKTIG INFORMATION	4
	Meddelande till användare och brukare inom EU	4
2.	GARANTIINFORMATION	5
	DIN WELCH ALLYN-GARANTI	5
3.	INFORMATION OM ANVÄNDARSÄKERHET	7
	Försiktighetsåtgärder	10
	KOMMENTARER	11
4.	SYMBOLER OCH MÄRKNINGAR PÅ UTRUSTNINGEN	13
	ENHETENS SYMBOLAVBILDNINGAR	13
	FÖRPACKNINGENS SYMBOLAVBILDNINGAR	16
5.	ALLMÄN SKÖTSEL	17
	Εάρειντισμετε ή το άρρερ	17
		17
	Rengöring och desinficering	17
	Kassering	19
6.	ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)	21
	EMC-överensstämmelse	21
	IEC 60601-1-2:2014 (INTERNATIONELL EMC-STANDARD, 4:E UTGÅVAN) VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION:	
	ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING	22
	IEC 60601-1-2:2014 (INTERNATIONELL EMC-STANDARD, 4:E UTGÅVAN) VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION:	
	ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET	23
	IEC 60601-1-2:2014 (INTERNATIONELL EMC-STANDARD, 4:E UTGÅVAN) VÄGLEDNING OCH TILLVERKARENS DEKLARATION:	
		24
	IEC 60601-1-2:2014 (INTERNATIONELL EMC-STANDARD, 4:E UTGÅVAN) REKOMMENDERADE SEPARATIONSAVSTÅND MELLAN	
	BARBAR OCH MOBIL RF-KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH UTRUSTNINGEN	25
7.	INTRODUKTION	27
	HANDBOKENS SYFTE	27
	MÅLGRUPP	27
	INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING	27
	Systembeskrivning	28
	OM XSCRIBE	29
	XSCRIBE EKG-INSAMLINGSENHETER OCH TILLBEHÖR	31
	INSTALLATIONSPROCESS FÖR XSCRIBE-PROGRAMVARAN	32
	FUNKTIONSAKTIVERING	36
8.	MWL/PATIENTER	49
	MWL	49

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9.	KONFIGURATION OCH INSTALLATION	53
I	NSTALLATION AV XSCRIBE-SYSTEM OCH KOMPONENTER	53
10.	ANVÄNDA XSCRIBE	59
11.	UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST	77
Р	PATIENTFÖRBEREDELSE	77
12.	SYSTEM- OCH ANVÄNDARKONFIGURATION	105
А	Administrationsuppgifter	
13.	SÖK EFTER UNDERSÖKNING	121
А	Avancerad sökning	122
14.	SLUTRAPPORTER	123
Р	PATIENTINFORMATION	
15.	UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING	127
к	KRAV PÅ RUTINUNDERHÅLL OCH INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING	127
16.	PROTOKOLL	131
L	ÖPBAND:	131
17.	TTL/ANALOG UTGÅNG	147
Т	TL-utgång	147
18.	KONTAKT FÖR LÖPBAND/ERGOMETER	149
Ir	NSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING AV XSCRIBE TILL LÖPBANDET VIA SERIEPORTEN	149
19.	KONFIGURERA SKRIVARE	153
Z	200+-termoskrivare	153
20.	GRÄNSSNITT FÖR SUNTECH TANGO+ OCH TANGO M2	163
А	Anslutning mellan blodtrycksmätaren Suntech Tango+ och XScribe	
21.	TABELLEN TILLDELNING AV ANVÄNDARROLLER	169
22.	KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE	
C	Datautbytesgränssnitt	
23.	XSCRIBE LÄKARHANDBOK	221
Д	Analys av XScribe-signaler	221
C	DATAINSAMLING	221
F		
в	SEKAKNINGAK UCH ALGUKI I MEK I ASCKIBE	

1. KOMMENTARER

Tillverkarens ansvar

Welch Allyn, Inc ansvarar endast för effekterna på säkerhet och prestanda om

- monteringsarbeten, förlängningar, justeringar, modifieringar eller reparationer utförs av personer som godkänts av Welch Allyn, Inc
- enheten används i enlighet med användarhandboken
- elinstallationen i det aktuella rummet uppfyller kraven i gällande föreskrifter.

Kundens ansvar

Användaren av denna enhet är ansvarig för att säkerställa att ett tillfredsställande underhållsschema införs. Underlåtenhet att göra detta kan leda till fel och medföra risk för hälsan.

Utrustningsidentifiering

Welch Allyn, Inc-utrustning identifieras med ett serienummer och referensnummer på enhetens baksida. Försiktighet bör iakttas så att dessa siffror inte förstörs.

XScribe-produktetiketten visar de unika identifikationsnumren tillsammans med annan viktig information.

Serienummerformatet är uppbyggt så här: YYYWWSSSSSSS YYY = första Y:et är alltid en 1:a följt av ett tvåsiffrigt tillverkningsår WW = tillverkningsvecka SSSSSSS = tillverkningsnummer

Belastningssystemets produktetikett och UDI-etikett (i tillämpliga fall) sitter på produktidentifieringskortet som levereras med programvaran.

Identifiering av AMXX-modul Den trådbundna registreringsmodulen identifieras med en produktetikett på enhetens baksida och har ett eget unikt serienummer och en UDI-etikett.

Identifiering av trådlös modul

Den trådlösa registreringsmodulen (WAM) identifieras med en produktetikett på enhetens baksida och har ett eget unikt serienummer och en UDI-etikett. När XScribe-systemet är konfigurerat för WAM ingår en extern UTK med en etikett som visar referensnummer (REF) och ett partinummer på UTK:n.

Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden

Det här dokumentet innehåller information som är skyddad av upphovsrätt. Alla rättigheter är förbehållna. Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt medgivande av Welch Allyn, Inc.

Annan viktig information

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Welch Allyn, Inc lämnar inga garantier av något slag angående det här materialet, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier kring säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Welch Allyn, Inc tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden som kan förekomma i dokumentet. Welch Allyn, Inc förbinder sig inte att uppdatera eller att hålla informationen i det här dokumentet aktuell.

Meddelande till användare och brukare inom EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.

2. GARANTIINFORMATION

Din Welch Allyn-garanti

WELCH ALLYN, INC (nedan kallat "Welch Allyn") garanterar att komponenterna i Welch Allyn-produkter (nedan kallade "produkten/produkterna") är fria från defekter i utförande och material under det antal år som anges i dokumentationen som medföljer produkten, eller som tidigare överenskommits av köparen och Welch Allyn, eller om inget annat anges under en period på tolv (12) månader från leveransdatumet.

Förbrukningsmaterial och engångsprodukter såsom, men inte begränsat till, PAPPER eller ELEKTRODER, garanteras vara fria från defekter i utförande och material under en period på 90 dagar från leveransdatumet eller datumet för den första användningen, beroende på vilket som inträffar först.

Återanvändbara produkter såsom, men inte begränsat till, BATTERIER, BLODTRYCKSMANSCHETTER, BLODTRYCKSSLANGAR, GIVARKABLAR, Y-KABLAR, PATIENTKABLAR, AVLEDNINGSKABLAR, MAGNETISKA LAGRINGSMEDEL, BÄRVÄSKOR eller FÄSTEN, garanteras vara fria från defekter i utförande och material under en period på 90 dagar. Denna garanti gäller inte för skada på produkten/produkterna som orsakats av någon av eller alla följande omständigheter:

- a) Fraktskador.
- b) Delar eller tillbehör till produkten/produkterna som inte erhållits från eller godkänts av Welch Allyn.
- c) Felaktig tillämpning, felaktig användning, missbruk och underlåtenhet att följa produktens instruktionsblad och informationsguider.
- d) Olycka eller katastrof som drabbar produkten/produkterna.
- e) Ändringar eller modifieringar av produkten/produkterna som inte godkänts av Welch Allyn.
- f) Andra händelser utanför Welch Allyns rimliga kontroll eller som inte uppstår under normala driftsförhållanden.

RÄTTIGHETEN UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL REPARATION ELLER UTBYTE UTAN KOSTNAD FÖR ARBETE ELLER MATERIAL, ELLER PRODUKT/ER SOM VID UNDERSÖKNING AV WELCH ALLYN BEFUNNITS VARA DEFEKTA. Denna rättighet gäller endast efter svar från Welch Allyn på meddelande om eventuella defekter omgående efter upptäckten av dessa inom garantiperioden. Welch Allyns skyldigheter enligt ovanstående garanti gäller vidare endast om köparen bär alla kostnader för transport av produkten/produkterna (i) till Welch Allyn eller någon annan plats som anges av Welch Allyn eller en auktoriserad distributör eller företrädare för Welch Allyn, och (ii) alla risker för förluster under transporten. Parterna är uttryckligen överens om att Welch Allyns ansvar är begränsat och att Welch Allyn inte fungerar som försäkringsgivare. En köpare eller följdskador i samband med användning av produkten/produkterna. Om Welch Allyn visar sig vara skyldigt till (förutom den uttryckta garantin som anges häri) förlust, skada eller följdskada, ska Welch Allyns ansvar vara begränsat till det lägre av den faktiska förlusten, skadan eller följdskadan, eller det ursprungliga inköpspriset som produkten/produkterna såldes för.

FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄRI MED AVSEENDE PÅ ERSÄTTNING FÖR LÖNEKOSTNADER, SKA KÖPARENS ENDA RÄTTIGHET GENTEMOT WELCH ALLYN FÖR KRAV I SAMBAND MED FÖRLUSTER OCH SKADOR VARA REPARATION ELLER UTBYTE AV DEN DEFEKTA PRODUKTEN FÖRUTSATT ATT WELCH ALLYN HAR MEDDELATS OM DEFEKTEN INOM GARANTIPERIODEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VID KRAV OM FÖRSUMLIGHET, SKA WELCH ALLYN VARA ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST, SKADA ELLER KOSTNADER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE FÖRLUST AV VINSTER, OAVSETT UNDER KRÄNKNING, FÖRSUMLIGHET ELLER STRIKT ANSVAR ENLIGT LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA GARANTI GÄLLER UTTRYCKLIGEN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET OCH GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

3. INFORMATION OM ANVÄNDARSÄKERHET

VARNING: Innebär att det finns risk för personskador för dig eller andra.

Försiktighet: Innebär att det finns risk för skada på enheten.

Tillhandahåller information för att ytterligare underlätta användningen av enheten.

OBS! Handboken kan innehålla skärmbilder och andra bilder. Eventuella skärmbilder är endast avsedda som referens och är inte avsedda att förmedla faktiska användningstekniker. Se skärmen på värdlandets språk för specifik formulering.

OBS!

- 1. Handboken innehåller viktig information om användning och säkerhet för den här enheten. Om du avviker från användningsprocedurer, missbrukar enheten eller använder den fel, eller ignorerar specifikationer och rekommendationer kan det leda till ökad risk för skada på användare, patienter och åskådare eller skada på enheten.
- 2. De olika tillverkarna av tillbehör tillhandahåller separata användarhandböcker och instruktioner (till exempel skärmar, blodtrycksmätare, laserskrivare, patientkablar och elektroder). Läs dessa instruktioner och hänvisa till dem för specifika funktioner. Det rekommenderas att förvara alla instruktioner tillsammans. I dessa instruktioner finns en lista över godkända tillbehör. Kontakta Welch Allyn om du är osäker.
- 3. Enheten (systemet för hjärtbelastningstestning) registrerar och visar data som återspeglar en patients fysiologiska tillstånd och som, när de granskas av en utbildad läkare eller kliniker, kan vara användbara för att fastställa en diagnos. Dessa data ska emellertid inte utgöra den enda metoden för att fastställa patientens diagnos.
- 4. Användarna förväntas vara vårdpersonal med kunskap om medicinska procedurer och patientvård som är adekvat utbildade i hur den här enheten används. Innan du använder enheten för kliniska tillämpningar måste du läsa och förstå innehållet i användarhandboken och andra medföljande dokument. Bristande kunskap eller utbildning kan leda till ökad risk för skador på användare, patienter och åskådare, eller att enheten skadas. Kontakta Welch Allyn-service för ytterligare utbildningsalternativ.
- 5. För att säkerställa att den elektriska säkerheten upprätthålls under drift med nätström, måste enheten vara ansluten till ett sjukhusklassat uttag.
- 6. Enheten levereras med en strömisoleringstransformator som måste användas för att isolera operatören och patienten från strömkällan. Strömisoleringstransformatorn måste anslutas till ett uttag av sjukhuskvalitet.
- 7. För att upprätthålla säkerheten för operatör och patient måste kringutrustning och tillbehör som kan komma i direkt kontakt med patienten vara i överensstämmelse med ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC 60601-1 och IEC 60601-2-25. Använd endast delar och tillbehör som levereras med enheten och är tillgängliga via Welch Allyn, Inc.
- 8. Alla I/O-kontakter för signaler är endast avsedda för anslutning av enheter som överensstämmer med IEC 60601-1 eller andra IEC-standarder (som IEC 60950 eller IEC 62368-1) beroende på enhet. Anslutning av ytterligare enheter till enheten kan öka chassi- och/eller patientläckströmmar. För att upprätthålla säkerheten för användare och patienter bör hänsyn tas till kraven i IEC 60601-1, klausul 16, och läckströmmar ska mätas för att bekräfta att det inte föreligger någon risk för elektriska stötar.

- 9. För att undvika risken för elektriska stötar bör du se till att godkänd utrustning och tillbehör är anslutna till rätt portar och att ingen inkompatibel utrustning har anslutits.
- 10. Patientkablar som är avsedda för användning med enheten har serieresistans (minst 9 kOhm) i varje avledning som defibrilleringsskydd. Patientkablar bör kontrolleras så att de inte uppvisar tecken på sprickor eller brott innan användning.
- 11. Ledande delar av patientkabeln, elektroder och tillhörande anslutningar på patientanslutna delar av CF-typ, inklusive patientkabelns och elektrodens neutrala ledare, bör inte komma i kontakt med andra ledande delar, inklusive jord.
- 12. Ledande delar av SunTech® Tango®-blodtrycksmätarens pulsoximeter (SpO₂-givare som används till att övervaka syrgasmättnad) och tillhörande anslutningar av typ BF-delar får inte komma i kontakt med andra ledande delar, inklusive jord. Pulsoximetern är inte defibrilleringssäker. Mer information finns i användarinstruktionerna för SunTech Tango.
- 13. För att undvika risk för felaktig elektrisk isolering får Tango SpO₂-givaren endast anslutas till rätt SpO₂förlängningskabel eller -port på SunTech Tango-blodtrycksmätaren.
- 14. Den dator och alla tillbehör som används bör vara godkänd enligt tillämpliga säkerhetsnormer för ickemedicinsk utrustning enligt IEC 60950, IEC 62368-1 eller dess nationella varianter.
- 15. Om det finns krav på persondatorn eller annan kringutrustning som är ansluten till den, inklusive träningsutrustning som en ergometer eller ett löpband som ska placeras i patientmiljön, är det användarens ansvar att se till att systemet håller en säkerhetsnivå som överensstämmer med IEC 60601-1, klausul 16. Icke-medicinsk utrustning bör drivas via en isolationstransformator av medicinsk kvalitet med tillräcklig kapacitet, och den bör överensstämma med relevant IEC-standard (som IEC 60950-1 eller IEC 62368-1).
- 16. Placera systemet på en plats där isolationstransformatorns medicinska strömkontakt snabbt kan kopplas bort från strömkällan om hjärtbelastningssystemet måste isoleras från elnätet.
- 17. För att undvika risken för allvarlig skada eller dödsfall under patientdefibrillering får enheten och patientkablarna inte vidröras. Dessutom krävs korrekt placering av defibrilleringspaddlar i förhållande till elektroderna för att minimera skador på patienten.
- 18. Korrekt klinisk procedur måste tillämpas för att förbereda elektrodställena och för att övervaka patienten med avseende på omfattande irritation, inflammation eller andra biverkningar. Elektroder är avsedda för kortvarig användning och bör avlägsnas från patienten omedelbart efter avslutat test.
- 19. För att undvika risk för spridning av sjukdomar eller infektioner får engångskomponenter (t.ex. elektroder) inte återanvändas. För att bibehålla säkerheten och effektiviteten får elektroder inte användas efter utgångsdatumet.
- 20. Det föreligger en explosionsrisk. Använd inte enheten i närheten av lättantändligt bedövningsmedel.
- 21. Enheten har inte konstruerats för användning med högfrekvent (HF) kirurgisk utrustning och utgör inte ett skydd mot risker för patienten.
- 22. När 40 Hz-filtret används kan frekvensresponskravet för diagnostisk EKG-utrustning inte uppfyllas. 40 Hzfiltret reducerar markant högfrekventa komponenter i EKG- och pacemakerspikamplituder och rekommenderas endast om högfrekvent brus inte kan minskas med hjälp av lämpliga procedurer.

- 23. Testa XScribe-funktionerna efter varje kritisk och säkerhetsrelaterad Microsoft-uppdatering. Instruktioner för att testa systemfunktionerna finns i installationshandboken för XScribe-systemet, artikelnummer 9515-209-60-ENG.
- 24. För att upprätthålla operatörens och patientens säkerhet måste XScribe Front End och ledande delar av anslutna kablar placeras så att de inte går att komma åt under normal drift.
- 25. Anslut inte ett extra MPSO-uttag (Multiple Plug Socket Outlet) eller en förlängningssladd till systemet.
- 26. Anslut inga föremål som inte är specificerade som en del av systemet.
- 27. Kvaliteten på den signal som produceras av termoskrivaren kan påverkas negativt vid användning av annan medicinsk utrustning, inklusive men inte begränsat till defibrillatorer och ultraljudsapparater.
- 28. EKG-elektroder kan orsaka hudirritation. Patienten bör undersökas beträffande tecken på irritation eller inflammation. Elektrodmaterial och ingredienser anges på förpackningen eller är tillgängliga från leverantören på begäran.
- 29. Försök inte rengöra enheten eller patientkablarna genom att sänka ned dem i vätska, och använd inte autoklav eller ångrengöring, eftersom det kan skada utrustningen eller förkorta dess livslängd. Torka av de yttre ytorna med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel och torka sedan av med en ren trasa. Användning av ospecificerade rengörings-/desinfektionsmedel, underlåtenhet att följa rekommenderade procedurer eller att komma i kontakt med ospecificerade material, kan resultera i ökad risk för skador på användare, patient och åskådare, eller att enheten skadas.
- 30. Det finns inga delar inne i enheten som du kan serva själv. Skruvarna får bara tas bort av kvalificerad servicepersonal. Skadad eller misstänkt defekt utrustning måste omedelbart tas ur drift och kontrolleras samt repareras av behörig servicepersonal innan fortsatt användning.
- 31. Skadad eller misstänkt defekt utrustning måste omedelbart tas ur drift och kontrolleras samt repareras av behörig servicepersonal innan fortsatt användning.
- 32. För att förhindra utsläpp av ämnen som kan skada miljön ska produkten, dess komponenter och tillbehör (t.ex. batterier, kablar, elektroder) och/eller emballage med förfallet utgångsdatum kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
- 33. När det är nödvändigt måste enheten, dess komponenter och tillbehör (som batterier, kablar och elektroder) samt emballage kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
- 34. Rätt fungerande reservföremål, t.ex. en extra patientkabel, bildskärm och annan utrustning rekommenderas för att förhindra fördröjd behandling på grund av en oanvändbar enhet.
- 35. För att bibehålla en säker arbetsmiljö bör inte hjärtbelastningsvagnen inklusive enheter och utrustning överstiga 200 kg.
- 36. Den enhet och det IT-nätverksom enheten är ansluten till ska konfigureras och underhållas på ett säkert sätt enligt standarden IEC 80001 eller någon motsvarande säkerhetsstandard eller praxis för nätverk.
- 37. Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken för patient- eller användarskador av följande typ och orsak:
 - person- eller enhetsskador i samband med elektromagnetiska risker
 - skador på grund av mekaniska risker
 - skador orsakade av otillgänglig enhet, funktion eller parameter
 - skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring, eller
 - skador på grund av exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarlig systemisk allergisk reaktion.

Försiktighetsåtgärder

- 1. Använd inte enheten som en metod för att läsa in eller använda kommersiellt tillgänglig programvara. Detta kan påverka enhetens prestanda.
- 2. Dra inte i eller sträck ut patientkablar, eftersom det kan resultera i mekaniska eller elektriska fel. Patientkablar bör förvaras upprullade.
- 3. Microsoft Windows-uppdateringar och antiviruspolicy: Även om det är osannolikt att Windows-uppdateringar och säkerhetskorrigeringar påverkar XScribes-funktionerna rekommenderar Welch Allyn att du stänger av Windows automatiska uppdateringar och i stället regelbundet kör dem manuellt. Utför ett funktionstest efter uppdatering, där det ingår att utföra en undersökning samt importera en order och exportera resultat, om det är aktiverat. Welch Allyn rekommenderar att du utesluter mappen för XScribe-databasen (normalt C:\ProgramData\MiPgSqlData på ett fristående system eller servern) och programmets huvudmapp (normalt C:\program Files (x86)\Mortara instrument Inc\ModalityMgr) från de mappar som ska skannas. Dessutom ska antivirusuppdateringar och systemgenomsökningar schemaläggas för tidsperioder när systemet inte används aktivt eller utföras manuellt.
- 4. Kör inte någon annan programvara som inte rekommenderas medan XScribe-programmet används.
- 5. Vi rekommenderar att alla hjärtbelastningsstationer och granskningsstationer regelbundet uppdateras med Microsofts kritiska uppdateringar och säkerhetskorrigeringar, som skyddar mot attacker från skadlig programvara och korrigerar kritiska problem i Microsoft-programvaran.
- 6. För att förhindra att skadlig programvara hamnar i datorn rekommenderar Welch Allyn att regler och procedurer tas fram för att förhindra att skadlig programvara överförs till datorn från flyttbara medier.
- 7. Om undersökningar sparas på den lokala eller serverdatabasen kommer de så småningom att fylla hårddisken. Dessa undersökningar måste tas bort från databasen genom att ta bort eller arkivera dem innan enheten upphör att fungera. Regelbundna kontroller av enhetens kapacitet rekommenderas, en säker minsta kapacitet är 3 GB. I <u>Sök efter undersökningar</u> finns mer information om hur du väljer ut vilka undersökningar som ska tas bort eller arkiveras.
- 8. XScribe-programmet visar ett varningsmeddelande som uppmanar användaren att ta bort undersökningar när databasen når en tröskel på 3,2 GB ledigt diskutrymme. Varje belastningsundersökning upptar ungefär 40 MB och endast 30 fler undersökningar kan startas. När det tillgängliga lagringsutrymmet är 2 GB kan inga nya belastningsundersökningar startas.
- 9. För att undvika risken för oavsiktlig start från en USB-enhet måste du se till att startordningen i BIOS är inställd så att SATA-hårddisken kommer först i startordningen. Se datortillverkarens anvisningar för hur du startar BIOS-konfigurationsprogrammet vid uppstart och hur du konfigurerar startordningen.
- 10. WAM-enheten fungerar endast med mottagande enheter som är utrustade med lämpligt tillval.
- 11. Denna WAM-enhet är inte rekommenderad för användning i närheten av utrustning såsom MRI (Magnetic Resonance Imaging) och datortomografer (CT) och liknande.
- 12. Följande utrustning kan orsaka störningar hos WAM RF-kanalen: mikrovågsugnar, diatermienheter med LAN (spritt spektrum), amatörradioapparater och myndigheters radaranläggningar.
- 13. När det är nödvändigt måste enheten, dess komponenter och tillbehör (som batterier, kablar och elektroder) samt emballage kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

- 14. AA-batterier kan läcka ut sitt innehåll när de förvaras i oanvänd utrustning. Ta ur batterierna från WAMenheten om den inte ska användas under en längre tid.
- 15. Var noga med att sätta i kontaktblocket i lämplig ingång genom att matcha ledningsetiketterna med WAM- eller AM12-kabeletiketterna.

Kommentarer

- 1. Lokal administratörsbehörighet krävs för installation av programvara, programkonfiguration och programvaruaktivering. Lokala behörigheter krävs för programanvändare. Roaming och tillfälliga konton stöds inte.
- Utloggning efter 8-timmars inaktivitet styrs automatiskt av systemet. Varje åtgärd som utförs (som sökning efter undersökningar, sökning efter patienter, redigering av undersökningar eller att starta en undersökning) återställer tidsgränsen. När systemet inte använts under denna tidsgräns måste användaren ange sin inloggningsinformation igen.
- 3. När servern är otillgänglig i en distribuerad konfiguration, kommer klientarbetsstationen att uppmana användaren att fortsätta i nedkopplat läge eller att avbryta. Schemalagda ordrar är inte tillgängliga. En undersökning kan utföras med manuellt registrerade personuppgifter och lagras lokalt. När servern blir tillgänglig skickas en uppmaning med en lista över de undersökningar som inte skickats till användaren som får välja mellan alternativ att skicka undersökningar till modalitetshanterardatabasen.
- 4. När fasen innan arbetsfasen har påbörjats startar lagringen av fullständiga visningsdata och fortsätter i upp till 120 minuter. Du bör avbryta undersökningen och starta om den igen om du väntar i den här fasen i mer än 60 minuter. Det förhindrar onödig datalagring, men tidigare lagrade värden för fullständig visning, EKG- händelser och BT-värden sparas inte när undersökningen avbryts.
- 5. Om patienten rör på sig kan det generera mycket brus som kan påverka kvaliteten på EKG-kurvorna så att enheten inte kan utföra någon ordentlig analys.
- 6. Korrekt förberedelse av patienten är viktig för korrekt applicering av EKG-elektroder och handhavande av enheten.
- 7. Det BCF-filter (Beat Consistency Filter) som ger en genomsnittlig EKG-utskrift med 12 avledningar ger ytterligare en fördröjning på två sekunder av EKG-realtidsdata när funktionen är aktiverad.
- 8. Det finns ingen känd säkerhetsrisk om annan utrustning, t.ex. pacemakers eller andra stimulatorer, används samtidigt med enheten, men störningar i signalen kan förekomma.
- Om löpbandets COM-port ursprungligen anslöts till en USB-port som inte användes visas meddelandet TREADMILL FAIL (Fel på löpband) när du väljer Trackmaster (No Sensing) i menyn Local Settings (Lokala inställningar). När COM-porten ställs in på Treadmill COM Port 1 eller 2, som är serieportar, visas inte meddelandet TREADMILL FAIL.

INFORMATION OM ANVÄNDARSÄKERHET

- 10. Om elektroden inte är korrekt ansluten till patienten, eller om en eller flera av patientkabelns avledningar är skadade, visas ett avledningsfel för respektive avledning på displayen.
- 11. Enligt IEC 60601-1 klassificeras enheten enligt följande:
 - Klass I-utrustning
 - Typ CF, defibrilleringssäkra applicerade delar (EKG-ingångar)
 - Tango BT-monitor typ BF, defibrilleringssäkra applicerade delar med undantag för tillvalet pulsoximeter som inte är defibrilleringssäker
 - Vanlig utrustning
 - Utrustning som inte är lämpad för användning i närheten av brandfarliga anestetika
 - Kontinuerlig drift

OBS! Ur säkerhetssynpunkt, enligt IEC 60601-1 och därav framtagna standarder/normer, anges att den här enheten är av "Klass I" och använder en kontakt med tre stift för att säkerställa jordad anslutning till elnätet.

- 12. För att förhindra skada på enheten under transport och förvaring (i originalförpackningen) måste följande miljövillkor uppfyllas:
 - Omgivningstemperatur: -40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
 - Relativ luftfuktighet: 8 % till 80 % icke-kondenserande
- 13. Låt enheten stabiliseras i den avsedda driftsmiljön i minst två timmar före användning. Läs mer om tillåtna miljöförhållanden i användarhandböckerna till datorn och kringutrustningen. Här följer de tillåtna miljöförhållandena för utlösarmodulen:
 - Omgivningstemperatur: 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)
 - Relativ luftfuktighet: 8 % till 80 % icke-kondenserande
- 14. Om ingen vågform visas samtidigt som du använder den trådlösa inhämtningsmodulen (WAM), kan det bero på att WAM-modulen är avstängd eller att den saknar batteri, eller att WAM-modulen befinner sig utanför området eller drabbats av ett kalibreringsfel. Kontrollera att WAM-modulen är ihopparad på rätt sätt och att den befinner sig inom rekommenderat avstånd från UTK-mottagare, eller stäng av WAM-modulen och starta den igen så att den kalibreras på nytt. Meddelandet **RF Synch Fail** (RF-synkroniseringsfel) visas också.
- 15. En fyrkantsvåg på displayen och rytmutskriften kan bero på att avledningarna inte är anslutna till patienten.
- 16. WAM-enheten måste paras ihop med XScribe-systemet före användning.
- 17. Om WAM-batteriluckan öppnas under sändning kommer enheten att sluta sända. Batteriet måste sättas i igen och luckan sättas tillbaka för att funktionen ska återupptas.
- 18. WAM stängs automatiskt av (släckta lysdioder) om batteriet är nästan helt tomt.
- 19. WAM stängs av automatiskt när undersökningen har avslutats.
- 20. Knapparna WAM Rhythm Print och 12-Lead ECG fungerar inte.
- 21. XScribe Cardiac Stress Testing System är UL-klassificerat:



AAMI ES 60601-1(2012), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1(2014), IEC 60601-1(2012), IEC 60601-2-25(2011)

4. SYMBOLER OCH MÄRKNINGAR PÅ UTRUSTNINGEN

Enhetens symbolavbildningar





SYMBOLER OCH MÄRKNINGAR PÅ UTRUSTNINGEN



OBS! Se de användarhandböcker som medföljer enheten som gäller maskinvara för ytterligare definitioner av symboler som kan förekomma.

Förpackningens symbolavbildningar



Denna sida upp

Ömtåligt

Förvaras torrt

×

-20°C -4°F ↓ 0°F Håll borta från värme

Acceptabelt temperaturintervall

CONTAINS NON-Spillable Battery

Innehåller slutet batteri

5. ALLMÄN SKÖTSEL

Försiktighetsåtgärder

- Stäng av enheten före inspektion eller rengöring.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Använd inte organiska lösningsmedel, ammoniakbaserade lösningar, eller slipande rengöringsmedel som kan skada utrustningens ytor.

Inspektion

Inspektera utrustningen dagligen före användning. Om du upptäcker något som kräver reparation, kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparationer.

- Kontrollera att alla kablar och kontakter är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det inte finns synliga skador på höljet och chassit.
- Kontrollera att kablar och anslutningar inte uppvisar några synliga skador.
- Kontrollera att knappar och reglage fungerar som de ska och ser oskadade ut.

Rengöring och desinficering

Desinficeringsmedel

XScribe, inklusive EKG-insamlingsmodulen, är kompatibel med följande desinficeringsmedel:

- Clorox Healthcare[®] Bleach Germicidal Wipes (använd enligt instruktionerna på produktetiketten)
- använd en mjuk, luddfri trasa fuktad med en lösning av natriumhypoklorit (lösning med 10 % klorin och vatten) med en lägsta spädning på 1:500 (minst 100 ppm fritt klor) och en högsta spädning på 1:10 som rekommenderat av APIC-riktlinjerna för val och användning av desinfektionsmedel.

Försiktighet: Desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som innehåller kvartära ammoniumföreningar (ammoniumklorider) har visats sig ha negativa effekter om de används för att desinficera produkten. Användning av sådana medel kan resultera i missfärgning, sprickor och försämring av enhetens yttre hölje.

Rengöring

Så här rengör du XScribe:

- 1. Koppla bort strömförsörjningen.
- 2. Ta bort kablar och ledningar från enheten före rengöring.
- 3. Torka noga av ytan på XScribe-systemet med en ren, luddfri trasa lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel och vatten för allmän rengöring eller använd något av ovanstående rekommenderade desinficeringsmedel.
- 4. Torka av enheten med en ren, mjuk, torr och luddfri trasa.



Se till att vätska inte tränger in i enheten och försök inte rengöra/desinficera enheten eller patientkablarna genom nedsänkning i vätska, med autoklav eller med rengöring med ånga.

Utsätt aldrig kablar för stark ultraviolett strålning.

Sänk inte ned kabeländarna eller ledningarna i vätska. Det kan orsaka korrosion. Var försiktig med överflödig vätska eftersom kontakt med metalldelarna kan orsaka korrosion.

Använd inte överdrivna torkmetoder, t.ex. värmefläktar.

Felaktiga rengöringsprodukter och -processer kan skada enheten, ge upphov till sköra ledningar och kablar, korrodera metallen och ogiltigförklara garantin. Var försiktig och använd rätt metod vid rengöring eller underhåll av enheten.

Spännbandet kan ytrengöras med en fuktig trasa eller en torkduk eller spray med desinficeringsmedel. Spännbandet kan också tvättas i maskin eller för hand med rengöringsmedel och lufttorkas. Maskintorka inte spännbandet. Kosmetiska förändringar kan inträffa vid rengöring. Kontrollera att spännbanden inte har skadats efter varje tvätt och byt ut dem vid behov.

Kassering

Avfallshantering måste ske i enlighet med följande steg:

- 1. Följ anvisningarna för rengöring och desinfektion i det här avsnittet av användarhandboken.
- 2. Ta bort alla befintliga data som rör patienter/sjukhus/klinik/läkare. Säkerhetskopiering av data kan utföras före raderingen.
- 3. Sortera material inför återvinningsprocessen.
 - Komponenterna ska demonteras och återvinnas baserat på typ av material:
 - Plast ska återvinnas som plastavfall.
 - Metall ska återvinnas som metall.
 - Innehåller lösa komponenter som innehåller mer än 90 % metall efter vikt.
 - Innefattar skruvar och fästen.
 - Elektroniska komponenter, inklusive strömsladden, ska tas isär och återvinnas som avfall från elektronisk utrustning (WEEE)
 - o Batterierna ska demonteras från enheten och återvinns enligt WEEE-direktivet

Användarna måste följa alla federala, statliga, regionala och lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör. Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hillroms tekniska support för råd om säker kassering.



Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

6. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

EMC-överensstämmelse

Speciella försiktighetsåtgärder vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) måste vidtas för all medicinteknisk elektrisk utrustning.

- All medicinsk elektrisk utrustning måste installeras och användas i enlighet med den EMC-information som anges i denna *användarhandbok*.
- Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka funktionen hos medicinsk elektrisk utrustning.

Enheten uppfyller alla tillämpliga och nödvändiga standarder gällande elektromagnetisk störning.

- Den påverkar normalt inte utrustning och enheter i närheten.
- Den påverkas normalt inte av utrustning och enheter i närheten.
- Det är inte säkert att använda den här enheten i närheten av högfrekvent kirurgisk utrustning.
- Det är god praxis att undvika att använda den här enheten mycket nära annan utrustning.

VARNING Undvik att använda den här enheten i närheten av eller ovanpå annan utrustning eller medicinska elektriska system eftersom det kan leda till felaktig funktion. Om sådan användning är nödvändig ska du se över enheten och den övriga utrustningen för att säkerställa att de fungerar normalt.

VARNING Använd endast tillbehör som rekommenderas av Welch Allyn tillsammans med enheten. Tillbehör som inte rekommenderas av Welch Allyn kan påverka EMC-emissioner eller -immunitet.

VARNING Håll minsta separationsavstånd mellan enheten och portabel RF-kommunikationsutrustning. Enhetens prestanda kan försämras om du inte upprätthåller lämpligt avstånd mellan enheterna.

Den här enheten överensstämmer med kraven i IEC 60601-1-2:2014 (internationell EMC-standard, 4^æ utgåvan). Se tillämpliga tabeller för Riktlinjer och tillverkarens försäkran och Rekommenderade separationsavstånd beroende på vilken standard enheten uppfyller.

IEC 60601-1-2:2014 (internationell EMC-standard, 4:e utgåvan) Vägledning och tillverkarens deklaration: Elektromagnetisk strålning

Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges i tabellen nedan. Kunden eller användaren av utrustningen måste säkerställa att den används i en sådan miljö.

Emissionstest	Överensstämmelse	Elektromagnetisk miljö: Riktlinjer	
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	Enheten använder endast RF-energi för de interna funktionerna. RF-strålningen är därför mycket låg och ger sannolikt inte upphov till störningar på elektronisk utrustning i närheten.	
RF-emissioner CISPR 11	Klass A	Enheten är lämplig för användning i alla slags miljöer, och kan även användas i hemmet eller i miljöer där den ansluts	
Övertonsemissioner IEC 61000-3-2	Klass A	direkt till det kommunala lågspänningsnätet i byggnader som endast används som bostäder, under förutsättning att	
Spänningsfluktuationer/ flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Överensstämmerr	Varning: Utrustningen/systemet är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal. Utrustningen/systemet kan orsaka radiostörningar eller orsaka avbrott i driften av utrustning i närheten. Det kan hända att du måste vidta vissa korrigerande åtgärder, som att rikta om eller flytta enheten eller avskärma platsen.	

IEC 60601-1-2:2014 (internationell EMC-standard, 4:e utgåvan) Vägledning och tillverkarens deklaration: Elektromagnetisk immunitet

Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges i tabellen nedan. Kunden eller användaren av utrustningen måste säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	Testnivå enligt IEC 60601	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö: Riktlinjer
Elektrostatisk urladdning (ESD) EN 61000-4-2	+/- 8 kV vid kontakt ± 15 kV i luft	+/- 8 kV vid kontakt ± 15 kV i luft	Golvet ska vara av trä, betong eller kakel. Om golven är täckta med syntetmaterial måste den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Elektrisk snabb transient/skur EN 61000-4-4	+/- 2 kV för strömförsörjningsledningarna +/- 1 kV för in/utgångsledningar	+/- 2 kV för strömförsörjningsledningarna +/- 1 kV för in/utgångsledningar	Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer.
Strömsprång IEC 61000-4-5	+/-1 kV differentialläge +/-2 kV gemensamt läge	+/-1 kV differentialläge +/-2 kV gemensamt läge	Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer.
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer på nätströmmens ingångsledningar IEC 61000-4-11	0 % UT, 0,5 cykel Vid 0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270° och 315° 0 % UT, 1 cykel och 70 % UT; 25/30 cykler för 50 Hz respektive 60 Hz Enfas: vid 0° 0 % UT; 250/300 cykel för 50 Hz respektive 60 Hz	0 % UT, 0,5 cykel Vid 0°, 45°, 90°,135°, 180°, 225°, 270° och 315° 0 % UT, 1 cykel och 70 % UT; 25/30 cykler för 50 Hz respektive 60 Hz Enfas: vid 0° 0 % UT; 250/300 cykel för 50 Hz respektive 60 Hz	Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer. Om användaren av enheten kräver kontinuerlig drift under ett strömavbrott rekommenderar vi att enheten kopplas till en UPS-enhet eller ett batteri.
Nätfrekvens (50/60 Hz) magnetiskt fält IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Nätfrekvensens magnetfält ska vara på en nivå som är normal för en typisk kontors- eller sjukhusmiljö.

OBS! UT är nätspänningen före applicering av testnivån.

IEC 60601-1-2:2014 (internationell EMC-standard, 4:e utgåvan) Vägledning och tillverkarens deklaration: Elektromagnetisk immunitet

Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges i tabellen nedan. Kunden eller användaren av utrustningen måste säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601-test- nivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö: Riktlinjer	
			Portabel och mobil RF- kommunikationsutrustning ska inte användas närmare någon del av utrustningen, inklusive kablarna, än det rekommenderade minsta avstånd som har beräknats med den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens.	
			Rekommenderat separationsavstånd	
Ledande RF EN 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz till	3 Vrms 150 kHz till	$d = \left[\frac{3.5}{3Vrms}\right]\sqrt{P}$ 150 kHz till 80 MHz	
	80 MHz 6 Vrms i ISM-band	80 MHz 6 Vrms i ISM-band	$d = \left[\frac{3.5}{3V/m}\right]\sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz	
	mellan 150 kHz och 80 MHz	mellan 150 kHz och 80 MHz	$d = \left[\frac{7}{3V/m}\right]\sqrt{P}$ 800 MHz till 2,7 GHz	
Utstrålande RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz till 2,7 GHz	3 V/m 80 MHz till 2,7 GHz	Där <i>P</i> är den maximala uteffektklassningen för sändaren i watt (W) enligt tillverkaren av sändaren och <i>d</i> är det	
Avståndsfält från trådlös RF-	9 V/m till 28 V/m 9 V/m till 28 V/m sep		separationsavståndet i meter (m).	
kommunikationsutrustning IEC 61000-4-3	frekvenser, 385 MHz till 5 785 GHz	frekvenser, 385 MHz till 5 785 GHz	Fältstyrkan för fasta RF-sändare, på basis av en elektromagnetisk platsundersökning, ska ligga under uppfyllelsenivån inom varje frekvensområde.	
			Störningar kan förekomma i närheten av utrustning märkt med följande symbol:	
			$(((\bullet)))$	

Anm. 1: Vid 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet

Anm. 2: Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektioner från byggnader, föremål och människor

reflektioner från byggnader, föremål och människor.

- a. Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radio (mobiltelefoner/trådlösa telefoner) och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-sändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön p.g.a. fasta RF-sändare, ska en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där utrustningen används överstiger den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån ovan ska utrustningen övervakas för att säkerställa normal funktion. Om utrustningen inte fungerar korrekt kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga, t.ex. att vända eller flytta den.
- b. Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 Mhz ska fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.

IEC 60601-1-2:2014 (internationell EMC-standard, 4:e utgåvan) rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning och utrustningen

Utrustningen är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där de utstrålade RF-störningarna är kontrollerade. Kunden eller användaren av utrustningen kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att iaktta det minsta avståndet mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och utrustningen, enligt rekommendationerna nedan, enligt maximal uteffekt för kommunikationsutrustningen.

Max. märkeffekt för sändaren W	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)		
	150 KHz till 800 MHz	800 MHz till 2,7 GHz	
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 2.3\sqrt{P}$	
0,01	0,1 m	0,2 m	
0,1	0,4 m	0,7 m	
1	1,2 m	2,3 m	
10	4,0 m	7,0 m	
100	12,0 m	23,0 m	

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av den tillämpliga ekvationen för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren av sändaren.

ANM. 1: Vid 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

ANM. 2: Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

7. INTRODUKTION

Handbokens syfte

Denna handbok är avsedd att ge användaren information om följande:

- Använda ikonen Schema/ordrar.
- Installation av belastningsövningssystemet XScribe®.
- Använda XScribe-systemet.
- Förbereda patienter och utföra ett belastningstest.
- Konfigurera XScribe.
- <u>Använda Sök undersökning</u>.
- <u>Slutrapporter</u>.
- <u>Underhåll och felsökning</u>.
- <u>Protokoll</u>.
- <u>TTL och analog utgång</u>.
- <u>Ansluta löpband/ergometer</u>.
- Konfigurera och använda termoskrivaren Z200+.
- Konfigurera SunTech Tango-monitorgränssnittet.

OBS! Den här handboken kan innehålla skärmbilder. Skärmbilderna är endast avsedda som referens och inte för att förmedla faktiska handhavanden. Se skärmen på värdlandets språk för specifik formulering.

Målgrupp

Den här handboken är skriven för vårdpersonal. De förväntas ha en aktuell kunskap av de medicinska metoder och den terminologi som krävs för övervakning av hjärtpatienter.

Indikationer för användning

Syftet med XScribe-enheten är att samla in, bearbeta, lagra, arkivera, analysera och mata ut EKG-data under fysiologiska belastningstester. Enheten är avsedd att användas på vuxna, ungdomar och barn. Enheten är avsedd att användas i klinisk miljö av utbildad personal under övervakning av en legitimerad läkare.

Enheten kan anslutas till utrustning för test av lungfunktion och andra enheter, inklusive ett löpband eller en ergometer för utvärdering av dynamiskt arbete, utrustning för noninvasivt blodtryck, funktionell utrustning för arteriell syrgasmättnad (SpO2) och kommunikationsutrustning.

Enheten är inte avsedd att användas som fysiologisk vitalteckenmonitor.

Systembeskrivning

XScribe är en diagnostisk enhet som kan visa EKG i realtid, mäta hjärtfrekvens, utföra ST-analys och ventrikulär ektopisk slagdetektering med hjälp av trådbundna eller trådlösa insamlingsmoduler. Enheten kan generera en riskpoäng via etablerade protokoll. Enheten kan erhålla vilo-EKG med automatisk tolkning. Enheten kan anslutas till utrustning för utvärdering av lungfunktionen. Enheten har flera inbyggda arbetsprotokoll för anslutning och styrning av träningsutrustning som löpband och ergometrar. Enheten kan mäta noninvasivt blodtryck. Enheten kan mata ut analoga EKG-signaler eller digitala QRS-utlösarsignaler för synkronisering av externa enheter. Enheten har ett pekskärmsgränssnitt samt tangentbord/mus och en trådbunden fjärrkontroll. Enheten lagrar en fullständig förteckning över diagnostiska kvalitetstestdata från vilka användaren kan generera och granska rapporter om belastningstester. Enheten kan fungera som fristående arbetsstation eller nätverksanslutas till en databasserver så att granskningsfunktioner kan utföras på distans. Enheten kan kommunicera med elektroniska journalhanteringssystem för att hämta arbetslistor och patientdata samt skicka testrapporter.

EKG-tolkningen är tillgänglig i testdelen innan arbetsfasen. Mer information om VERITAS™-algoritmen finns i Läkarhandboken till VERITAS med tolkning av vilo-EKG för vuxna och barn. (Läs mer i <u>Delar och tillbehör</u>.)

Systemet har ett demoläge där du kan demonstrera systemfunktioner och utbilda klinisk personal i driften utan att behöva använda faktiska fysiologiska data. Mer information finns i avsnittet <u>Demoläge</u> i den här handboken.

XScribe-systemet kan fungera som en fristående arbetsstation eller konfigureras distribuerat med en databas på en server och ett antal nätverksanslutna klientarbetsstationer.

I programvaran XScribe Review ges användarna den behörighet som krävs för att schemalägga nya undersökningar om inget externt schemaläggningssystem används, visa undersökningar med fullständig visning, ange slutsatser och generera utskrivna eller elektroniska rapporter för slutförda undersökningar.

XScribe-arbetsstationen (om den är beställd i ett användningsklart system) omfattar:

- Dator med tangentbord och mus konfigurerad med programvara för hjärtbelastningstester
- 24-tums färgskärm med widescreenformat
- Termoskrivare Z200+
- XScribe-klientdel (AM12 eller WAM) för signalbehandling
- Utlösarmodul för analoga/TTL-signalutdata
- Isoleringstransformator
- Systemvagn
- EKG-patientkabel med 10 avledningar, med eller utan utbytbara avledningskablar
- Spännband som stöd till patientkabeln
- LAN-stöd (lokalt nätverk)

Här är några av tillvalen:

- Snabb laserskrivare
- Löpband
- Ergometer
- Programmerbar knappsats
- Integrerad noninvasiv blodtrycksmätning med eller utan SpO₂

Övrig systeminformation

- XScribe har stöd för följande videoupplösningar: 1920 x 1080 och 1920 x 1200.
- XScribe har stöd för HP LaserJet -skrivare med 600 dpi och PCL5-funktion samt Welch Allyns termoskrivare Z200+.
- Om du ansluter flera enheter med nätverkskablar skapas ett medicintekniskt system. Systemet bör utvärderas för överensstämmelse med IEC 60601-1, klausul 16, innan det används nära patienter.

OBS! Inga delar i enheten kan servas av användaren. Eventuella ändringar av någon del av utrustningen får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Om XScribe

XScribe dokumenterar fyra faser i en patients arbetstest: före arbete (vilo-EKG), arbete, återhämtning och slutrapport (Report Manager). I den inledande observationsfasen kan användaren förbereda patienten, välja lämpligt arbetsprotokoll och aktivera/avaktivera olika inställningar innan undersökningen startar.

XScribe är baserat på ett Microsoft[®] Windows[®]-operativsystem och överensstämmer med vanliga element i processen att utföra uppgifter. Med enhetens tangentbord kan du enkelt mata in patientinformation i början av testet och kommentarer i slutrapporten. Du styr testfunktionerna med musen eller tangentbordet via menyfunktioner på skärmen. Med de anpassningsbara skärmformaten kan du anpassa driftsförhållandena efter specifika behov.

Här är några av funktionerna:

- Automatisk analys av ST-segment och trender för alla 12 avledningar.
- Överlagrad jämförelse av aktuella komplex och referenskomplex på både 4x QRS och uppdaterade mediankomplex med 12 avledningar.
- Kontextvisning under undersökningen där du kan granska med fullständig visning och lägga till tidigare EKG-händelser.
- Automatisk detektering av ventrikulära ektopiska slag.
- Upp till 100 olika arbetsprotokoll.
- Automatiska EKG:n med 12-avledningar med uppmaningar om manuell eller automatisk (tillval) blodtrycksmätning.
- Flera format för slutrapporter med anpassade rapportsekvenser och automatiserad sammanfattning.
- Nätverksexport av resultat i formaten XML, PDF, HL7 och DICOM[®].
- Mottagning av ordrar i formaten XML, HL7 och DICOM.
- Arkivkataloger med fullständiga undersökningsdata.
- Användardefinierade ST-mätpunkter.
- Analog utgång och TTL-utgång som gränssnitt till externa enheter.
- Programmerbara och fasta protokoll, procedurer och slutrapporter.
- Demoläge.
- Automatiska NIBP- och SpO2-mätningar (med tillvalsutrustning).
- Olika text- och bildformat.
- Läkemedel, anteckningar, diagnoser, indikationer och procedurkommentarer.
- RPE-inmatning (upplevd ansträngning) under test.
- SCF-filter (källkonsekvens).
- BCF-filter (slagkonsekvens) i EKG-utskrifter.
- Formler för MET, maximal förväntad hjärtfrekvens och målhjärtfrekvens.
- Arbetsstyrning för kompatibla löpband, ergometrar och farmakologiska studier.
- Välj slutrapportsegment som inkluderar patientinformation, sammanfattning av undersökningen, trender för frekvens/BT/arbetsbelastning, trender för ST-nivå, trender för ST-lutning, sämsta tänkbara medelvärde, periodiska medelvärden, toppmedelvärden och EKG-utskrifter.
- ST-nivå- och lutningsdata för avledningar och sämsta tänkbara medelfrekvens som uppdateras löpande under testet.

- Redigera slutrapporten i granskningsfasen.
- Papperslöst arbetsflöde.
- Lagra undersökningar och slutrapporter i en central databas.
- Registrering och schemaläggning av patienter i förväg.
- Bedömning av hälsorisker baserad på Duke- och FAI-algoritmer (Functional Aerobic Impairment).

OBS! Arytmidetektering tillhandahålls för att underlätta automatisk dokumentation. Enheten ger inget diagnostiskt utlåtande utan tillhandahåller dokumentation under undersökningen som operatören kan använda för att bilda en egen medicinsk uppfattning. Dokumentationen presenteras och lagras för verifiering av läkare.

Bild 1 XScribe-systemet*



XScribe med termoskrivare Z200+

A. 24-tums pekskärm (tillval)

- B. Pappersmagasin
- C. Tangentbord
- D. Bordsskiva för laserskrivare
- E. Förvaringsfack
- F. Processorsfack
- G. Termoskrivare Z200+
- H. Laserskrivare
- * Kan ändras utan förvarning

- XScribe med laserskrivare
 - I. Hylla för isoleringstransformator J. SunTech Tango M2 (tillval) K. Utlösarmodul L. 24-tums LCD-skärm

INTRODUKTION

XScribe EKG-insamlingsenheter och tillbehör

AM12[™]-insamlingsmodul

AM12 kan anslutas trådbundet med direkt USB-anslutning och EKG-registrering med 40 000 Hz. Använder utbytbara avledningskablar och kontakter med medi- klämma.

WAM™ trådlös registreringsmodul och UTK-mottagare

WAM för trådlös EKG-registrering via USB UTK-modulen använder frekvenshoppande teknik i frekvensområdet 2 500 MHz och EKG-registrering med 40 000 Hz. Använder ett alkaliskt AA-batteri som ger ström till enheten för upp till 8 timmars intermittent drift. Använder utbytbara avledningskablar och kontakter med medi-klämma.

UTK ansluten till USB-porten på XScribe tar emot EKG-signaler från den parkopplade WAM-enheten för presentation av elektrokardiogrammet. USB-porten som är inbyggd i XScribe-vagnens skärmmonteringsplatta passar bäst för den här enheten. Alternativt kan du montera UTK ansluten via USB-kabeln (6400-012) från PC-porten på en fri plats.

Utlösarmodul framsida

EKG A-kontakter för anslutning av AM12 (endast) och analoga signaler (⊖>1).

Utlösarmodul baksida

Analog signalanslutning \bigcirc 2, analog signalanslutning \bigcirc 3, TTL-utgång $(\bigcirc$ JL), EKG B för UTK-anslutning (endast) och USB PC-kontakt.

OBS! Portarna för analog utgång 2 och 3 fungerar inte för närvarande.

Påse och bälte (belastningstest) för WAM











Löpband som stöds

Quinton TM55, Quinton TM65, Trackmaster TMX425 och Trackmaster TMX428

Ergometrar som stöds

Ergoline, Lode Corival och Medical Positioning

Automatiska blodtrycksenheter som stöds

SunTech Tango+, SunTech Tango M2, Ergoline och Lode Corival

Installationsprocess för XScribe-programvaran

OBS! Om du installerar eller uppgraderar programvaran på en dator med inaktuella Microsoft-certifikat behöver du en internetanslutning för att få uppdaterade Microsoft-certifikat.

Navigera till den mapp som innehåller programvaran du vill installera och klicka på programfilen "Setup". Om du blir ombedd att tillåta programmet att göra ändringar på datorn klickar du på Yes (Ja).

Dialogrutan Exam Manager Setup visas där du uppmanas att installera Mortara PDF. Klicka på Install (Installera).	Image: Setup Image: Setup Image: The following components will be installed on your machine: Image: Setup Image: Mortara PDF Image: Setup Image: Do you wish to install these components? Image: Setup		
	If you choose Cancel, setup will exit.		
Klicka på Next (Nästa) i installationsfönstret.	XScribe x64 v6.x.x.xxxx Setup - - × Welcome to the XScribe x64 v6.x.x.xxxx Setup Wizard - × The Setup Wizard will install XScribe x64 v6.x.x.xxxx on - - ×		
OBS ! Om du uppgraderar systemet från en tidigare version hoppar du över nästa steg.	your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.		

Back

Next

Cancel

INTRODUKTION

Det finns fyra installationsalternativ som gör installationsprocessen enklare.

Standalone: (Fristående) Välj det här alternativet om du läser in ett enda XScribe-program med databasserverfunktionen på en separat dator.

> OBS! Du kan också välja det fristående alternativet om du läser in programmet för hjärtbelastning och RScribe med databasserverfunktionen på en separat dator.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Choose Secup Typ Choose the setup ty	e pe that best suits your needs	C
Standalone	Install a Standalone Workstation (Clien system).	t and Server on one
Server	Install a Server only system.	
Client	Install a Client only system	
Review Station	Install a Review Station.	

Server: (Server) Med det här alternativet kan du använda flera nätverksanslutna datorer med databasserverfunktioner på en separat dator eller på en serverplattform.

Client: (Klient) Välj det här alternativet om du installerar XScribe-programmet på en dator som ska vara nätverksansluten via databasserverfunktionen på en annan dator.

Review station: (Granskningsstation) Välj det här alternativet om du läser in funktionen för att granska undersökningar som hämtats in från en nätverksansluten dator via databasserverfunktionen på en separat nätverksansluten dator.

Välj installationstypen XScribe eller XScribe w/ RScribe (XScribe med RScribe).

Välj enbart RScribe om du vill installera RScribe utan någon hjärtbelastningstillämpning.

När du har valt XScribe, XScribe w/ RScribe eller RScribe visas dialogrutan Server Configuration

Database Port: (Databasport) Vi rekommenderar

Unique Patient: (Unik patient) Det här alternativet är markerat som standard för att systemet ska använda fältet Patient ID (Patient-ID) som en unik identifierare för demografisk patientinformation, vilket är den vanligaste systemkonfigurationen.

installationen. Om porten redan används varnar installationsverktyget dig om att porten redan är upptagen och ett nytt portnummer måste anges för att du ska kunna fortsätta med installationen.

att du använder standardportnumret för

(Serverkonfiguration).

0	RScribe			
	Install Resting M	Iodality Application.		
		Back Next	Cancel	
😸 Modality Manager x	86 v6.Setup			
Server Configurat Configure Database	ion Settings.		\mathfrak{S}	
Database Port: 5432 • Database Port is used by Modality Manager Services to connect to the DB Server. Changing the proposed value is not necessary unless another PostgreSQL DBMS is installed in this system or the installer reports that the port is not available.				
 Unique Patient Uncheck if patient demographics cannot be uniquely identified by the patient ID field. Typically, this is necessary if the system will be used to store patients coming from different institutions (e.g. Scanning Centers) or where the Patient ID field is not meant to identify a patient (e.g. Clinical Research Organizations). 				
Set Database Location	n <u>B</u> ad	k <u>N</u> ext	Cancel	

🖟 Modality Manager x86 v6. Setup Choose Setup Type

Choose the setup type that best suits your need

XScribe Install Stress Modality Applic

ribe w/RScribe Install Stress Modality Applica

Lämna kryssrutan omarkerad om systemet ska konfigureras utan att fältet Patient ID används som en unik identifierare för patientuppgifter. Den här typen av konfiguration används när patienter kan matas in från andra institutioner som använder andra ID-scheman, eller när fältet Patient ID inte används för att identifiera patienter.

Set Database Location: (Ange databasplats) Om du väljer den här knappen kan du bläddra till en annan plats för XScribe-programmet och databasen än den lokala standardkatalogen (C:), vilket är bra om du ska definiera sökvägar för programmet och databasen på en annan dataenhet.

- Du kan förhandsgranska Disk Usage (Diskutrymme) så att du ser att det finns tillräckligt med plats.
- Om du väljer **Reset** (Återställ) återställs alla ändringar till standardinställningarna.
- Välj Next (Nästa) för att återgå till dialogrutan Server Configuration och fortsätta med installationen.
- Välj Cancel (Avbryt) om du vill avsluta installationsprocessen.

När du har gjort dina val klickar du på Next (Nästa) för att visa installationsfönstret.

Klicka på **Install** (Installera) för att fortsätta.

Guiden kommer nu att ladda in programfilerna till angiven plats. Vänta medan processen körs.





När programvaruinstallationen är klar uppmanas du att installera enhetsdrivrutiner.

Markera Always trust software from Welch Allyn, Inc (Lita alltid på programvara från Welch Allyn, Inc) och välj sedan Install (Installera).

Windows Security
Would you like to install this device software? Name: Mortara Universal Serial Bus controllers Inc.
Always trust software from "Mortara Instrument, Install Don't Install Don't Install
You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?
INTRODUKTION

Fönstret Modality Manager Configuration Utility (Konfigurationsverktyg för Modality Manager) visas.

OBS! Om du behöver göra ändringar kan du komma åt konfigurationsverktyget för Modality Manager när installationen är klar genom att välja Modality Configuration Settings via STARTmenyn \rightarrow Alla program \rightarrow Mortara Instrument i Windows.

Läs mer om konfigurationsinställningarna nedan:

Language: (Språk) Här kan du välja vilket språk du vill använda.

Default height and weight units:

(Standardenheter för höjd och vikt) Välj önskade enheter i listrutorna.

ocalization	
English 🔹	System user interface language
in 🔹 🕨	Default height and weight units
Server Address localhost	Computer name or IP address of Modality Manager server
LOG port 7500 OK	Modaity Manager centralized event log service port. Keep default unless not available
API port 7502 OK	Working port of the Modality Manager service. Keep default unless not available
Logon Mode Local Single Sign On	Choose the logon authentication method - Local: Modelity Manager will maintain its own list of user/password pairs - Active Directory: Modelity Manager will get the list of users from the Windows domain
Remote slot settings SDM Remote slot path	Remote Slot directory missing in configuration file.
	Course Data

Server Address: (Serveradress) den här inställningen är nedtonad när databasserverfunktionen ska installeras på en lokal dator, men är ett aktivt valt när modaliteten ska ansluta till en fjärransluten databasserver.

LOG port: (Loggport) Den här inställningen är alltid tillgänglig så att du kan välja port för händelseloggtjänsten. Lämna inställningen i standardläge om porten inte är upptagen för andra ändamål.

API port: (API-port) Den här inställningen är alltid tillgänglig så att du kan välja port för Modality Managertjänsten.

OBS! Om portarna ändras kontrollerar du att de är aktiverade i brandväggen.

Remote slot settings SDM: (Fjärrplatsinställningar, hantering av enstaka katalog) Den här inställningen är endast avsedd för distribuerade systemkonfigurationer. Normalt, när en undersökning är aktiv (markerad), kopieras alla data från systemdatabasen till den lokala klientarbetsstationen. Om en sökväg anges här, kopieras temporära data till en central (lokal) mapp på servern. Den här metoden används vanligtvis inte, men kan vara önskvärd för användare som endast kommer att granska.

Logon Mode: (Inloggningsläge) Den här inställningen är tillgänglig på servern (inte klienten) och kan ställas in som antingen Local (Lokalt) eller Active Directory beroende på användarinställningarna.

- Om du väljer Local behåller Modality Manager-tjänsten sin egen lokala förteckning av användare och lösenord för inloggning i systemet.
- Om du väljer Active Directory bibehåller Modality Manager-tjänsten en lista med behöriga användare medan användarinloggningar autentiseras via Windows-domänen.

OBS! Single Sign-On är nedtonat förutom när du väljer Active Directory-inloggning.

När du är nöjd med inställningarna väljer du **Save** (Spara) om du har ändrat något och sedan **Exit** (Avsluta) för att fortsätta.

Om du avslutar utan att spara ändrade inställningar visas ett varningsmeddelande.

Klicka på **Finish** (Slutför) för att slutföra installationsprocessen.

😸 XScribe x64 v6.x.x.xxxxx S	ietup — 🗆 🗡
Ð	Completed the XScribe x64 v6.x.x.xxxxx Setup Wizard
	Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
	Launch Activation Tool

INTRODUKTION

Funktionsaktivering

Du behöver en aktiveringskod för att permanent få åtkomst till alla funktioner i XScribe, som att starta undersökningar, få åtkomst till lagrade undersökningar, schemalägga patienter, granska undersökningar, lagra undersökningar, arkivera undersökningar, exportera resultat och andra åtgärder. Utan aktivering kommer systemet att fungera under en period av 14 dagar och blir sedan ogiltigt.

Kör Modality Manager Activation Tool som nås via följande menyer för att förbereda för aktivering:

- Start-menyn
- All Programs (Alla program)
- Mortara Instrument
- Modality Manager Activation Tool (klicka på **Yes** (Ja) när du uppmanas att tillåta ändringar på datorn).

När du har angett systemets serienummer genererar det här verktyget den platskod som krävs för aktivering av Welch Allyns tekniska supportpersonal. Du kan klicka på knappen Copy to Desktop (Kopiera till skrivbord) eller Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp) för att generera information som ska skickas med e-post till TechSupport@WelchAllyn.com.

Welch Allyns tekniska support returnerar en aktiveringskod som du kan skriva in eller kopiera och klistra in i det vita utrymmet ovanför knappen "Activate License" (Aktivera licens). Välj knappen Activate License för att aktivera programvaran. Du kan aktivera programvaran när som helst efter installationen med Modality Manager Activation Tool. Kontakta Welch Allyns tekniska support om du behöver mer information.

Starta XScribe-arbetsstationen

Strömbrytaren är placerad på maskinens framsida. När du trycker på strömbrytaren slås arbetsstationen på. Leta upp skärmens strömbrytare och slå på LCD-skärmen.

FÖRSIKTIGHET: Kör inga andra program, inklusive skärmsläckare, när du, utför belastningstest. När testet har startat tillåter inte XScribe-programmet att användaren startar andra systemfunktioner.

INTRODUKTION

Inloggning och startskärm i XScribe

Logga in i Windows med ett lokalt användarkonto.

OBS! Roaming eller tillfälliga användarkonton stöds inte.

Om du har valt Single Sign On loggar du in i Windows med ett domänkonto som har tilldelats behörighet att använda XScribe.

Starta XScribe genom att dubbelklicka på XScribe- ikonen.

XScribe-programmet kräver användaruppgifter vid start om det inte är konfigurerat för SSO, om det aktuella Windows-användarkontot inte är etablerat i XScribe eller om SSO är konfigurerat men inte tillgängligt för tillfället. Det fabriksinställda användarnamnet och lösenordet är admin. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Ange användarnamn och lösenord för XScribe och välj **OK** för att öppna programmets huvudmeny. En del av ikonerna kan visas nedtonade eller saknas beroende på användarens behörigheter och systemkonfigurationen.

Vid lyckad inloggning visas en skärm som liknar den som visas till höger. Användarnamnet och programvaruversionen visas i det nedre vänstra hörnet. Klicka på någon av ikonerna som representerar arbetsflöde för att utföra en specifik uppgift.

Om du pekar på en ikon visas ett textmeddelande som beskriver dess funktion. Ikoner som inte är tillåtna för den inloggade användaren är nedtonade och inte tillgängliga.

Första gången du loggar in måste du välja ikonen **System Configuration** (Systemkonfiguration) för att konfigurera åtkomsten till alla funktioner.







INTRODUKTION

- 1. Välj knappen **User's Database** (Användardatabas) för att visa användaren "IT Admin". Dubbelklicka på namnet för att öppna rollprivilegierna och kontrollera de önskade funktionerna.
- Klicka på OK → Exit → Exit (Avsluta) och starta XScribe igen. Om du inte gör detta, är de flesta ikoner nedtonade och inte tillgängliga.

XScribe		System Configuration
XScribe vt.10.38074 Users Database Personal Storage System DICOM Settings Audit Trail Expert Service LogP Groups Group Settings Selected Group Cartokay File Lechange File Lechange CFD Configuration	Edit User (admin) Display Name Personnet Password: Repeat	System Configuration
Exit		OK

Beskrivning av XScribe-ikoner

Ikon och hovringstext	Beskrivning
XScribe,	XScribe-genväg på skrivbordet för att starta Stress- modalitetsprogrammet.
M T W T F S S 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 13 14 15 16 7 20 21 22 23 27 28 29 30 Schema/ordrar	Öppnar ett fönster med två valbara flikar. Fliken MWL (Modality Work List) innehåller funktioner för schemaläggning av undersökningar (när inget ordergränssnitt finns) och schemagranskning. På fliken Patients (Patienter) kan du lägga till ny patientinformation och redigera befintlig patientinformation.
	Öppnar ett fönster med schemalagda undersökningar på fliken MWL och patientuppgifter på fliken Patients (Patienter).
Starta ett belastningstest	belastningsanslutning öppnas när du väljer knappen Start Exam (Starta undersökning).
Sök undersökning	Öppnar ett fönster där du kan söka efter belastningsundersökningar eller patienter i databasen med hjälp av filter.
Användarinställningar	Öppnar ett fönster där användaren kan konfigurera användarinställningar för arbetslistan, anpassa listor och ändra lösenordet.
Systemkonfiguration	Öppnar ett fönster där administrativa användare kan konfigurera systeminställningar, som att skapa/ändra användare, ändra standardinställningar och protokoll för XScribe och definiera arkivkataloger.
Avsluta	Stänger XScribe-programmet och återgår till skrivbordet.
	Användaren kan minimera eller avsluta programmet och återgå till skrivbordet.

Användarroller och behörigheter

XScribe har stöd för en arbetsflödesorienterad konfiguration där du definierar användarroller och styr användarnas åtkomst till olika tjänster. Rolltilldelningar består av en uppsättning behörigheter för respektive användare (till exempel IT-administratör, klinisk administratör eller uppkopplingstekniker).

Varje användare kan tilldelas en roll eller en kombination av roller. Vissa roller inkluderar behörigheter som tilldelats andra roller i förekommande fall. Efter installation skapas en enda användare, med rollen "IT-administratör". Innan du använder XScribe måste den här användaren logga in och skapa övriga kliniska användare och roller.

Roller	Behörighetstilldelning
IT-administratör	Hantera användarbehörigheter, hantera personallistor, hantera exportinställningar, hantera arkivinställningar, konfigurera arbetsflöden, konfigurera lagringssystem, låsa upp undersökningar, visa ändringsloggar, exportera tjänstloggar samt skapa och ändra grupper.
Klinisk administratör	Hantera databasundersökningar (ta bort, arkivera och återställ), kopiera undersökningar offline för att dela med Welch Allyn-personal eller andra platser, visa rapporter om ändringsloggar, ändra modalitetsinställningar (profiler, protokoll och andra belastningsspecifika inställningar), synkronisera, exportera tjänstloggar.
Schemalägg ingrepp	Skapa nya patientordrar, associera en order med en befintlig patient, ändra demografi för en befintlig patient och exportera tjänstloggar.
	Schemaläggning och inmatning av ordrar är bara tillgängligt om XScribe inte är kopplat till ett externt planeringssystem.
Patientuppkoppling (Starta belastningsundersökning)	Kan starta ett belastningstest med ikonen Starta ett belastningstest. Kan även skapa en ny patient, associera en order med en befintlig patient och exportera serviceloggar.
Redigera Holter-journal	Gäller inte XScribe-programmet.
Visa undersökningar/ rapporter	Granska endast undersökningar och slutliga rapporter. Kan även söka efter undersökningar, visa och skriva ut rapporter samt exportera tjänstloggar.
Förbered rapport	Granska och redigera undersökningar för att flytta dem från inhämtat läge till redigerat läge. Kan även söka efter undersökningar, visa och skriva ut rapporter samt exportera tjänstloggar.
Granska och redigera rapport	Granska och redigera undersökningar för att flytta dem till redigerat läge. Kan även söka efter undersökningar, visa och skriva ut rapporter, modifiera och skapa slutsatser samt exportera tjänstloggar.
Redigera slutsatser	Skapa och modifiera slutsatser. Kan även granska undersökningar och slutrapporter, söka efter undersökningar, visa och skriva ut rapporter samt exportera tjänstloggar.
Signera rapport	Möjligheten att flytta undersökningar till signerat läge. Kan även granska undersökningar och slutrapporter, söka efter undersökningar, visa och skriva ut rapporter samt exportera tjänstloggar. Kan kräva användarautentisering.
Exportera rapport	Möjlighet att exportera en PDF- och XML-fil om funktionerna är aktiverade. Måste tilldelas i samband med en annan roll (t.ex. Review (Granska), View (Visa) eller Conclusions (Slutsatser)).

Läs mer i tabellen *<u>Tilldelning av användarroller</u>*.

Nätverksanvändning av XScribe i en distribuerad konfiguration

Med XScribe-nätverksfunktionen används en gemensam databas för flera nätverksanslutna XScribe-arbetsstationer där undersökningar utförs och XScribe-granskningsstationer där insamlade undersökningar kan granskas och redigeras.

En distribuerad konfiguration består av en dedikerad server och ett antal nätverksanslutna XScribe-arbetsstationer och XScribe-granskningsstationer som delar samma databas.

I en distribuerad konfiguration kan upptagna hjärtbelastningsavdelningar göra följande mer effektivt:

- Skapa inloggningsuppgifter för alla användare på en enda plats som kan logga in på valfri nätverksansluten station.
- Definiera protokoll, procedurer och systeminställningar på en enda plats för alla nätverksanslutna arbetsstationer och granskningsstationer.
- Schemalägga undersökningsordrar manuellt när det inte finns något gränssnitt för ordinationer som är tillgängligt för alla hjärtbelastningsdatorer oavsett labbplats.
- Få åtkomst till och uppdatera patientinformation, data från hjärtbelastningsundersökningar och slutrapporter från flera platser.
- Starta hjärtbelastningsundersökningar med hjälp av schemalagda ordrar från institutionens informationssystem via ett enda DICOM- eller HL7-gränssnitt till den gemensamma databasen. Se avsnittet om datautbyte i denna användarhandbok för anvisningar om hur du konfigurerar nätverksgränssnitt.
- Genomsöka databasen selektivt för att granska alla avslutade undersökningars fullständiga data. I det här ingår möjlighet att redigera, signera, skriva ut och exportera slutrapporter från olika XScribe-arbetsstationer i nätverket beroende på användarens behörighet.
- Hantera lagrade data för alla undersökningar med möjligheten att visa revisionsspår, skapa grupper, konfigurera arbetsflöde, felsöka problem och arkivera/återställa/ta bort undersökningar på en enda plats beroende på användarens behörighet.

Microsoft-uppdateringar

Welch Allyn rekommenderar att alla XScribe-arbetsstationer och -granskningsstationer regelbundet uppdateras med Microsofts kritiska uppdateringar och säkerhetsuppdateringar som skyddar mot attacker från skadlig programvara och korrigerar kritiska problem i Microsoft-programvaran. Följande riktlinjer gäller för Microsoft-uppdateringar:

- Kunden ansvarar för att tillämpa Microsoft-uppdateringar.
- Konfigurera Microsoft-uppdateringar för manuell tillämpning.
 - Stäng av automatiska Windows-uppdateringar och kör funktionen regelbundet som en manuell åtgärd.
- Installera inte Microsoft-uppdateringar vid aktiv användning av produkten.
- Kör ett funktionstest efter varje uppdatering som inkluderar en testundersökning såväl som att importera en order och exportera resultat (om funktionen är aktiverad) innan du kör patientundersökningar.

Varje XScribe-produktversion testas mot de samlade Microsoft-uppdateringar som finns tillgängliga när versionen lanseras. Det finns inga kända Microsoft-uppdateringskonflikter med XScribe-programmet. Kontakta Welch Allyns tekniska support om du upptäcker konflikter.

Antivirusprogram

Welch Allyn rekommenderar att du använder antivirusprogram (AV) på de datorer som kör XScribe-programmet. Följande riktlinjer gäller vid användning av antivirusprogram:

- Kunden är ansvarig för installation och underhåll av antivirusprogramvara.
- Uppdateringar av antivirusprogram (programvara och definitionsfiler) bör inte installeras medan du använder XScribe-programmet.
 - Antivirusuppdateringar och systemgenomsökningar ska schemaläggas vid tidpunkter där systemet inte används aktivt eller ska utföras manuellt.
- Antivirusprogram måste konfigureras att exkludera de filer/mappar som definieras under *Försiktighetsåtgärder* i avsnittet Information om användarsäkerhet:
 - Welch Allyn rekommenderar att du exkluderar mappen för XScribe-databasen (normalt *C:\ProgramData\MiPgSqlData*) från de mappar som genomsöks.
 - Welch Allyn rekommenderar att du exkluderar mappen för XScribe-huvudprogrammet (normalt C:\Program Files (x86)\Mortara instrument Inc\ModalityMgr) från de mappar som genomsöks.

Om ett tekniskt supportproblem rapporteras kan du bli ombedd att ta bort antivirusprogramvaran för att möjliggöra att problemet utreds.

Kryptera skyddad hälsoinformation (PHI, Protected Health Information) som lagras i XScribe

Du kan skydda patientdata i XScribe-databasen med EFS (Windows Encrypted File System). EFS krypterar individuella filer med en nyckel som lagras med Windows-användarkontot. Endast Windows-användare som krypterar eller skapar nya filer i en EFS-aktiverad mapp kan dekryptera filerna. Ytterligare användare kan få åtkomst till enskilda filer via det ursprungliga kontot där filerna krypterades.

OBS! XScribe-systemdatabasen måste dekrypteras innan eventuella uppgraderingar av programvaran.

Kontakta Welch Allyns tekniska support om din anläggning behöver den här säkerhetsfunktionen.

Användning utan serveranslutning

När servern inte är tillgänglig i en distribuerad konfiguration uppmanas användaren vid klientarbetsstationen att fortsätta i nedkopplat läge eller avbryta. I offlineläge är inga schemalagda ordrar tillgängliga. En undersökning kan utföras med manuellt registrerade personuppgifter och lagras lokalt. När servern blir tillgänglig igen visas en lista med undersökningar som inte skickats för användaren, som kan välja att skicka undersökningarna till serverdatabasen.

Sekretess för skyddad hälsoinformation (PHI)

AES-kryptering och WPA2-autentisering ska implementeras vid anslutning till externa EMR-system.

Patientdata måste tas bort från XScribe innan systemet kasseras.

Patientuppgifter ska visas på lösenordsskyddade skärmar.

XScribe-specifikationer

Funktion	Lägsta specifikation för arbetsstation*	
Processor	Intel Core i3 4330	
Grafik	1920 x 1080 eller 1920 x 1200	
RAM	4–8 GB	
Operativsystem	Microsoft Windows 10 Pro 64-bitars	
Utrymme på hårddisken	500 GB	
Arkivera	Nätverksansluten eller extern USB-enhet	
Inmatningsenheter	Standardtangentbord och mus med rullhjul	
Programvaruinstallation	Inbyggd eller extern DVD-enhet	
Nätverk	100 Mbit/s-anslutning eller bättre	
EKG-enheter i klientdelen	AM12-patientkabel Trådlös registreringsmodul (WAM) Utlösarmodul för analoga signaler och TTL-signaler till externa enheter	
Skrivarenheter	HP M501dn laserskrivare (rekommenderas) Termoskrivare Z200+ (USB-port krävs)	
USB-portar	2 lediga USB 2.0-portar	
Serieportar	2 serieportar (beroende på vilken serieansluten utrustning som används)	
Ljud	Krävs för NIPB och farmakologiska aviseringar	
Isoleringstransformator – krävs när arbetsstationen används för belastningstester		
Krav på isoleringstransformatorn	Known Agency Mark (KAM) Uppfyller kraven i IEC 60601-1 Skyddsjord för all ansluten utrustning Konfiguration med Z200+: 300 watt Konfiguration med LaserJet-skrivare: 1 000 watt	
Funktion	Lägsta specifikation för server*	
Processor	Prestanda som motsvarar en Intel Xeon Quad-core med hyperthreading	
Grafik	1024 x 768	
RAM	4 GB (8 GB rekommenderas)	
Operativsystem	Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	
Systemdisk	100 GB för operativsystem och produktinstallation (RAID rekommenderas för dataredundans)	
Datadiskar	550 GB tillgängligt hårddiskutrymme HD-styrenhet med 128 MB läs-/skrivcache (RAID rekommenderas för dataredundans)	
Arkivera	Nätverksansluten eller extern USB-enhet	
Programvaruinstallation	Inbyggd eller extern DVD-enhet	
Nätverk	100 Mbit/s-anslutning eller bättre	
Inmatningsenheter	Standardtangentbord och mus	
Strömingång	100–240 V, 50–60 Hz	

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

XScribe-systemets mått och vikt

Mått	Specifikation*
Höjd	100 cm från golv till skrivbord, 159 cm från golv till monitorns överdel
Bredd	63 cm med endast skrivbord, 83 cm med pappersfack 127 cm med förlängning av arbetsytan och pappersfack
Djup	57 cm
Vikt	Varierar beroende på systemkonfiguration, från cirka 91 kg till 122,5 kg med alla tillbehör.

WAM-specifikationer

OBS! Radiospecifikationer och certifieringsinformation för WAM (Wireless Acquisition Module) och UTK (USB Transceiver Key) finns i WAM-användarhandboken.

Funktion	Specifikation*
Instrumenttyp	Trådlös registreringsmodul med 12 avledningar för hjärtbelastningstestning
Kanaler för indata	Signalregistrering och -överföring med 12 avledningar
Överförda EKG-avledningar	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 och V6
WAM-överföringsprotokoll	Dubbelriktad och frekvenshoppande: beacon- och svarsmetod kopplar en enskild registreringsmodul till ett enskilt hjärtbelastningssystem
Frekvensområde	2 403,38 MHz till 2 479,45 MHz
Kanalseparation	1 MHz
RF-uteffekt	<10 dBm
Antenntyp	PCB inverterad F
Antennförstärkning	-0,33 dBi
Modulering	MSK
WAM- och mottagaravstånd	Ca 3 meter
Uppsättning med avledningar	RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5 och V6 (R, L, N, F, C1, C2, C3, C4, C5 och C6) med avtagbara avledningskablar
Samplingsfrekvens	40 000 prover/sekund/kanalregistrering; 1 000 prover/sekund/kanal överförd för analys
Upplösning	1 875 μ V reducerat till 2,5 μ V för analys
Användargränssnitt	Knappfunktion: PÅ/AV, knapparna för EKG med 12 avledningar och rytmremsor fungerar inte vid hjärtbelastningstestning

Defibrillatorskydd	Uppfyller kraven i AAMI-standarder och IEC 60601-2-25
Enhetsklassificering	Typ CF, batteridriven
Vikt	190 g med batteri
Mått	11,3 x 10,8 x 2,79 cm
Batteri	1 alkaliskt AA-batteri på 1,5 V

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

UTK-specifikationer

Funktion	Specifikation
Frekvens	2 403,38 MHz till 2 479,45 MHz
Kanalseparation	1 MHz
RF-uteffekt	<10 dBm
Antenntyp	PCB inverterad F
Antennförstärkning	-4,12 dBi
Modulering	MSK

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

AM12-specifikationer

Funktion	Specifikation*
Instrumenttyp	EKG-registreringsmodul med 12 avledningar för hjärtbelastningstestning
Kanaler för indata	Registrering av 12-avledningssignaler via ansluten EKG- patientkabel
EKG-avledningsutgång	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 och V6
Mellankabelns längd	Ca 3 meter
AM12-avledningsset	RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5 och V6 (R, L, N, F, C1, C2, C3, C4, C5 och C6) med avtagbara avledningskablar
Samplingsfrekvens	40 000 prover/sekund/kanalregistrering; 1 000 prover/sekund/kanal överförd för analys
Upplösning	1 875 μV reducerat till 2,5 μV för analys
Användargränssnitt	Knapparna för EKG med 12 avledningar och rytmremsor fungerar inte vid hjärtbelastningstestning
Defibrillatorskydd	Uppfyller kraven i AAMI-standarder och IEC 60601-2-25
Enhetsklassificering	Typ CF, defibrillatorsäker
Vikt	340 g
Mått	12 x 11 x 2,5 cm)
Ström	Drivs via USB-anslutning till XScribe

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Delar och tillbehör

Kontakta Welch Allyn om du behöver mer information om delar/tillbehör eller lägga en beställning. Kontaktuppgifter finns i <u>Underhåll och felsökning</u>.

Artikelnummer	Beskrivning
9293-048-54	ACQ MOD (AM12) w/o LEAD WIRES
30012-019-56	WIRELESS ACQUISITION MODULE (WAM+) w/o LEAD WIRES - 2
30012-021-54	UTK MODULE (mottagare för WAM)
9293-048-55	ACQ MOD (AM12) W/O LEAD WIRES
8485-026-50	CARRY CASE & BELT ASSEMBLY (för WAM)
9293-047-70	AHA MEDI-CLIP SHORT CABLE SET (för WAM och AM12)
9293-047-61	IEC MEDI-CLIP CABLE SET (för WAM och AM12)
9100-026-11	PAPER Z2XX US CUED ZFOLD 250 SHEET PACK
9100-026-12	PAPER Z2XX A4 CUED ZFOLD 250 SHEET PACK
9100-026-03	PAPER HDR SMART CUED ZFOLD PACK
108070	ECG MONITORING ELECTRODES CASE 300
9515-001-51	PHYS GUIDE ADULT PED V7 INTERP UMs
34000-025-1004	Z200+ V2 THERMAL WRITER Standard/A4
Artikelnummer finns i servicehandboken (9516- 209-50).	CPU WINDOWS 10 64-BITARS
9907-019	PRINTER LASERJET PRO M501dn (endast 110v)
9970-011-50	REMOTE KEYPAD
9911-023-11	XSCRIBE TRANSPORT CART BASE
775412	4TH ED CART XSCRIBE/Q-STRESS BASE
775414	BNC CABLE MALE TO MALE 12 INCH
9911-023-21	XSCRIBE TRANSPORT CART CUTOUT DESKTOP W/TRAY (för Z200+)
9911-023-22	XSCRIBE TRANSPORT CART SOLID DESKTOP (för Windows-laserskrivare)
9911-023-32	SUNTECH TANGO+ and TANGO M2 MOUNTING BRACKET for 24" LCD
9911-023-33	SUNTECH TANGO+ and TANGO M2 MOUNTING BRACKET for ELO Touch Monitor

Reservdelar

Följande delar kan endast beställas av Welch Allyns personal.

Artikelnummer	Del				
Isoleringstransformator och n	Isoleringstransformator och nätsladd				
1404-004	TRANSFORMER ISOLATION 1000VA MED GLOBAL				
3181-008	POWER CORD US/CAN HOSPITAL 5-15P+320-C13				
3181-002	POWER CORD INTN'L CEE7/7+IEC320-C13				
3181-003	POWER CORD BRIDGE 2m IEC320-C13+C14				
Gränssnittskablar och adaptra	ir (
6400-015	CABLE EXTENSION USB TYPE A-TO-A 6 FT				
6400-012	CABLE USB TYPE A-TO-B FULL SPD				
7500-010	CLIP NYLON ADJUSTABLE ADHESIVE BASE CLAMP DIA 0.469 to 0.562 IN				
7500-008	CLIP WIRE CORD 1x1x.53ID WHITE W/ADHESIV				
25004-003-52	CABLE TRACKMASTER TO CPU XSCRIBE				
9912-018	CABLE ERGOMETER INTERFACE ERGOLINE				
9912-019	CABLE ERGOMETER INTERFACE LODE CORRIVAL				
6400-001	CABLE PWR DC F SR CONN STRPD 10"				
8342-007-01	SPACER A4 PAPER ELI 200+				
Nätverk och diverse artiklar					
9960-051*	NETWORK CARD PCI 10/100 FAST ETHERNET				
9960-052	ISOLATOR ETHERNET LOW LEAKAGE RJ45/RJ45				
6400-010	CABLE ETHERNET CAT5e RJ-45 M SHLD 2FT				
6400-008	CABLE ETHERNET RJ-45M TO RJ-45M STR-THRU 10FT				
6400-018	CABLE LONG CROSSOVER CAT5e RJ-45 M SHLD 6FT				

* Används för äldre Z200+-skrivarmodeller.

INTRODUKTION

8. MWL/PATIENTER

Med ikonen MWL/patienter kan du schemalägga belastningsundersökningar och ange patientens personuppgifter.

När modaliteten är kopplad till ett externt schemaläggningssystem kommer denna information från ordrar som registrerats på institutionen.

När du väljer ikonen öppnas ett delat fönster med två valbara flikar (MWL och Patients (Patienter)) till vänster och informationsfälten Patient eller Order till höger beroende på vilken flik du väljer.

Under flikrubriken finns ett sökfält med tillhörande knapp.

MWL	Patients	
		Search

MWL

Text som anges i sökfältet kommer att användas till att söka igenom MWL-lista (Modality Worklist) för att visa ordrar som börjar med matchande text för efternamn, förnamn eller patient-ID. Ett tomt sökfält visar en lista med alla ordrar.

MWL-kolumnerna inkluderar schemalagt datum/tid, patient-ID, efternamn, förnamn, födelsedatum och grupp. Listan kan sorteras genom att man klickar på kolumnrubrikerna. Ett andra val på samma rubrik vänder kolumnordningen.

Redigera order

Om du markerar en post i listan visas orderinformationen som skrivskyddad. Klicka på knappen **Edit** (Redigera) om du vill ändra ordern. Klicka på **Save Order** (Spara order) om du vill spara ändringarna eller på **Cancel** (Avbryt) om du vill avbryta alla ändringar.

OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig när DICOM-funktionen är aktiv.

Scribe				HWL/Patients			
MWL Patients						Patient Information	Group Children's Clinic
		Search				Last Name: Hansen	Pist Name: Samh
			-			Middle Name: g.	Gender: Female + Race: Caucasian
hedded Date/Time	▼ Patient ID	Last Bare	First Ramo	Date of Beth	Group	DOB: 2/14/2004	ADE: D THEY A
/10/2015 01:45:00 PR	004753	Kanaset	Frenk	8/22/1957	Children Char		
/16/2015 02:30:00 PM	328323	Unper	Richard	2/21/1973	Cardiology	negric 60 in +	wegn: s7 b +
/16/2015 10:00:00 AN	867343	Jackson	Nartha	7/38/1954	Cardiology	ID: 984353	Second ID: N/A
						Admission ID: 1000172	
						Angina: Angina + History o	FHE: MA
						Direct CADC:	Territoria and Debuter an
							who is a manual the
						Follity Hist	ory: Yes Pacemaker:
						Indications:	Abnormal ECG +
							K/0 V50
						PERGATE	1000
						Referring Physician: Or. A. Zahn	 Notes:
						Procedure type: Treadmill Stress Test	
						Location: chevilab 7	
						Contraction of Contra	
						Max HR: 211 bpm	Requested Date/Time: 11/17/2015 10:00:00 A
						Target HR: 179 bpm 85% -	Technician: Hary Adams, PA
							Attending Phys. In: 8. Williamoon
						Max Workiold: 113 W	internet internet
						Target Workbad: 113 W 100% -	
New Order E	dit Order Dele	ste Onder			DR	Save Orde	a Cancel

MWL/PATIENTER

Ny order

Med knappen **New Order** (Ny order) kan du söka efter patient-ID eller namn i databasen och lägga till en ny order i MWL-listan. Ett tomt sökfält visar en lista med alla patienter i databasen.



Om patienten inte redan finns i databasen **avbryter** du sökningen efter patientinformation och väljer fliken **Patients** (Patienter) för att ange en ny patient. Instruktioner anges på följande sida.

Patientinformationen hamnar i Order Information (Orderinformation) till höger på skärmen. Ytterligare orderinformation kan registreras och ordern sparas. Knappen **Cancel** (Avbryt) stänger ordern utan att spara.

När du registrerar en order använder du listrutan **Group** (Grupp) för att tilldela ordern en specifik grupp som har konfigurerats i systeminställningarna.

Välj kalenderikonen nere till höger i avsnittet **Order Information** (Orderinformation) så öppnas en kalender där du kan välja datum och tid för den schemalagda ordern. Du kan även ange datum och tid genom att skriva i fältet **Requested Date/Time** (Begärt datum/tid).



Ta bort en befintlig order

Välj en befintlig patientorder genom att markera raden och sedan välja **Delete order** (Ta bort order).

Ett varningsmeddelande visas som frågar om du vill ta bort informationen. Välj **Yes** (Ja) om du vill ta bort ordern eller **No** (Nej) om du vill avbryta och återgå till MWL-listan.



Avsluta MWL/Patienter

Välj knappen **Exit** (Avsluta) när du är klar och vill återgå till huvudmenyn.

Patienter

Text som anges i sökfältet används till att söka igenom patientuppgifter i databasen för att visa patienter som börjar med matchande text för efternamn, förnamn eller patient-ID.

Patienternas kolumner inkluderar patient-ID, efternamn, förnamn och födelsedatum. Listan kan sorteras genom att man klickar på kolumnrubrikerna. Ett andra val på samma rubrik vänder kolumnordningen.

Scribe			MWL/Patients					6
WL Patients				Patient Informati		6	roup Cardislogy	
	Second			Last Name:		First Name		
Sector Contraction				Midde hame:		Gender Odhove	· ROCE Unknown	
Patient ID	△ Last Rose	Grit Rame	Date of Birth	008		A05	I mers -	
83712	Deres (Trank	1/18/19/2	Inede		and the second s		
100791	Taylor	Robert	5/18/1943	respe.	1.00			
58933	Kasabec	Franklin	6/22/1957	D:		Second ID:		
67340	Jackson	Worths	7/30/1954					
6353	Hansen	Senih	2/14/2006					
				Address:			City:	
				Postal Code:	State:		Country:	
				Harre Telephone:		Work Telephone:		
				PEdale Telephone:		Emal Address:		
				and the second sec				
				Angha: Hebory	IF HE			
				Unknown + Unknow				
				Prior Cathe Prior CR	BG:			
				Uniceson + Uniceso				
				Sincking: Debete	Medications			
				Udama + Udama				
				Family Hildney				
				minus - Perena	let l			
				_				
			_				_	

Redigera patient

Om du markerar en post i listan visas patientinformationen som skrivskyddad. Välj knappen **Edit** (Redigera) för att aktivera och ändra fälten med patientuppgifter.

Välj knappen **Save Patient** (Spara patient) när du är klar och vill spara ändringarna eller knappen **Cancel** (Avbryt) för att återgå till de skrivskyddade uppgifterna utan att spara några ändringar.

Ny patient

Knappen **New Patient** (Ny patient) rensar all vald patientinformation så att du kan lägga till en ny patient i listan. Ange den nya patientinformationen i de demografiska fälten och välj knappen **Save Patient** (Spara patient) för att spara den i databasen. Med knappen **Cancel** (Avbryt) stänger du patientinformationen utan att spara någonting.

XScribe			HWL/Patients		
HWL Patients				Potient Information	Croup Candidagy
	in the second seco			Last Name: Kanabec	First Name: Franklin
				Mode Name: Arthur	Gender: Mark + Race: Courseline +
Patient ID	a Last Rame	Grut Name	Date of Bith	000	
				DUB: 6(2)1957	AUC: 54 (News
				Height: 68 a. #	Weight: 225 B +
				ID: #58422	Second ID: 542-43-3452
				Address	(B):
				Person	cap.
				Postal Code: State:	Country:
				Home Telephone:	Work Telephone:
				Mobile Telephone:	Frail Address
				Andina: History of HE:	
				interes a interes a	
				IND CADE PRO CADE	
				United a Contractor a	
				Sinolog: Dabetic: Medical	MRC Intelestance A
				Uninoun + Uninoun +	Aspra
				Family History:	
				Uninaum · Pocerreker:	
			_		
New Patient Edit P	uttent Delete Patient			Sevel Sevel	fationt Cancel

Ta bort patient

Välj knappen **Delete** (Ta bort) för att ta bort patientinformation från databasen.

OBS! Knappen Delete är inte aktiv när patientens personuppgifter är kopplade till en befintlig order eller undersökning. Alla ordrar och undersökningar för patienten måste tas bort innan du kan ta bort patientuppgifterna.

Ett varningsmeddelande visas som frågar om du vill ta bort informationen. Välj **Yes** (Ja) om du vill ta bort informationen eller **No** (Nej) om du vill avbryta och återgå till patientlistan.

Warn	ing	8
	Do you really want to delete the selected Patient?	
	Yes No	

Avsluta MWL/Patienter

Välj knappen Exit (Avsluta) när du är klar och vill återgå till huvudmenyn.

MWL/PATIENTER

9. KONFIGURATION OCH INSTALLATION

Installation av XScribe-system och komponenter

OBS! Se <u>Bild 2, Diagram över XScribe-anslutningar</u>. **OBS!** Installation och konfiguration utförs av en Hillrom-representant.

- 1. Montera XScribe-systemvagnen och anslut alla systemkomponenter enligt installationshandboken för XScribesystemet, artikelnummer 9515-205-60-ENG, som medföljer de levererade artiklarna. Se till att alla kablar sitter ordentligt i respektive kontakter och att metoder för att säkra kablar i kontakter används på rätt sätt.
- Anslut processorns och skrivarens nätsladdar till isoleringstransformatorn. Lämna strömbrytarna på de här komponenterna i läget ON (PÅ). Anslut isoleringstransformatorn till ett godkänt nätuttag av sjukhuskvalitet och vrid isoleringstransformatorn till läget PÅ.

OBS! När den initiala utrustningen har installerats används strömbrytaren på isoleringstransformatorn till att starta XScribe-systemet. Isolationstransformatorn levererar även ström till termoskrivaren Z200+ som inte har någon egen strömbrytare.

OBS! När du är klar med XScribe-systemet bör du stänga av Windows-systemet. Detta stänger av processorn och försätter skärmen i standbyläge. Isoleringstransformatorn är fortfarande igång.

- 3. Läs mer om installation och aktivering av XScribe-programmet i Introduktion.
- 4. Läs mer om installation av TTL och analog utgång. i *TTL/Analog utgång*.
- 5. Instruktioner för anslutning mellan XScribe och löpband eller XScribe och ergometer finns i <u>Ansluta löpband/ergometer</u>.
- 6. Läs mer om att konfigurera och använda termoskrivaren Z200+ i Konfigurera skrivare.
- 7. Mer information om gränssnittet för BT-mätarna SunTech Tango+ och Tango M2 i <u>Gränssnitt för SunTech</u> <u>Tango+ och Tango M2</u>.
- 8. Starta XScribe-systemet genom att slå på processorströmbrytaren. Logga in i systemet när du ser Windowsskärmen.





VARNING: För att förhindra elektriska stötar på patienten måste datormonitorn och skrivaren få ström via den certifierade separationsenheten (isoleringstransformatorn).

OBS! Den certifierade separationsenheten (isoleringstransformatorn) kan driva upp till fyra enheter. När fler än fyra enheter behöver ström måste BT-monitorn Tango drivas via ett annat tillgängligt eluttag. SunTech Tango-enheten behöver inte anslutas till isoleringstransformatorn eftersom det är en medicinteknisk enhet som har egen isolerad strömförsörjning. Tango kan drivas via isoleringstransformatorn om det är praktiskt.

Medicinteknisk isoleringstransformator

Isoleringstransformatorn är en separationsenhet som förhindrar att systemkomponenter utvecklar för hög läckström. Den är ansluten till en särskild krets.

Bild 3 Medicinteknisk isoleringstransformator



Specifikationer för den medicintekniska isoleringstransformatorn

Frekvens: Effektklassning: Vikt:	50/60 Hz 115/230 V 1 000 VA 9,98 kg
Mått:	Höjd = 130 mm Bredd = 203 mm Djup = 280 mm
REF: 1404-004	TRANSFORMER ISOLATION 1000VA MED GLOBAL Ineffekt 115 V AC 50/60 Hz 2x10AT-säkringar/Ineffekt 230 V AC 50/60 Hz 2x6.3AT-säkringar



FÖRSIKTIGHET: Innan du ansluter systemkomponenter till isoleringstransformatorn ska du se till att spänningsväljaren (som sitter ovanför strömbrytaren) är inställd på rätt nätspänning. Alla enheter som levereras från Welch Allyn är inställda på 115 V. För att ändra spänningen till 230 V flyttar du spänningsväljaren till höger om strömbrytaren.



FÖRSIKTIGHET: Risk för elektriska stötar. Ta inte bort kåpan. Låt kvalificerad servicepersonal utföra service. Tillförlitlig jordning kan bara uppnås när systemkomponenterna är anslutna till ett uttag av "sjukhusklass".



FÖRSIKTIGHET: Om den här transformatorn används med annan utrustning än den som ursprungligen levererades, eller som överstiger specifikationerna, kan det leda till skador, brand eller personskador.



VARNING: Explosionsrisk. Får inte användas i närheten av brandfarliga anestetika.

Installation av WAM-batteriet

WAM drivs av ett alkaliskt AA-batteri. När batteriet har tillräcklig spänning och patienten är korrekt ansluten kommer en LED-indikator på framsidan av WAM att lysa med fast grönt sken, vilket indikerar korrekt parkoppling och kommunikation med elektrokardiografen. Låg batterispänning eller avledningsfel visas av en blinkande grön eller gul LED-indikator.

Om du vill installera ett nytt batteri tar du bort batteriluckan genom att vrida den moturs. Strömmen stängs av automatiskt om batteriluckan tas bort. Sätt i ett AA-batteri i batterifacket och rikta in batteriets positiva (+) och negativa (-) indikator enligt etiketten på enhetens baksida. Sätt tillbaka batteriluckan genom att vrida locket medurs. Batteriluckan försluter batterifacket och skapar kontakt med batteriet, vilket gör att enheten får ström.

Strömsätta WAM

Innan du sätter på strömmen till WAM ska du se till att patientavledningskablarna inte vidrör någon metall som är ansluten till jord (det kan hända om du använder återanvändningsbara elektroder med exponerad metall). WAM- enheten kalibreras automatiskt vid start och en stor mängd brus som orsakas av jordslingor kan störa kalibreringen. I så fall visar inte XScribe något EKG.

Tryck på knappen On/Off (På/Av) för att starta eller stänga av enheten. En signal ljuder och indikerar avstängning och RF-frånkoppling.

Ansluta kontaktblocket med WAM-avledningar

EKG-kablarna med 12 avledningar består av ett kontaktblock med 10 avledningar (5 avledningar på vardera sidan). Avledningskablarna är placerade på WAM på ett sådant sätt att de följer konturen av överkroppen. Varje avledning termineras i en medi-klämma.

Sätt i kontaktblocket ordentligt i EKG-ingången ovanpå WAM.



FÖRSIKTIGHET: Var noga med att sätta i kontaktblocket i lämplig ingång genom att matcha avledningsetiketterna med WAM-etiketten.

Parkoppla WAM med XScribe

Starta XScribe-programmet. Starta ett belastningstest och navigera till observationsfasen.

- Välj Local Settings (Lokala inställningar) och välj WAM som Front End (Klientdel).
- Välj knappen **WAM Pairing** (WAM-parkoppling).
- Välj **OK**.
- Placera WAM (avstängd) i närheten av UTK-mottagaren som är ansluten till USB-porten för XScribe.
- Slå på WAM.
- Ett meddelande om lyckad parkoppling visas.
- Välj OK.

OBS! WAM stängs av automatiskt när belastningsundersökningen avslutas. Det är inte nödvändigt att parkoppla WAM med samma UTK för att använda den igen.

OBS! LED-indikering är inte tillgänglig när WAM används med XScribe.

OBS! Knapparna för 12-avlednings-EKG och rytmutskrift fungerar inte när WAM används med XScribe.

Kompatibilitet mellan WAM och UTK

En WAM med "2" på etiketten kan endast parkopplas med en UTK som har "2" på sin etikett. En WAM eller UTK utan "2" kan inte parkopplas med en UTK eller WAM med "2". Om det inte går att parkoppla WAM, kontrollera etiketterna för att säkerställa att både WAM och UTK har "2", alternativt att ingen av dem har det.





Anslutning av klientdelen och utlösarmodulen på XScribe

Utlösarmodulen kan mata ut analoga signaler och TTL-signaler för anslutning till externa enheter som ett ekokardiografsystem. Utlösarmodulen krävs när BT-mätaren SunTech Tango ska anslutas till hjärtbelastningssystemet.



XScribe AM12-patientkabeln måste anslutas till EKG A USB-kontakten på modulens framsida. Det finns även en anslutning för analoga utdata (→ 1) på utlösarmodulens framsida.

Utlösarmodul baksida



På modulens baksida finns två analoga utgångar (\bigcirc 2 och \bigcirc 3 fungerar inte för närvarande) och en TTL-utgång (\bigcirc JL).

UTK-mottagaren för WAM måste anslutas till EKG B-kontakten.

Utlösarmodulen monteras vanligen tätt mot höger eller vänster sida av belastningsvagnen beroende på var vagnen ska placeras.

Läs mer om TTL och analoga utgångar i <u>TTL/Analog utgång</u>. Mer information om gränssnittet för BT-mätarna SunTech Tango+ och Tango M2 i <u>Gränssnitt för SunTech Tango+ och Tango M2</u>.

OBS! Om du använder XScribe-vagnen (art.nr 775412) måste utlösarmodulen anslutas till BNC-kontakten med BNC-kabeln (art.nr 775414) för att ge ytterligare jordning via porten som anges nedan.



10. ANVÄNDA XSCRIBE

I starten av en belastningsundersökning samlar XScribe in ett dominant QRS-komplex för varje avledning, för att skapa den första QRS-mallen för de 12 EKG-avledningarna. Den genomsnittliga QRS-kurvan för var och en av de 12 avledningarna uppdateras efter varje slag. Om den dominanta QRS-morfologin ändras detekteras det automatiskt och den nya morfologin "lärs in" som den nya dominanta slagmorfologin. Den här händelsen kallas för Ändring av dominant rytm (DRC, Dominant Rhythm Change) i de trender som visas.

Under testet kan du skriva ut EKG:n med 12 avledningar automatiskt eller manuellt. Här är de EKG-format du kan välja: 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+1 BCF, 3x4+3, 3x4+3 BCF eller 12x1 avledningar. Formaten kan eventuellt inkludera ett utökat genomsnittskomplex vid 100 mm/s och 40 mm/mV (4x standardförstärkning) med associerade genomsnittliga slag på EKG-utskriften.

OBS! BCF-filtret (Beat Consistency Filter (filtret för slagkonsekvens)) ger en genomsnittlig EKG-utskrift med hjälp av de genomsnittliga EKG-komplexen. Utskrivna avledningsbeteckningar anger BCF bredvid avledningsbeteckningen (till exempel I BCF, II BCF och III BCF). Rytmavledningen under EKG:t med 12 avledningar anges i realtid och återspeglar inte BCF. Realtids-EKG:t visas alltid på skärmen medan undersökningen pågår.

OBS! BCF introducerar en ytterligare fördröjning på två sekunder för EKG-realtidsdata.

Beroende på de parametrar som definierats i konfigurationen utför XScribe följande åtgärder under undersökningen:

- Ventrikulär ektopi (isolerad PVC, ventrikulära par och ventrikulära körningar) dokumenteras som arytmier och ändring av dominant rytm (DRC) som lagras i minnet för senare granskning, redigering och inkludering i slutrapporten.
- Arbetsbelastningen ändras vid angivna tidpunkter med automatisk progression enligt protokolldefinitionen.
- BT-menyn framhävs och ljudsignaler avges för att visa kommande mätningar.
- Det utökade genomsnittliga komplexet för en användardefinierad avledning eller avledning som genomgår maximal förändring av ST-segmentet visas och jämförs med ett referenskomplex för samma avledning (Auto Compare).
- Trender visas för HF, ST-index, MET, BT och dubbelprodukt (HF*BT).

Du kan välja flera skärmar för rytmvisning:

- **3 AVLEDNINGAR MED ZOOMAD ST-ANALYS OCH TRENDER** Tre kanaler som består av 8 sekunder med tre användardefinierade avledningar
- 3 AVLEDNINGAR MED ZOOMAD ST-ANALYS UTAN TRENDER Tre kanaler som består av 12 sekunder med tre användardefinierade avledningar
- **3 AVLEDNINGAR UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH UTAN TRENDER** Tre kanaler som består av 15 sekunder med tre användardefinierade avledningar
- **3 AVLEDNINGAR UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH MED TRENDER** Tre kanaler som består av 12 sekunder med tre användardefinierade avledningar
- 6 AVLEDNINGAR MED ZOOMAD ST-ANALYS OCH TRENDER Sex kanaler som består av 8 sekunder med sex användardefinierade avledningar
- **6 AVLEDNINGAR MED ZOOMAD ST-ANALYS UTAN TRENDER** Sex kanaler som består av 12 sekunder med sex användardefinierade avledningar
- **6 AVLEDNINGAR UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH UTAN TRENDER** Sex kanaler som består av 15 sekunder med sex användardefinierade avledningar
- **6 AVLEDNINGAR UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH MED TRENDER** Sex kanaler som består av 12 sekunder med sex användardefinierade avledningar

- **12 AVLEDNINGAR I 6X2-FORMAT MED ZOOMAD ST-ANALYS OCH TRENDER** 12 kanaler som består av 4 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 6X2-FORMAT MED ZOOMAD ST-ANALYS UTAN TRENDER 12 kanaler som består av 6 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 6X2-FORMAT UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH UTAN TRENDER 12 kanaler som består av 8 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 6X2-FORMAT UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH MED TRENDER 12 kanaler som består av 6 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 12X1-FORMAT MED ZOOMAD ST-ANALYS OCH TRENDER 12 kanaler som består av 8 sekunder med 12 avledningar
- **12 AVLEDNINGAR I 12X1-FORMAT MED ZOOMAD ST-ANALYS UTAN TRENDER** 12 kanaler som består av 12 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 12X1-FORMAT UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH UTAN TRENDER 12 kanaler som består av 15 sekunder med 12 avledningar
- 12 AVLEDNINGAR I 12X1-FORMAT UTAN ZOOMAD ST-ANALYS OCH MED TRENDER 12 kanaler som består av 12 sekunder med 12 avledningar

Du kan aktivera kontextvyn för att visa en enskild avledning från början av fasen före arbetsfasen fram till återställningsfasen med indikation av automatiska och manuellt lagrade EKG:n. I den här vyn kan du även lägga till historiska EKG-händelser och ta bort oönskade EKG-händelser.

Här är några fler parametrar som kan visas under testet:

- Löpbandets hastighet och lutning, eller watt om du använder en ergometer
- Protokollnamn
- Stegpaus (om alternativet är markerat)
- Hjärtfrekvens (HF)/% av målpuls och målwatt om du använder en ergometer
- ST-nivå i mm eller µV och ST-lutning i mV
- BT och SpO2 med senaste registreringstid (tillval)
- Steg och stegtid
- Patientnamn
- Patient-ID
- Total arbetstid
- MET, dubbelprodukt, ST-index
- Ett överlagt genomsnittskomplex för var och en av de 12 avledningarna för att jämföra aktuella data med referensdata
- Ett överlagt användardefinierat, utökat genomsnittskomplex för att jämföra aktuella data med referensdata
- MET-trender med HF, systoliska och diastoliska BT-värden och ST-nivå.

Under återhämtningsfasen visar XScribe fält för Patient Data (Patientdata) och Conclusions (Slutsatser) där du kan mata in data till slutrapporten. I slutet av återställningsfasen visas en sammanfattning i Report Manager (Rapporthanteraren) där du kan definiera och skapa slutrapporten.

Slutrapporten består av följande avsnitt som användaren kan aktivera eller avaktivera:

- Patientinformation
- Undersökningssammanfattning
- Trender för hjärtfrekvens, BT, arbetsbelastning, ST-nivå och ST-lutning
- Sämsta medelvärde
- Periodiska medelvärden
- Topp-medelvärden
- EKG-utskrifter
 - Automatiska EKG:n med 12 avledningar per protokoll
 - EKG vid arbetstopp
 - Arytmihändelser

• Händelser i EKG:n med 12 avledningar som användaren lägger till (som ryggläge, stående, symptom och upplevd ansträngning)

Utskriften med patientinformation kan innehålla följande information:

- Patientuppgifter
- Protokoll
- Datum och tid för arbetsstarten
- Målfrekvens eller målwatt om du använder en ergometer
- Kort anamnes
- Indikationer
- Läkemedel
- Remitterande läkare
- Procedurtyp
- Plats
- Orsak till avslut
- Symtom
- Diagnos
- Anteckningar
- Slutsatser
- Tekniker: [namn]
- Behandlande läkare: [namn]
- Granskat av: [namn]
- Signerat av: [namn på behörig signerande läkare]
- Signaturdatum

Utskriften av sammanfattningssidan för undersökningen kan innehålla:

- Patientnamn, ID, datum och tidpunkt för arbetsstart samt protokoll
- Sammanfattning av arbetstid och avledningar med förändring på 100 µV och totalt antal PVC
- Riskpoäng

•

- Duke-poäng när du använder ett Bruce-protokoll
 - FAI% (procentandel funktionell aerobisk nedsättning) när du använder ett Bruce-protokoll
- Max värden
- Max ST
- Max ST-förändring
- Sammanfattning per steg eller minut

Utskriften av stegsammanfattningen innehåller tabelldata, och du kan välja att ta med följande data:

- Tidpunkter för före arbete/arbete/återhämtning
- Hastighet/lutning eller watt
- HF
- BT
- SpO2
- MET
- Dubbelprodukt (sys BT*HF)
- ST-mätningar av alla 12 avledningar.

Dessutom kan användaren också skriva ut följande:

- Ett genomsnittskomplex per minut eller per steg för var och en av de 12 avledningarna under arbetsfasen och återhämtningsfasen
- Trender för ST-nivå och -lutning, HF, BT, dubbelprodukt, arbetsbelastning och uppskattade metaboliska motsvarigheter
- Valda EKG:n med 12 avledningar
- Sämsta genomsnittliga slagrapporter under arbete och återhämtning eller vid arbetstopp.

Demoläge

XScribe har ett demoläge där du kan presentera funktioner och utbilda klinisk personal i systemdriften utan att behöva någon patientanslutning.

Demoläget aktiveras när du anger Demo och en eller flera siffror som patientnamn fältet Last Name (Efternamn) (till exempel Demo1, Demo2 eller Demo123). Ordet "Demonstration" är vattenstämplat i EKG-kurvan för att skilja visningen från EKG-livekurvor för patienter.

OBS! D måste skrivas versalt och emo med gemener för att demoläget ska aktiveras.

Användargränssnittet och visningen i demoläget är samma som användargränssnittet och visningen i liveläget, med några undantag:

- BT-avläsningar med en konfigurerad Tango BP-monitor startas inte. BT-värden i Demoläget visas och uppdateras regelbundet under undersökningen.
- Konfigurerad träningsutrustning (löpband eller ergometer) styrs inte i demoläget.



Systemvisning under arbete

XScribe-skärmen är organiserad så att läkaren snabbt ska komma åt viktig information.

Funktion	Beskrivning
Rubrikfält	Här visas programnamnet för XScribe och aktuellt datum/klockslag.
Verktygsfält	Här finns knappar för åtgärder beroende på aktuell fas. Användaren trycker på, klickar på eller använder kortkommandon för att komma åt menyer, skriva ut EKG, dokumentera händelser och gå igenom hjärtbelastningstestets faser.
Paneler och rutor	Här visas patient- och undersökningsinformation beroende på aktuell fas samt standardinställningar för modaliteten och användardefinierade val.

Bruce-löpbandsprotokoll med alla rutor och paneler





Bruce-protokoll med paneler för trender och sammanhang dolda

Bruce-protokoll med paneler för sammanhang och trender/zoomad ST/ST-profil dolda





Bruce protokoll med paneler för sammanhang och zoomad ST/ST-profil dolda

Cykeltidsrampprotokoll med inaktiva rutor för SpO2%, Mets, DP och ST/HF, händelse på profil



Verktygsfält: Knappar i undersökningsfasen

Om en belastningsundersökning har startats, patientinformationen är komplett och visningsinställningarna passar för läkaren kan undersökningen börja. Observationsfasen inleds med kontroll av elektrodernas impedans och att EKG- signalens kvalitet är god.

Fasknappar aktiveras när undersökningen fortskrider och fungerar som vägledning för läkaren. Den aktuella fasen markeras med en mörkblå kant runt knappen. Tillgängliga knappar är i färg. Ej tillgängliga knappar är nedtonade.

Till exempel börjar undersökningen i observationsfasen med endast knappen för fasen före arbete tillgänglig. När fasen före arbete startar utförs en viktig inlärningsprocess som måste ske innan arbetsfasen kan inledas. När arbetsfasen har startat är det bara knappen för återställningsfasen som är tillgänglig. På så sätt kan inte användaren göra ett misstag genom att hoppa över återställningen och gå till Avsluta undersökning. Användaren uppmanas också att bekräfta testslutet innan rapportgranskningsfasen påbörjas.

Fasknapp	Åtgärd och beskrivning
Observation	Den blå kanten visar att det här är den aktuella undersökningsfasen. EKG:t med 12 avledningar visas i 6x2-format för att observera EKG-kvaliteten och göra om förberedelsen av EKG-platserna om det behövs.
Före arbete	Det finns ingen blå kant kring den här färgknappen, vilket indikerar att du kan välja den för att inleda fasen före arbete. SCF (om funktionen är aktiverad) och ST-inlärning startar omedelbart när fasen före arbete har inletts.
Arbete	När du väljer den här knappen påbörjas arbetet enligt det valda protokollet.
Aterhämtning	När du väljer den här knappen avslutas arbetet och återhämtningsfasen påbörjas.
Avsluta undersökning	Följande uppmaning visas när läkaren väljer knappen End Exam (Avsluta undersökning): Are you sure you want to exit the exam? (Är du säker på att du vill avsluta undersökningen?) När läkaren väljer OK avslutas återställningsfasen och Report Manager visas med undersökningsresultaten.
Avbryt undersökning	Med knappen Avbryt kan du avsluta den aktuella undersökningen utan att spara den. Knappen Avbryt är tillgänglig under observationsfasen och fasen före arbete.

Verktygsfält: Funktionsknappar

Varje knapp i verktygsfältet som visas nedan är tillgänglig via mus, funktionstangenter på tangentbordet (F1 till F12) eller genom att du trycker på pekskärmen (tillval). Hovra med musen över en knapp för att visa den tillhörande funktionstangenten.

Vänsterklicka på funktionstangenten för att aktivera kommandot eller alternativet. Vissa kommandon öppnar ett popupfönster med alternativ i en listruta. När du ser ett popupfönster och behöver välja en ytterligare funktion klickar du bara på den. Det öppna popupfönstret stängs och den nya funktionen aktiveras.

Funktionstangent och knapp	Åtgärd och beskrivning
	Visar fönstret Local Settings (Lokala inställningar) med två flikar.
	På fliken Equipment (Utrustning) kan du välja typ av klientdel (XScribe) med port för utlösarmodulen, träningsutrustning, BT-utrustning, AC-frekvens för undersökningen och COM-portinställningar. Fliken Equipment (Utrustning) är bara tillgänglig i observationsfasen. Inställningarna sparas till nästa undersökning.
F1	På fliken Format (Format) kan du göra följande inställningar:
Inställningar	När du väljer formatet 3-Lead eller 6-Lead (3 eller 6 avledningar) för realtidsvisning och utskrift kan du välja valfri kombination med 12 avledningar via listrutorna.
*	Använd listrutan ECG Print Speed (Utskriftshastighet för EKG) till att välja pappershastighet för det utskrivna EKG:t. Standardhastigheten återställs för varje nytt test.
Equipment Format	Använd listrutan Continuous Print Speed (Kontinuerlig utskriftshastighet) till att välja pappershastighet för kontinuerliga rytmutskrifter.
	Aktivera Arrhythmia Printouts (Arytmiutskrifter) om du vill generera en automatisk utskrift när en arytmi detekteras. Arytmihändelser lagras även om det här valet är avaktiverat.
	Använd listrutan Sync Lead (Synkroniseringsavledning) för att välja vilken EKG- avledning som ska användas för TTL eller analog utgång. Standardavledningen återställs inför varje nytt test.
F3 EKG	Välj för att generera en EKG-utskrift med 12 avledningar under faserna observation, före arbete, arbete, återhämtning och slutrapport. Utskriftskonfigurationen baseras på definitioner i modalitetsinställningarna.
ECG	Patientens namn, datum, tid, stegtid, stegnummer, total arbetstid, arbetsbelastning, avledningsbeteckningar, ST-värden och kalibreringspulser.
F4 Skriv ut skärm	Välj för att generera en 10-sekunderssida av det realtids-EKG som för närvarande visas med 25 mm/s, med de inställningar för hastighet, filter och förstärkning som visas. När mer än 10 sekunder visas på skärmen skrivs de 10 första sekunderna ut. När visningshastigheten är inställd på 50 mm/s skrivs en 5-sekundersrapport ut.

Funktionstangent och knapp	Åtgärd och beskrivning
F5 Medelvärden	Kan väljas när du inleder arbetsfasen för att generera en utskrift med medelvärden för aktuell tidpunkt. 12 genomsnittskomplex skrivs ut för aktuell tidpunkt och arbetsstart (när de är tillgängliga) med 10 sekunders rytm.
F6 Händelse	Visar popupfönstret Event (Händelse). Välj ett händelsenamn från listrutan eller skriv in fritext och klicka på OK för att generera ett EKG med 12 avledningar. Händelsenamnet tas med i EKG-utskriften och det lagrade EKG:t med 12 avledningar. Händelsen tas med i sammanfattningen, slutrapporten och i EKG-genomsnitten per minut. Bookmark (Bokmärke), Supine (Ryggläge), Mason-Likar, Standing (Stående), Hyperventilation (Hyperventilering), Chest Pain (Bröstsmärta) och Shortness of Breath (Andfåddhet) visas som standard. Du kan lägga till fler etiketter i modalitetsinställningarna. Tolkning av vilo-EKG kan aktiveras eller avaktiveras i fasen före arbete vid EKG- registrering i ryggläge eller Mason-Likar.
	Väljs för att definiera patientens upplevda ansträngningsnivå (RPE). En av de två skalorna 0–10 eller 6–20 kan definieras i modalitetsinställningarna. Den visade popuplistan börjar med Nothing (Ingen) och slutar med Maximal (Maximal) för ett mycket hårt upplevt arbete, med olika grader av ansträngning däremellan. Välj den specifika klassificeringen för att generera ett EKG med 12 avledningar med den valda anmärkningen bifogad.
F7 RPE	0:Nothing • 0:Nothing • 0:Nothing • 0:Stery, very weak 10 1:Very weak 10 1:Very weak 11:Fairly light 2:Weak 12 3:Moderate 13:Somewhat hard 4:Somewhat strong 14 5:Strong 16 6 16 7:Very strong 17:Very hard 8 19:Very, very hard 10:Maximal •

	ANVÄNDA XSCRIBE
Funktionstangent och knapp	Åtgärd och beskrivning
F8 Rytmutskrift	Välj för att köra en kontinuerlig rytmremsa. En kontinuerlig utskrift med 3 eller 6 kanaler av de avledningar som definierats i inställningarna för realtidsvisning. Om du klickar på F8/Rytmutskrift medan utskrift pågår växlar 6-kanalsutskriften till de frontala avledningarna (I, II, III, aVR, aVL, AVF), och ett andra klick ändrar utskriften till de prekordiala avledningarna (V1, V2, V3, V4, V5, V6). Ett tredje klick växlar tillbaka till de ursprungliga avledningarna. För 3-kanalsutskrifter växlar de utskrivna avledningarna på samma sätt mellan alla 12 avledningar när utskrift pågår. Hastigheten på den kontinuerliga rytmremsan konfigureras i dialogrutan F2/Format . Kontinuerliga rytmremsor innehåller patientens namn, datum, tid, stegtid, total arbetstid, arbetsbelastning, avledningsbeteckningar och kalibreringspulser på den första utskrivna sidan.
	Du kan generera kontinuerliga rytmremsor under faserna observation, före arbete, arbete, återhämtning och slutrapport. En schemalagd automatisk 12-avledningshändelse eller manuellt genererad händelse avbryter den kontinuerliga rytmremsan.
F9 Stoppa rytm	Välj för att stoppa den kontinuerliga rytmutskriften.
F10 Dos	Välj för att öppna en dialogruta där du kan ange läkemedel och dosering. Välj i listrutorna eller skriv in fritext. Den här informationen läggs till i anteckningarna där posten innehåller fastid och dos.
F11 Anteckningar eller patientinfo	I fasen före arbete till återställningsfasen väljer du den här knappen för att öppna en dialogruta där du kan ange fritext i fältet Notes (Anteckningar). Du kan ta med cirka 200 alfanumeriska tecken eller fyra textrader i slutrapporten. I återhämtningsfasen väljer du den här knappen för att visa och redigera patientinformation och anteckningar för undersökningen i det konfigurerade formatet.
F12 Slutsatser	I återhämtningsfasen väljer du den här knappen för att visa och granska sammanfattningen och ange slutsatser.

Rutor

Du kan anpassa vilka rutor som visas via menyn Modality Settings (Modalitetsinställningar) och definiera dem annorlunda per grupp. ST/HF-index, dubbelprodukt, MET och SpO2 kan visas eller inte.

Ruta	Beskrivning
	Beräknar och visar hjärtfrekvensen som härleds från rytmavledningarna V1 och V5 med avledning II som bekräftelseavledning med hjälp av ett glidande medelvärde av 16 R-till-R-intervall i följd.
HR bpm, Max Pred, Target, Maximum % of Target HR graph HR bpm Max Pred 157 Target 153 Target 153	Beräkningen av Max Pred (Maximal förväntad hjärtfrekvens) och Target (Målfrekvens) med löpband och farmakologisk testning baseras på ålder och procent av maximal förväntad HF med 220 minus ålder, 210 minus ålder eller 210 minus (0,65 x ålder).
	Max Pred (Maximal förväntad arbetsbelastning) vid ergometertester beräknas enligt följande formel: Max arbetsbelastning män = $6,773 + (136,141 * BSA) - (0,064 * ålder) - (0,916 * BSA * ålder)$ Max arbetsbelastning kvinnor = $3,933 + (86,641 * BSA) - (0,015 * ålder) - (0,346 * BSA * ålder)$ Där BSA = $0,007184 * (höjd ^ 0,725) * (vikt ^ 0,425)$ Ålder i år/längd i cm/vikt i kg
	Maximum (Maximal HF) visar den högsta hjärtfrekvens som uppnåtts under undersökningen.
	Target HR (Målfrekvens) kan beräknas från ett intervall mellan 75 % och 100 % i steg om 5 %. Läkare kan också ange det målvärde som patienten ska erhålla manuellt.
Blotrycksvisning Automatisk BP mmHg Manual 12388 133/97 Start BP Start BP 123897 137/102 EXE 05:46 BP mmHg 12074 EXE 00:31 BP mmHg 12074 EXE 00:31 BP mmHg 136 / Save Cancel	 Visar senast inmatade eller insamlade BT-värden. När värdet uppdateras blir bakgrunden gul och en ljudsignal hörs. När värdet visas på skärmen bibehålls det tillsammans med en tidsstämpel för senaste mätning. Värdet ändras inte förrän nästa manuella eller automatiska mätning. Manuellt BT definieras i de lokala inställningarna när det inte finns någon ansluten BT- utrustning. Knappen Enter BP (Ange BT) används till att ange SBT- och DBT-värden. Typen av ansluten BT-utrustning definieras i de lokala inställningarna. Du växlar inmatning av automatiskt BT och manuellt BT genom att markera kryssrutan. Automatiskt BT startas enligt det valda protokollet. Knappen Starta BP (Starta BT) startar en mätning. OBS! Användare kan redigera det befintliga värdet för den BT-mätning som visas genom att klicka på knappen Edit BP (Redigera BT), ändra värdet och välja knappen Save (Spara). När ett BT-värde redigeras ersätts det befintliga värdet för mätningen och tiden som värdet angavs byts ut mot nya värden på alla platser där värdet rapporteras.
ST och ST Slope -2.4 0.1 "	 (ST och ST-lutning) Här visas ST-värden för genomsnittskomplex på skärmen. När fasen före arbete startar samlar XScribe in och analyserar inkommande EKG-data för att etablera den dominanta slagmallen. ST LEARN (ST-inlärning) visas under den här processen och ersätts av den uppmätta ST-nivån när den dominanta mallen har etablerats. Under inlärningsprocessen är knappen Override ST Learn (Åsidosätt inlärd ST) tillgänglig på den inzoomade EKG-panelen. Den är användbar om patienten uppvisar ett bred-QRS-komplex som inte ska användas för ST-segmentanalys under arbetet. OBS! Det är mycket viktigt att patienten befinner sig i arbetsposition, är avslappnad och håller sig mycket stilla under ST-inlärningsprocessen.
Ruta	Beskrivning
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST/HR Index	Beräknar och visar ST/HF-indexvärdet i µV/slag/min.
ST/HR µV/bpm 2.74	OBS! ST/HF-indexvärdet visas endast när XScribe upptäcker en förändring i HF med en ökning på mer än 10 % och en ST-sänkning större än 100 μ V.
Dubbelprodukt (DP)	Beräknar och visar aktuellt dubbelproduktvärde (systoliskt BT x HF) när BT har angetts manuellt eller automatiskt. DP-värdet uppdateras dynamiskt när nästa BT erhålls och bibehålls på displayen i förhållande till BP-tidsstämpeln.
16891	OBS! Om det inte går att beräkna DP på grund av att HF eller BT saknas visas streck.
MET Mets 7.1	Visar uppskattade metaboliska ekvivalenter (MET). Beräkningen uppdateras var 10:e sekund. När maximal MET för ett steg har uppnåtts bibehålls värdet tills steget är slutfört. När du går vidare till nästa steg är MET-värdet högsta uppnådda MET-värde för föregående steg. En linjär progression av MET-beräkningar inleds tills stegets maxvärde uppnås. I manuellt läge uppdateras visat MET-värde omedelbart när hastigheten eller lutningen ändras.
SpO ₂ -värde	Visar genomsnittligt SpO ₂ -värde i procent på skärmen. Värdet uppdateras var 15:e sekund när enheten är ansluten till en enhet som godkänts av tillverkaren.
Stoppa/starta bandet	Knapptexten är grön för att indikera att löpbandet börjar röra sig och röd för att stoppa eller pausa löpbandet. Knappen har ingen text när du utför undersökningar med ergometer.
START BELT	OBS ! Löpbandet kan pausas (STOP BELT) under arbete för att exempelvis korrigera en felaktig avledning eller knyta ett skosnöre om det behövs. När löpbandet startas igen återupptas arbetsbelastningen gradvis och en stegpaus placeras ut.
STOP BELT	Välj knappen Stage Hold (Stegpaus) 📖 för att återuppta den automatiska protokollstyrningen.

Ruta	Beskrivning
Protokoll och steg	Här anges det protokollnamn som för närvarande används i belastningsundersökningen och det aktuella arbetssteget.
STAGE 02	Om du vill byta till ett annat protokoll klickar du på protokollnamnet, så öppnas en listruta. När du väljer ett annat protokoll under arbetet går du vidare till nästa steg i det valda protokollet.
	Knappen växlar mellan att pausa det aktuella steget och att återuppta stegförloppet enligt den programmerade stegtiden. Stage Hold (Stegpaus) visas när du väljer det här alternativet.
Stage Hold 05	
>>	Gå vidare till nästa steg. Det här valet fungerar under förlopp för rutinprotokoll och när du har pausat ett steg.
Manual 🔲	Om du vill styra arbetet eller återställningen manuellt markerar du kryssrutan och klickar på värdena för hastighet/lutning. När du aktiverar Manual (Manuell) i arbetsfasen fortsätter den manuella kontrollen i återhämtningsfasen.
Löpbandets hastighet/lutning %	
2.5 mph 12.0 %	mph eller km/h (hastighet) och procent (lutning) för löpbandets aktuella arbetsbelastning visas när du använder ett löpbandsprotokoll.
Manual 🗸	När kryssrutan Manual är markerad visas upp-/nedpilar bredvid värdena för mph eller km/h och % så att du kan styra dem manuellt. De styrs sedan manuellt under resten av undersökningen.
2.0 mph 5.0 x	OBS! När löpbandet är avstängt och du skriver ut visas streck intill mph eller km/hoch %.
Tidsvisning Stage 02:38 EXERCISE 05:38	 Klockan Pre Excercise (Före arbete) startar när du inleder fasen före arbete. När du inleder arbetsfasen ersätts Pre Excercise-klockan med tidtagarna Stage (Steg) och EXERCISE (Arbete). När du inleder återhämtningsfasen ersätts Stage-klockan med tidtagaren Recovery (Återhämtning) och tidtagaren EXCERCISE stoppas.
Watt, varv/min, maximal effekt och måleffekt	De aktuella ergometerinställningarna för arbetsbelastningen visas när du använder ett ergometerprotokoll. Watt visas från 0 till 950.
53 watts RPM 61 Max Power 165 Target Power 140	OBS! Om ergometern är avstängd och du skriver ut visas tankstreck bredvid watt-värdet.
Patientinformation	
Frank J Demo1, Male 05/18/1952, 63 Years 583732	Angivna patientuppgifter visas alltid.

Paneler

Panel Beskrivning **EKG-medelvärden** V1 1 -0.4 0.9 0.0 0.1 mV/s V2 11 -2.4 0.6 0.1 0.6 mV/s Alla 12 EKG-genomsnittskomplex visas ш V3 med överlagring av aktuella data och -2.0 -0.2 referensdata. Dessutom visas EKGavledningsbeteckningen med mätningar av 0.0 1.2 mV/s ST-nivå och -lutning under respektive beteckning. aVR V4 1.3 -1.2 Den här panelen visas alltid. 1.2 -0.2 mV/s Om du klickar på ett EKG-medelvärde i den här visningen ändras den inzoomade aVL V5 ST-avledningen när panelen visas. 0.7 -2.0 -0.1 0.6 aVF V6 -2.2 -2.0 0.1 0.1 mV/s 10mm/mV 25mm/s

Vissa paneler kan växlas mellan att döljas och visas. Du kan snabbt välja att visa mer realtids-EKG med pilknapparna. De 12 EKG-medelvärdena och realtids-EKG visas alltid.



ANVÄNDA XSCRIBE



ANVÄNDA XSCRIBE



11. UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST

Patientförberedelse

Innan du fäster elektroderna, försäkra dig om att patienten till fullo förstår proceduren och vad han/hon kan förvänta sig.

- Integritet är mycket viktigt för att se till att patienten är avslappnad.
- Förklara vilken metod som ska användas för att förbereda huden och applicera elektroderna.
- Se till att patienten är bekväm och att armar och händer är avslappnade.
- När alla elektroder är anslutna och du har kontrollerat signalkvaliteten ber du patienten att slappna av och förbli stilla för att du ska kunna registrera ett bra bas-EKG.

Förbereda patientens hud

Grundlig hudförberedelse är mycket viktigt. Det finns ett naturligt motstånd på hudens yta från olika källor, t.ex. hår, olja och torr, död hud. Hudförberedelserna är avsedda att minimera de här effekterna.

Så här förbereder du huden:

- Raka brösthåret vid elektrodplatserna om det behövs.
- Rengör huden med alkohol eller varmt tvålvatten för att avlägsna kroppsoljor, krämer och pulver.
- Torka huden torr noga med gasväv eller en handduk.
- Exfoliera huden varsamt med en slipande dyna där gelcentrum för varje elektrod ska appliceras.

Patientuppkoppling

Anslut elektroderna till avledningskablarna på patientkabeln eller insamlingsmodulen innan du fäster elektroderna på patienten.

Så här fäster du elektroderna

- 1. Fäst fast varje ledningskabel på en elektrod.
- Placera elektrodens gelyta över mitten av det förberedda området med den positionering som visas i bild
 Tryck fast den självhäftande ringen. Undvik att trycka mitt på gelytan.
- 3. Placera höger arms (RA/R) och vänster arms (LA/L) ledningar nära axeln på nyckelbenet.
- 4. Placera höger bens (RL/N) och vänster bens (LL/F) ledningar på den nedre delen av kroppen, så nära höften som möjligt på höftkammen (Mason-Likar-originalposition), eller på det understa revbenet på varje sida av bröstet (modifierad Mason-Likar-position).
- 5. Kontrollera att elektroderna sitter ordentligt fast på huden. För att testa elektrodkontakten, rucka lätt på ledningen och kontrollera att den häftar vid på rätt sätt. Om elektroden rör sig fritt bör ytan förberedas igen. Om elektroden inte rör sig lätt har en god kontakt erhållits.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD OCH ANMÄRKNING: Det är mycket viktigt med korrekta hudförberedelser. Dålig kvalitet på EKG-signalen är den främsta orsaken till felaktig detektering av hjärtslag och arytmier. RA och LA är känsliga för muskelstörningar. RL- och LL-avledningarna är känsliga för störningar från kläder, bälten och rörelse.

Välj bästa möjliga plats för placering av extremitetledningarna utifrån kroppstypen. Undvik platser med stora muskler eller lös och sladdrig hud.

Undvik att dra i avledningskablarna genom att använda dragavlastning där det behövs med hjälp av kirurgisk tejp eller en spännväst som finns tillgänglig från de flesta medicinska leverantörer.

Bild 4 Elektrodplacering



FÖRSIKTIGHETS^ATGÄRD OCH ANMÄRKNING: Placeringen av vänster bens (LL) elektrod i den ursprungliga Mason-Likar-positionen ökar likheten med det inhämtade EKG:t i ett standard-EKG med 12 avledningar och kan därför rekommenderas, men kläder kan dock störa den här positionen och öka mängden artefakter. Den ändrade positionen kan minska känsligheten hos sämre EKG-avledningar och orsaka axelförskjutningar jämfört med standard-EKG:t med 12 avledningar. Noggrann förberedelse av huden och lämpliga kläder är de viktigaste faktorerna för att undvika onödigt många artefakter.

Tabell med patientanslutningar

AAMI-avledning	IEC-avledning	Elektrodplacering
V1 Röd	C1 Röd	På det fjärde interkostalrummet vid den högra bröstbenskanten.
V2 Gul	C2 Gul	På det fjärde interkostalrummet vid den vänstra bröstbenskanten.
V3 Grön	C3 Grön	Halvvägs mellan V2/C2- och V4C4-elektroderna
V4 Blå	C4 Brun	På det femte interkostalrummet vid den vänstra mittklavikulära linjen.
V5 Orange	C5 Svart	Halvvägs mellan V4/C4 och V6/C6.
V6 Violett	C6 Violett	På vänster mittaxillär linje, horisontellt med V4/C4-elektroden.
LA Svart	L Gul	På vänster nyckelben.
RA Vit	R Röd	På höger nyckelben.
Röd	F Grön	Placera på kroppens nedre vänstra sida, så nära höften som möjligt, eller på det lägsta revbenet på vänster sida av bröstkorgen, se Försiktighetsåtgärd och anmärkning*.
RL Grön	N Svart	Placera på kroppens nedre högra sida på det lägsta revbenet på höger sida av bröstkorgen.

Starta ett belastningstest

Välj ikonen Starta ett belastningstest för att öppna fönstret MWL/Patients (MWL/Patienter).

- När det finns schemalagda ordrar väljs fliken MWL automatiskt.
- När det inte finns några schemalagda ordrar väljs fliken Patients automatiskt.

Schemalagda ordrar

1. När det finns en befintlig order för patienten markerar du patienten i MWL-listan.

Avsnittet Exam Information (Undersökningsinformation) till vänster på skärmen fylls i med de patientuppgifter som matats in tidigare.

Du kan fylla i fälten för längd, vikt, inskrivnings-ID och annan undersökningsinformation. Target HR (Målfrekvens) beräknas enligt Max HR (Maxfrekvens) och vald procent (75 % till 100 %) för att fastställa en submaximal HF.

Max Workload (Maximal arbetsbelastning) och Target Workload (Målbelastning) beräknas med hjälp av ålder, höjd och vikt. De här värdena används vid undersökningar med ergometer.

OBS! Du kan även ange värden för maximal HF, målfrekvens, maximal arbetsbelastning och målbelastning manuellt om det behövs.

XScribe	Start a	a Stress Test		8
Exam Information Group Cardiology	MWL Patients			
Last Name: Unger First Name: Richard		Search		
Middle Name: B, Gender: Male v Race: Caucasian v	Echodulad Data /Time T Dation	at ID Last Name	Girst Name Data of Birth	Group
DOB: 2/21/1973 Age: 42 Years v	11/18/2015 01:45:00 PM 85892	3 Kanabec	Franklin 8/22/1957	Radiology
Height: To Weight: Tor In	11/17/2015 10:00:00 AM 98435	i Hansen	Sarah 2/14/2006	Children's Clinic
in viegin. 195 lb v	11/16/2015 02:30:00 PM 32832	13 Unger	Richard 2/21/1973	Cardiology
ID: 328323 Second ID: 532-34-2853	11/16/2015 10:00:00 AM 86734	3 Jackson	Martha 7/30/1954	Cardiology
Admission ID: 1000382				
Address: 283 West Oak Street City: Grafton				
Postal Code: 53024 State: WI Country: USA				
Home Telephone: 262-343-2853 Work Telephone: 800-382-9987				
Mobile Telephone: 262-342-3882 Email Address: RU@yahoo.com				
Angina: History of ME: Typical No Phore Cath: Pror CAGe: No Family History: Pacemaker: 178 bpm Refering Physikian: Dr. T. Ryan Procedure type: Tradmill Stress Test Location: Exc Lub 2 Max HR: 178 bpm Target HR: 151 bpm Target HR: 151 bpm Target HR: 151 bpm				
Max Workload: 206 W Attending Phy: Dr. R. Collins • Target Workload: 206 W 100% •				
Start Exam Clear Exit				

2. Ange önskad undersökningsinformation på den vänstra panelen och välj Start Exam (Starta undersökning).

Inga schemalagda ordrar

 MWL Patients Exam Information Last Nam First Na Middle Nar A Last N DOB Height in 💌 eight ood ID on ID: City tal Code iome Telepho obile Tele; History of MI: • Prior Cath: Prior CABG erring Physic Locatio Target HR: bpm

När det inte finns några schemalagda ordrar väljs fliken Patients automatiskt.

- 1. Sök efter befintliga patienter i databasen genom att ange ett namn eller ID och välj sedan knappen Search (Sök).
- 2. När patienten inte kan hittas, ange önskad information om patient och undersökning i den vänstra panelen.

OBS! Om det angivna ID-numret redan finns i databasen visas ett meddelande om att klicka på OK för att fortsätta eller på Cancel (Avbryt) för att korrigera de angivna uppgifterna.

Ange födelsedatum, genom att skriva MM/DD/ÅÅ eller DD-MM-ÅÅ enligt datorns regionala inställningar eller genom att klicka på kalenderikonen. Välj årtionde och år. Använd vänster/höger pil för att bläddra fram år, månad och dag för att fylla i fältet. Ålder beräknas automatiskt.



XScribe kommer ihåg de listposter du anger, som indikationer, mediciner, ingrepp och remitterande läkare. De tillagda posterna kommer att finnas tillgängliga för framtida val. Ange text eller välj objekt från listrutan och klicka sedan på den gröna bockmarkeringen. Använd den röda X-symbolen till att ta bort det markerade objektet. Om det finns flera poster kan du flytta dem uppåt eller nedåt med de gröna piltangenterna.

Vissa fält är inte tillgängliga (nedtonade) när patientuppgifterna är kopplade till befintliga undersökningar i databasen eller har begärts av ett externt system.

3. Välj **Start Exam** (Starta undersökning) när du har angett patientuppgifterna så visas observationsfasen för belastningstestet.

Observationsfas

4. Kontrollera EKG-signalens kvalitet:



Diagrammet över elektrodplaceringar och registrerade EKG-kurvor visas i observationsfönstret. Som standard visar XScribe kurvan för realtids-EKG i 6x2-format.

- Undersök rytmvisningen med 12 avledningar och leta efter artefakter (brus) eller baslinjeförskjutning. Förbered om eller byt ut elektroderna om det behövs för att få tillfredsställande resultat. (Se <u>Patientförberedelse</u>.)
- Om det är fel på någon av avledningarna visas en fyrkantsvåg för den aktuella avledningen på displayen och den felaktiga avledningen visas med röda bokstäver uppe till höger på skärmens tillsammans med meddelandet LEAD FAIL (Fel på avledning). Om det uppstår flera avledningsfel samtidigt prioriterar XScribe att visa extremitetsavledningarna, följt av avledningarna V1 till V6.

EKG/F3 och kontinuerlig Rytm/F8 kan skrivas ut under den här fasen, men de lagras inte i undersökningen.
Välj Settings (Inställningar) eller tryck på F1 om du behöver ändra någon av de lokala inställningarna.

UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST

Lokala inställningar



Station Name: (Stationsnamn) Datorns standardnamn, kan vara användarkonfigurerat

Front End: (Klientdel) WAM eller AM12

(Knappen WAM Pairing (WAM-parkoppling) visas när WAM är valt)

Trigger Module: (Utlösarmodul) ECG A eller ECG B (EKG A eller B)

Exer Equipment: (Träningsutrustning) Trackmaster 425, Trackmaster 428, Trackmaster (no sensing), TM55, TM65, Ergoline, Lode Corival, Medical Positioning

BP Equipment: (BT-utrustning) Manual, Tango, Tango M2, Ergoline, Lode Corival

AC Frequency: (Växelströmsfrekvens) 50 eller 60

COM Port: (COM-port) Lista med tilldelade och tillgängliga portar

De valda inställningarna sparas till nästa undersökning.

Så här parkopplar du WAM

- Välj Local Settings (Lokala inställningar) och välj WAM som Front End (Klientdel).
- Välj knappen **WAM Pairing** (WAM-parkoppling).
- Välj OK.
- Placera WAM (avstängd) i närheten av UTK-mottagaren som är ansluten till USB-porten för XScribe.
- Slå på WAM.
- Ett meddelande om lyckad parkoppling visas.
- Välj OK.

OBS! WAM stängs av automatiskt när belastningsundersökningen avslutas. Det är inte nödvändigt att parkoppla WAM med samma UTK för att använda den igen.

OBS! LED-indikering är inte tillgänglig när WAM används med XScribe.

OBS! Knapparna för 12-avlednings-EKG och rytmutskrift fungerar inte när WAM används med XScribe.

Loc	al Settings
Equipment Format	
Machine Information	
Station Name M	1114440234251
Front End	
Front End: WAM	•
L.	T : N N D D
	I rigger Module Port
	ECG A
C WAM Pairing	ECG B
Equipment	
Exer Equipment:	Trackmaster (No Se 🝷
BP Equipment	Manual -
Di Equipinent.	
AC Frequency:	60 •
Treadmill COM Port	4
E I OOM FUR	10
Ergumeter COM Pure	
Blood Pressure COM	Port
Available COM Ports	
COM3 COM1	
COM2	
[
🗸 ОК	X Cancel

Val av protokoll och gå vidare till före arbete

meddelande på displayen.

Välj knappen för fasen före arbete

när du är redo att gå vidare till fasen före arbete så visas följande

Advance to Pre-Exercise							
Protocol Name	Bruce						
To ensure good quality test results while the system learns the ECG:							
 Is there a noise-free Is the patient in page 	ECG signal?						
 Is the patient able to 	nton or exercise? o remain still for about 30 seconds?						
V Procee	ed 🗶 No						

OBS! Det brusreducerande filtret (SCF) är mycket effektivt, men det MÅSTE LÄRA SIG VARJE PATIENTS OPTIMALA EKG-KONFIGURATION I ARBETSPOSITION MED EN BRUSFRI SIGNAL.

Se till att de här villkoren är uppfyllda när du inleder fasen före arbete.

Håll patienten stilla tills meddelandena ST Learn... (ST-inlärning) och SCF Learning (SCF- inlärning) försvinner.

7. Lämpligt protokollval identifieras innan undersökningen startas med hjälp av listrutan i meddelandet Advance to Pre-Exercise (Gå vidare till fasen före arbete) under observationsfasen. Om du vill byta till ett annat protokoll klickar du på och bläddrar i listrutan.

Advance to Pre-Exercise						
Protocol Name	Modified Bruce 🗸					
- ·	Bruce					
lo ensure good que	Naughton					
iounio dio Lou.	Balke					
	Ellestad					
 Is there a noise-free 	EUSAF/SAM 2.0					
2. Is the patient in pos	ition High Bamp -					
3. Is the patient able to	o remain still for about 30 seconds?					
Proces	ed X No					

Du kan modifiera protokoll via Modality Settings (Modalitetsinställningar) på menyn System Configuration (Systemkonfiguration). Det här förklaras i avsnittet <u>Systemkonfiguration</u> i den här användarhandboken.

Markera och välj önskat **protokoll**.

OBS! Du kan alltid välja att styra arbetsprotokoll manuellt under testet, men det kan leda till att XScribe avslutar det aktuella protokollet.

8. Välj knappen **Proceed** (Fortsätt) för att gå vidare till fasen före arbete eller knappen **No** (Nej) för att stanna kvar i observationsfasen tills alla kriterier är uppfyllda. Välj sedan knappen för fasen före arbete igen när du är klar.

Fasen före arbete

XScribe samlar in EKG-data för att fastställa patientens hjärtmall som används för beräkning av hjärtfrekvens, ST- segmentanalys och arytmidetektering. ST-inlärningen startar och om SCF-filtret är aktivt börjar det tränas när du inleder fasen före arbete.

OBS! Försök få patienten att hålla sig still i positionen som ska antas under belastningstestet under inlärningen av SCF och ST. Det bidrar till en klar och tydlig signal under belastningstestet. Ett meddelande visas uppe till höger på displayen med om att inlärningen av SCF-filtret pågår. När det här meddelandet försvinner har SCF slutfört inlärningsprocessen, vilket indikerar att patienten kan röra sig igen.

XScri	be						Exerci	ise ECG					11/29/2015	04:49:48 PM
*	*		EFF			Q			- *	*		7		K
HR	^{bpm} 50	Max Pred Target	157 ST 133	mm ST LEARM	4 V5	HR µV/bpm	START	PROTOCOL	Bruce	Manual >>	Pre Exercise	Frank J Demo1 5/18/1952, 63 Ye 583732	, Male ears	
BP	mmHg 	/	Manual DP Edit BP Start BP	hr'bp ME	Ts SpC	² %	BELT	0.0	mph	0.0 %		SCF Learning		
mm	-	V1 	1		V1				ST Level - ST Slope -	mm J+60ms ST mV/s Referen	Max Dep. nce: None V5	240 20		HR Mets
mm		V2				1	1	1				15 120 10		
mV/s		- V3	~~~			Υ	γ	1				60 5		
mm mV/s		-	"									00:00 05: 320-	00 10:00	15:00 BP
mm mV/s		-			V4							240		
mm	aVL 	- -	' aVL				- 					80		
mm	aVF					1	1		10mm/mV 25mn	n/s Ovi	erride ST Learn	00:00 05: +4	00 10:00	15:00
mV/s 10mm/	 mV 25mm/s	-	10mm/mV 25mm/s		~~~ V6		AM12 0.05-	150Hz 60Hz SCF®				+2		
•	PRE 00:00 II	L-L	ll	h-h-h		.				Learning		-2		1
												•4 [⊥]	S	T level[V5]

Klockan för fasen före arbete startar och HF- och ST-nivån för den expanderade avledningen efter inlärning visas tillsammans med det inzoomade genomsnittskomplexet.

Under fasen före arbete ska användaren:

- 1. **Starta** ett automatiskt BT eller välja **Enter BP** (Ange BT) för att mata in patientens baslinje-BT med knappval.
 - Om du anger tre tecken i det systoliska fältet flyttas markören automatiskt till det diastoliska fältet.
 - En automatisk tidsstämpel för när BT mättes visas under BT-värdena.
- 2. Samla in händelsedokumentation (till exempel EKG:n med 12 avledningar, ryggläge, stående och hyperventilering) efter behov.
- 3. Informera patienten om rätt teknik för att använda träningsutrustningen.
- 4. Om du vill kan du ändra visningsalternativen för arbetet genom att klicka på realtids-EKG:t och öppna menyn för kurvkontroll.

ST LEAD

(ST-avledning) ST-nivå, ST-lutning, ST-mätpunkt, ST-referens, inzoomad EKG-avledning och kurvan visas på ST-zoompanelen. Du kan välja vilken som helst av de 12 avledningarna manuellt genom att klicka på ett EKG på panelen för genomsnittligt EKG. Dessutom kan du välja inzoomad avledning dynamiskt (största höjning eller sänkning), via maximal sänkning, maximal höjning, med största ST/HF-index eller per EKG-avledning i listrutan ST Lead (ST- avledning).

Under fasen före arbete (enbart) kan du justera J-ST-mätpunkten uppåt eller nedåt via menyn ST Lead. Det här alternativet är inte tillgängligt under arbets- eller återhämtningsfasen.

> **OBS!** Du kan ändra ST-mätpunkten och analysera om hela undersökningen med den ändrade ST-mätpunkten när undersökningen har slutförts.



Manuellt medelvärde och ny inlärning

Innan du påbörjar arbetsfasen bör du lära in EKG-mallen på nytt om patienten var i ryggläge när ST-inlärningen utfördes och sedan flyttas till upprätt läge. För att undvika skillnader i EKG-mallen på grund av positionsändringar klickar du på inzoomad ST för att öppna menyn **ST LEAD** (ST-avledning). Ett spatialt magnitudkomplex visas som representerar summan av högfrekventa signalmagnituder (vektorsumma) för alla 12 avledningar. Markera kryssrutan **Enable** (Aktivera) och klicka på knappen **RELEARN** (Lär in igen) för att initiera en justering.

Relearn initierar en automatisk ny inlärning av ett dominant QRS-komplex. Det här är användbart vid både positionsändringar och ändringar av QRS-morfologin. DRC (ändring av dominant rytm) visas vid trenderna efter en ny inlärning.

Om du vill justera QRS-startpunkt och förskjutning efter att ST-värdet har lärts in markerar du kryssrutan **Enable** och justerar markeringarna för isoelektrisk punkt och J-punkt höger eller vänster, och väljer sedan **OK** eller **Cancel** (Avbryt) för att stänga fönstret. Varje klick representerar en ändring på två millisekunder. När du har gjort justeringarna och valt OK uppdateras alla ST-mätningar och en varningssymbol \checkmark visas nära ST-värdet. EKG:n med 12 avledningar som registreras efter en ändring använder de uppdaterade mätpunkterna.

Åsidosätt ST-inlärning

Om patienten uppvisar en bred QRS-rytm, till exempel ett grenblock eller en kammarstimulerad rytm, slutförs inte ST-inlärningen och det inzoomade EKG:t förblir som en rät linje. Den breda QRS-rytmen kan också detekteras som en kammarrytm.

Om ST inte lärs in efter en minut väljer du knappen **Override ST Learn** (Åsidosätt ST-inlärning) för att fortsätta med undersökningen. Panelen Zoom ST/ST Profile (Inzoomad ST/ST-profil) döljs och ST-analysen avaktiveras. Dessutom förblir ST-medelvärdena till höger på skärmen räta linjer och det går inte att registrera ventrikulära arytmihändelser. Systemet visar ett meddelande om konsekvenserna av ST-åsidosättandet och du får välja **OK** eller **Cancel** (Avbryt).

När den breda QRS-rytmen förekommer under hela undersökningen anges ingen ST-nivå i slutrapporten och de maximala ST-värdena visas som streck.

Om den breda QRS-rytmen omvandlas till normalt QRS under undersökningen lärs ST för de normala slagen in och rapporteras för de perioder som patienten håller normal rytm.

Kurvkontroll och filteranvändning

Vänsterklicka var som helst i realtids-EKG:t för att öppna ett fönster där du kan ställa in vilka EKGavledningar som visas, filter, visningsförstärkning och visningshastighet.

Du kan aktivera och avaktivera de filter som visas nedan när som helst under undersökningen:

- SCF-filter (filter för källkonsekvens)
- 40 Hz-filter
- AC-filter

Waveform Control								
Lead layout 3-Lead 6-Lead 6x2-Lead 12-Lead	Gain ○ 2.5 mm/mV ○ 5 mm/mV ◎ 10 mm/mV ○ 20 mm/mV ○ 40 mm/mV							
✓ AC Filter ✓ 40 Hz filter ✓ SCF⊕	● 40 mm/mv Display speed ● 25 mm/s ● 50 mm/s							
✓ ОК	X Cancel							

SCF-filter (filter för källkonsekvens)

Welch Allyns patenterade SCF-filter är en exklusiv funktion som används för att minska bruset i samband med belastningstester. Med hjälp av morfologin som lärts in under fasen före arbete eller under en ny inlärning skiljer SCF-filtret mellan brus och den faktiska signalen i var och en av de 12 avledningarna. Det här filtret minskar bruset från muskeltremor, lågfrekvent och högfrekvent brus samt baslinjeartefakter samtidigt som du får kurvor av diagnostisk kvalitet.

Filtrets standardläge (aktivt eller inaktivt) bestäms av modalitetsinställningarna. När filtret är aktivt visas SCF© i den nedre kanten av EKG-realtidsvisningen. Du kan ändra den här inställningen när som helst under ett belastningstest.

AC-filter

AC-filtret tar bort linjefrekvensbrus genom att ta bort frekvenser i ett smalt band kring 60 Hz (inrikes) eller 50 Hz (internationellt). Filtrets standardläge (aktivt eller inaktivt) bestäms av den valda profilen. När filtret är aktivt visas 60 Hz eller 50 Hz i den nedre kanten av EKG-realtidsvisningen. Du kan ändra den här inställningen när som helst under ett belastningstest.

40 Hz-filter

40 Hz-filtret är ett plotterfilter, vilket innebär att det endast påverkar den plottade/utskrivna informationen, ungefär som med ett 40 Hz-filter på en elektrokardiograf. Filtrets standardläge (aktivt eller inaktivt) bestäms av den valda profilen. När filtret är aktivt visas 40 Hz i den nedre kanten av EKG-realtidsvisningen. Du kan ändra den här inställningen när som helst under ett belastningstest.

VARNING: När 40 Hz-filtret används kan frekvensresponskravet för diagnostisk EKG-utrustning inte uppfyllas. 40 Hz-filtret reducerar markant högfrekventa komponenter i EKG- och pacemakerspikamplituder och rekommenderas endast om högfrekvent brus inte kan minskas med hjälp av lämpliga procedurer.

Registrera ett vilo-EKG

Med XScribe kan du registrera och skriva ut ett vilo-EKG med 12 avledningar medan patienten befinner sig i ryggläge. Ett Mason-Likar-betecknat EKG kan också registreras som baslinje för jämförelse under hela undersökningen. Aktivera eller avaktivera tolkning med kryssrutan i fasen före arbete i undersökningen via händelseknappen eller **F6**.

1. Låt patienten vila på en säng eller ett undersökningsbord. Om undersökningsbordet är smalt ska du vika in patientens händer under skinkorna så att armmusklerna är avslappnade.

Klicka på händelseknappen

, välj **Supine** (Ryggläge) och klicka sedan på **OK**.

- 3. Efter några sekunder skriver XScribe ut ett vilo-EKG med 12 avledningar, inklusive mätningar och tolkningstext om det är valt. Utskriftsformatet definieras på menyn för modalitetsinställningar.
- 4. Be patienten att stå upp och gå till löpbandet eller ergometern. Klicka på **händelseknappen**, välj **Standing** (Stående) eller **Mason Likar** och klicka sedan på **OK**.

Inställningar

2.

Välj **inställningsknappen** eller tryck på **F1** för att ändra EKG-kombinationer med 3 och 6 avledningar, ändra EKG-utskriftshastigheten, ändra synkroniseringsavledning och aktivera/avaktivera arytmiutskrift.

Arytmiutskrifterna fortsätter att lagras så att de kan tas med i slutrapporten om du avaktiverar det här alternativet.

Ändringarna påverkar bara den här patienten och återgår till standardvärdet som är definierat i modalitetsinställningarna inför nästa undersökning.



Instruera patienten

Innan du påbörjar arbetsfasen ska du ge patienten följande instruktioner:

För löpband

- 1. Låt patienten stå grensle över bandet. (Starta löpbandet först när patienten står grensle över bandet). Markera och klicka på **START BELT** (Starta band). Löpbandet startar med den förvalda hastigheten och lutningen.
- 2. Be patienten att placera händerna på räcket för att hålla balansen och testa bandets hastighet med en fot innan den andra foten överförs till bandet.
- När patienten har vant sig vid bandets rörelse påminner du patienten att hålla kroppen rak med huvudet upprätt. Handlederna kan vila på ledstången eller så kan armarna hållas nedåt som i en normal gångposition.
- 4. Be patienten att slappna av, röra överkroppen så lite som möjligt och hålla sig nära löpbandets framsida.

OBS! Om det sker en olycka när du använder ett löpband trycker du på nödstoppsknappen på ledstången för att stoppa löpbandet omedelbart.

För ergometer

- 1. Be patienten att sätta sig på ergometersätet. Markera och klicka på **START Ergometer** (Starta ergometer). Ergometerbelastningen startar med den förvalda watt-nivån.
- 2. Be patienten att placera händerna på styret för att hålla balansen och testa ergometerns watt-nivå innan du fortsätter, så att patienten får bekanta sig med funktionskraven under testet.
- 3. När patienten har vant sig vid ergometern påminner du patienten att hålla kroppen rak med huvudet upprätt. Handlederna kan vila på styret som i normalt körläge.

OBS! Du bör **avbryta** undersökningen och **starta om** den om det tar mer än en timme att påbörja arbetet. Det förhindrar onödig datalagring, men tidigare lagrade värden för fullständig visning, EKG-händelser och BT-värden sparas inte när undersökningen avbryts.

n ppen

Välj arbetsknappen in när du är klar att inleda arbetsfasen.

Arbetsfas

Övningen startar enligt det valda protokollet.

- Stegklockan och klockan för total arbetstid börjar räkna från 00:00.
- Löpbandet eller ergometern ökar arbetsbelastningen enligt protokolldefinitionerna för det första steget eller den definierade tiden, och MET-rampprotokoll fortskrider inom steget.
- 1. Låt XScribe samla in EKG:n vid de tider som anges i det aktuella protokollet.
- 2. Låt den automatiska BT-enheten mäta BT-värden vid de tider som är definierade i protokollet eller registrera och ange BT-värden manuellt när det behövs.
- 3. Ange anteckningar, läkemedelsdoser och registrera manuella EKG:n eller rytmremsor efter behov under hela den här fasen.
 - Välj knappen EKG/F3 för att generera en EKG-utskrift med 12 avledningar
 - Välj knappen Skriv ut skärm/F4 för att skriva ut en sida med 10 sekunders realtids-EKG
 - Välj knappen Medelvärden/F5 för att generera en utskrift som visar EKG-medelvärden från arbetsstarten till aktuellt EKG-medelvärde med 12 avledningar
 - Välj knappen Händelse/F6 för att lagra och dokumentera EKG-händelser med en etikett
 - Välj knappen RPE/F7 för att dokumentera patientens upplevda ansträngning
 - Välj knappen Rytmutskrift/F8 för att skriva ut kontinuerlig rytm och knappen Stopp/F9 för att stoppa rytmen
- 4. Pausa och gå vidare med protokollstegen efter behov.

OBS! Löpbandet kan pausas (**STOP BELT**) under arbete för att exempelvis korrigera en felaktig avledning eller knyta ett skosnöre om det behövs. När löpbandet startas igen återupptas arbetsbelastningen

gradvis och en stegpaus placeras ut. Välj knappen Stage Hold (Stegpaus) i för att fortsätta den automatiska protokollstyrningen.



Välj knappen Recovery (Återhämtning)

Återhämtningsfasen aktiveras automatiskt när patienten når slutet av det sista steget eller när tröskelvärdet för det linjära rampprotokollet nås när protokollet är programmerat för att automatiskt starta återhämtningen efter avslutat arbete.

Återhämtningsfas

Återhämtningsfasen kan inledas manuellt genom att du klickar på knappen Återhämtning under arbetsfasen. Återhämtningsfasen kan också startas automatiskt om protokollet är programmerat för att automatiskt starta återhämtningen efter avslutat arbete. (Läs mer i *System- och användarkonfiguration*.)

Löpbandet byter till angiven återhämtningshastighet och lutning, eller ergometern till angiven watt-nivå, och stängs sedan av när återhämtningsperioden är över. Beroende på den programmerade återhämtningshastigheten kan löpbandet eller ergometern sakta ned under återhämtningsperioden och stanna efter den programmerade återhämtningstiden. EKG-, BT- och dosintervall startar och inleds automatiskt enligt programmerade protokolltider.

Löpbandet kan också stoppas manuellt genom att du klickar på knappen **Stop Belt** (Stoppa bandet). Vid manuellt stopp pausas diagrammet för återhämtningens varaktighet och visar en procentandel för slutförandet, men tidsinställda EKG-, BT- och dosintervall fortsätter som programmerat.

I början av återhämtningsfasen ersätts stegklockan med återhämtningsklockan och arbetsklockan stannar vid den totala arbetstiden. Ett automatiskt topp-EKG genereras (när du går från "arbete" till "återhämtning" genereras alltid en arbetstopp oavsett inställningarna).

I återhämtningsfasen fungerar menyobjekt som i arbetsfasen, men användaren kan också redigera patientinformation, anteckningar/F11 och slutsatser/F12 (diagnos, orsak till testslutet, symptom, slutsatser, tekniker och behandlande läkare) i återhämtningsfasen.

Automatiska BT-meddelanden och EKG:n fortsätter som programmerat. Ange BT-värden, läkemedelsdoser och registrera manuella EKG:n eller rytmremsor efter behov under hela den här fasen.

Välj knappen EKG/F3 för att generera en EKG-utskrift med 12 avledningar

Välj knappen Skriv ut skärm/F4 för att skriva ut en sida med 10 sekunders realtids-EKG

Välj knappen Medelvärden/F5 för att generera en utskrift som visar EKG-medelvärden från arbetsstarten till aktuellt EKG-medelvärde med 12 avledningar

Välj knappen Händelse/F6 för att lagra och dokumentera EKG-händelser med en etikett

Välj knappen RPE/F7 för att dokumentera patientens upplevda ansträngning

Välj knappen Rytmutskrift/F8 för att skriva ut kontinuerlig rytm och knappen Stopp/F9 för att stoppa rytmen

I slutet av återhämtningsfasen väljer du knappen **End Exam** (Avsluta undersökning) för att inleda slutrapportfasen. Du får bekräfta meddelandet **Exit Test?** (Avsluta testet?) Välj **OK** för att bekräfta slut på återhämtningen eller **Cancel** (Avbryt) om du vill fortsätta.

Slutrapportfasen

När återhämtningsfasen är avslutad går XScribe vidare till Report Manager-visningen.

- 7,5 sekunder av en EKG-kanal visas i realtid nere till vänster på skärmen.
 - Du kan ändra vilken avledning som visas
 - o Du kan skriva ut ett EKG med 12 avledningar eller en rytmremsa
- I sammanfattningen presenteras total arbetstid, maximal hastighet och maximal lutning eller watt samt avledningar med en ST-ändring större än 100 μV.

Procentandelen funktionell aerobisk nedsättning, eller FAI %, visas när du har kört ett Bruce-protokoll.

Duke-poängen, en kvantitativ löpbandspoäng för att förutsäga prognoser på universitetet Duke, visas när du har kört ett Bruce protokoll och patienten uppvisar ST-ändringar under undersökningen. Du kan välja klinisk bedömning av Duke-poängen från en listruta med följande Angina-val som påverkar det beräknade värdet:

- No angina (Ingen angina)
- Non-limiting angina (Icke-begränsande angina)
- Exercise-limiting angina (Arbetsbegränsande angina)
- Ögonblicksbilden av ST-ändringen visar en hjärtfrekvens och dubbla ST-ändringstrender med en röd stapel som visar var ST-ändringen var större än 100 μV. Du kan ändra vilken avledning som trenden gäller för via listrutan.
- I avsnittet med maxvärden visas maximal HF, målfrekvens och uppnådd MET. Maxvärdena följs av dubbelprodukt samt maximalt systoliskt och diastoliskt BT.
- I avsnittet med ST-maxvärden visas höjning, sänkning, total förändring och ST/HF-index.
- I avsnittet med slutsatser kan du ange diagnos, orsak till avslut, symptom, slutsatser, tekniker och behandlande läkare med fritext eller via listrutor.
 - Du kan fylla i förkortningar i fältet Conclusions (Slutsatser) genom att klicka på _______ och välja från listan eller, när du har memorerat förkortningarna, ange ett snedstreck, förkortningen och sedan blanksteg (till exempel så anger /C10[blanksteg] "inga ST-ändringar").
 - Du kan fylla i ett beskrivande stycke i fältet Conclusions som tolkar etiketter och värden från de aktuella undersökningsresultaten. Det finns nio mallar att välja mellan:
 - Normal Treadmill Test (Normalt löpbandstest)
 - Abnormal Treadmill Test (Onormalt löpbandstest)
 - Equivocal Stress Test (Tvetydigt belastningstest)
 - Uninterpretable Stress Test (Otolkningsbart belastningstest)
 - Normal Ergometer Test (Normalt ergometertest)
 - Abnormal Ergometer Test (Onormalt ergometertest)
 - Normal Pharmacological Test (Normalt farmakologiskt test)
 - Abnormal Pharmacological Test (Onormalt farmakologiskt test)

Välj önskad mall och sedan den gröna bocken för att fylla i fältet med slutsatser. När den har valts och angetts kan läkaren modifiera beskrivningen efter behov.

- I efterbearbetningen kan du justera ST-mätpunkten. Hela undersökningen analyseras om enligt ST-ändringen när du ändrar värdet för J-ST millisekunder och väljer knappen ST Modify (ST-ändring).
- Slutrapporten kan förhandsgranskas och skrivas ut efter behov.
- Du kan granska hela undersökningen slag för slag genom att välja knappen Page Review (Sidgranskning).

Snabbstart: Systemval för att starta ett belastningstest

Klicka på den här knappen för att öppna fönstret Start a Stress Test (Starta ett belastningstest) med flikarna MWL (alla schemalagda undersökningar) och Patients (Patienter) till höger på skärmen.

Fliken Patients är vald när inga undersökningar har schemalagts.





Du kan använda sökfältet till att söka efter befintliga patientuppgifter eller en MWL-order beroende på vilken flik som är vald.

Search

Med knappen Clear (Rensa) tar du bort all inmatad undersökningsinformation från den vänstra delen av skärmen så att du kan ange ny information.



Med knappen Exit (Avsluta) återgår du till huvudmenyn.

Exit



Redigera eller lägg till information med fritext eller listrutorna efter behov och välj sedan knappen **Start Exam** (Starta undersökning).



Observationsfasen i XScribe inleds.

UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST

Snabbstart: Systemvisning under observationsfasen



Knappen Observation är markerad med en blå ram. Du kan avbryta den här fasen 🕅 när som helst för att återgå till fönstret Start a Stress Test (Starta ett belastningstest).



Kontrollera EKG-kurvans kvalitet och avledningarnas placering.



Be patienten att vara stilla och slappna av, och välj sedan knappen Före arbete

När du har valt knappen Före arbete får du välja protokoll. Välj Proceed (Fortsätt) när alla kriterier är uppfyllda.

Advance to Pre-Exercise						
Protocol Name	Bruce	•				
	Bruce	-				
To ensure good quality	Modified Bruce					
learns the ECG:	Naughton	WE -				
	Balke					
	Ellestad					
 Is there a noise-free EC 	USAF/SAM 2.0					
	USAF/SAM 3.3					
Is the patient in position	High Ramp	-				
3. Is the nationt able to re	main still for about 30 seconds?					
Procood	Y No					
V Proceed						

UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST

Snabbstart: Systemvisning under fasen före arbete



Knappen Före arbete är markerad med en blå ram. Du kan avbryta den här fasen för att återgå till fönstret Start a Stress Test (Starta ett belastningstest). Klockan **Pre Exercise** (Före arbete) börjar visa mm:ss.

Vänta medan SCF-filtret (källkonsekvens) lär sig skilja mellan brus och hjärtsignaler. Vänta medan ST-inlärningen pågår. De här processerna tar ungefär en minut. Knappen Arbetsfas är inte tillgänglig förrän EKG-medelvärdena har lärts in och visas.

XScri	ibe						Exer	cise ECG					11/	29/2015 06:21	33 PM
#R	bpm	Max Pre	ECC.	ST mm	7 RPE				Bruce	K Manual	Pre Exercise	Frank I De	mot Mala		R
	52	Target	33%	ST	LEARN	V5	START	П		>>	00:29	5/18/1952, 583732	63 Years		
BP	mmHg 10 Pre B	5/71 Exe 00:23	Manual Edit BP Start BP	5565	METs	sp02 %	BELT	0.0	mph	0.0 ×		SCF Learning			
1	1	V1			<u></u>							240		HR	Mets 🕞
mm	_	-							ST Slope	mW/s Refer	max Dep. V5	~			Luna .
av/s												100			
		1/2			- 1	,	,								
-												120			
and lies		_		mult.		- V2									
								1				·*			
		43													
		-		menter.		- V3	$-\gamma$					00.00	05:00	10:00	15:00
av/s	-	-													BP
	aVR	V4										240			
	-		aVR		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	V4									
nWs	-											160			
	aVL	V5				1	1	1							
(1000)	-	-	aVL			v5						50			
reV/a	-			1	1	,	,	· · ·			mmide ST Learn				
	aVF	V6							Linuminin - Sour	n/s	vernue 31 Leann	00:00	05:00	10:00	15:00
mm	-	-	aVE		~ l	1/6									
a∿/s	-		avr		/							+2			
			40												
-			immer Vinuminu	•		I I I I	Aul12 0.03	-rounz contz SCHO		Learning		0	-	-	
	PRE	-h-t-	happy	helle	+h-ph-1	h-p-h-h		handrad							
	00.00	m	-h-h	lrlr	handrad	landa						-2			
														CT 1	
								•						ST level	[A0]

Registrera baslinjer för BT-mätningar och EKG:n efter behov. Använd knappen Händelse/F6 22 för att välja etiketter, skriva ut och lagra EKG-baslinjehändelser. Du kan starta/stoppa bandet för att demonstrera gång på löpbandet innan arbetsfasen börjar.



Snabbstart: Systemvisning under arbetsfasen



Knappen Arbete är markerad med en blå ram. Klockan Pre Exercise (Före arbete) ersätts med klockorna **Stage** (Steg) och **Exercise** (Arbete), båda startar från 00:00, medan arbetsfasen fortsätter automatiskt enligt protokollet.

Paneler kan visas eller döljas efter behov		
--------------------------------------------	--	--

XScr	ibe							Exerc	ise ECG						11/29/2015	06:25:01 PM
#R	bpm	Max Pro	EGG 5	ST mm	Ø.	RPE R			PROTOCOL	r Brue	k K	anual	Stage	Frank I Don	not Malo	
	95	Target Maximu	133 m 99 60%	-1.	0	0.1	4.17	STOP	11	STAGE	01	>>	01:0	3 5/18/1952, 6 583732	3 Years	
BP	mmHg 1 Pi	05/71	Manual Edit BP Start BP	556	hr'bp MI	2.2	sp02 %	BELT	1	.7 mph	10.	0 %	01:0	3		
	-0.3	V1 0.4	I					~~ V1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~				ST Level -1.0 mm ST Slope 0.1 mV/s	J+60ms ST Max Dep Reference:Start Exe	». ► ◄
mV/s	-0.1 II	↓ 0.2 V2							1	V V	V Y	V	V V			E N D
mm 	-1.0	0.2	=	mh	Iml	mhml	nlmh	alve any		r	r-r	~r~	-yy			
mm	-0.7	v3 ∧					alala				ر م		~~~~			
mV/s	-0.1 aVR	0.5 V4										J.				
mm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0.5	~~~~~.5 0.4	avr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~	m	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	-h-h-	yva mp	npm	mp	prop	mp	-pp		\sim	
mm	aVL 0.2	V5	->// ->													
mV/s	-0.1 aVF	0.1 V6	ave	1	γγ 									10mm/mV 25mm/s		
mm 	-0.9	-0.8	aVF	mh	Inl	mhul	mlmh	alve al	mlm	Inh	Int		Int	+2. aVL I -aVR II	aVF III V1 V2 V3 V4	V5_V6_
10mm	'mV 25m	m/s	10mm/mV 25m	m/s							AM1	12 0.05-150H	Iz 60Hz SCF®			
	PR 02:3		ala da				palpalpalpalpalpal Lapation and and and and and and and and and an							-1 -2	ST P	trofile (mm)

Ange anteckningar, läkemedelsdoser och registrera manuella EKG:n, rytmremsor eller BT efter behov under hela den här fasen.

Medan fasen fortskrider visas målfrekvens och maximal hjärtfrekvens som uppnåtts vid den aktuella undersökningstiden på HF-panelen. Diagrammet representerar aktuell procentandel av maximal förväntad HF.



När du är klar att avsluta arbetsfasen väljer du knappen Återhämtning eller låter arbetsfasen slutföras om protokollet är programmerat att automatiskt starta återhämtningen när alla arbetsmoment har slutförts.

Snabbstart: Systemvisning under återhämtningsfasen

*	
25	_

Återhämtningsknappen är markerad med en blå ram. Stegklockan ersätts med klockan Recovery (Återhämtning), som startar vid 00:00, och klockan Exercise stannar.

Knapparna Patientinformation och Slutsatser visas i den här fasen så att resultatet kan förberedas.

Återhämtningen fortsätter automatiskt enligt protokollet med automatisk registrering av EKG:n och BT. Löpbandets lutning och hastighet minskar enligt hur återhämtningsfasen är programmerad. Diagrammet över återhämtningsfasen visar hur många procent av återhämtningen som har slutförts. När du väljer STOP BELT (Stoppa bandet) slutar diagrammet att rapportera procentandelen.

Medan patienten återhämtar sig kan läkaren börja förbereda slutrapporten. Välj knappen Slutsatser om du vill välja förkortningar eller beskrivande mallar bland listrutor, eller med fritext. Du kan inte redigera sammanfattningen eller maxvärdena under återhämtningen. När du är klar väljer du OK för att spara ändringarna eller Cancel (Avbryt) för att stänga slutsatserna utan att spara några ändringar och återgå till återhämtningsskärmen.

ASCHIDE								Je Leo						
*		EGG T			RH	Y			Å 2	۴ 🏌			i	
HR bp	m Max Pred	157	ST mm	ST	Slope	ST/HR µV/bpm		PROTOC	DL Bru	се м	anual 🔳	Recovery	Frank J Demot Male	
mai	Target	133	0.0		biope								Flank 5 Denio1, wale	
₩1.	30 Maximum	130	-2.3	U .	0 "		OTOD	Recov	ery Duration		06:00	01.02	5/16/1952, 03 Tears	
		82%					STOP		179	6		01.02	583732	
BP mn	nHg	Manual 📄	DP h	r'bp METs		SpO2 %	BELT					EXERCISE		
105/71	101/06	Edit BP	4240	0 4 4	h	0.00/	DEL.		4 6	•	0	00.04		
EXE 00:23	121/00	Ctort PD	1310	9 4.0	J	92%			D mph	U .	U %	03:31		
	EXE 02:16	Start BP									- ···			
	I V1								Cummon.					
mm	.0.3 0.9								Summary	02-21		Diagnosis:		^ 📤 I
	~~	1 ~~~~~	mmm.		~~~ V1	m	muluulu		Exercise Time May Spood	03.31 2.5 mi	h	-		
mV/s	0.1 0.2								Max Grado	12.0 %	201 /	-		
									Lends over +/- 100 uV	1.0.0	VB aVE V4	-		
	II V2			1 1					Local of the pr	V5 VE	5			
mm	-2.3 0.6								Duke Score	-6				- 🗹
No	-1~	" "www	~ C~ C~	munur	_^^ V2	1 - m - m - m			Angina	None				
mV/s	0.3 0.5								FAI %	47 - 45)	Reasons for End:		 A
1									Max Values					
									HR	127 bpm	04:10			
mm	-2.1 -0.2					1 00 00.00.	m m m	~ ~	Target HR	95 %				
200	~~~~	"	work work	man and	J~~ V3	PUT TO TO TO	r gr gr		METs	5.2	03:30			- *
mv/s	0.1								HR*BP	13189 bpm*mml	Hg 02:20		Arm Pain	- 🗹
	aVR V4						n Jedrevi		SBP	121/86 mmHg	02:20			
	12 12								DBM	121/86 mmHg	02:20	Symptoms:		· 🔶
	ala	aVP .				IMMM.	MMM	v m	Max ST (ST measu	rements based	on J+60ms)			
mV/s	-0.3 1.2						r r r	-	ST Elevation	+1.1 mm	04:10			
1									ST Depression	-2.1 mm	04:10			
	aVL / V5								ST Elevation Change	+U.6 mm	0410			
mm	0.8 -2.1					1 1 1 1	1 1 1		ST Depression Unang	ge -1.9 mm	04:10			- 🖬
	~~~	aVL m		m	~~ V5	mmm.	MMM	v m	a t/t includex	4.50 #470	pm 05.00			
mV/s ¥	0.0 0.5	1 1	1 1 1	1 1		r $r$ $r$ $r$ $r$	F Y Y	- I				Conclusions:		
												5		<u>^</u>
	avi vo	1 1		1 1		1 1 1						ABC		
mm	-2.2 -2.1													
~~~	~~~	aVF	NUNUM	munh	<del>کر کر</del>	"hand and	- Marken	~_~						
mV/s	0.2 0.1													
														-
10mm/mV	25mm/s	10mm/mV 25mm	ls			٨	M12 0.05-150Hz 60H;	z SCF©					normal Treadmill Test	
		1111	1111	1 1 1 1 1	111	11111	11111	- + -					normal_reading_radt	
Ŀ S	IG Z	monne	Inmonte	mounda	alala	Mr. Rogk Exel	1 Martin martin	-				Technician:		
0	0:11	T. IREC	1.1.1 1											
	I and	mound	man	minin	m	muningenter	whitehour	"Y"				Attending Phy:	-	
	-lulul	hipolylin	Muluha	hold alalah	hh	how how have	باس اس اس اس اس	shill -			r			
												🗸 ок	X Cancel	

När du är redo att avsluta återhämtningsfasen och gå till Report Manager väljer du knappen Avsluta undersökning



Exit Test?

Snabbstart: Visning i Report Manager (Rapporthanteraren)



Knappen Avsluta undersökning är markerad med en blå ram innan du går vidare till Report Manager. De redigeringar du gjort av patientuppgifter och slutsatser under återhämtningen förs vidare.

Realtids-EKG visas för en enskild avledning och du kan skriva ut EKG:t medan patienten fortfarande är ansluten.

Du kan göra fler redigeringar och ändringar på den här skärmen förutom att ändra sammanfattning, max värden och maximala ST-mätningar om det behövs.

Dubbeltrenden ST Change Snapshot (Ögonblicksbild av ST-ändring) visar HF- och ST-ändringar för den valda avledningen. Det röda stapeldiagrammet visar var ST-ändringar är större än 100 µV inträffade från arbetsfas till återhämtning.



Report Settings Card

Val i den högra kolumnen

Patient Data	(Patientdata) Klicka för att öppna och redigera patientdata.
Print Options	(Utskriftsalternativ) Välj önskad skrivare för slutrapporten och utskrifter av sidgranskningar.
Preview	(Förhandsgranska) Välj för att visa, skriva ut och anpassa sidorna i slutrapporten.
Post Processir	J-ST och ST Modify (Efterbearbetning J-ST och ST-modifiering) gör att du kan skanna om med en annan ST-mätpunkt.
Page Review	(Sidgranskning) Du kan redigera och navigera i fullständig visning efter händelser, trendklick och sidnummer.
Exit	(Avsluta) Stänger Report Manager och frågar efter en undersökningsstatus i fönstret Finalize Exam (Slutför undersökning).
	Next State: Earlieund Phint Option Forder Always & Net Environd Signed

Använda Report Manager (Rapporthanteraren)

Patientdata

Du kan ange patientuppgifter nu genom att klicka på **Patient Data** (Patientdata). Popupfönstret Patient Demographics (Patientuppgifter) öppnas. Ange ändringar och klicka sedan på **OK** för att spara och stänga fönstret.

Utskriftsalternativ

Använd listrutan Print Options (Utskriftsalternativ) för att välja önskad skrivare när du skriver ut EKG:n från realtidsvisningen och vid sidgranskning. Den skrivare som är definierad i modalitetsinställningarna är vald som standard.

Förhandsgranska

Välj **Preview** (Förhandsgranska) så visas den första rapportsidan i Report Viewer.

Final Report Print Pre	view				₩
8 9 · 1 • • •	⊢ 1 / 13 → ⊣ 💣 🏢				
Cardiology	Demo1, F 583732	rank	Patient Information	11/29/2015 06:21:04 PM Bruce	
ST Level Trends	ID: 583732		Second ID: 432-35-2632	Admission ID:	
© II subjet receive ∭ Worst Case Average ∅ Periodic Averages ፼ Peak Averages ፼ ECG Prints	Date of Birth: 5/ Age: 63 Years Gender: Male Angina: Typical Prior CABG: No Diabetic: No Family History:	8/1952 Height: 68 in Weight: 205 lb Race: Caucasian History of MI: No Prior Cath: No Smoking: No	Address: 41 North Woods Avenue Postal Code: 53223 Country: USA Home Tel.: 414-252-6893 Work Tel.: N/A Indications	City: Milwakee State: WI Email Address: FJD@yahoo.com Mobile Tel.: N/A Medication: // Antihypertensive,Beta Blockers,Diurectics	
	Referring Physicia	n:	Location:	Procedure Type:	
	Attending Phy: Technician: Trac Diagnosis — Indicative for Myu — Conclusions The patient was the rate of 111% was obtained at 05:50 test indicative for exercise stress test	7r. E. Williamson y Clark, CCVT cardial Ischemia ested using the Boure protocol for a du obtained at 05:40. A maximum systol . A maximum ST depression of -2.7 nm recordial ischemia. ST segment dep t.	Target HR: 133 (85%) Reasons for end: Symptoms: Chest Notes Notes Reasons of 03:31 mmss and achieved 5.2. MCTs. A maximum lic blood pressure of 132/97 was obtained at 05:50 and in in II. occurred at 05:40. A maximum ST elevation of + reasion of more than 2mm with slow return to baseline lin	Ischenic ECG,MD Discretion Pain,Short of Breath mineart rate of 149 born with a target predicted heart a movimum distibilist blood pressure of 122/07 was 1.4 mm in aNR. occurred at 05:40. Exercise stress radicates coronary artery disease exists. Abnormal	
	Reviewed by: UNCONFIRMED F	EPORT		Signed by: Date:	
۲ <u>ـــــ</u>	X8cribe 6.1.0.38074		Hospital name here	Page 1	

Verktygsfältet i Report Viewer



Använd Windows-skrivarikonen för att öppna en dialogruta för skrivare och välj definierade skrivare med egenskaper, utskriftsintervall och antal kopior. När du vill skriva ut slutrapporten väljer du **OK**. När du använder en Z200+-skrivare kan du även välja att skriva ut enstaka rapporter.

Använd förstoringsglasikonen för att välja Auto om du vill justera visningen efter fönstret eller ange en procentsats.

Använd sidikonerna för att välja att förhandsgranska en sida, två sidor eller fyra sidor.

Antalet rapportsidor visas som xx/xx (det visade sidnumret och det totala antalet sidor). Med de röda pilknapparna kan du förhandsgranska nästa sida eller föregående sida, samt flytta till sista sidan eller första sidan.

Använd inställningsverktyget 🌋 till att:

- Definiera de sammanfattningar och EKG-medelvärden som ska rapporteras per steg eller per minut
- Definiera medelvärdesformatet så att det omfattar 3 eller 12 avledningar
- Välja om du vill aktivera/avaktivera utskrift av arytmihändelser
- Skriva ut EKG:t med eller utan rutnät.

Välj **OK** för att spara ändringarna och uppdatera den visade rapporten.

Använd den rosa rutnätsikonen 📖 till att växla visningen av EKG-rutnätet i bakgrunden. Ett X visas när rutnätet är inaktivt.

Rapportalternativ

När du har definierat rapportalternativ i rapportinställningarna i Modality Manager kan du välja alternativ från en listruta i förhandsgranskningsfönstret. Välj en rapporttyp så sammanställs avsnitten automatiskt med avsnitten aktiva eller inaktiva.



Avsnitt

Använd kryssrutorna för att välja vilka avsnitt som ska inkluderas i slutrapporten. Välj pilarna *i skärmens* nedre vänstra hörn för att uppdatera den visade rapporten när du har gjort ändringar.

Avsluta förhandsgranskningen

Klicka på den röda X-symbolen för att stänga förhandsgranskningen av rapporten och återgå till Report Managerfönstret.

Efterbearbetning

Om du vill skanna om belastningstestet med en annan ST-mätpunkt använder du upp-/nedpilarna för att definiera ett nytt **J-ST**-värde och klickar på **ST Modify** (ST-ändring). Alla ST-mätningar justeras enligt den nya mätpunkten.

Sidgranskning

Med den här funktionen kan du granska sparade EKG-händelser samt ändra beteckningar, skriva ut och ta bort dem. Du kan också lägga till nya EKG-händelser. Du kan utföra sidgranskningen direkt efter belastningstestet eller vid ett senare tillfälle genom att välja sökikonen. Välj **Page Review** (Sidgranskning) från Report Manager-skärmen. EKG-data visas till vänster på skärmen och följande kommandon är tillgängliga:



- Avsluta sidgranskningssessionen och återgå till Report Manager genom att klicka på knappen Avsluta
- Flytta EKG:t bakåt i steg om 10 sekunder genom att välja bakåtpilen 🔄 eller tangenten Page Up på tangentbordet. Använd vänster piltangent på tangentbordet för att gå tillbaka i steg om 1 sekund.
- Flytta EKG:t framåt i steg om 10 sekunder genom att välja framåtpilen 📄 eller tangenten Page Down på tangentbordet. Använd höger piltangent för att gå framåt i steg om 1 sekund.
- Lägg till en ny händelse genom att välja **HÄNDELSE/F6** Och sedan välja en händelsebeteckning eller ange en ny beteckning med fritext.
- Öppna en dialogruta för att ändra förstärkning, visningshastighet, avledningslayout och 40 Hz-filter genom att välja EKG-kurvan.
- Ändra ST-avledning genom att välja inzoomad ST och sedan välja från listrutan.
- Ändra referens-EKG genom att välja den gröna **referenstexten** och sedan välja från listrutan.
- Visa, skriv ut, ändra beteckning för, ta bort och ångra borttagning av EKG-händelser genom att välja dem på händelsepanelen och sedan välja motsvarande knapp. Du kan använda kryssrutan för att markera alla händelser och sedan avmarkera de du vill spara eller ta bort.

ReLabel	Print						
Check\Uncheck All							
Delete	Undelete						

• Navigera till en specifik undersökningstid genom att klicka var som helst i trenddiagrammet. En violett lodrät prickad linje indikerar det EKG i testet som visas för närvarande.

Sammanfattningar: Beskrivningsmall

Du kan infoga en beskrivande slutsats i fältet Conclusions (Slutsatser) genom att välja listrutan med mallar och sedan bockmarkeringen till vänster om mallnamnet. När du väljer önskad mall fylls fönstret Conclusions i automatiskt med lämpliga sammanfattningsdata, och de tas med i slutrapporten.

När du har lagt till mallen kan du ändra den manuellt efter behov i fältet Conclusions.

Conclusions:		
ABC	The patient was tested using the Bruce protocol for a duration of 07:37 mm:ss and achieved 9.1 METs. A maximum heart rate of 149 bpm with a target predicted heart rate of 112% was obtained at 06:40. A maximum systolic blood pressure of 137/102 was obtained at 06:50 and a maximum diatolic blood pressure of 137/102 was obtained at 06:50. A maximum ST depression of -2.7 mm in V5 occurred at 06:40. A maximum ST elevation of +1.4 mm in aVR occurred at 06:40. Exercise stress test indicative for myocardial	* III *
	Normal Treadmill Test	•
	Normal Treadmill Test	
Technician:	Abnormal Treadmill Test	
	Equivocal Stress Test	
Attending Phy:	Uninterpretable Stress Test	
	Normal Ergometer Test	
	Abnormal Ergometer Test	
	Normal Pharmacological Test	
	Abnormal Pharmacological Test	

Sammanfattningar: Förkortningar

Klicka på förkortningsikonen för att öppna en lista med fördefinierade förkortningar och kommentarer till dem. Om du kan förkortningen kan du ange ett snedstreck följt av förkortningen i fältet Conclusions (till exempel **/C10**) följt av ett blanksteg.

Avsluta Report Manager och slutföra undersökningen

Klicka på knappen **Exit** (Avsluta) för att spara ändringarna och stänga Report Manager-fönstret. Ett fönster öppnas med undersökningsinformationen och en uppmaning att ange statusen som **Finalize Exam Update** (Slutför undersökningsuppdatering). Nästa logiska status visas och den kan ändras med hjälp av listrutan.

Du kan även välja användardefinierade rapporttyper i det här fönstret.

Finalize Exam L	Jpdate						
Exam Type:	Stress						
Current State:	Acquired						
Acquisition Date:	11/29/2015 06:21:04 PM						
ID: 583732	, Demo1	, Frank					
Preview							
Next State:	Reviewed		•				
Print Option							
⊙ Always ⊚ N	lever O If Signed Copies 1						
Report Settings	Dr. R. Collins Report		•				
	Cardiology Radiology Pediatric Dr. R. Collins Report						
	Short Report Summary Report		-0				

Beroende på hur modalitetsinställningarna är definierade finns det fyra möjliga statusar:

Beroende på hur modalitetsinställningarna är definierade finns det fyra möjliga statusar:

- 1. Acquired (Inhämtad) anger att undersökningen har slutförts och väntar på att läkaren ska bekräfta eller ändra resultaten.
- 2. Edited (Redigerad) anger att granskaren har undersökt resultaten och förberett undersökningen för granskning.
- 3. Reviewed (Granskad) anger att en auktoriserad användare har bekräftat att resultaten är korrekta.
 - När du väljer det här alternativet aktiveras fältet Reviewed By (Granskad av) så att du kan ange granskarens namn.
- 4. Signed (Signerad) anger att undersökningsresultaten är korrekta och att ingen ytterligare bearbetning behövs.
 - När du väljer det här alternativet måste fälten Username (Användarnamn) och Password (Lösenord) fyllas i av en användare med signeringsbehörighet (om Yes (Ja) är valt för Legal Signatures (Juridiska signaturer) i systeminställningarna).

Om **Always** (Alltid) eller **If Signed** (Om signerat) är valt för **Print Option** (Utskriftsalternativ) skrivs slutrapporten ut automatiskt. Rapporten skrivs ut till den valda skrivaren när den valda statusen uppdateras.

Preview (Förhandsgranska) öppnar slutrapportvisningen med information som förklaras på föregående sidor.

Välj **Update** (Uppdatera) för att spara valet av nästa status, stäng fönstret Finalize Exam Update (Slutför undersökningsuppdatering) och återgå till menyn Start a Stress Test (Starta ett belastningstest).

XScribe	Start a Stress Test		8
Exam Information Group Cardiology	MWL Patients		
Middle Name: James Gender: Male + Race: Caucasian +	Search		
DOB: 5/18/1952 Ade: 63 Years	Patient ID 🛆 Last Name	First Name	Date of Birth
Height: co	Finalize Evam Undate	Frank	5/18/1952
	Thomas Exam oparts	Robert	5/18/1943
1D. 583732 Second 1D. 432-35-2632	Exam Type: Stress	Franklin	8/22/1957
Admission ID:	Current State: Acquired	Sarah	2/14/2006
Address: 41 North Woods Avenue City: Milwaukee	Acquisition Date: 11/29/2015 06:44:11 PM		
Postal Code: 53223 State: WI Country: USA	ID: 583732 Demo1 Frank		
Home Telephone: 414-252-6893 Work Telephone: N/A	Reviewed by: Mary Adams, PA	•	
Mobile Telephone: N/A Email Address: FJD@yahoo.com			
Angina: History of MI: Indications:	Preview		
Typical • No •			
Prior Cath: Prior CABG:	Signature		
No • No • Abnormal ECG • 🔽	Username: Dr. R. Collins		
Smoking: Diabetic: Medications: Antihypertensive	Password:		
No V Beta Blockers Diurectics	Next State: Signed		
Family History:	Print Option Acquired		
Antianginal •	C Always Ne Reviewed		
Referring Physician:	Copies 14		
Procedure type:			
Location:	Report Settings Dr. R. Collins Report	-	
Max HR: 157 bpm	Undate		
Target HR: 133 bpm 85% - Technician:			
Max Workload: 165 W Attending Phy:			
Target Workload: 165 W 100% -			
Start Exam Clear Exit			
ogged User: admin (XScribe v6.1.0)			
s 2 😭 🛜 🌀 S 😰 🗷	Tange to a	and prove out to the state spin Tarland	Desktop ** - 😵 🍽 🛱 📶 🕕 11/29/2015

Tillgängliga undersökningsdata (gäller v6.3.1 eller senare)

Om datainsamlingsprocessen stängs oväntat under en undersökning men före återhämtningsfasen visas ett varningsmeddelande som frågar om du vill skapa en rapport baserat på återställda data.

Warning	
XScribe Modality Crashed. Up to 10 seco use the data recovered?	onds of data may be lost. Do you want to
Yes	No

Om du vill det skapas en rapport med undersökningsdata som startas i granskningsläge. Om du inte vill det tas tillfälligt sparade undersökningsdata bort och en ny datainsamling startas.

Öppna äldre undersökningar

Du kan inte öppna äldre undersökningar i den här programvaruversionen.

UTFÖRA ETT BELASTNINGSTEST

12. SYSTEM- OCH ANVÄNDARKONFIGURATION

Administrationsuppgifter

IT-användare och kliniska administratörer väljer ikonen **Systemkonfiguration** för att öppna de administrativa XScribe-funktionerna. Alla andra användare kan öppna den här menyn för att komma åt endast funktionen för export av tjänsteloggen.

En lista över administrativa åtgärdsknappar visas för att:

- Hantera användarkonton
- Hantera personallistor
- Hantera grupper
- Hantera arkiverade undersökningar*
- Visa revisionsspårloggar
- Exportera tjänsteloggar för felsökningsändamål
- Konfigurera systemtäckande modalitetsinställningar
- Konfigurera DICOM-datautbyte**
- Konfigurera (DICOM) MWL-inställningar**
- Konfigurera XML- och PDF-filutbyte
- Konfigurera visning och rapportformat (CFD)
- Konfigurera rapportinställningar
- Konfigurera arbetsflöde
- Lås upp undersökningar

* Åtgärden kanske inte är tillgänglig när du arbetar med DICOM ** Endast tillgängligt när DICOM-funktionen är aktiv

Hantera användarkonton och personal

Användardatabasen

IT-administratören väljer Users Database (Användardatabas) för att skapa eller ta bort användarkonton, återställa användarlösenord, tilldela roller (behörigheter) och grupper för respektive användare och tilldela personalposter för användarens val. När Active Directory används behövs inget lösenord.

User ID	Username	Name	Roles
1	admin		IT Administrator, Clinical Admin,
2	Physician1	Dr. H. Fuller	Prepare Report, Review and Edit
3	Physician2	Dr. R. Collins	Prepare Report, Review and Edit
4	Physician3	Dr. E. Williamson	Prepare Report, Review and Edit
5	PA1	Mary Adams, PA	Clinical Admin, Schedule Procedure,
6	PA2	John Amos, PA	Clinical Admin, Schedule Procedure,
7	RN1	Selina Garret, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup
В	RN2	Helen Yates, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup
9	RN3	Jack Jones, RN	Schedule Procedure, Patient Hookup
10	Tech1	Martha Welch, CVT	Schedule Procedure, Patient Hookup
11	Tech2	Rober Franks, RCVT	Patient Hookup, Prepare Report,
12	Tech3	Brenda Schultz, RCVT	Patient Hookup, Prepare Report,
13	Tech4	Liz Baker, EMT	Schedule Procedure, Patient Hookup
14	Scheduler	Janet West	Schedule Procedure
	Transcriber	Taylor Pederson	Prenare Report, Review and Edit



SYSTEM-OCH ANVÄNDARKONFIGURATION

Personal

Välj Personnel (Personal) för att lägga till personal som ska vara tillgänglig i fönstren Patient Information (Patientinformation), Summary (Sammanfattning) och Finalize Exam Update (Slutför undersökningsuppdatering). Listad personal kan tilldelas varje användarkonto och visas som val för den inloggade användaren och i motsvarande slutrapportfält.

Printed Name	Staff ID#	Enabled	In Reviewer List	In Technician List	In Attending Phys List
Dr. H. Fuller	1	V	2		V
Dr. R. Collins	2	2	V		V
Dr. E. Williamson	3	¥	V		V
Mary Adams, PA	4	V	V	V	
Selina Garret, RN	5	2	V	V	
Martha Welch, CVT	6	v		V	
Roger Franks, RCVT	7	V		V	
John Amos, PA	8	2	V	V	[m]
Helen Yates, RN	9	¥	V	V	
Jack Jones, RN	10	V	V	V	
Brenda Schultz, RCVT	11	2	100 E	V	
Liz Baker, EMT	12	¥		V	
		ann at ann			
		Save Changes	Discard Changes		

Ny användare

Om du väljer knappen **New** (Ny) i användardatabasen öppnas dialogrutan **New User** (Ny användare), som ser ut som fönstret till höger.

Tips: Det är bäst att fylla i personallistan innan du lägger till användare.

Dersonnel

Det namn som anges i fältet Display Name (Visningsnamn) visas på XScribe-displayen när användaren loggar in.

Inloggningslösenordet anges och upprepas.

Markera roller för användaren, personal som ska visas i listrutor för användaren och grupper som användaren har åtkomst till.

Tips: Läs mer i tabellen <u>Tilldelning av</u> <u>användarroller</u>.



Hantera/skapa grupper

Med grupper kan IT-administratören gruppera undersökningar efter användarbehörighet, rapportinställningar (modalitetsinställningar) och filutbyteinställningar. Alla användare kan tilldelas till flera grupper. En gruppdefinition kan kopieras och sparas med ett nytt namn för att skapa en andra grupp, kopiera alla inställningar och preferenser i den befintliga gruppen.

- Välj knappen **Groups** (Grupper) för att göra ändringar. Varje grupp som du har skapat kan kopieras, namnändras och modifieras.
- Om du vill skapa en ny grupp markerar du den grupp du vill kopiera, väljer **New Group** (Ny grupp) och anger det nya **gruppnamnet**. En ny grupp skapas med inställningarna för den markerade gruppen.
- Välj de användare under **Group User List** (Gruppens användarlista) som ska ha åtkomst till den markerade gruppen. Välj Select All (Markera alla) eller Deselect All (Avmarkera alla) om du vill markera eller avmarkera alla användare.
- Om du vill ändra namn på en grupp utan att skapa en ny, markerar du gruppen och anger ett gruppnamn.
- Välj **Save Group** (Spara grupp) för att spara dina ändringar.
SYSTEM-OCH ANVÄNDARKONFIGURATION

Standardgruppen (först i listan) kan endast namnändras. Du kan skapa och ändra ett obegränsat antal nya grupper.

Group Management			
New Group Delete Grou	Group Name:		
Cardiology Radiology	Radiology		
Chest Pain Ctr Children's Clinic	Group User List:		
	Select All/Deselect	All	
	 admin Jason PA1 PA2 Physician1 Physician3 RN1 RN2 RN3 Scheduler Tech1 	 □ Tech2 ☑ Tech3 ☑ Tech4 ☑ Transcriber 	
			Save Group

Du kan definiera XScribe-modalitetsinställningar, DICOM-modalitetsarbetslista (MWL), filutbytessökvägar, filnamnsanpassning och ett långt, medellångt eller kort format för visade objekt och rapportinnehåll unikt för varje enskild grupp.

Grupper, med undantag för standardgruppen, kan tas bort. Alla undersökningar i databasen för den borttagna gruppen tilldelas automatiskt till standardgruppen.

Modalitetsinställningar

XScribes-modalitetsinställningar definieras som standard av klinikens administratör och är tillgängliga för användare med redigeringsbehörighet.

Användaren kan ändra de här inställningarna per undersökning. Välj den flik du vill ändra och klicka på **Save Changes** (Spara ändringar) eller på **Discard Changes** (Ta bort ändringar) om du vill ångra ändringarna innan du avslutar.

Du kan när som helst välja **Reset to Factory Defaults** (Återställ till fabriksinställningar) för att återgå till de ursprungliga inställningsvalen.

	Stress System Settings
Procedures Protocols	
	Reset to Factory Default
Real Time Display Printout Rhy	rthm Events Configure Drugs Miscellaneous
Waveform Speed: 25 mm/s • 40 Hz Filte Gain: 10 mm/mV V SCF (C) V V V SCF (C) V V Lead Mode: Standard • Lead Layout: 662 Lead • 3 Lead: II + VI + V5 + 6 Lead: 1 - VI + V5 + V6 +	Context View Lead: II - Trend Display I Running Trends ST Display Zoom ST-Lead: Max Depression - Event Display + Last Rhythm Event + ST Profile + Profile and Event
	Save Changes Discard Changes

Procedurer

Du kan ändra procedurer för den fabriksinställda gruppen enligt läkarens eller användarens önskemål. En enda procedur med fem flikar definieras per grupp och beskrivs nedan samt på efterföljande sidor.

Realtidsvisning

Använd listrutorna för att välja **kurvhastighet**, förstärkning, **avledningslayout**, **avledningsläge** och 3 eller 6 avledningar för visningen.

Filtren 40 Hz, SCF (källkonsekvens) och AC aktiveras med kryssrutorna.

VARNING: När 40 Hz-filtret används kan frekvensresponskravet för diagnostisk EKG-utrustning inte uppfyllas. 40 Hz-filtret reducerar markant högfrekventa komponenter i EKG- och pacemakerspikamplituder och rekommenderas endast om högfrekvent brus inte kan minskas med hjälp av lämpliga procedurer.

Real Time Display	Printout	Rhythr	n Events	Configure Drugs	Miscellan
Waveform Speed: 25 mm/s Gain: 10 mm/mV	 ✓ 40 F ✓ SCF ✓ AC F 	lz Filter (C)	Context Lead Trend Dis	View d: II - splay ning Trends	
Lead Mode: Stand Lead Layout: 6x2 Le 3 Lead: II	ard aad • V1 • V	• • •	ST Ø Disp ST-Lead	lay Zoom d: Max Depression 💌	
6 Lead: 1 V1	• II • I • V5 • V	Π ▼ /6 ▼	Event Dis	splay ast Rhythm Event F Profile rofile and Event	

Välj standardavledning för Context View (Kontextvy) i listrutan.

Markera kryssrutan Running Trends (Löpande trender) för att visa HF, MET, NIBP och ST under testet.

Du kan välja avledningsläget Standard eller Cabrera.

Aktivera inzoomning med kryssrutan **ST Lead** (ST-avledning) och använd listrutan till att välja standardvärde för fönstret Zoomed ST (Inzoomad ST). När du väljer Dynamic (Dynamisk) visas den avledning som har den största ST- ändringen.

Välj önskad alternativknapp för Event Display (Händelsevisning).

Utskrift

Använd listrutorna för att välja EKG-utskriftens hastighet, format och skrivartyp för EKGutskrifter med 12 avledningar. Du kan aktivera rutnät för Windows-skrivare. Välj rytmavledning i listrutan och aktivera Zoom ST Lead (Inzoomad ST-avledning) och 12 Lead Average (Genomsnitt för 12 avledningar) för att inkludera dem i utskrifterna om det behövs.

Du kan aktivera eller avaktivera arytmiutskrifter med kryssrutan **Arrhythmia Printouts**. EKGarytmihändelser lagras men skrivs inte ut automatiskt när det här alternativet är avaktiverat.

Använd listrutorna för att välja händelseutskriftens hastighet, format och skrivartyp. Du kan aktivera rutnät för Windows-skrivare. Välj rytmavledning i listrutan.

Använd listrutorna för att välja den löpande utskriftens **hastighet**, **format** och **skrivartyp** för EKG-utskrifter med 3 eller 6 avledningar.



SYSTEM-OCH ANVÄNDARKONFIGURATION

Rytmhändelser

Använd upp-/nedpilarna för att välja hur många händelser som ska lagras under fasen före arbete samt PVC per minuthändelser, maximalt antal par per minut och maximalt antal ventrikulära körningar per minut under arbetsfasen.

Använd **Add** (Lägg till) eller **Delete** (Ta bort) för att ändra listan Event Labels (Händelsebeteckningar).

OBS! Händelsebeteckningarna Bookmark (Bokmärke), Supine (Ryggläge), Mason-Likar, Standing (Stående) och Hyperventilation (Hyperventilering) visas som standard och kan inte redigeras eller tas bort.

OBS! XScribe detekterar arytmihändelser automatiskt. De lagras, kan visas i trender och skrivas ut automatiskt om du väljer Arrhythmia Printouts (Arytmiutskrifter).

Konfigurera läkemedel

Använd **Add** (Lägg till) eller **Delete** (Ta bort) för att ändra Drug List (Läkemedelslistan) och Dose List (Doslistan).

De objekt du lägger till i det här fönstret är tillgängliga när ett dosfönster öppnas enligt protokollet eller du väljer knappen Dose (Dos) under en undersökning.

	Rhythm Events	Configure Drugs	Miscellaneous
x Events * Ax Pre-Exe Events * Max Pre-Exe Events * Max PVC/Min Events * Max Couplet/Min * Max XRun/Min	Event Labels Bookmark Supine Mason-Likar Standing Hyperventilat Chest Pain Shortness of Anxious Auto Print	on Breath	

Real Time Display	Printout	Rhythm Events	Configure Drugs	Miscellaneous
Drug List		Dose List		
Adenosine Persantine Nitroglycerine Lexiscan		120 ug/kg/ 130 ug/kg/ 140 ug/kg/ 0.142 mg/k 0.04 mg	min min g/min	
Add	Delete	Add	Delete	

Övrigt

Använd listrutorna till att välja **Treadmill Speed Units** (Enheter för löpbandets hastighet) och **RPE Scale** (Skala för upplevd ansträngning).

Välj Normal eller Bold (Fetstil) för **Z200+ Waveform Print** (Z200+-utskrift av kurva).

Markera kryssrutorna för att ta med ST/HR Index (ST/HFindex), Double Product (Dubbelprodukt), METS, SpO2, Duke Score (Duke-poäng) och FAI Score (FAI-poäng) vid visning och resultatrapportering.

Använd listrutorna till att välja Male Max HR formula (Formel för max HF för män), Female Max HR formula (Formel för max HF för kvinnor) och ST Units (ST-enheter) i mm eller μ V.

Använd upp-/nedpilarna eller ange ett värde mellan 40 och 100 för att välja ST post-J-mätning i millisekunder.

När kryssrutan **Display Pre-Exercise** (Visa före arbete) är vald visas kriteriet Advance to Pre-Exercise (Gå vidare till fasen före arbete) för användaren i observationsfasen när knappen Före arbete väljs. När funktionen är inaktiv uppmanas inte användaren att välja **Proceed** (Fortsätt) innan användaren går vidare till fasen före arbete.

Real Time Display	Printout	Rhythm Events	Configure Drugs	Miscellaneous
Miscellaneous				
Treadmill Speed	Units: MPH	· •		
RPE	Scale: 0 to	10 Grade Scale	•	
Z200+ Waveform	n Print: 🔘 N	lormal 💿 Bold		
🗹 Display ST/HR I	ndex 🛛	Z Display SpO2		
Display Double P	roduct	Display Duke Score		
Display METS	8	Z Display FAI Score		
Display Pre-Exer	cise			
Male Max HR Form	ula: 220 - A	ge 🔹		
Female Max HR Form	ula: 220 - A	ge 👻		
ST Units: mm	• J-9	60 🄶 ms		

Adva	ance to Pre-Exercise
Protocol Name	Bruce
To ensure good qua learns the ECG:	ality test results while the system
1. Is there a noise-free	e ECG signal?
2. Is the patient in pos	iltion of exercise?
3. Is the patient able to	o remain still for about 30 seconds?
✓ Proce	ed X Na

Protokoll

Användare kan **lägga till protokoll** för att skapa en kopia av det valda protokollet med namnet NewProtocol_1 som kan redigeras och ges ett nytt namn. Med **Delete Protocol** (Ta bort protokoll) tar du bort det valda protokollet.

Alla tillagda protokoll och eventuella ändringar i fabriksprotokollen tas bort om du väljer knappen **Reset to Factory Default** (Återställ till fabriksinställningar).

På fliken Protocols (Protokoll) finns en lista med protokollnamn. Välj från listrutan Protocol Name (Protokollnamn) om du vill redigera protokollets fas före arbete, arbetsfas och återhämtningsfas samt steginställningar. Välj knappen **Save Changes** (Spara ändringar) innan du avslutar eller knappen **Discard Changes** (Ångra ändringar) om du vill avbryta ändringarna.

Filter List By – (Filtrera lista efter) Välj alternativknappen Treadmill (Löpband) eller Ergometer för att visa en lista med relaterade protokoll.

Protocol Name – (Protokollnamn) Använd listrutan till att välja ett visst protokoll. Välj enhet för löpbandets hastighet med alternativknapparna.

Pharmacological – (Farmakologisk) När den här dosinställningen är vald visar systemet ett popupfönster som informerar läkaren om att det kan vara dags för nästa dosadministrering.

Add Protocol – (Lägg till protokoll) Lägger till ytterligare ett protokoll där användaren får fylla i fält på de tre flikarna: **Pre-Exercise** (Före arbete), **Exercise** (Arbete) och **Recovery** (Återhämtning).

- Ange ett namn för det nya protokollet
- Välj den utrustning som ska associeras med det nya protokollet.

OBS! Läs i dokumentationen till löpbandet/ergometern för att kontrollera vilka modeller som stöds av XScribe, eller kontakta Welch Allyns tekniska support om du behöver hjälp.

Procedures	Protocols				
Filter List By:	Treadmill	© Ergometer			
Protocol Name:	Bruce		*	Add Protocol	Delete Protocol
	 Pharmaco мрн I 	logical cm/h		Reset to Fa	ctory Default
Pre-Exercise	Exercise	Recovery	Print Protocol	Import Protocols	Export Protocols

Print Protocol – (Skriv ut protokoll) Det valda protokollet skickas till skrivaren.

Import Protocols – (Importera protokoll) Öppnar en filväljare för att importera protokoll från ett annat XScribe-system.

Export Protocols – (Exportera protokoll) Öppnar en filväljare för att kopiera systemets protokoll till ett mål för import till ett annat XScribe-system.

Före arbete

• Speed/Grade (Hastighet/lutning) eller Power (Effekt): Använd upp-/nedpilarna eller ange värden för att definiera löpbandets hastighet och lutning eller ergometerns effekt i watt.

P	re-Exercise	Exercise	Rec	overy	,
	Equipment Se	ttings			
	Speed Durin	ig Pre-Exercis	e:	1.0	🖨 mph
	Grade Durin	g Pre-Exercis	e:	0.0	÷ %

Arbete

- Klicka på Add Stage (Lägg till steg) för att definiera hur många arbetssteg som behövs. Du kan definiera maximalt 60 steg med en maximal steglängd på 30 minuter per steg och en minsta steglängd på 15 sekunder per steg för varje protokoll.
- Du kan redigera inställningarna för varaktighet, hastighet och lutning till höger om det valda steget.
- Frekvenser för EKG-utskrifter, BTmätning och dosfrågor definieras med listrutorna.
- Klicka på **Delete Stage** (Ta bort steg) för att ta bort arbetssteg.
- Välj alternativknappen **Entire Exercise** (Hela arbetsfasen) för att definiera EKG- utskrift, BT-mätning och dos med början från mm:ss och sedan varje mm:ss oberoende av steglängden.

- Välj alternativknappen **Time Ramp** (Tidsramp) för att definiera hastighet och lutning vid start och slut för arbetet på löpbandet eller watt för ergometerprotokoll.
- Definiera den totala undersökningstiden i minuter och sekunder.
- Intervall för EKG-utskrift och BT- mätning definieras med början från mm:ss och sedan med mm:ss intervall.
- Välj alternativknappen **METs Ramp** (MET-ramp) för att definiera hastighet och lutning vid start och slut för arbetet på löpbandet.
- Definiera MET-tröskelvärdet.
- Intervall för EKG-utskrift och BT- mätning definieras med början från mm:ss och sedan med mm:ss intervall.

re-Exer	cise Ex	ercise	Recovery		Print Protocol	Import Protocols E:	kport Protocols
Protoco	l Mode: 💿	Stages	🔿 Time R	amp	METs Ramp		
Action T	ype: 💿	By Stage	e 💿 Entire	Exercise			
Add	Stage	Delete s	Stage				
Stage	Duration	Speed	Grade	Print	BP	Duration:	3:00 🗘
Stage 1	3:00		10.0	End	End	Sneed	1.7
Stage I			12.0	End	End	opecui	
Stage 2	3:00	2.5	12.0				
Stage 2 Stage 3	3:00 3:00	2.5 3.4	14.0	End	End	Grade:	10.0 🗘
Stage 2 Stage 3 Stage 4	3:00 3:00 3:00	2.5 3.4 4.2	14.0	End End	End End	Grade:	10.0
Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5	3:00 3:00 3:00 3:00	2.5 3.4 4.2 5.0	14.0 16.0 18.0	End End End	End End End	Grade: Print:	10.0 ÷
Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6	3:00 3:00 3:00 3:00 3:00	2.5 3.4 4.2 5.0 5.5	14.0 16.0 18.0 20.0	End End End End	End End End End	Grade: Print: BP:	End •

Hela arbetsfasen

Protoco Action 1	l Mode: 🏾 🔊	Stages By Stage	 Time Ramp Entire Exer 	⊙ METs Ra cise	amp			
Stage	Duration	Speed	Grade			Duratio	n: 3:00	B
Stage 2 Stage 2	3:00	2.5	12.0			Speed: Grade:	1.7	
Stage 4 Stage 5	3:00	4.2	16.0			Print:	Off	
Stage 6 Stage 7	3:00	5.5	20.0			Start:	2:00]
						Interva	1: 2:00	
						Start:	2:00]
						Interva	l : 2:00	E
						Dose: Start:	Off 2:00	I.
						Interva	al: 2:00	Ī

Pre-Exercise	Exercise	Recovery	Print Protocol	Import Protocols	Export Protocols
Protocol Mo Time Ramp Speed at	de: © Stage Configuration Start of Exerc	s	 METs Ramp nph Grade at SI 	tart of Exercise:	10.0 🗘 %
Speed at	End of Exerci	se: 6.0 💌 n	nph Grade at E	nd of Exercise:	22.0 🗘 %
Total Exa	am Time:	21:00 🛉 🖬	nm:ss		
Actions		t Tabaad			
Print:	On - 3:00	T Interval ↓ ↓ ↓ ↓	mm:55		
BP:	On • 2:00	3:00	mm:ss	L8	

METs Ramp

Pre-Exercise	Exerc	cise	Recovery		Print Protocol Import Protoco	Export Protocols
Protocol Mode	e: 🗇 St	ages	🔿 Time R	Ramp 💿 ME	Ts Ramp	
METs Ramp C	onfigura	ation				
Speed at S	Start of E	xercise	e: 1.7	🗧 mph	Grade at Start of Exercise:	10.0 🔹 %
Rate of Sp	eed Inci	rease:	0.8	★ mph/min	Rate of Grade Increase:	2.0 🔶 %/min
METs Thre	shold Va	alue:	12.0	×		
Actions						
		Start	Interva	al		
Print: 0	n 🔹	3:00	÷ 3:00	🔶 mm:ss		N
BP: C)n +	2:00	\$ 3:00	mm:ss		63

Om du vill definiera ett steg markerar du det för att visa kontroller för steget till höger om det valda steget.

- Tid/hastighet/lutning eller effekt: Använd upp-/nedpilarna eller ange värden för att definiera steglängd, löpbandets hastighet/lutning eller ergometerns effekt i watt.
 - Ställ in tiden i steg om fem sekunder med start från 10 sekunder.
 - Ställ in löpbandets hastighet från 0,0 till 19,3 km/h.
 - Ställ löpbandets lutning från 0 till 25 grader.
 - Ställ ergometerns effekt från 10 watt.
- EKG-utskrift/BT-mätning: Använd listrutorna för att ange när du vill skriva ut ett EKG eller uppmana till blodtrycksmätning.
 - Om du vill skriva ut/fråga i början av steget väljer du Begin (Start).
 - Om du vill skriva ut/fråga i slutet av steget väljer du End (Slut).
 - Välj Off (Av) om du inte vill skriva ut eller fråga.
 - Välj Every (Varje) om du vill definiera utskrifter och frågor manuellt. Använd alternativet Start till att definiera när den första EKG-utskriften/BT-mätningen ska ske. Använd alternativet Interval (Interval) till att definiera frekvensen.
- Dos: Använd listrutan till att definiera när du ska administrera nästa farmakologiska steg. Tillgängliga inställningar är samma som för EKG-utskrift/BT-mätning ovan.

OBS! När du använder en enhet till att mäta BT i början av ett steg startar XScribe BT-insamlingen direkt när steget startar. När du samlar in en BT-mätning i slutet av ett steg startar XScribe insamlingen en minut innan stegslutet så att BT-mätningen kan tas med i EKG-utskriften. Om XScribe inte tar emot BT-mätningen inom en minut visas inte BT-mätningen i EKG-utskriften.

Återhämtning

Start Recovery: (Starta återhämtning) Välj någon av alternativknapparna

 Automatically begin Recovery at end of Exercise. (Starta återhämtningen automatiskt när arbetsfasen slutar) När det sista steget i

arbetsfasen är slutfört startas återhämtningsfasen automatiskt.

 Manually begin Recovery. (Starta återhämtningen manuellt) Det sista steget i arbetsfasen fortsätter tills användaren väljer återhämtningsfasen.

Recovery Rate: (Återhämtningsvärden) Hastighet eller watt och tid definieras

- Speed at Start of Recovery (Hastigheten vid starten av återhämtningen) definieras i mph eller km/h
- Speed at End of Recovery (Hastigheten vid slutet av återhämtningen) definieras i mph eller km/h
- Total Recovery Time (Total återhämtningstid) i minuter och sekunder (mm:ss). När återhämtningen är klar avslutas den och rapportsammanfattningen visas automatiskt.

Actions: (Åtgärder) som ska ske när återhämtningsfasen inleds

> Start och intervallfrekvenser för EKG- utskrift, BT-mätning och dosfrågor definieras i minuter och sekunder (mm:ss).

					-	
Pre-Exercise	e Exe	rcise	Reco	overy		
Start Recov a Autom Manua	ery atically b Ily begin	egin Re Recove	ecovery ery.	/ at end	of E	xercise.
-Recovery R	ate					
Speed at	Start of	Recove	ry:	0.0	* *	mph
Speed at End of Recovery: 0.0 mph						
Total Recovery Time: 6:00 mm:se						
Actions						
		Start	I	nterval		
Print:	On 🔻	2:00	2	2:00	* *	mm:ss
BP:	0n 🔻	2:00	÷ 2	2:00	•	mm:ss
Dose:	Off 🔻	2:00	<u>*</u> 2	2:00	*	mm:ss

Filutbyte

XScribe har stöd för att importera ordrar från XML-filer och exportera resultat i PDF-, XML-resultat eller båda till ett externt system beroende på XScribe-systemets aktiverade funktioner. Import/exportkataloger för den valda gruppen definieras i fönstret File Exchange Configuration (Filutbyteskonfiguration) på fliken File Export Settings (Filexportinställningar).

Ange information i fälten File Information (Filinformation) för att inkludera information om institution och avdelning i de exporterade resultaten.

När du väljer Q-Exchange XML som exportformat väljs sedan Q-Exchange-versionen i en listruta. Version 3.6 är vald som standard.

Fältet Site Number (Platsnummer) är inte tillämpligt för XScribe.

Du kan anpassa filnamnskonfigurationen för XML- och PDF-resultat på fliken Customize Filename (Anpassa filnamn). Om du vill anpassa namnet väljer du knappen **Clear Filename** (Rensa filnamn), väljer taggarna i den ordning du vill att de ska visas i namnet och väljer sedan **Save Changes** (Spara ändringar).

Om du vill använda ett gemensamt filnamn för både PDF- och XML-filer markerar du kryssrutan **Use Common Filename** (Använd gemensamt filnamn).

OBS! Standardsökvägar för import/export definieras när programvaran installeras. PDF-filer exporteras till C:\CSImpExp\XmlOutputDir tills sökvägen ändras av administratören. Åtkomsten till PDF-filerna baseras på användarens kontoinställningar. Du kan behöva ändra behörigheter för filen eller mappen.

OBS! När du exporterar resultat i rapportformatet *Q*-Exchange XML måste filnamnet sluta med R.

OBS! När DICOM-kommunikation är aktiverad är valet XML-import (ordrar) nedtonat för att indikera att det är otillgängligt.

File Export Settings Cu:	stomize Filename
Import/Export Directories	
Import Directory:	
Export Directory:	C:\CSImpExp\XmlOutputDir
User Name:	
Password:	
Domain:	
Format Format	
O Mortara XML	
Mortara XML @ Q-Exchange XML File Information Site Number:	
O Mortara XML Q-Exchange XML File Information Site Number:	
O Mortara XML @ Q-Exchange XML File Information Site Number: Institution:	0g
O Mortara XML @ Q-Exchange XML File Information Site Number: Institution: Institution 1D:	04
O Mortara XML @ Q-Exchange XML File Information Site Number: Institution: Institution ID: Department:	02
O Mortara XML @ Q-Exchange XML File Information Site Number: Institution: Institution ID: Department: Department ID:	08
© Mortara XML # Q-Exchange XML Fle Information Site Number: Institution: Institution ID: Department: Department ID: Q-Exchange Version:	08
O Mortara XML * Q-Exchange XML File Information Site Number: Institution: Institution: Institution ID: Department: Department ID: Q-Exchange Version: Q-Exchange Limport Locale:	0 2

Filexportinställningar

Läs mer i Konfigurera datautbyte för XScribe.

Anpassa filnamn

ile Export Settings Customize Filenam	le
XML Filename PDF Filename	
<mod>^REPORT_EXMGR^<group>_<ptid>^<ptlnan< th=""><th>ne>^<ptfname>^<ptmname>_<tyr><tmonl><tda< th=""></tda<></tmonl></tyr></ptmname></ptfname></th></ptlnan<></ptid></group></mod>	ne>^ <ptfname>^<ptmname>_<tyr><tmonl><tda< th=""></tda<></tmonl></tyr></ptmname></ptfname>
Use Common Filename Clear Filer	name Restore Default Filename
Data	Tag
Patient Demographics	
Patient's ID	<ptid></ptid>
Patient's Last Name	<ptlname></ptlname>
Patient's First Name	<ptfname></ptfname>
Patient's Middle Name	<ptmname></ptmname>
Patient's Middle Initial	<ptmi></ptmi>
Patient's Sex (Male, Female, Unknown)	<ptsexl></ptsexl>
Patient's Sex (M, F, U)	<ptsex></ptsex>
Patient's Prefix	<ptprefix></ptprefix>
Patient's Suffix	<ptsuffix></ptsuffix>
Patient's DOB Day (Short)	<dobday></dobday>
Patient's DOB Day (Long)	<dobdayl></dobdayl>
Patient's DOB Month (Short)	<dobmonth></dobmonth>
Patient's DOB Month (Long)	<dobmonthl></dobmonthl>
Patient's DOB Year (4 Digit)	<dobyear></dobyear>
Exam Information	
Modality (R, X, H)	<mod></mod>
Group Number	<group></group>
Export Type (auto, manual)	<exporttype></exporttype>
DICOM Accession Number	<accessid></accessid>
DICOM Admission ID	< 4 dmiceID >
e m	•

CFD-konfiguration

Ett långt, medellångt eller kort format för visade objekt och rapportinnehåll kan definieras unikt per grupp. Välj knappen **CFD Configuration** (CFD-konfiguration) för att visa listrutan **Custom Format Definition Name** (Namn på anpassad formatdefinition). Välj Long (Lång), Intermediate (Medellång) eller Short (Kort) för den valda gruppens namn och klicka sedan på knappen **Save** (Spara) eller knappen **Cancel** (Avbryt) för att ta bort dina ändringar.

I formatet **Long** (Lång)ingår alla patientuppgifter.

I formatet **Intermediate** (Medellång) utesluts patientens kontaktuppgifter.



I formatet **Short** (Kort) formatet utesluts patientens historik, kontaktuppgifter och diagnosavsnittet i rapportsammanfattningen.

Lång CFD

Medellång CFD

Kort CFD

Exam Info	mation	G	roup Cardiology -	Exam Inf	ormation		Group Children's Clinic	•	Exam Information		Gr	Radiology	•
Last Name:	Demo1	First Name:	Frank	Last Name	Demo1		First Name: Frank		Last Name: Demo1		First Name:	Frank	
Middle Name:	James	Gender: Male	• Race: Caucasian •	Middle Nam	3 James	Gend	er: Male v Race: Caucasian	w	Middle Name: James		Gender: Male	Race: Caucasian +	
DOB:	5/18/1952	Age:	63 Years -	DOE	5/18/1952		Age: 63 Years -		DOB: 5/18/1952		Age:	63 Years -	
Height:	68 in 🔻	Weight:	205 lb 🔹	Height	: 68 in -		Weight: 205 Ib 🔻		Height: 68	in 👻	Weight:	205 lb •	
ID:	583732	Second ID:	432-35-2632	IC	583732		Second ID: 432-35-2632		ID: 583732		Second ID:	432-35-2632	
Admission ID:				Admission IE					Admission ID:		Pacamakar		
Address: Postal Code: Home Telepho Mobile Telepho Angina: Typical • Prior Cath: No •	41 North Woods Avenue 53223 State: ₩1 et: 414-252-6893 et: ₩/A History of MI: Indications: No • Prior CABG: No •	Work Telephone: Email Address:	City: Milwaukee Country: USA N/A FJD@yahoo.com	Angina Prior CABC	: Typical • Histo : No • S Family Indicativ	ry of MI: M moking: M History: S ons: Abnorn	Is a construction of the second secon	•	Indications: Medications:	Abnormal ECG Antihypertensive Beta Blockers Diurectics	Pacemaker:		
Smoking: No • Family History: Yes •	Diabetic: Medications:	Antihypertensive Beta Blockers Diurectics Antiangina			Medicab	DNS: Antihyp Beta Bl Diurect Antiang	vertensive ockers cics +		Referring Physician:	Antianginal	• Notes:	•	
Referring Phys Procedure 1 Loca	cian: ype: tion:	 Notes: 	×	Referring Ph Procedul	ysician: re type: ocation:	•	Notes:	*	Location:				
Max Hi Target Hi Max Work Target Work	8: 157 bpm 8: 133 bpm 85% v oad: 165 W 100% v	Technici Attending Pl	an: 🗸 🗸	Max Target Max Wo Target Wo	HR: 157 bpm HR: 133 bpm 85% rkload: 165 W 1009	•	Technician: Attending Phy:	Ŧ	Max HR: 157 Target HR: 133 Max Workload: 165 Target Workload: 165	bpm bpm 85% • W W 100% •	Technicia Attending Ph	и И	-

DICOM- och MWL-inställningar

XScribe har stöd för att utbyta information med DICOM-system beroende på vilka funktioner som är aktiverade i systemet. En DICOM-modalitetsarbetslista (MWL) tas emot från DICOM-servern. En DICOM-inkapslad PDF kommer att exporteras till angiven destination. Läs mer i *Konfigurera datautbyte för XScribe*.

Lås upp undersökningar

XScribe spårar övergångsundersökningar internt vilket förhindrar att samma undersökning bearbetas av två eller fler användare. När en andra användare försöker få åtkomst till en undersökning som används, visas ett meddelande som anger att undersökningen inte är tillgänglig för närvarande.

Som en åtgärd för att återställa låsta undersökningar kan administratörer låsa upp undersökningar som ligger på samma arbetsstation genom att välja **Unlock Exams** (Lås upp undersökningar). Markera undersökningarna och klicka på **Unlock** (Lås upp).

Hantera arkivlagring

XScribe-administratören hanterar systemets lagringsdiskar genom att välja Storage System (Lagringssystem).

Lägga till arkivlagring

Välj knappen **New Archive** (Nytt arkiv) för att definiera en sökväg till arkivkatalogen.

- Alla externa diskar (som NAS eller USB) som är tillgängliga från den centrala XScribes-databasen kan väljas som arkivvolymer.
- Arkivsökvägen ska definieras som en UNC- sökväg, till exempel \\Servernamn\Resursnamn\Katalog\
- Ett användarnamn, lösenord och domän kan anges efter behov för att lägga till den nya disken i listan med arkivenheter.

New	Archive	Delete	Archive				
Label		Path		т	mestamp		Username
External HD Arch	ive	\\ITDomain\FDrive\S	tress Data Archive\	1	/14/2015 11:24:33 AM		
2S Network Arch	ive	\\mkedomain\a xfer	Network Stress Data Arch	nive\ 1	/14/2015 11:28:11 AM		mortara\scholten
Archive Editor	,						
Label:	OS Network Archive			Drive Name	C	Drive Capa	city
Death.	Q5 Network Arctime			Fixed Drive			
Pauli	\\mkedomain\a xfer\Network Stress Data Archive\		C:\	E:\ 11.9		.4/452 GB	
				E-1		000 2/021	CP.
Username:	scholten					505.27552	00
Password:	•••••						
Domain:	mortara						
				Pof	och Drivo List		

Knappen **Refresh Drive List** (Uppdatera enhetslista) är tillgänglig om du vill uppdatera listan med tillgängliga enheter.

Välj knappen **Save Changes** (Spara ändringar) för att skapa arkivplatsen eller knappen **Discard Changes** (Ångra ändringar) för att stänga fönstret utan att spara ändringarna.

Du kan också ta bort en arkivsökväg genom att markera önskad beteckning och klicka på knappen **Delete Archive** (Ta bort arkiv). När detta väljs visas en fråga om du är säker på att du vill ta bort det valda arkivet. Välj **Yes** (Ja) eller **No** (Nej).

Arkiverade undersökningar ligger kvar i destination tills de tas bort manuellt.

Återställ arkiverade undersökningar

Administratörer kan återställa undersökningar från arkivplatsen till XScribe-databasen genom att välja fliken **Archive Recovery** (Arkivåterställning). När du har valt den öppnas ett fönster där du kan söka efter Archive Name (Arkivnamn) eller Archive Label (Arkivbeteckning).

Om du vill söka efter **arkivnamn** kan du ange en kombination av bokstäver eller siffror för att visa undersökningar som innehåller de aktuella tecknen. Om du vill söka efter **arkivbeteckning** kan du ange den första bokstaven i beteckningen med **Start** With (Börjar med) eller hela **arkivbeteckningen** med **Equal To** (Lika med). Välj knappen **Search** (Sök) när du är klar. Du kan välja knappen **Clear** (Rensa) om du vill rensa alla fält. Kolumnrubriker kan väljas för att sortera undersökningarna i listan efter motsvarande rubrik. Om du vill återställa undersökningar markerar du önskade undersökningar i listan och klickar på **Recover** (Återställ).

Du kan återställa flera undersökningar genom att markera dem och sedan klicka på **Recover** (Återställ).

XScribe					System Config	juration	
v6.1.0.38074	Storage System						
Users Database	Manage Archives	Archive I	Recovery				
Personnel	Archive Name	Contains		D	Search		
Storage System	Archive Label	Equal To			Clear		
DICOM Settings	Archive Date Time		Archive Name			Archive Label	Archive Dath
Audit Trail	7.40 PM		Demail Frank	FORTER Change Bardward 201		Fatamal UD Archive	Ful Charges Date Aarthing
	7:49 PM		Demo1_Frank	_583732_Stress_Reviewed_201	5-05-27116-52-59-05-00	External HD Archive	F:\Stress Data Arcnive
Export service togs	7:49 PM		Demo1_Frank	_583732_Stress_Signed_2015-1	1-23118-14-25-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
Groups	7:49 PM		Demo1_Frank	_583732_Stress_Signed_2015-1	1-14113-24-37-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
	7:49 PM		Demo1_Frank	_583732_Stress_Signed_2015-1	1-15101-30-14-06-00	External HD Archive	F:\Stress Data Archive
Unlock Exame Report Settings Group Settings Selected Group Cardiology • Modality Settings File Exchange MWL Settings							
CFD Configuration	Recover						

Revisionsspårloggar

XScribe-administratören väljer **Audit Trail** (Revisionsspår) för att visa revisionsspårhistoriken. Ett urval av filterkriterier finns för att sortera listan efter datum, användare, arbetsstation, åtgärd eller mål (t.ex. användare, patient, undersökning, slutsats, låsta undersökningar, användare och systeminställningar). Ett eller flera filterkriterier kan användas för att hitta revisionsspår.

Om du väljer resultaten visas skillnader genom jämförelse av XML-statistikdata före och efter ändringar. En bildtext med färgmarkeringar kommer att peka på tillagd, borttagen, ändrad och flyttad information.

All konfigurations information, användarinformation, patient information, undersökningsdemografisk information, slutsatser, arkivåtgärder och undersökningsnedladdningsbegäran spåras av revisionsspåret med datum och tid.

XScribe						System Config	guration	
v6.1.0.38074	Date Time	Later Than		11/ 1/2015		Search		
Users Database	User	Equal To	•	admin	•	Clear		
Personnel	Workstation	Equal To	•		•			
DICOM Settinos	Target	Equal To	•	Exam	•			
Audit Trail	Operation	Equal To	•	Edit	•			
Export Service Logs	Date Time	⊽ User			Workstation	Target	Operation	•
C	11/29/2015 07:53:41	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Groups	11/29/2015 06:46:34	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Workflow Config	11/29/2015 06:44:37	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Hada at Courses	11/29/2015 06:36:47	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Unlock Exams	11/29/2015 06:31:43	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Report Settings	11/29/2015 04:23:26	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
	11/29/2015 02:09:52	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Group Settings	11/29/2015 01:51:03	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Selected Group	11/29/2015 01:49:04	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Selected Group	11/29/2015 10:04:26	AM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Cardiology -	11/29/2015 09:14:45	AM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
Modality Settings	11/26/2015 07:28:27	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
	11/26/2015 04:55:51	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	
File Exchange	11/25/2015 04:39:48	PM admin			eng-scholten2	Exam	Edit	-
MWL Settings	Legend: added Previous Data	removed chang	ed <u>m</u>	oved from	moved to lo	gnored Current Data:		
CPD Configuration	<customeormati a<="" td=""><td>lues CustomEormatD</td><td>afflama</td><td>-*CorScribe</td><td>CED</td><td>CustomEormati/aluas Custo</td><td>mEormatDefiliame="CorScribe CED"</td><td></td></customeormati>	lues CustomEormatD	afflama	-*CorScribe	CED	CustomEormati/aluas Custo	mEormatDefiliame="CorScribe CED"	
	Cu	etomEormatDeft/erein	n="4">	- condenide	0.0	CustomEorma	In on abendance corochoc or o	
	<eram></eram>	istomic of matcherversic	0-42			<evam></evam>	aberversion= 4 >	
	(DataEiold)	DataTupo-*DTNumbo	-			«DataEiold DataTuroed	DThumbort	
	<datarield i<="" td=""><td>Data Type="01Numbe</td><td></td><td></td><td></td><td><datafield datatype="</td"><td>DINUMBER</td><td></td></datafield></td></datarield>	Data Type="01Numbe				<datafield datatype="</td"><td>DINUMBER</td><td></td></datafield>	DINUMBER	
	Fiel	IdID="MaxHR"				FieldID="MaxH	R"	
	Fiel	idkey="33">				FieldKey="33":	2	
	<fieldva< td=""><td>lue AutoCalc="true"</td><td></td><td></td><td></td><td><fieldvalue autoca<="" td=""><td>Ic="true"</td><td></td></fieldvalue></td></fieldva<>	lue AutoCalc="true"				<fieldvalue autoca<="" td=""><td>Ic="true"</td><td></td></fieldvalue>	Ic="true"	
		FieldUnit="bpm,0">				FieldUnit="	"bpm,0">	
	157					157		
	<td>alue></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	alue>						
	<td>, ,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	, ,						
Exit	<datafield i<="" td=""><td>DataType="DTNumbe</td><td>"</td><td></td><td></td><td><datafield datatype="</td><td>" dtnumber"<="" td=""><td>-</td></datafield></td></datafield>	DataType="DTNumbe	"			<datafield datatype="</td><td>" dtnumber"<="" td=""><td>-</td></datafield>	-	

Serviceloggar

Alla XScribe-användare har tillgång till knappen **Export Service Logs** (Exportera serviceloggar). Om du väljer den här knappen skapas en Win-7-zippad fil som kan skickas till skrivbordet, som innehåller en kopia av systemloggade händelser.

Filen EMSysLog.xml.gz kan skickas med e-post till en Welch Allyn-servicerepresentant för felsökningsändamål.

Konfigurera arbetsflöde

Undersökningsstatusar i XScribe är utformade för att följa ett typiskt arbetsflöde för användare. Det finns fem möjligheter med betydelsen definierad under respektive status:

- ORDERED (BESTÄLLD) Belastningsundersökningen är antingen schemalagd av en användare eller så har ett externt schemaläggningssystem skickat in en order.
- 2. ACQUIRED (INHÄMTAD) Belastningsundersökningen slutförs i XScribe-systemet och är klar för redigering.
- EDITED (REDIGERAD) Belastningsundersökningen har analyserats med eller utan ändringar och är redo för granskning av en läkare. Slutsatser kan anges i det här läget.
- REVIEWED (GRANSKAD) Belastningsundersökningen har granskats och bekräftats vara korrekt av en auktoriserad användare (till exempel en läkare eller annan klinisk personal). Slutsatser kan anges i det här läget.
- SIGNED (SIGNERAD) Undersökningen har granskats och signerats av en auktoriserad användare. Ingen ytterligare arbetsflödesbearbetning krävs. Slutsatser kan anges i det här läget.

Användare med rätt behörighet ser dialogrutan Finalize Exam Update (Slutför undersökningsuppdatering) med en uppmaning om att bekräfta eller uppdatera undersökningen till nästa logiska status när en belastningsundersökning avslutas. En listruta visas med alternativ för val av läge i förhållande till undersökningens nuvarande läge.

Arbetsflödeskonfiguration

Du kan aktivera en Legal Signature (Juridisk signatur) genom att välja **Yes** (Ja) eller avaktivera funktionen genom att välja **No** (Nej). Administratörer kan konfigurera arbetsflödet så att alla statusar tas med eller utesluta vissa genom att välja **Workflow Config**

(Arbetsflödeskonfiguration).

- Välj **All** (Alla) under Modalitet Status (Modalitetsstatus) för att aktivera alla fem statuslägen.
- Välj **No REWIEWED** (Inte granskade) under Modalitet Status för att flytta statusen från EDITED till SIGNED.
- Välj **No EDITED/REWIEWED** (Inte redigerade/granskade) under Modality Status för att flytta statusen från ACQUIRED till SIGNED.

Med hjälp av kryssrutorna under Export Status (Exportstatus) kan du välja manuell eller automatisk export av resultaten när läget uppdateras till Acquired (Inhämtad), Edited (Redigerad), Reviewed (Granskad) eller Signed (Signerad). Valfri kombination kan väljas.

Workflow Config			
Modality Status			
All			
	D		
O No EDITED/R	REVIEWED		
Export Status			
Export Status	Manual	Automatic	
Acquired:			
Edited:			
Reviewed:			
Signed:			
Legal Signature			
Yes			
© No			
			_
	Save Changes	Discard Changes	

Ingen juridisk signatur

När undersökningen uppdateras till signerad status visas godkännarens namn i signaturområdet med etiketten **Approved by:** (Godkänd av) i slutrapporten.

Om den juridiska signaturen

Den juridiska signaturen kräver användaruppgifter innan du uppdaterar en belastningsundersökning till signerad status. När detta är aktiverat, uppmanas användaren att autentisera sig med ett användarnamn och lösenord vid övergång till signerat läge. Autentiseringen kan anges när en annan användare är inloggad. Om felaktiga uppgifter anges visas ett meddelande om att de angivna autentiseringsuppgifterna inte är giltiga för användaren.

När den signerande läkaren har ställts in som behandlande läkare under Personnel (Personal) visas det utskrivna namnet i XScribe-slutrapporten på signaturraden efter fältetiketten **Signed by:** (Signerad av).

Användarinställningar

Välj användarinställningsikonen för att öppna fönstret. Inställningar definierar standardkriterierna för Get Worklist (Hämta arbetslista) i sökfunktionen när användaren är inloggad XScribe.

Inställningarna kan ändras när användaren väljer avancerade sökalternativ.

Användaren kan också ändra lösenordet i det här fönstret om användarkontot är ett internt konto.

			User Preferences	_
My Worklist				
Default Status Filter	Acquired	2 Edited	Reviewed	
Default Time Filter (Worklist)	N			•
My Custom Lists				
Field name	List items			
Reference Place Clinical Procedure Technician Attending Plys Judications Diagnosis Symptians Overreading Phys Approver	Vr. Applepate Dr. A. Uester Dr. A. West Dr. T. Ryan Dr. A. Zahn	Delete		
Password				
New Password	Repeat Password			
		OK Cancel		

Alla användare har åtkomst till användarinställningarna, men kanske inte sökfunktionen. Dessa användare kan bara ändra sina lösenord i detta fönster.

Det finns tre möjliga alternativ för de statusar för belastningssökningar i arbetslistan som kan aktiveras eller avaktiveras med kryssrutorna. Alternativen är beroende på arbetsflödeskonfigurationens modalitetsstatus i det att Edited (Redigerat) eller Review (Granska) kanske inte visas som val.

- 1. Acquired (Inhämtad)
- 2. Edited (Redigerad)
- 3. Reviewed (Granskad)

Det finns tre alternativ för standardtidfilter för arbetslistor.

- 1. All (Alla)
- 2. Today (Idag)
- 3. Last week (Senaste veckan)

Användarens anpassade listor kan också ändras på den här sidan. Vissa demografiska datainmatningslistor hanterar också fritext som automatiskt kommer att läggas till i listan för framtida användning. Med "My Custom Lists" (Mina anpassade listor) kan du ta bort alla poster i listan som du inte vill använda i framtiden.

När du är klar väljer du **OK** för att spara ändringarna eller **Cancel** (Avbryt) för att lämna fönstret utan att spara ändringarna.

XScribe presenterar standardinställningarna på alla arbetsstationer som användaren loggar in på.

Rapportinställningar

Du kan skapa och spara flera XScribe-slutrapporter med användardefinierade namn. Dessa slutrapportval kommer att vara tillgängliga i listrutan när undersökningarna slutförs.

Klicka på knappen **Report Settings** (Rapportinställningar). Klicka på knappen **Add** (Lägg till) för att skapa en ny rapporttyp.

- Välj de rapportavsnitt som ska inkluderas med hjälp av kryssrutorna.
- Välj By Stage (Per steg) eller By Minute (Per minut) för undersökningens sammanfattning och medelvärden med hjälp av alternativknapparna.
- Välj Averages Format (Medelvärdesformat) som 3 avledningar (där avledningarna identifieras med listrutorna) eller 12 avledningar med alternativknapparna.
- Använd kryssrutan Arrhythmia Events (Arytmihändelser) för att inkludera arytmihändelser.

Ange namnet på rapporten i fältet Print Setting (Utskriftsinställning). Du kan även markera kryssrutan Use as Default (Använd som standard).

Klicka på knappen **Save Changes** (Spara ändringar) när du är klar eller **Discard Changes** (Ta bort ändringar) för att avbryta utan att spara.

Klicka på knappen **Delete** (Ta bort) om du vill ta bort en rapporttyp från listrutan Print Setting när den inte längre behövs.

När du har skapat och sparat rapporten är listan Report Settings (Rapportinställningar) tillgänglig i dialogrutan Finalize Exam Update (Slutför undersökningsuppdatering) när du avslutar en undersökning och på skärmen Final Report Print Preview (Förhandsgranska utskrift av slutrapport) när du väljer knappen **Preview** (Förhandsgranska).





Current State: Acquired Acquisition Date: 11/29/2015 06:21:04 PM ID: 583732 , Demo1 , Frank Reviewed by: Mary Adams, PA Preview	· · · ·
Acquisition Date: 11/29/2015 06:21:04 PM ID: 583732 , Demo1 , Frank Reviewed by: Mary Adams, PA Preview	
ID: 583732 , Demo1 , Frank Reviewed by: Mary Adams, PA	
Reviewed by: Mary Adams, PA Preview	·
Reviewed Dy: Mary Adams, PA Preview	
Preview	
Preview	
Preview	
Preview	
Preview	
Preview	
Next State: Reviewed	
Print Option	
Always Never If Signed	
Copies 1 🚊	
Report Settings Summary Report	
Report Settings Summary Report	
Report Settings Summary Report Cardiology	
Report Settings Summary Report Cardiology Radiology	
Report Settings Summary Report Cardiology Radiology Pediatric	
Report Settings Summary Report Cardiology Radiology Pediatric Dr. R. Colline Report	
Report Settings Summary Report Cardiology Radiology Pediatric Dr. R. Collins Report	
Report Settings Summary Report Cardiology Radiology Pediatric Dr. R. Collins Report Short Report	

Rapportkonfigurationsverktyg

XScribe-slutrapporter ska konfigureras med mottagningens namn innan systemet används. Standardavsnitten för slutrapportinkludering kan också anpassas i detta verktyg.

Klicka på **Start**-menyn för XScribe-arbetsstationen. Välj **All Programs (Alla program), Welch Allyn Modality Manager** följt av **Report Configuration Tool** (Rapportkonfigurationsverktyg) för att öppna en dialogruta där du väljer en grupp från listrutan **Group** (Grupp). Varje grupp som har definierats kommer att ha sin egen rapportkonfiguration.

🗼 Mortara Modality Manager	
Z DICOM Test Utility ■	
🛃 Modality Manager Activation Tool	
🛃 Modality Manager Configuration To	
🛃 Q-Stress	CFD Wizard Tool: Select Group
Report Configuration Tool	
🛃 RScribe	C
📢 Spectrum Analyzer 👻	Groups:
4 Back	Cardiology -
Search programs and files 🔎	
	Start Wizard Exit

Klicka på knappen Start Wizard (Starta guiden) för att öppna verktyget. Knappen Exit (Avsluta) stänger verktyget.

Konfigurera slutrapporten

När verktyget är öppet väljer du XScribe från listrutan med rapporter.

hoose a report:	QStress	- 🛛 Report Preview			
Sections	H-Scribe Vision				
Section Name	e Stress			Hide	^
Patient Informa	ti QStress	Q.			
Exam Summary	/ Kesung				
Rate/BP/Worklo	oad Trends				
ST Level Trend	s				
ST Slope Trend	ts				_
Worst Case Ave	erage				
Periodic Averag	jes				-
Practice Practice Name:	Ho	spital name here			
Practice Name:	Ho	spital name here			

Sedan kan du göra följande:

- 1. **Dölja** avsnitt i slutrapporten genom att markera kryssrutan i rapportkonfigurationsverktyget. När kryssrutan är markerad är avsnittet inaktivt som standard. Du kan dock aktivera avsnittet för utskrift och export när slutrapporten för respektive undersökning förhandsgranskas.
- 2. Ange kontaktuppgifter för institutionen under avsnittet **Practice** (Mottagning).

När du är klar klickar du på **Next >** (Nästa) och sedan på **Finish** (Slutför). Med **<Back** (Bakåt) kan du återgå till föregående skärm. Om du väljer **Cancel** (Avbryt) visas meddelandet "Are You Sure" (Är du säker). Välj **Yes** (Ja) för att avbryta ändringarna.

När du är klar är gruppvalet fortfarande tillgängligt så att du kan välja nästa grupp och upprepa stegen ovan för andra grupper.

När du är klar väljer du knappen **Exit** (Avsluta).

13. SÖK EFTER UNDERSÖKNING

Exam Search (Sök efter undersökning) är tillgängligt för användare som redigerar, granskar, skriver ut eller exporterar rapporter, arkiverar, tar bort, kopierar offline, öppnar offline och signerar belastningsundersökningar. Klicka på ikonen för att öppna ett fönster med en lista över undersökningar enligt filtret och dina tilldelade behörigheter.

Med knappen **Get Worklist** (Hämta arbetslista) filtrerar du listan med undersökningar enligt användarinställningarna för den inloggade användaren.

Ett sökfält är tillgängligt för inmatning av ett patientnamn eller ID-nummer. När du anger ett eller flera alfanumeriska tecken visas alla undersökningar som börjar med de angivna tecknen i en lista när du klickar på knappen **Search** (Sök). Klicka på någon av kolumnrubrikerna för att sortera listan.

När ett fullständigt efternamn, förnamn eller patient-ID anges i sökfältet och du klickar på knappen **Search** (Sök) visas alla matchande undersökningar i listan.

XScribe				Exam Search		8
Get Workli	ət 💦		Demo			Search Advanced
Patient ID	△ Last Name	First Name	Status	Date/Time	Date of Birth	Group
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/23/2015 05:21:52 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/19/2015 09:59:26 AM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/14/2015 01:24:37 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 06:21:04 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 01:53:32 PM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Edited	11/29/2015 01:35:10 PM	5/18/1952	Radiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/23/2015 06:14:25 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/23/2015 05:42:10 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Signed	11/15/2015 01:30:14 AM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Reviewed	5/27/2015 04:52:59 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/29/2015 06:44:11 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank	Acquired	11/25/2015 04:30:08 PM	5/18/1952	Radiology
Edit	Report	More				Exit

Markera en undersökning i listan och klicka sedan på

- knappen Edit (Redigera) för att öppna undersökningen för granskning och redigering
- knappen Report (Rapport) för att öppna slutrapporten för granskning och utskrift
- knappen More (Mer) för att visa mer avancerade val som förklaras nedan.

Edit	Report	Less	Copy Offline	Open Offline	Export	Reconcile	Archive	Delete	Open Legacy	Exit

- Med knappen **Copy Offline** (Kopiera offline) kan du kopiera en befintlig undersökning till en extern enhet via en filväljare för granskning på valfritt XScribe v6.x-system.
- Med knappen **Open Offline** (Öppna offline) kan en v6.x-systemanvändare öppna en undersökning från ett annat XScribe v6.x-system genom att bläddra till den plats där den kopierade undersökningen är sparad.
- Med knappen **Export** kan undersökningsresultat i PDF-, XML- och DICOM-format skickas till en destination som definierats i systemkonfigurationen. Detta är en tillvalsfunktion som kanske inte är tillgänglig. Det här alternativet är bara aktivt när den valda undersökningen har tillhörande exportstatus aktiverad i arbetsflödets konfigurationsinställningar.

- Knappen **Reconcile** (Stäm av) används oftast till att uppdatera patientuppgifter från en order i MWL eller en patient som redan finns i databasen till en undersökning som utfördes innan ordern fanns tillgänglig.
- Med knappen **Archive** (Arkivera) flyttar du undersökningen från databasen till en extern enhet för långsiktig lagring. Archive är kanske inte tillgängligt när DICOM-inställningarna är inställda för att förhindra det.
- Med knappen **Delete** (Ta bort) tar du permanent bort en undersökning eller en order från systemets databas. Undersökningen kan inte återställas efter denna åtgärd.
- Med knappen **Open Legacy** (Öppna äldre) kan du öppna äldre arkiverade X-Scribe version 3.xxundersökningar i Report Manager för granskning och utskrift.

Avancerad sökning

För mer avancerad filtrering av undersökningslistan kan du klicka på knappen **Advanced** (Avancerat). Identifierarvalen är kopplade till det valda filtret och beror på din systemkonfiguration.

Undersökningens(arnas) läge(n) väljs med hjälp av kryssrutan som identifierare. Klicka på knappen **Search** (Sök) när du har valt filter och identifierare. Klicka på knappen **Clear** (Rensa) om du vill avbryta och ta bort dina poster från sökfälten.

När du är klar klickar du på knappen **Done** (Klar) för att avsluta valen för avancerad sökning och återgå till huvudfönstret **Exam Search** (Sök efter undersökningar).

XScribe					Exam Search		8
C Acquired	Patient ID	Start With	5	Search			
Edited	Last Name	Start With	D	Clear	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
Signed	First Name	Equal To -]	Done	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	Group	Equal To 🔹	Cardiology -				
	Date/Time	Equal To 🔹					
Patient ID	△ Last Name	First	Name	Status	Date/Time	Date of Birth	Group
583732	Demo1	Frani		Reviewed	5/27/2015 04:52:59 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank		Signed	11/15/2015 01:30:14 AM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank		Signed	11/23/2015 06:14:25 PM	5/18/1952	Cardiology
583732	Demo1	Frank		Signed	11/14/2015 01:24:37 PM	5/18/1952	Cardiology

Identifierare för undersökningsstatusar

- Acquired (Inhämtad)
 - Markeras om lika med
- Edited (Redigerad)
 - o Markeras om lika med
- Reviewed (Granskad)
 - Markeras om lika med
- Signed (Signerad)
 - Markeras om lika med

Identifierare för undersökningskriterier

- Patient ID (Patient-ID)
 - Equal To (Lika med)
 - Start With (Börjar med)
- Last Name (Efternamn)
 - Equal To (Lika med)
 - Start With (Börjar med)
- First Name (Förnamn)
 - Equal To (Lika med)
 - Start With (Börjar med)
- Group (Grupp)
 - Equal To (Lika med)
 - o Blank (All) (Tom (Alla))
 - Alla definierade grupper användaren kan få åtkomst till
- Date/Time (Datum/tid)
 - Equal To (Lika med)
 - Prior To (Innan)
 - o Later Than (Efter)

14. SLUTRAPPORTER

Slutrapporten kan förhandsgranskas och skrivas ut när belastningsundersökningen granskas. Alla de följande avsnitten kan utelämnas av användare med rätt behörighet. Det här avsnittet förklarar informationen som finns på varje slutrapportsida.

Patientinformation

I rubriken Patient Information (Patientinformation) ingår ett patientnamn, patient-ID, undersökningens startdatum/starttid och protokoll. Avsnitten nedan innehåller patient-ID, sekundärt ID, inskrivnings-ID, födelsedatum, ålder, kön och ras, ett avsnitt med patientadress, telefonnummer och e-postadress, ett avsnitt med indikationer och läkemedel, ett avsnitt för remitterande läkare, procedurtyp och plats, ett avsnitt med målhjärtfrekvens, orsaker till avslut, tekniker och symptom, ett avsnitt med diagnos, anteckningar och slutsatser samt ett avsnitt med fält för granskare och den signerande läkarens namn med signeringsdatum. En rapportsidfot med tillverkarens namn (Welch Allyn, Inc), programvaruversionen för XScribe och institutionens namn upprepas på varje sida.

Fältet Diagnosis (Diagnos) kan innehålla cirka 100 alfanumeriska tecken när det används. Fältet Notes (Anteckningar) kan innehålla upp till cirka 100 alfanumeriska tecken. Fältet Reasons for end (Orsak till avslut) kan innehålla upp till cirka 55 alfanumeriska tecken. Fältet Symptoms (Symptom) kan innehålla upp till cirka 60 alfanumeriska tecken. Fältet Conclusions (Slutsatser) kan innehålla upp till 6 textrader eller cirka 750 alfanumeriska tecken.

Du kan anpassa institutionens namn i rapportkonfigurationsverktyget.

Undersökningssammanfattning

I rubriken Exam Summary (Undersökningssammanfattning) ingår ett patientnamn, patient-ID, undersökningens startdatum/starttid och protokoll.

Avsnittet med sammanfattande statistik innehåller arbetstid, avledningar med 100 µV förändring, totalt antal PVC:er under undersökningen, Duke-löpbandspoäng och FAI%. Duke-poäng och FAI% ingår endast när du använder ett Bruce-protokoll.

Avsnittet Max Values (Maxvärden) innehåller värden för hastighet och lutning eller watt, MET, HF, SBT, DBT, HF*BT, ST/HF-index och %-målvärden.

Under Max ST Changes (Max ST-förändring) visas värden för ST-höjning och ST-sänkning.

Under Stage Summary (Stegsammanfattning) visas information per steg eller minut för hastighet/lutning eller arbetsbelastning (watt), HF (slag/minut), BT (mmHg), MET, HF*BT, SpO2 (%) och ST-nivå (mm) för varje period från starten av fasen före arbete till slutet av återhämtningen. När ingen information har angetts visas streck för i kolumnerna BP (BT) och HR*BP (HF*BT). Stegsammanfattningen utökas till fler sidor om det behövs.

I tabellen **By Stage** (Per steg) visas:

- Manuella händelser i fasen före arbete (ryggläge, stående, hyperventilering och Mason-Likar)
- En post för slutet av varje arbetssteg
- En post för varje manuell händelse
- EKG vid arbetstopp
- En post för slutet av återhämtningsfasen
- BT-mätningar
- Löpbandshändelser
- Bokmärken
- RPE-händelser

SLUTRAPPORTER

I tabellen **By Minute** (Per minut) visas:

- Manuella händelser i fasen före arbete (ryggläge, stående, hyperventilering och Mason-Likar)
- En post för varje minut av arbetsfasen
- En post för varje minut av återhämtningsfasen
- En post för varje manuell händelse
- En post för slutet av återhämtningsfasen
- BT-mätningar
- Löpbandshändelser
- Bokmärken
- RPE-händelser

Trender för frekvens/BT/arbetsbelastning

I rubriken Rate/BP/Workload (Trender för frekvens/BT/arbetsbelastning) ingår ett patientnamn, patient-ID, undersökningens startdatum/starttid och protokoll.

Trender för hjärtfrekvens (slag/min), hastighet mph eller km/h/lutning (%) eller watt, blodtryck (mmHg) och MET/dubbelprodukt (HF*BT) ingår.

Trender för ST-nivå

I rubriken ST Level Trends (Trender för ST-nivå) ingår ett patientnamn, patient-ID, undersökningens startdatum/starttid och protokoll. Absoluta ST-trender för var och en av de 12 avledningarna ingår.

Trender för ST-lutning

I rubriken ST Slope Trends (Trender för ST-lutning) ingår ett patientnamn, patient-ID, undersökningens startdatum/starttid och protokoll. ST-lutningstrender för var och en av de 12 avledningarna ingår.

Sämsta medelvärde

Det här avsnittet innehåller en uppsättning medelvärden för 12 avledningar vid starten av arbetsfasen och en uppsättning medelvärden för 12 avledningar vid maximal ST-sänkning under undersökningen. Varje medelvärde visar ett ST-värde och en ST-lutning.

Worst Case 12-lead average (Sämsta medelvärde för 12 avledningar) visar alla 12 avledningar samtidigt vid det sämsta ögonblicket, som beräknas med hjälp av den maximala ST-sänkningen för en enskild avledning, inklusive inverterad aVR.

Tio sekunders rytm för en avledning föregås av ett kalibreringsmärke med den rytmavledning som har valts i dialogrutan Modality Settings (Modalitetsinställningar). De inställningar för utskriftshastighet, filter och förstärkning som gällde i slutet av undersökningen används.

Den totala arbetstiden är centrerad i sidhuvudet med information om tidpunkten för sämsta EKG undertill.

Periodiskt medelvärde

Det här avsnittet innehåller en uppsättning medelvärden (3 eller 12 avledningar) för starten av arbetsfasen och en uppsättning för varje steg eller minut beroende på rapportinställningarna. En uppsättning medelvärden för arbetstoppen och slutet av återhämtningsfasen ingår också.

Toppmedelvärde

Det här avsnittet innehåller en uppsättning medelvärden för 12 avledningar vid starten av arbetsfasen och en uppsättning medelvärden för 12 avledningar i slutet av arbetsfasen. Varje medelvärde visar ett ST-värde och en ST-lutning.

Tio sekunders rytm för en avledning föregås av ett kalibreringsmärke med den rytmavledning som har valts i dialogrutan Modality Settings (Modalitetsinställningar). De inställningar för utskriftshastighet, filter och förstärkning som gällde i slutet av undersökningen används.

EKG-utskrifter

EKG-utskriftssidorna innehåller sidor för EKG:n med 12 avledningar som sparats under undersökningen, lagts till i kontextvyn eller lagts till under sidgranskningen. EKG-utskrifter innehåller information om arbetstopp, automatiska EKG:n och manuellt initierade utskrifter (rapport med 12 avledningar, bokmärke eller andra händelser, RPE-händelser, medelvärden och skriv ut skärm).

EKG-utskrifter med BCF-filter (slagkonsekvens) innehåller meddelandet BCF intill avledningsbeteckningen för att informera granskaren om att kurvorna är konstruerade från EKG-medelvärden.

Via ikonen Rapportinställningar kan du inkludera/exkludera arytmihändelser, skriva ut rutnät och inkludera medelvärden för EKG:n med 3 eller 12 avledningar per steg eller minut. Klicka på **OK** för att ändra och sedan uppdatera slutrapporten.



SLUTRAPPORTER

15. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Krav på rutinunderhåll och instruktioner för rengöring

- 1. Använd tryckluft med högt tryck för att blåsa bort damm eller andra partiklar från tangentbordet.
- 2. Rengör tangentbordet med en fuktig trasa om det behövs.
- 3. Rengör datorns utsida med en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- 4. Rengör skärmen med en skärmrengörare av branschstandard (normalt små antistatiska torkdukar). Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel. Se instruktionerna som medföljer skärmen.
- 5. Rengör vagnen med en fuktig trasa om det behövs. Vi rekommenderar en lösning med 10 % blekmedel för förorenade områden.

Skötsel och hantering av pekskärmen (tillval)

- 1. Koppla bort strömkabeln innan du rengör skärmen.
- 2. Använd en ren trasa lätt fuktad med milt rengöringsmedel för att rengöra bildskärmshöljet. Se till att vätska inte hamnar på eller inuti enheten. Det är viktigt att enheten förblir torr.
- 3. Rengör pekskärmen med fönsterputs eller glasrengöringsmedel på en ren trasa eller tvättsvamp. Applicera aldrig rengöringsmedel direkt på pekskärmen. Använd inte alkohol (metyl, etyl eller isopropyl), thinner, bensen eller andra slipande rengöringsmedel.



Skötsel och hantering av det antimikrobiella tangentbordet och musen (tillval)

Det antimikrobiella tangentbordet och musen är skyddade med Silver SealTM och innehåller ett antimikrobiellt medel som hämmar tillväxten av mikrobiella bakterier, mögel och svampar på produktens yta. Ett USB Seal CapTM medföljer som gör att produkten är 100 % vattentät och diskmaskinssäker.

1. De här produkterna tål maskindisk så att de är enkla att rengöra och kan desinficeras med blekmedel.

Felsökningsdiagram

Skärmmeddelande eller problem	Möjlig orsak	Lösning		
Baslinjeförskjutning	Dålig kontakt mellan hud och elektroder.	Förbered huden på nytt och byt ut felaktiga elektroder.		
Avvikelser mellan BT- utskrift och rapport	Använd fältet BP (BT) till att ange nya blodtrycksvärden.	Du MÅSTE mata in BT-värden genom att välja Start BP (Starta BT) när BT-monitorn SunTech Tango är ansluten eller med Enter BP (Ange BT) när värdet mäts manuellt. Du kan redigera senast uppmätta BT genom att välja knappen Edit BP (Redigera BT). Det redigerade värdet ersätter det tidigare angivna värdet i rapportsammanfattningen.		
Fyrkantiga linjer visas på skärmen för rytmvisning med flera avledningar eller på skärmen under belastningstestet	Ledningsfel orsakat av dålig kontakt mellan hud och elektroder. Trasig ledning/kabel.	Åtgärda felaktiga avledningar som identifierats i Lead Fail (Avledningsfel) uppe till höger på skärmen. Sätt tillbaka patientkabeln.		
Muskelbrus	Elektroden är placerad över muskler eller fettvävnad.	Hitta en stabil elektrodplats, förbered huden på nytt och applicera en ny elektrod.		
Inget svar på tangentbordskommandon	Frånkopplad tangentbordskabel. Transponerad tangentbords-/muskabel.	Stäng av systemet. Kontrollera anslutningarna mellan tangentbord och musport.		
Menymarkören flyttas inte	Frånkopplad muskabel. Transponerad tangentbords-/muskabel.	Stäng av systemet. Kontrollera musanslutningarna.		
Löpbandet svarar inte på kommandot ON (PÅ) från XScribe	Utrustningen startas i fel ordning.	Stäng AV löpbandet med menykommandot. Stäng AV strömmen till löpbandet. Vänta en minut och slå PÅ strömmen igen. Fortsätt med testet.		
	Strömbrytaren för löpbandet är inställd som OFF (AV) eller så är inte löpbandskabeln ordentligt ansluten.	Säkra kabelanslutningarna mellan löpbandet och XScribe. Slå PÅ löpbandets huvudströmbrytare. (Brytaren sitter längst ned vänster sida av löpbandets kåpa.)		
	Nödstoppsknappen är aktiverad.	Återställ nödstoppsbrytaren genom att vrida den medurs ett kvarts varv. Stäng av och starta om XScribe.		
	Löpbandsinställningarna är felaktiga.	Ställ in träningsutrustningen på rätt inställning för motsvarande löpband.		
	Löpbandets USB-drivrutiner har inte installerats.	Läs mer om att installera drivrutiner i installationshandboken för XScribe- systemet.		

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Skärmmeddelande eller problem	Möjlig orsak	Lösning	
Z200+-skrivarpapper slut, lampan tänd	Papperstrassel.	Öppna skrivarluckan och ta bort papper som fastnat.	
Z200+-skrivaren skriver inte ut	Inget papper i facket. Öppna skrivarluckan.	Sätt i en ny packe papper i facket. Kontrollera om skrivarluckan är låst.	
Ojämn utskrift av EKG:n och rapporter	Skrivhuvudet måste rengöras.	Läs mer om hur du rengör skrivhuvudet i <u>Konfigurera skrivare</u> .	
Löpbandet börjar slira	Om bandet är löst kan det skifta position.	Dra åt justeringsbultarna på båda sidor tills slirningen upphör.	
Meddelandet Lead Fail (Avledningsfel) utan fyrkantiga kurvor i stället för EKG:n för alla 12 avledningar när alla	Klientdelen är inte korrekt ansluten.	Koppla bort USB-kabeln från datorn. Anslut USB-kabeln till datorn igen. Systemet avger en bekräftelseton.	
avledningar är anslutna till patienten. RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 eller C1/C2/C3/C4/C5/C6 FAIL	Fel val av utlösarmodul	 r) Kontrollera OSD-ansutningen mellan XScribe-enhetens klientdel och utlösarmodulen. a. Används EKG A eller EKG B? 2) Välj Local Settings (Lokala inställningar) under observationsfasen. 3) Välj rätt val för Trigger Module (Utlösarmodul) i dialogrutan Local Settings och välj sedan OK. 	
	Drivrutinerna för klientenheten är inte installerade.	Läs mer om att installera drivrutiner i installationshandboken för XScribe- systemet.	
lnga undersökningar är valda för närvarande	Du försöker komma åt en slutrapport, men ingen patient har valts i listan Search Exam (Sök undersökningar).	Klicka på patientnamnet för att välja och komma åt filen.	
En varningssymbol visas på skärmen bredvid ST- mätningar.	Mätpunkterna (J-punkt, isoelektrisk punkt eller J+ XX ms) har ändrats av användaren under eller efter belastningstestet.	Varningssymbolen anger att en manuell ändring har gjorts och att resultaten nu baseras på nya användarbestämningar.	
RA/LA/LL/V1/V2/V3/V4/V5/V6 eller C1/C2/C3/C4/C5/C6 FAIL med fyrkantiga kurvor för alla 12 avledningar.	Det är fel på en eller flera avledningar.	Förbered elektrodplatserna igen och byt ut elektroderna. Byt ut patientkabeln om problemet kvarstår.	
Ingen nätverks- eller LAN- kommunikation	RJ45-kontakten är ansluten till fel RJ45-plats.	Koppla bort RJ45-kontakten från datorns baksida och anslut den till den andra RJ45-platsen.	
Inga eller ej tillförlitliga TTL- signaler eller analoga utsignaler	Dålig anslutning eller kabel	Kontrollera anslutningen mellan utlösarmodulen och Tango- eller Echo-enheten	
	En avledning med brus, QRS med låg amplitud eller T-vågor med hög amplitud används	Välj en lämpligare synkroniseringsavledning för TTL och analog utgång på menyn Format Settings/F1 (Formatinställningar).	

Systeminformationslogg

Följande systeminformationslogg tillhandahålls för din bekvämlighet. Du behöver denna information om systemet behöver service. Uppdatera loggen när du lägger till tillval eller när ditt system har servats.

OBS! Vi rekommenderar starkt att du tar en kopia av den här loggen och arkiverar den när du har angett informationen.

Anteckna modellnummer och serienummer för alla komponenter, datum för borttagning eller byte av komponenter, och namnet på den leverantör från vilken komponenten har köpts eller installerats.

Förutom att ha register över denna information, utgör systeminformationen en post för när systemet togs i bruk.

Tillverkare:

Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153

Telefonnummer:

Inrikes: 800-231-7437

Säljavdelning: 800-231-7437 Serviceavdelning: 888-WELCH ALLYN

Produktinformation:

Namn på enhet/produkt: XScribe

Inköpsdatum: ____/___/____/

Inköpt enhet från:

Serienummer _____

Programversion: _____

Ha systemets serienummer och referensnummer tillgängliga när du ringer till Welch Allyns tekniska support. Serienummer och artikelnummer (REF) är tryckt på produktidentifieringskortet (9517-006-01-ENG) som medföljer systemprogramvaran.

16. PROTOKOLL

Följande 16 protokoll levereras med varje XScribe-system.

Löpband:

- Bruce
- Modified Bruce
- Naughton
- Balke
- Ellestad
- USAF/SAM 2.0
- USAF/SAM 3.3
- High Ramp (stegprotokoll)
- Medium Ramp (stegprotokoll)
- Low Ramp (stegprotokoll)
- Treadmill Time Ramp
- Treadmill METs Ramp
- Pharmacological

Ergometer:

- Astrand
- Cycle
- Cycle Time Ramp

De här protokollen genererar följande åtgärder och villkor:

- Automatisk arbetsbelastning enligt det programmerade protokollet.
- Automatisk mätning av BT vid användardefinierade tider.
- Automatisk EKG-generering vid användardefinierade tider.
- Användarval för att starta återhämtningen automatiskt vid arbetsfasens slut eller starta återhämtningen manuellt.
- I återhämtningsfasen kan löpbandets hastighet eller ergometerns watt sänkas när en annan start- och slutbelastning har programmerats. Ändringen sker gradvis enligt återhämtningsfasens varaktighet.

OBS! Läkaren kan själv välja protokoll och ändra dem efter behov. Instruktioner för protokollredigering finns i <u>System- och användarkonfiguration</u>.

Stegprotokoll

Stegprotokoll är en uppsättning stegtider, hastigheter och lutningar för löpbandet eller effektbelastningar för respektive steg samt åtgärder som EKG-utskrifter och BT-mätningar. Vid övergång till nästa steg ändras arbetsbelastningen stegvis.

Linjära rampprotokoll

Protokollen Time Ramp (Tidsramp) och METs Ramp (MET-ramp) ökar löpbandets hastighet och lutning, eller ergometerns effektbelastning, gradvis under en period av arbetsfasen som definieras av en sluttid eller MET-tröskel, i stället för att ändringen sker snabbt i början av varje nytt steg. Det finns ett enda arbetssteg i rampprotokollen. Arbetsförloppet är linjärt snarare än indelad i steg.

Bruce-protokoll

Bruce-protokollet genererar följande åtgärder och villkor:

- En stegändring var 3:e minut med en ökning av löpbandets hastighet och lutning.
- En automatisk blodtrycksmätning initieras en minut innan slutet av varje steg.
- En EKG-rapport med 12 avledningar genereras automatiskt i slutet av varje 3-minuterssteg. EKG- insamlingen börjar 12 sekunder innan slutet av steget.
 - I återhämtningsfasen saktar löpbandet ned till 1,5 mph och fortsätter i 6 minuter.
 - Ett EKG med 12 avledningar av typen arbetstopp skrivs ut omedelbart och automatiskt
- Åtgärder:

٠

- Inga EKG-utskrifter under återhämtningsfasen.
- Inga intervall för BT-mätning under återhämtningsfasen.

STEGPROTOKOLL: BRUCE

Bruce

General Information								
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No					
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour					

Pre-Exercise								
Procedure								
Speed: 1.0		1.0 mph		Grade:		0.0 %		
Exercise								
Stage:	Duration	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:	
Stage 1	3:00 min		1.7 mph	10.0 %	End		End	
Stage 2	3:00 min		2.5 mph	12.0 %	End		End	
Stage 3	3:00 min		3.4 mph	14.0 %	End		End	
Stage 4	3:00 min		4.2 mph	16.0 %	End		End	
Stage 5	3:00 min		5.0 mph	18.0 %	End		End	
Stage 6	3:00 min		5.5 mph	20.0 %	End		End	
Stage 7	3:00 min		6.0 mph	22.0 %	End		End	
Recovery								
Procedure								
Speed Start:		1.5 mph		Duration:		6:00 min		
Speed End: 1.5 m		1.5 mph		Enter Recovery:		Automatically		

STEGPROTOKOLL: MODIFIED BRUCE

Modified Bruce

General Informat	ion							
Protocol Mode:		Stages	Stages		Pharmacological:			
Equipment Type:		Treadmill		Speed Units:	Speed Units:		Miles Per Hour	
Pre-Exercise								
Procedure								
Speed:		0.8 mph		Grade:		0.0 %		
Exercise								
Stage:	Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:	
Stage 1	3:00 min		1.7 mph	0.0 %	End		Begin	
Stage 2	3:00 min		1.7 mph	5.0 %	End		Begin	
Stage 3	3:00 min		1.7 mph	10.0 %	End		Begin	
Stage 4	3:00 min		2.5 mph	12.0 %	End		Begin	
Stage 5	3:00 min		3.4 mph	14.0 %	End		Begin	
Stage 6	3:00 min		4.2 mph	16.0 %	End		Begin	
Stage 7	3:00 min		5.0 mph	18.0 %	End		Begin	
Stage 8	3:00 min		5.5 mph	20.0 %	End		Begin	
Stage 9	3:00 min		6.0 mph	22.0 %	End		Begin	
Recovery								
Procedure								
Speed Start:		1.0 mph		Duration:	Duration:		6:00 min	
Speed End:		1.0 mph		Enter Recovery	:	Automatically		
opeed and				,		/ target had being		

STEGPROTOKOLL: NAUGHTON

Naughton

General Information								
Protocol Mode:		Stages		Pharmacological:		No		
Equipment Type:		Treadmill		Speed Units:		Miles Per Hour		
Pre-Exercise								
Procedure								
Speed:		0.8 mph		Grade:		0.0 %		
Exercise								
Stage:	Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:	
Stage 1	2:00 min		1.0 mph	0.0 %	End		Off	
Stage 2	2:00 min		2.0 mph	2.0 %	End		End	
Stage 3	2:00 min		2.0 mph	3.5 %	End		Off	
Stage 4	2:00 min		2.0 mph	7.0 %	End		End	
Stage 5	2:00 min		2.0 mph	10.5 %	End		Off	
Stage 6	2:00 min		2.0 mph	14.0 %	End		End	
Stage 7	2:00 min		2.0 mph	17.5 %	End		Off	
Recovery								
Procedure								
Speed Start:		1.0 mph		Duration:		6:00 min		
Speed End: 1.0 mph		1.0 mph		Enter Recovery:		Automatically		

STEGPROTOKOLL: BALKE

Balke

General Inform	ation							
Protocol Mode:		Stages		Pharmacological	l:	No		
Equipment Type:		Treadmill		Speed Units:		Miles Per	Hour	
Pre-Exercise								
Procedure								
Speed:		1.0 mph		Grade:	Grade:		0.0 %	
Exercise								
Stage:	Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:	
Stage 1	1:00 min		3.3 mph	1.0 %	End		Off	
Stage 2	1:00 min		3.3 mph	2.0 %	End		Off	
Stage 3	1:00 min		3.3 mph	3.0 %	End		End	
Stage 4	1:00 min		3.3 mph	4.0 %	End		Off	
Stage 5	1:00 min		3.3 mph	5.0 %	Off		Off	
Stage 6	1:00 min		3.3 mph	6.0 %	End		End	
Stage 7	1:00 min		3.3 mph	7.0 %	End		Off	
Stage 8	1:00 min		3.3 mph	8.0 %	End		Off	
Stage 9	1:00 min		3.3 mph	9.0 %	End		End	
Stage 10	1:00 min		3.3 mph	10.0 %	End		Off	
Stage 11	1:00 min		3.3 mph	11.0 %	End		Off	
Stage 12	1:00 min		3.3 mph	12.0 %	End		End	
Stage 13	1:00 min		3.3 mph	13.0 %	End		Off	
Stage 14	1:00 min		3.3 mph	14.0 %	End		Off	
Stage 15	1:00 min		3.3 mph	15.0 %	End		End	
Stage 16	1:00 min		3.3 mph	16.0 %	End		Off	
Stage 17	1:00 min		3.3 mph	18.0 %	End		Off	
Stage 18	1:00 min		3.3 mph	20.0 %	End		End	
Stage 19	1:00 min		3.3 mph	21.0 %	End		Off	
Stage 20	1:00 min		3.3 mph	22.0 %	End		Off	
Stage 21	1:00 min		3.3 mph	23.0 %	End		End	
Stage 22	1:00 min		3.3 mph	24.0 %	End		Off	
Recovery								
Procedure								
Speed Start:		1.0 mph		Duration:		6:00 min		
Speed End:		1.0 mph	1.0 mph		Enter Recovery:		Automatically	

STEGPROTOKOLL: ELLESTAD

0-----

Ellestad

General Information								
	Stages		Pharmacological:		No			
Equipment Type: Treadm			Speed Units:		Miles Per Hour			
Pre-Exercise								
Procedure								
	1.0 mph		Grade:		0.0 %			
Exercise								
Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:		
3:00 min		1.7 mph	10.0 %	End		End		
3:00 min		3.0 mph	10.0 %	End		End		
3:00 min		4.0 mph	10.0 %	End		End		
3:00 min		5.0 mph	10.0 %	End		End		
3:00 min		6.0 mph	15.0 %	End		End		
3:00 min		7.0 mph	15.0 %	End		End		
3:00 min		8.0 mph	15.0 %	End		End		
	1.5 mph		Duration:		6:00 min			
Speed End: 1.5 mph			Enter Recovery:		Automatically			
	Duration 3:00 min 3:00 min 3:00 min 3:00 min 3:00 min 3:00 min	Stages Treadmill 1.0 mph 1.0 mph 3:00 min 1.5 mph 1.5 mph	Stages Treadmill 1.0 mph 1.0 mph 3:00 min 1.7 mph 3:00 min 5.0 mph 3:00 min 5.0 mph 3:00 min 5.0 mph 3:00 min 5.0 mph 3:00 min 8.0 mph 1.5 mph 1.5 mph	Stages Pharmacological: Treadmill Speed Units: 1.0 mph Grade: 1.0 mph Grade: 3:00 min 1.7 mph 1.0 mph 10.0 % 3:00 min 1.7 mph 3:00 min 1.7 mph 3:00 min 1.7 mph 10.0 % 3:00 min 3:00 min 5.0 mph 10.0 % 3:00 min 5:00 min 5.0 mph 10.0 % 3:00 min 3:00 min 5.0 mph 15:0 % 3:00 min 7:0 mph 15.0 % 3:00 min 8.0 mph 15:0 % 15.0 % 1:5 mph Duration: 1.5 mph Enter Recovery:	Stages Pharmacological: Treadmill Speed Units: 1.0 mph Grade: 1.0 mph 10.0 % 1.0 mph 10.0 % 3:00 min 3.0 mph 3:00 min 5.0 mph 10.0 % End 3:00 min 5.0 mph 10.0 % End 3:00 min 5.0 mph 10.0 % End 3:00 min 6.0 mph 15.0 % End 3:00 min 8.0 mph 15.0 % End 1.5 mph Duration: 1.5 mph Enter Recovery:	Stages Pharmacological: No Treadmill Speed Units: Miles Per 1.0 mph Grade: 0.0 % Duration: Speed: Grade: Print: 3:00 min 1.7 mph 10.0 % End 3:00 min 3.0 mph 10.0 % End 3:00 min 3.0 mph 10.0 % End 3:00 min 5.0 mph 10.0 % End 3:00 min 5.0 mph 10.0 % End 3:00 min 5.0 mph 15.0 % End 3:00 min 6.0 mph 15.0 % End 3:00 min 8.0 mph 15.0 % End 3:00 min 8.0 mph 15.0 % End 1.5 mph Duration: 6:00 min		

STEGPROTOKOLL: USAF/SAM 2.0

USAF/SAM 2.0

General Information						
Protocol Mode:	Stages	Pharmacological:	No			
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour			

Pre-Exercise								
Procedure	Procedure							
Speed:		0.8 mph		G	irade:		0.0 %	
Exercise								
Stage:	Duratio	1:	Speed:	G	irade:	Print:		BP:
Stage 1	3:00 min		2.0 mph	0	.0 %	End		Off
Stage 2	3:00 min		2.0 mph	5	.0 %	End		End
Stage 3	3:00 min		2.0 mph	1	0.0 %	End		Off
Stage 4	3:00 min		2.0 mph	1	5.0 %	End		End
Stage 5	3:00 min		2.0 mph	2	0.0 %	End		Off
Stage 6	3:00 min		2.0 mph	2	5.0 %	End		End

Recovery						
Procedure						
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min			
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically			

STEGPROTOKOLL: USAF/SAM 3.3

USAF/SAM 3.3

General Informat	General Information						
Protocol Mode: Stages			Pharmacological:		No		
Equipment Type:		Treadmil	l	Speed Units:		Miles Per	Hour
Pre-Exercise							
Procedure							
Speed:		1.2 mph		Grade:		0.0 %	
Exercise							
Stage:	Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:
Stage 1	3:00 min		3.3 mph	0.0 %	End		Off
Stage 2	3:00 min		3.3 mph	5.0 %	End		End
Stage 3	3:00 min		3.3 mph	10.0 %	End		Off
Stage 4	3:00 min		3.3 mph	15.0 %	End		End
Stage 5	3:00 min		3.3 mph	20.0 %	End		Off
Stage 6	tage 6 3:00 min		3.3 mph	25.0 %	End		End
Recovery	Recovery						
Procedure	Procedure						
Speed Start:		1.2 mph		Duration:		6:00 min	
Speed End: 1.2 mph		Enter Recovery:		Automatically			

STEGPROTOKOLL: HIGH RAMP

High Ramp

Protocol Mode:	S	tages	Pharmacologic	al:	No Miles Per Hour	
Equipment Type	e: T	readmill	Speed Units:	1		
	·		·	· · · · · ·		
Pre-Exercise						
Procedure						
Speed:	1	.0 mph	Grade:	().0 %	
Exercise						
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:	
Stage 1	0:30 min	1.6 mph	5.0 %	End	End	
Stage 2	0:30 min	1.7 mph	10.0 %	End	End	
Stage 3	0:30 min	1.7 mph	10.0 %	End	End	
Stage 4	0:30 min	2.0 mph	10.0 %	End	End	
Stage 5	1:00 min	2.2 mph	11.0 %	End	End	
Stage 6	0:30 min	2.4 mph	11.5 %	End	End	
Stage 7	0:30 min	2.5 mph	12.0 %	End	End	
Stage 8	0:30 min	2.6 mph	12.5 %	End	End	
Stage 9	0:30 min	2.8 mph	13.0 %	End	End	
Stage 10	1:00 min	3.0 mph	13.5 %	End	End	
Stage 11	0:30 min	3.2 mph	14.0 %	End	End	
Stage 12	0:30 min	3.4 mph	14.0 %	End	End	
Stage 13	0:30 min	3.5 mph	14.5 %	End	End	
Stage 14	0:30 min	3.6 mph	15.0 %	End	End	
Stage 15	1:00 min	3.7 mph	15.5 %	End	End	
Stage 16	0:40 min	4.0 mph	16.0 %	End	End	
Stage 17	0:40 min	4.2 mph	16.0 %	End	End	
Stage 18	0:40 min	4.4 mph	16.5 %	End	End	
Stage 19	0:40 min	4.6 mph	17.0 %	End	End	
Stage 20	0:40 min	4.8 mph	17.5 %	End	End	
Stage 21	0:40 min	5.0 mph	18.0 %	End	End	
Stage 22	0:40 min	5.2 mph	19.0 %	End	End	
Stage 23	0:40 min	5.5 mph	20.0 %	End	End	
Stage 24	0:40 min	5.8 mph	21.0 %	End	End	
Stage 25	0:40 min	6.0 mph	22.0 %	End	End	

Recovery						
Procedure						
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min			
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically			

STEGPROTOKOLL: MEDIUM RAMP

BP Start:

1:40 min

Medium Ramp

General Information							
Protocol Mode:		Stages	Pharmacologica	al:	No		
Equipment Type:		Treadmill	Speed Units:		Miles Per Hour		
Pre-Exercise							
Procedure					_		
Speed:		1.0 mph	Grade:		0.0 %		
Exercise							
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	Print:	BP:		
Stage 1	0:30 min	1.5 mph	3.0 %	End	End		
Stage 2	0:30 min	1.6 mph	4.0 %	End	End		
Stage 3	0:30 min	1.7 mph	5.0 %	End	End		
Stage 4	0:30 min	1.7 mph	6.0 %	End	End		
Stage 5	1:00 min	1.8 mph	7.0 %	End	End		
Stage 6	0:30 min	1.9 mph	8.0 %	End	End		
Stage 7	0:30 min	2.0 mph	8.5 %	End	End		
Stage 8	0:30 min	2.1 mph	9.0 %	End	End		
Stage 9	0:30 min	2.2 mph	9.5 %	End	End		
Stage 10	1:00 min	2.3 mph	10.0 %	End	End		
Stage 11	0:30 min	2.4 mph	11.0 %	End	End		
Stage 12	0:30 min	2.5 mph	11.5 %	End	End		
Stage 13	0:30 min	2.6 mph	12.0 %	End	End		
Stage 14	0:30 min	2.7 mph	12.5 %	End	End		
Stage 15	1:00 min	2.8 mph	13.0 %	End	End		
Stage 16	0:40 min	3.0 mph	13.5 %	End	End		
Stage 17	0:40 min	3.2 mph	14.0 %	End	End		
Stage 18	0:40 min	3.4 mph	14.5 %	End	End		
Stage 19	0:40 min	3.6 mph	15.0 %	End	End		
Stage 20	0:40 min	3.8 mph	15.5 %	End	End		
Stage 21	0:40 min	4.0 mph	16.0 %	End	End		
Stage 22	0:40 min	4.2 mph	17.0 %	End	End		
Stage 23	0:40 min	4.5 mph	18.0 %	End	End		
Stage 24	0:40 min	4.8 mph	19.0 %	End	End		
Stage 25	0:40 min	5.2 mph	20.0 %	End	End		
Recovery							
Procedure							
Speed Start:		1.0 mph	Duration:		6:00 min		
Speed End:		1.0 mph	Enter Recovery	:	Automatically		
Actions					· · ·		
Print Start:		1:00 min	Print Interval:		2:00 min		

BP Interval:

2:00 min

STEGPROTOKOLL: LOW RAMP

Low Ramp

General Information							
Protocol Mode:		Stages		Pharmacological:		No	
Equipment Type:		Treadmill		Speed Units:		Miles Per	Hour
Pre-Exercise							
Procedure							
Speed:		1.0 mph		Grade:		0.0 %	
Exercise							
Stage:	Duratio	n:	Speed:	Grade:	Print:		BP:
Stage 1	0:30 min		1.0 mph	0.0 %	End		End
Stage 2	0:30 min		1.1 mph	1.0 %	End		End
Stage 3	0:30 min		1.2 mph	1.0 %	End		End
Stage 4	0:30 min		1.3 mph	2.0 %	End		End
Stage 5	1:00 min		1.4 mph	3.0 %	End		End
Stage 6	0:30 min		1.5 mph	4.0 %	End		End
Stage 7	0:30 min		1.6 mph	4.0 %	End		End
Stage 8	0:30 min		1.7 mph	5.0 %	End		End
Stage 9	0:30 min		1.8 mph	6.0 %	End		End
Stage 10	1:00 min		1.9 mph	7.0 %	End		End
Stage 11	0:30 min		2.0 mph	8.0 %	End		End
Stage 12	0:30 min		2.1 mph	8.5 %	End		End
Stage 13	0:30 min		2.2 mph	9.0 %	End		End
Stage 14	0:30 min		2.3 mph	9.5 %	End		End
Stage 15	1:00 min		2.4 mph	10.0 %	End		End
Stage 16	0:30 min		2.5 mph	10.5 %	End		End
Stage 17	0:30 min		2.6 mph	11.0 %	End		End
Stage 18	1:00 min		2.7 mph	12.0 %	End		End
Stage 19	0:30 min		2.8 mph	13.0 %	End		End
Stage 20	0:30 min		2.9 mph	14.0 %	End		End
Stage 21	1:00 min		3.0 mph	15.0 %	End		End
Stage 22	0:30 min		3.1 mph	16.0 %	End		End
Stage 23	0:30 min		3.2 mph	17.0 %	End		End
Stage 24	1:00 min		3.4 mph	18.0 %	End		End
Stage 25	1:00 min		3.6 mph	19.0 %	End		End
Recovery							
Recovery							

11000101							
Procedure							
Speed Start:	1.5 mph	Duration:	6:00 min				
Speed End:	1.5 mph	Enter Recovery:	Automatically				

STEGPROTOKOLL: PHARMACOLOGICAL

Pharmacological

General Information								
Protocol Mode:		Stages		Pharmacological:		Yes		
Equipment Type:		Treadmill		Speed Un	its:		Miles Per Ho	ur
Pre-Exercise								
Procedure								
Speed:		0.0 mph		Grade:			0.0 %	
Exercise								
Stage:	Duration:	Speed:	Grade:	:	Print:	BP	:	Dose:
Stage 1	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End	En	d	Begin
Stage 2	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End	En	d	Begin
Stage 3	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End	En	d	Begin
Stage 4	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End	En	d	Begin
Stage 5	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End	En	d	Begin
Stage 6	3:00 min	0.0 mph	0.0 %		End Er		d	Begin
Stage 7	3:00 min	0.0 mph	0.0 %	End E		En	End Begin	
Recovery								
Procedure								
Speed Start:		0.0 mph		Duration:			6:00 min	
Speed End:		0.0 mph		Enter Rec	ter Recovery: Automat		Automaticall	у

RAMPPROTOKOLL: TREADMILL TIME RAMP

Treadmill Time Ramp

General Information			
Protocol Mode:	Time Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour
Pre-Exercise			
Procedure			
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %
Exercise			
Procedure			
Speed Start:	1.7 mph	Grade Start:	10.0 %
Speed End:	6.0 mph	Grade End:	22.0 %
Duration:	21:00 min		
Actions			
Print Start:	3:00 min	Print Interval:	3:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min
Recovery			
Procedure			
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min
RAMPPROTOKOLL: TREADMILL METS RAMP

Treadmill Mets Ramp

Protocol Mode:	METs Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Treadmill	Speed Units:	Miles Per Hour
Pre-Exercise			
Procedure			
Speed:	1.0 mph	Grade:	0.0 %
Exercise			
Procedure			
Speed Start:	1.7 mph	Grade Start:	10.0 %
Speed Rate:	0.8 mph/min	Grade Rate:	2.0 %/min
METs Threshold:	12.0		
Actions			
Print Start:	3:00 min	Print Interval:	3:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min
Recovery			
Procedure			
Speed Start:	1.0 mph	Duration:	6:00 min
Speed End:	1.0 mph	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min
BP Start:	2:00 min	BP Interval:	3:00 min

STEGPROTOKOLL: ASTRAND (ERGOMETER)

Astrand

General Information							
Protocol Mode:		Stages		Pharmacolo	gical:	No	
Equipment Type:		Ergometer		Speed Units	:	N/A	
Pre-Exercise							
Procedure							
Watts:		50 Watts					
Exercise							
Stage:	Dura	ation:	Watts:		Print:		BP:
Stage 1	6:00	min	50 Watts		End		End
Stage 2	6:00	min	100 Watts		End		End
Stage 3	6:00	min	150 Watts		End		End
Stage 4	6:00	min	200 Watts		End		End
Stage 5	6:00	min	250 Watts		End		End
Stage 6	6:00	min	300 Watts		End		End
Recoverv							
Procedure							
Watts Start:		50 Watts		Duration:		6:00	min
Watts End:		50 Watts		Enter Recov	/ery:	Auto	matically

STEGPROTOKOLL: CYCLE (ERGOMETER)

25 Watts

Watts End:

General Information						
Protocol Mode:		Stages		Pharmacolo	gical:	No
Equipment Type:		Ergometer		Speed Units	:	N/A
		•				
Pre-Exercise						
Procedure						
Watts:		10 Watts				
Exercise						
Stage:	Dur	ation:	Watts:		Print:	BP:
Stage 1	3:00) min	25 Watts		Begin	End
Stage 2	3:00	min	50 Watts		Begin	End
Stage 3	3:00	min	75 Watts		Begin	End
Stage 4	3:00	min	100 Watts		Begin	End
Stage 5	3:00) min	125 Watts		Begin	End
Stage 6	3:00) min	150 Watts		Begin	End
Stage 7	3:00) min	175 Watts		Begin	End
Stage 8	3:00) min	200 Watts		Begin	End
Stage 9	3:00) min	225 Watts		Begin	End
Stage 10	3:00	min	250 Watts		Begin	End
Recovery						
Procedure						
Watts Start:		25 Watts		Duration:		6:00 min

Enter Recovery:

Automatically

RAMPPROTOKOLL: CYCLE TIME RAMP (ERGOMETER)

Cycle Time Ramp

General Information			
Protocol Mode:	Time Ramp	Pharmacological:	No
Equipment Type:	Ergometer	Speed Units:	N/A
Pre-Exercise			
Procedure			
Watts:	10 Watts		
Evercise			
Procedure			
Watts Start:	10 Watts		
Watts End:	125 Watts		
Duration:	15:00 min		
Recovery			
Procedure			
Watts Start:	25 Watts	Duration:	6:00 min
Watts End:	25 Watts	Enter Recovery:	Automatically
Actions			
Print Start:	1:00 min	Print Interval:	2:00 min

17. TTL/ANALOG UTGÅNG

XScribe har stöd för att interagera med ett bildtagningssystem för hjärtultraljud (Echo). Funktionen hanteras via en TTL-utgång (transistor, transistor, logik) eller en analog utgång.



TTL-utgång

Signalen överensstämmer med TTL-standarderna och kan hämtas från någon av de 12 avledningarna. Echo tar bilder av kammarens systole och diastole baserat på R-vågsmodulation.

Exempel på representation av utmatad R-vågspuls



Analog utgång

För det analoga alternativet måste en kabel anslutas till lämplig analog kontakt på utlösarmodulen. Den EKG- avledning som matas ut definieras via menyn Local Settings (Lokala inställningar) i listrutan Sync Lead (Synkroniseringsavledning).

Exempel på representation av utmatad analog R-vågssignal



OBS! Gränssnittskabeln till Echo-enheten eller annan utrustning som behöver en EKG-utlösare ska tillhandahållas av tillverkaren av den utrustning som begär signalen eller sjukhusets biomedicinska avdelning. Det här är en standardgränssnittskabel av typen RCA till enhet.

OBS! Använd endast analog utgång 1 \bigcirc på framsidan av utlösarmodulen bredvid EKG A-porten. Utgång 2 och 3 på utlösarmodulens baksida är avsedda för framtida användning.

Utlösarmodul framsida

Gränssnittsportar för analog signal och TTL på utlösarmodulen

XScribe AM12-patientkabeln måste anslutas till USB-kontakt EKG A på utlösarmodulens framsida. Det finns även en aktiv analog utgång (\bigcirc 1) på framsidan.

Utlösarmodul baksida



På modulens baksida finns två analoga utgångar (\bigcirc > 2 och \bigcirc > 3) som inte fungerar och en TTL-utgång ($\square \bigcirc$ >).

EKG B-kontakten får bara användas med XScribe UTK-mottagaren.

För TTL-alternativet behövs en BNC-hankontakt i ena änden och i den andra änden den typ av kontakt som behövs för Echo eller den enhet du ansluter till.

För det analoga alternativet behövs en RCA-hankontakt i ena änden och i den andra änden den typ av kontakt som behövs för Echo eller den enhet du ansluter till.

18. KONTAKT FÖR LÖPBAND/ERGOMETER

Instruktioner för anslutning av XScribe till löpbandet via serieporten

- 1. Anslut ena änden av gränssnittskabeln XScribe-till-löpband till den övre 9-poliga COM1-serieporten på baksidan av processorn och den andra änden till den 9-poliga serieporten på löpbandet.
- 2. Anslut löpbandets nätsladd till en dedikerad krets enligt tillverkarens rekommendationer.
- 3. Öppna menyn Local Settings/F1 (Lokala inställningar) och ange lämpligt värde för Treadmill COM Port (COM-port för löpband).
- 4. Slå **PÅ** löpbandets strömbrytare.
- 5. Slå **PÅ** XScribe.

OBS! Anslut inte löpbandet till isoleringstransformatorn för patienten. Det är viktigt att löpbandet har EN EGEN STRÖMKÄLLA SOM INTE DELAS för att undvika avbrott i strömförsörjningen till XScribe. Löpbandet ska ha en egen krets och säkring/brytare i den lokala elcentralen.

OBS! Uppkopplingen kan variera beroende på modellen av löpband.

Instruktioner för anslutning av XScribe till ergometern via serieporten

- 1. Anslut ena änden av gränssnittskabeln XScribe-till-ergometer till den övre 9-poliga COM 1-serieporten på baksidan av processorn och den andra änden till den 9-poliga serieporten på ergometern.
- 2. Anslut ergometerns nätsladd till en dedikerad krets enligt tillverkarens rekommendationer.
- 3. Öppna menyn Local Settings/F1 (Lokala inställningar) och ange lämpligt värde för Ergometer COM Port (COM-port för ergometer).
- 4. Slå **PÅ** ergometerns strömbrytare.
- 5. Slå **PÅ** XScribe.

OBS! Anslut inte ergometern till isoleringstransformatorn för patienten. Det är viktigt att ergometern har **EN EGEN STRÖMKÄLLA SOM INTE DELAS** för att undvika avbrott i strömförsörjningen till XScribe. Ergometern ska ha en egen krets och säkring/brytare i den lokala elcentralen.

OBS! Uppkopplingen kan variera beroende på modellen av ergometer.

OBS! När ergometern Ergoline används med NIBP måste du välja Ergoline i valet av BT-utrustning via menyn Local Settings (Lokala inställningar).

När du startar en undersökning väljer du ikonen Settings (Inställningar) uppe till vänster på skärmen för att öppna fönstret Local Settings (Lokala inställningar) där du kan välja typen av Exercise Equipment (Träningsutrustning) i listrutan. När seriekabeln är ansluten till processorn visas den i listan Available COM Ports (Tillgängliga COM-portar). Det här numret anges i fältet Treadmill eller Ergometer COM Port (COM-port för löpband eller ergometer).

Inställningarna sparas till alla senare undersökningar.



Instruktioner för anslutning av XScribe till löpbandet via USB-porten

- 1. Anslut ena änden av gränssnittskabeln XScribe-till-löpband till en USB-port på baksidan av processorn och den andra änden till USB-porten på löpbandet.
- 2. Anslut löpbandets nätsladd till en dedikerad krets enligt tillverkarens rekommendationer.
- 3. Öppna menyn Local Settings/F1 (Lokala inställningar) och ange lämpligt värde för Treadmill COM Port (COM-port för löpband).
- 4. Slå **PÅ** löpbandets strömbrytare.
- 5. Slå **PÅ** XScribe.

OBS! Anslut inte löpbandet till isoleringstransformatorn för patienten. Det är viktigt att löpbandet har EN EGEN STRÖMKÄLLA SOM INTE DELAS för att undvika avbrott i strömförsörjningen till XScribe. Löpbandet ska ha en egen krets och säkring/brytare i den lokala elcentralen.

OBS! Uppkopplingen kan variera beroende på modellen av löpband.

Instruktioner för anslutning av XScribe till ergometern via USB-porten

- 1. Anslut ena änden av gränssnittskabeln XScribe-till-ergometer till en USB-port på baksidan av processorn och den andra änden till USB-porten på ergometern.
- 2. Anslut ergometerns nätsladd till en dedikerad krets enligt tillverkarens rekommendationer.
- 3. Öppna menyn Local Settings/F1 (Lokala inställningar) och ange lämpligt värde för Ergometer COM Port (COM-port för ergometer).
- 4. Slå **PÅ** ergometerns strömbrytare.
- 5. Slå **PÅ** XScribe.

OBS! Anslut inte ergometern till isoleringstransformatorn för patienten. Det är viktigt att ergometern har **EN EGEN STRÖMKÄLLA SOM INTE DELAS** för att undvika avbrott i strömförsörjningen till XScribe. Ergometern ska ha en egen krets och säkring/brytare i den lokala elcentralen.

OBS! Uppkopplingen kan variera beroende på modellen av ergometer.

OBS! När ergometern Ergoline används med NIBP måste du välja Ergoline i valet av BT-utrustning via menyn Local Settings (Lokala inställningar).

OBS! När ergometern Lode Corival används med NIBP måste du välja Lode Corival i valet av BTutrustning via menyn Local Settings (Lokala inställningar).

När du startar en undersökning väljer du ikonen Settings (Inställningar) uppe till vänster på skärmen för att öppna fönstret Local Settings (Lokala inställningar) där du kan välja typen av Exercise Equipment (Träningsutrustning) i listrutan. När USB-kabeln är ansluten till processorn visas den i listan Available COM Ports (Tillgängliga COM-portar). Det här numret anges i fältet Treadmill eller Ergometer COM Port (COM-port för löpband eller ergometer).

Inställningarna sparas till alla senare undersökningar.

Equipment		
Exer Equipment:	Trackmaster (No	Se 🔻
BP Equipment:	Manual	•
AC Frequency:	60	•
Treadmill COM Port		4
Ergometer COM Por	t	10
Blood Pressure COM	I Port	3
Available COM Ports		
COM3		
COM1 COM2		
OOML		

Fjärrkontroll till löpbandet



Öka hastigheten: Ökar hastigheten med 0,1 mph.



Sänk hastigheten: Sänker hastigheten med 0,1 mph.



Öka lutningen: Ökar lutningen med 1 %.



Sänk lutningen: Sänker lutningen med 1 %.



EKG med 12 avledningar: Registrerar ett EKG med 12 avledningar när som helst i fasen före arbete, arbetsfasen, återhämtningsfasen eller efter återhämtningsfasen.



Rytmutskrift: Registrerar en rytmremsa för de 6 avledningar som användaren definierat i inställningarna. Tryck en andra gång för att växla till avledning I, II, III, aVR, aVL och aVF. Tryck en tredje gång för att växla till avledning V1, V2, V3, V4, V5 och V6. Tryck en fjärde gång för att återgå till de ursprungliga 6 avledningarna.



Stoppa rytmutskrift: Stoppar utskriften av rytmremsan.



Nästa fas: Går vidare till nästa fas.



Nästa steg: Går vidare till nästa steg.



Registrera NIBP: Skickar en signal till NIBP-enheten om att registrera en NIBP.



Starta löpband: Startar löpbandet med den hastighet som ställts in i fasen före arbete.



Stoppa löpband: Stoppar löpbandet.

19. KONFIGURERA SKRIVARE

Z200+-termoskrivare

Termoskrivaren Z200+ har ett skrivhuvud med åtta punkter per millimeter (dpm) för utskrift av EKG-kurvor och rapportdata. Systemet har stöd för flera utskriftsformat och termopapper i standardstorlek (8,5 x 11 tum) eller A4.

Det här ingår i termoskrivaren Z200+:

- Sjukhusklassad nätsladd för anslutning till isoleringstransformatorn.
- USB-kabel för anslutning till datorn. (Tidigare modeller använder en korskopplad nätverkskabel)

Bild 5 Termoskrivaren Z200+



Specifikationer för termoskrivaren Z200+

Funktion	Specifikation*			
Instrumenttyp	Termoskrivare			
Papperstyp	Papper i A-storlek (8½ x 11 tum, 215 x 280 mm), A4-format (8,27 x 11,69 tum, 210 x 300 mm) eller SmartFormat-papper (8,27 x 11 tum, 210 x 280 mm) med kuv, perforerat, Z-vikning med fullt rutnät			
Inspelningsteknik	Datorstyrd, termisk punktarray, 8 punkter/mm			
Skrivhastighet	5, 10, 25 eller 50 mm/s, datorstyrd			
Externa portar och datagränssnitt	USB-anslutning till dator för snabb dataöverföring vid utskrift			
	Extern USB-kontakt (Äldre modeller ansluts via en korskopplad nätverkskabel)			
Läckström via kåpan	Uppfyller eller överträffar kraven i IEC 60601-1 del 1, utgåva 3.1			
Ström	100–240 V AC vid 50/60 Hz			
Vikt	4,09 kg			
Mått H x B x D	10 x 41 x 33 cm)			
Säkringar	T-typ 1 A, 250 V			
Specialfunktioner	USB-kommunikation för kontinuerlig utskrift (Äldre modeller använder LAN-kommunikation)			

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning

Beskrivning av in- och utgångar

Funktion	Beskrivning
AC-ström	Termoskrivaren Z200+ drivs med 120/240 V AC vid 50/60 Hz. Enhetens strömsätts så snart nätsladden ansluts till ett eluttag.
Strömindikator	Den här indikatorn lyser grönt när nätströmmen är på.
Knappen Form Feed/Reset	Knappen för formulärmatning är en tillfällig brytare som flyttar fram papperet tills en infraröd, reflekterande sensor känner av en "markering" på papperets utskriftssida. Den här knappen återställer termoskrivaren när du håller ned den i sju sekunder.
Utskrift av papperskopior	Termoskrivaren Z200+ är kompatibel med storlekarna A, A4 och SmartFormat Z-vikt, termiskt känsligt papper med markeringar. Utskriftshastigheten är 10, 25 eller 50 mm/sekund. Punkttätheten är åtta punkter per millimeter eller 203,2 dpi.
Felindikator för papperstrassel/skrivare	Den här indikatorn lyser grönt när ett skrivarfel har identifierats. Det kan gälla fel som att ingen markering hittas vid förväntad tidpunkt (på grund av papperstrassel eller fel på enhetssystemet) eller att en längre markering än förväntat identifieras. Skrivarfelslampan fortsätter att lysa tills du trycker på knappen för formulärmatning.
Indikator för förlorad anslutning	Indikatorn blinkar om anslutningen till datorn bryts. Blinkningen upphör när anslutningen återställs.

Installera termoskrivaren Z200+

Kontrollera om Z200+ har en USB- eller LAN-kontakt och följ motsvarande anvisningar nedan.

Installera en skrivare via USB-anslutning

- Börja med att kontrollera att programmet Q-Stress är installerat på datorn. Annars installerar du programmet med hjälp av installationsanvisningarna för programvaran tidigare i den här handboken. När programmet Q-Stress är installerat installerar du Windows-tjänsten QStressNetworkProxy från installations-CD:n för Z200+.
 - a. Öppna installations-CD:n och kör filen setup.exe som administratör.
 - b. Följ anvisningarna för att installera tjänsten. Vi rekommenderar att du startar om datorn efter installationen.

OBS! Installationsplatsen är C:\Program Files\Welch Allyn\QStressNetworkProxy och QStressNetworkProxy-tjänsten installeras som en automatisk tjänst i datorn.

c. När installationen är klar går du till C:\Program Files\Welch Allyn\QStressNetworkProxy\ och kör programmet QStressNetworkProxy (x64).exe med administratörsbehörighet. Då installeras även eventuell ytterligare programvara som behövs automatiskt.

OBS! Tjänsten QStressNetworkProxy sparar loggar till C:\ProgramData\ Welch Allyn X-Scribe\Logs. Det här är samma mapp som används för loggar från programmet Q-Stress. Loggfilnamnen följer namngivningsregeln Z200PlusProxy logfile #.txt där # är dagen i den aktuella månaden.

- 2. När programvaran har installerats ansluter du nätsladden till nätkontakten på skrivaren och till isoleringstransformatorn.
- 3. Anslut ena änden av USB-kabeln till USB B-kontakten på termoskrivaren Z200+ och den andra änden till USB A-kontakten på baksidan av Q-Stress-datorn.

Bild 6 USB-kontakter på termoskrivaren Z200+



B USB A-kontakt. Används inte.

Termoskrivaren Z200+ drivs med nätström och styrs via USB-anslutningen till Q-Stress.

Installera en skrivare via LAN-anslutning

- 1. Anslut nätsladden till nätkontakten på skrivaren och till isoleringstransformatorn.
- 2. Anslut ena änden av den korsade nätverkskabeln till nätverkskontakten på termoskrivaren Z200+ och den andra änden till nätverkskontakten på baksidan av XScribe-datorn.

Bild 7 Nätverkskontakter på termoskrivaren Z200+



Termoskrivaren Z200+ drivs med nätström och styrs via LAN-anslutningen till XScribe.

Konfigurera skrivarens LAN-anslutning

- 1. Logga in som administratör på XScribe-datorn.
- 2. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen.
- 3. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.
- 4. Dubbelklicka på lämplig LAN-ikon. Dialogrutan Egenskaper för anslutning till lokalt nätverk visas.
- 5. Välj Internet Protocol (TCPIP) i objektlistan och klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas.

Nätverksinställningarna är: IP-adress: 192.168.10.100 Nätmask: 255.255.255.0 Standard-gateway: 192.168.10.1

6. Klicka på OK i respektive dialogruta för att spara posterna och avsluta.

Underhålla termoskrivaren Z200+

Om sjukhuset eller institutionen inte implementerar ett lämpligt rengörings- och inspektionsschema för utrustningen kan det leda till utrustningsfel och hälsorisker.

OBS! Endast kvalificerad servicepersonal får reparera eller byta ut delar till termoskrivaren Z200+.

Kontrollera utrustningen regelbundet med avseende på följande förhållanden:

- Kontrollera om strömkabeln och kommunikationskabeln är skadade (till exempel trasig isolering eller trasiga kontakter). Byt ut kablarna om det behövs.
- Alla sladdar och kontakter sitter säkert i respektive anslutning.
- Undersök utrustningen med avseende på saknade skruvar, sprickor eller trasiga områden som kan ge oavsiktlig åtkomst till interna elektronikområden.

Rengöra termoskrivaren Z200+

OBS! Om du använder en laserskrivare läser du instruktionerna för underhåll och rengöring i skrivarens användarhandbok.

Så här rengör du skrivaren:

- 1. Koppla bort strömförsörjningen.
- 2. Rengör utsidan av enheten med en fuktad trasa med en lösning av ett milt diskmedel utspätt i vatten.
- 3. Efter tvätt torkar du av enheten med en ren, mjuk trasa eller en pappershandduk.

Så här rengör du skrivhuvudet:

OBS! Låt inte tvål eller vatten komma i kontakt med skrivaren, kontakter, uttag eller ventilationsöppningar.

- 1. Öppna skrivarluckan.
- 2. Torka försiktigt av skrivhuvudet med en alkoholfuktad dyna.
- 3. Torka med en ren trasa för att avlägsna alkoholrester.
- 4. Låt skrivhuvudet torka.
- 5. Rengör plattan med tejp. Applicera tejpen och dra av den. Vrid på valsen och upprepa tills hela valsen är ren.
- 6. Rengör passensorns fotodetektor.

Testa skrivarens funktion

När du har rengjort och inspekterat termoskrivaren Z200+ kontrollerar du att skrivaren fungerar som den ska.

Så här testar du skrivarens funktion:

1. Använd en EKG-simulator med XScribe för att registrera och skriva ut EKG:n med känd amplitud.

En korrekt utskriven EKG-rapport har följande egenskaper:

- 1. Utskriften ska vara mörk och jämn över hela sidan.
- 2. Det ska inte finnas några tecken på punktfel i skrivhuvudet (till exempel avbrott i utskriften som bildar horisontella ränder).
- 3. Pappersrörelsen ska vara jämn och konsekvent under utskriften.
- 4. Kurvorna ska visas normalt med rätt amplitud och utan distorsion eller omfattande brus.
- 5. Papperet ska stanna om perforeringarna är nära avrivningskanten (indikerar korrekt funktion hos passensorn).

Testning efter service

Efter service på termoskrivaren Z200+ eller vid misstanke om felaktig funktion rekommenderar Welch Allyn följande procedurer:

- Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska enligt beskrivningen i Testa skrivarens funktion.
- Utför tester för att säkerställa enhetens elektriska säkerhet (använd metoder och gränser från IEC 60601-1 del 1, utgåva 3.1).
 - Jordläckström.

OBS! Det finns ingen exponerad metall och ingen patientanslutning till den här enheten.

Fylla på papper i termoskrivaren

Bild 8 Fylla på papper i termoskrivaren



Paper Door Latch

- 1. Ta bort den yttre förpackningen från pappersbunten.
- 2. Stå framför enheten, använd spärren på vänster sida och skjut luckan till pappersfacket åt vänster.
- 3. Lägg i bunten med termopapper i pappersfacket så att papperets nätsida är riktad uppåt när papperet dras över luckan till pappersfacket. Pappersmarkeringen (en liten svart rektangel) ska vara i det nedre vänstra hörnet.
- 4. Mata manuellt fram en sida förbi skrivarens stängningspunkt. Se till att papperet ligger jämnt på den svarta valsen inom pappersluckans kanal.
- 5. Skjut skrivarluckan åt höger tills luckan låses fast. Du hör ett tydligt klick när luckan är ordentligt fastlåst.
- 6. Tryck på knappen för formulärmatning för att justera markeringen och förbereda papperet för utskrift.

Sätta in distansen för A4-papper

Om du beställde termoskrivaren Z200+ med A4-papper måste du sätta in distansen i pappersfacket. Om du köpte enheten med standardpapper medföljer ingen distans till pappersfacket.

Så här sätter du in distansen i pappersfacket:

Bild 9 Sätt in distansen för pappersfacket



1. Skjut in pappersfackets distans mot skrivarfackets bakre vägg. Rikta in de fyra undre plastarmarna mot de fyra öppningarna på skrivarfackets botten. Rikta på samma sätt in de tre övre plastarmarna mot de tre öppningarna på skrivarfackets bakre vägg.

Bild 10 Sätt in distansen för pappersfacket



2. Distansen ska vara parallell med skrivarfackets bakre vägg, som i bilden ovan.



3. Tryck försiktigt fast distansen.

OBS! Om du vill ta bort distansen för pappersfacket trycker du försiktigt på de tre övre plastarmarna för att ta bort den.

Felsökningsdiagram

Problem	Lösning
	Kontrollera att LAN-anslutningsegenskaperna i systemdatorn är korrekt definierade.
	Kontrollera att rätt anslutningskabel används enligt instruktionerna ovan och se över anslutningarna.
Ingen utskrift	Kontrollera nätsladdens anslutningar och kontrollera att strömindikatorn lyser.
	Kontrollera att papperet har fyllts på.
	Kontrollera att inga felindikeringslampor lyser. Om en felindikator lyser håller du in den svarta knappen för formulärmatning i cirka 10 sekunder för att återställa skrivaren. Kontakta teknisk service om problemet kvarstår.
	Kontrollera att rätt Welch Allyn-papper används.
Förvrängd utskrift	Kontakta Welch Allyns service och kontrollera att rätt version av den inbyggda programvaran är installerad i Z200+-skrivaren.
Ojämn utskrift	Ojämn utskrift kan orsakas av själva skrivhuvudet, formplattan, dåligt eller skadat papper eller den mekaniska justeringen av skrivhuvudet. Låt en tekniker kontrollera att formplattan inte är ojämnt sliten och kontrollera att skrivhuvudets ansatsskruvar är ordentligt åtdragna innan du byter ut skrivhuvudet. Ansatsskruvarna som håller fast skrivhuvudet ska vara rätt centrerade i hålen så att skrivhuvudet enkelt kan röra sig vertikalt.
Utskriften är för ljus eller för mörk	Ändra alternativknappen Waveform Print (Skriv ut kurva) till Normal eller Bold (Fetstil) på fliken Miscellaneous (Övrigt) i systemkonfigurationen. Kontakta Welch Allyns tekniska serviceavdelning för att få hjälp om det här inte löser problemet.
Luckor i utskriften	Låt en tekniker kontrollera om det finns kortslutningar, öppna eller skadade kontakter i strömkabeln och signalkabeln. De här kablarna ansluts mellan kretskortet och det termiska skrivhuvudet. Om kablarna inte är skadade kan problemet vara antingen skrivhuvudet, kretskortet eller defekt papper.
Defekt papper	Termopapper som är gammalt eller som har förvarats felaktigt kan orsaka ljusa eller ojämna utskrifter. Exponering för värme eller kemiska ångor kan skada papperet. Testa din Z200+-termoskrivare med en ny förpackning korrekt lagrat papper.
Ingen motordrivning	Problemet med ingen motordrivning kan orsakas av otillräcklig pappersspänning, felaktig skrivarmontering eller ett defekt kretskort.

20. GRÄNSSNITT FÖR SUNTECH TANGO+ OCH TANGO M2

Anslutning mellan blodtrycksmätaren Suntech Tango+ och XScribe

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera Tango+ med XScribe-systemet.



- 1. Anslut RS-232-kabeln (SunTech artikelnummer 91-0013-00) till 9-stiftskontakten på baksidan av Tango+ och den andra änden till COM 2-porten på baksidan av XScribe-processorn.
- 2. Om du använder XScribe-vagnen 9911-023-011 eller 9911-023-12 utan BNC-kontakt (se "Anslutning av klientdelen och utlösarmodulen på XScribe") ansluter du EKG-utlösarkabeln (SunTech artikelnummer 91- 0011-00) till BNC:s externa EKG-anslutning på baksidan av Tango+ och den andra änden till TTL- utgången på utlösarmodulen. Om du använder XScribe-vagnen 775412 eller 775414 med en BNC-kontakt ansluter du EKG-utlösarkabeln till BNC-kontakten på vagnens baksida i stället för direkt till utlösarmodulen.



Konfigurera blodtrycksmätaren Tango+

- 1. När du ser funktionsskärmen trycker du på knappen **SELECT** (Välj) två gånger för att visa **MAIN MENU** (Huvudmenyn).
- 2. Använd UPP-/NEDPILARNA för att markera MONITOR SET UP (Mätarkonfiguration) och tryck på knappen SELECT (Välj).
- 3. Använd UPP-/NEDPILARNA för att markera STRESS SYSTEM (Belastningssystem) och tryck på knappen SELECT (Välj).
- 4. Använd **UPP-/NEDPILARNA** för att bläddra genom listan tills **X-Scribe II** är markerat och bekräfta genom att trycka på knappen **SELECT** (Välj).
- 5. Använd **UPP-/NEDPILARNA** för att välja **EXIT** (Avsluta) två gånger för att återgå till funktionsskärmen.

Anslutning mellan blodtrycksmätaren Suntech Tango M2 och XScribe

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera Tango M2 med XScribe-systemet.



 Anslut RS-232-kabeln (SunTech artikelnummer 91-0013-00) till 9-stiftskontakten på baksidan av Tango M2 och den andra änden till COM 2-porten på baksidan av XScribe-processorn ELLER

Anslut USB-kabeln till baksidan av Tango M2 och den andra änden till en ledig USB-port på baksidan av XScribe-processorn.

2. Om du använder XScribe-vagnen 9911-023-011 eller 9911-023-12 utan BNC-kontakt (se "Anslutning av klientdelen och utlösarmodulen på XScribe") ansluter du EKG-utlösarkabeln (SunTech artikelnummer 91-0011-00) till BNC:s externa EKG-anslutning på baksidan av Tango M2 och den andra änden till TTL-utgången på utlösarmodulen. Om du använder XScribe-vagnen 775412 eller 775414 med en BNC-kontakt ansluter du EKG-utlösarkabeln till BNC-kontakten på vagnens baksida i stället för direkt till utlösarmodulen.

OBS! Om den här porten redan används kan du behöva en BNC-delare (SunTech artikelnummer 64-0080-00).

GRÄNSSNITT FÖR SUNTECH TANGO+ OCH TANGO M2



Konfigurera blodtrycksmätaren Tango M2

- 1. När funktionsskärmen visas trycker du på knappen **SELECT** (Välj) en gång för att visa **MAIN MENU** (Huvudmenyn).
- 2. Använd UPP-/NEDPILARNA för att markera MONITOR SET UP (Mätarkonfiguration) och tryck på knappen SELECT (Välj).
- 3. Använd UPP-/NEDPILARNA för att markera STRESS SYSTEM (Belastningssystem) och tryck på knappen SELECT (Välj).
- 4. Använd **UPP-/NEDPILARNA** för att bläddra genom listan tills **X-Scribe** är markerat och bekräfta genom att trycka på knappen **SELECT** (Välj).
- 5. Använd **UPP-/NEDPILARNA** för att välja **EXIT** (Avsluta) två gånger för att återgå till funktionsskärmen.

Konfigurera XScribe-systemet

- 1. När observationsfasen visas väljer du inställningsknappen för att visa popupmenyn Local Settings (Lokala inställningar).
- 2. I listrutan BP Equipment (BT-utrustning) väljer du Tango eller Tango M2 och klickar sedan på OK.

Den valda inställningen sparas för alla framtida belastningstester. Du kan dock ändra valet per undersökning. I popupfönstret BP kan du även ändra från automatisk till manuell blodtrycksmätning med en kryssruta om det behövs under en undersökning.

Kontrollen för blodtrycksinmatning i XScribe under arbets- och återhämtningsfasen initieras nu automatiskt för att samla in BT-värden och eventuellt SpO2-värden från blodtrycksmätaren SunTech Tango.

I användarhandboken för SunTech Tango+ eller Tango M2 som medföljer blodtrycksmätaren finns information om indikationer för användning, varningar och kontraindikationer, blodtrycksmätarens användning, patientförberedelse, underhåll, och felsökning. Den här informationen finns även på SunTech Medicals webbplats: <u>www.suntechmed.com</u>.

GRÄNSSNITT FÖR SUNTECH TANGO+ OCH TANGO M2

21. TABELLEN TILLDELNING AV ANVÄNDARROLLER

	IT-administratör	Klinisk admin. Schemaläg g ingrepp		Patientupp- koppling	Förbered rapport	
Huvudskärm						
Schemalägg/ordrar	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	
Starta ett belastningstest	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	
Sök undersökning	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	
Användarinställningar	Ja – Inget statusfilter	Ja – Inget statusfilter	Ja – Inget statusfilter	Ja – Filtrera endast inhämtade	Ja – Filtrera endast inhämtade och redigerade	
Systemkonfiguration	Ja – Inga modalitetsinställningar, CFD eller rapportinställningar	Ja – Revisionsspår, tjänsteloggar, rapportinställningar, modalitetsinställ- ningar och CFD	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	
Sök undersökning						
Redigera	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja – Endast inhämtade och redigerade undersökningar	
Rapport	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Kopiera offline	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	
Öppna offline	Nej	Nej Nej		Nej	Ja	
Exportera	Nej	Nej Nej		Nej	Nej	
Stäm av	Nej	Ja (endast signerade)	Nej	Nej	Nej	
Arkivera	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	
Ta bort	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	
Redigera behörigheter						
Sammanfattningstabeller	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	
Slutsatsavsnitt	Nej	Nej	Nej	Nej	Diagnos, orsaken till slut och tekniker	
Patientdata	Nej	Nej	Nej	Patient- och kontaktfält – endast efter registrering	Intagnings-ID, indikationer, remitterande läkare, ingreppstyp, plats, anteckningar och tekniker	
Sidgranskning	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja – Visa/lägg till/redigera händelser och skriv ut	
Uppdatera undersökningsstatus	Nej	Nej	Nej	Endast inhämtade	Endast redigerade	

TABELLEN TILLDELNING AV ANVÄNDARROLLER

	Granska och redigera rapport	Signera rapport	Redigera slutsatser	Exportera rapport	Visa undersökningar/ rapporter	
Huvudskärm						
Schemalägg/ordrar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Starta ett belastningstest	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Sök undersökning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Användarinställningar	Ja	Ja	Ja – Filtrera endast inhämtade och redigerade	Ja – Inget statusfilter	Ja – Inget statusfilter	
Systemkonfiguration	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	Ja – Endast tjänsteloggar	
Sök undersökning	1	L		L		
Redigera	Ja – Endast inhämtade, redigerade och granskade undersökningar	Ja	Ja – Endast inhämtade och redigerade undersökningar	Nej	Ja	
Rapport	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja – Endast granskade och signerade undersökningar	
Kopiera offline	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Öppna offline	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	
Exportera	Nej	Nej	Nej	Ja – Endast granskade och signerade undersökningar	Nej	
Stäm av	Ja (ej signerade)	Ja (ej signerade)	Nej	Nej	Nej	
Arkivera	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Ta bort	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Redigera behörigheter	-					
Sammanfattningstabeller	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Slutsatsavsnitt	Symptom och slutsatser	Symptom och slutsatser	Symptom och slutsatser	Nej	Nej	
Patientdata	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	
Sidgranskning	Ja – Endast visa och skriv ut	Endast visa och skriv ut	Ja – Endast visa och skriv ut	Nej	Ja – Endast visa och skriv ut	
Uppdatera undersökningsstatus	Endast granskade	Endast signerade	Endast redigerade	Nej	Nej – Skärmen visas inte	

22. KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE

Datautbytesgränssnitt

XScribe kan utbyta data med andra informationssystem via filutbyte eller DICOM[®]. HL7 är också möjligt om du lägger till Welch Allyns HL7 Gateway i lösningen.

Alla datautbyten utförs via den centrala XScribe-servern (Modality Manager) och alla XScribe-arbetsstationer som är anslutna till den dedikerade XScribe-servern delar samma datautbytesinställningar.

Ordlista

Term	Definition			
Beställt test	Ett diagnostiskt test som har beställts elektroniskt av en auktoriserad vårdgivare. Schemaläggning kan vara ett separat steg, eller så kan "nu" vara underförstått från ordersystemet.			
Schemalagt test	Ett beställt test som också har planerats att utföras vid en viss tidpunkt. Det kan schemaläggas för nu, en annan tidpunkt idag, ett visst datum eller en viss tid.			
XScribe-servern eller Modality Manager	Den databas som används för att organisera och lagra patientdata och testdata. Den kan ligga på den lokala XScribe-datorn, en fjärransluten XScribe-dator eller på en central server. Ett XScribe-system är kopplat till en och endast en XScribe-server (Modality Manager).			
Adhoc-test	Ett test som utförs utan en elektronisk beställning.			
XScribe-skrivbord	Programskrivbordet som visar ikonerna för uppgifter som att utföra ett test, redigera ett test, söka efter ett test, söka efter en patient etc.			
SCP	Service Class Provider. I DICOM är detta den "server" som lyssnar efter anslutningar från klienter.			
SCU	Service Class User. I DICOM är detta den "klient" som initierar anslutningen till SCP.			
MWL	DICOM Modality Worklist.			

Nätverkstopologier

Den enklaste installationen är en fristående XScribe med en lokal server.



Ett mindre antal granskningsstationer kan anslutas till en XScribe-dator som kör den centrala servern (Modality Manager).



En central dedikerad XScribe-server kan köras på servermaskinvaran med ett antal XScribe-arbetsstationer som klienter. Alla informationssystem från tredje part kan utbyta XML- och PDF-filer med XScribe-servern.



Du kan lägga till en Welch Allyn HL7 Gateway i lösningen för att möjliggöra utbyte av HL7-meddelanden mellan HIS- och EMR-system och den centrala XScribe-servern.



Den centrala Modality Manager kan utbyta DICOM-meddelanden med ett kardiologi-PACS-system.



DICOM

När XScribe-servern är konfigurerad för DICOM kommer all information om beställda/schemalagda tester från MWL SCP. Om ett adhoc-test måste utföras, är det bara att börja testa och ange nya patientuppgifter då.

Konfigurera DICOM

XScribe-användare med behörighet som IT-administratörer kan konfigurera XScribe-serverns DICOM-inställningar. Logga in på en XScribe-dator associerad med den XScribe-server som ska konfigureras. Starta någon av XScribestationerna för att starta ett XScribe-skrivbord. Klicka på **System Configuration** (Systemkonfiguration).



Välj sedan DICOM Settings (DICOM-inställningar).



DICOM-inställningarna är organiserade på tre flikar: SCP Settings (SCP-inställningar), Storage Settings (Lagringsinställningar) och Miscellaneous (Övrigt).

DICOM Connectivity Configuration					
SCP Settings	Storage Settings	Miscellaneous			

SCP-inställningar

SCP Settings (SCP-inställningar) (Service Class Provider) här finns de

kommunikationsinställningar som används för Modality Worklist (MWL), C-STORE, Modality Performed Procedure Step (MPPS) och Storage Commitment.

SCP Settings	Stor	age Settings	Mi	scellaneo	us				
		SCU A	E Title	MORTARA					
MWL		🗹 Enable MWL			MPPS		🔳 Enable N	IPPS	
SCP Host Na	ne or IP	mwl.cpacs.demohospita	al.org			SCP Host Name or IP			
SCP TCP Port	Number			104		SCP TCP Port Number			
SCP	AE Title	MWL_CPACS				SCP AE Title			
C-STORE					Storag	je Commitment			
		Enable Storage					🔲 Enable Stora	ge Commitment	t
SCP Host Na	ne or IP	cstore.cpacs.demohosp	ital.org						
SCP TCP Port	Number			104		SCP TO	P Port Number		
SCP	AE Title	CSTORE_CPACS				SCU Response TC	P Port Number		

SCP	Inställning	Beskrivning		
	Enable MWL (Aktivera MWL)	Markera för att aktivera MWL.		
Modality Worklist	SCP Host Name or IP (Värdnamn eller IP- adress för SCP)	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för SCP.		
(MWL)	SCP TCP Port Number (TCP- portnummer för SCP)	TCP/IP-portnumret i MWL-tjänsten.		
	SCP AE Title (AE- rubrik för SCP)	AE-rubrik (Application Entity) för SCP.		
	Enable Storage (Aktivera lagring)	Markera för att aktivera lagring av resultat (inkapslad PDF för belastningsrapporter). Den här kryssrutan aktiverar lagring för alla XScribe- arbetsstationer som är anslutna till den centrala Modality Manager.		
C-STORE	SCP Host Name or IP (Värdnamn eller IP- adress för SCP)	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för SCP. Om Storage Commitment också är aktiverat, kommunicerar det med samma SCP-värd.		
	SCP TCP Port Number (TCP- portnummer för SCP)	TCP/IP-portnumret för lagringstjänsten.		
	SCP AE Title (AE- rubrik för SCP)	AE-rubrik (Application Entity) för SCP. Om Storage Commitment också är aktiverat, kommunicerar det med samma AE-titel.		
Modality Performed	Enable MPPS (Aktivera MWL)	Markera för att aktivera MPPS- statusmeddelanden.		
	SCP Host Name or IP (Värdnamn eller IP- adress för SCP)	DNS-värdnamnet eller IP-adressen för SCP.		
(MPPS)	SCP TCP Port Number (TCP- portnummer för SCP)	TCP/IP-portnumret för MPPS-tjänsten.		
	SCP AE Title (AE- rubrik för SCP)	AE-rubrik (Application Entity) för SCP.		

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE

SCP	Inställning	Beskrivning		
Lagringsåtagande Commitment	Enable Storage Commitment (Aktivera Storage Commitment)	Markera för att aktivera Storage Commitment.		
	SCP TCP Port Number (TCP- portnummer för SCP)	TCP/IP-portnumret för Storage Commitment- tjänsten.		
	SCU Response TCP Port Number (TCP- portnummer för SCU- svar)	Den TCP/IP-port som XScribe-servern använder för att lyssna på Storage Commitment-svar.		

Lagringsinställningar

De här inställningarna anger var testresultat ska lagras.

DICOM Connectivity Configuration				
SCP Settings	Storage Settings	Mis	scellaneous	
	Encapsulated PDF M	odality	ECG	
	12-Lead ECG Waveform Modality		ECG	
	Institution Name		DEMO HOSPITAL	
	Station	n Name	STRESS SYSTEMS	
			Delete exams after successful report storage	
			V New Series Instance UID	

Inställning DICOM-ta		Beskrivning		
Encapsulated PDF Modality (Inkapslad PDF-modalitet)	(0008,0060)	Modalitetsvärde lagrat i inkapslade PDF-objekt från belastningstester. Normalt inställt på "EKG".		
12-Lead ECG Waveform Modality (Modalitet för EKG- kurva med 12 avledningar)	(0008,0060)	Modalitetsvärde lagrat i 12-lednings EKG- vågformsobjekt från EKG-tester under vila. Normalt inställt på "EKG".		
Institution Name (Institutionsnamn)	(0008,0080)	Namnet på den institution eller avdelning som utförde testet.		
Station Name (Stationsnamn)	(0008,1010)	Namn på stationen där testet utfördes. Stationsnamnet konfigureras per arbetsstation i de lokala inställningarna och används som standard när användaren inte har konfigurerat något datornamn. Text som anges i fältet Storage Settings (Lagringsinställningar) används bara när fältet Station Name i de lokala inställningarna är tomt.		
Delete exams after successful report storage (Ta bort undersökningar efter lyckad rapportlagring)		Markera om undersökningsdata ska tas bort automatisktom undersökningsdata ska tas bort automatiskt efter att DICOM PDF-filen eller vågformen har lagrats. Använd endast det här alternativet om du är säker på att du aldrig kommer att behöva ändra testresultaten senare. Det här alternativet är endast aktivt när Storage Commitment används.		
New Series Instance UID (Nytt serieinstans-UID)		När kryssrutan är markerad och testresultaten ändras och signeras igen, kommer DICOM PDF-filen eller vågformen att ges ett annat serieinstans-UID än de tidigare som användes för detta test.		
Enable file export on storage (Aktivera filexport vid lagring)		Kontrollera om PDF- och XML-filer ska exporteras. Kryssrutan Enable Storage (Aktivera lagring) måste också vara markerad på fliken SCP Setting (SCP- inställningar).		
Export Folder Path (Sökväg till exportmapp)		Sökväg där PDF- och XML-filer placeras när testet signeras. Det här kan vara en UNC-sökväg till en nätverksfilresurs.		
Export User Name (Användarnamn för export)		Det användarnamn som ska användas vid skrivning till exportmappen.		
Export Password (Lösenord för export)		Det lösenord som motsvarar användarnamnet.		
Export Domain (Domän för export)		Den domän som användarnamnet kommer från.		

Övrigt

Den här fliken innehåller övriga inställningar.

DICOM Connectivity Configuration				
SCP Settings Storage Settings		Miscellaneous		
	Database Check I	Interval	30	

Inställning	Beskrivning
Database Check Interval (Databaskontrollintervall)	Anger antalet sekunder mellan varje MWL-fråga. Obs! När en XScribe-arbetsstation visar MWL visas inte listan som just hämtades från MWL SCP. I stället visas den MWL som senast hämtades av XScribe-servern. Om intervallet är inställt på 30 sekunder är den MWL som visas av XScribe högst 30 sekunder gammal. Om intervallet är inställt på 600 sekunder kan den vara upp till 10 minuter gammal. Om du använder ett mindre nummer ser du till att listan är uppdaterad. Ett mindre nummer kan dock överbelasta MWL SCP med frekventa frågor.

MWL Settings

XScribe-användare med behörighet som IT-administratörer kan konfigurera XScribe-serverns DICOM-inställningar. Logga in på en XScribe-dator associerad med den server som ska konfigureras. Starta någon av XScribe-arbetsstationerna för att starta ett XScribe-skrivbord. Klicka på **System Configuration** (Systemkonfiguration).



MWL-inställningar anges per grupp, så börja med att välja önskad grupp och välj sedan **MWL Settings** (MWL-inställningar).


MWL-inställningarna används för filtrering av de MWL-poster XScribe-servern söker efter från MWL SCP.

Eftersom det här är globala inställningar för alla MWL-poster för alla XScribe associerade med den aktuella XScribe-servern måste frågan vara ganska bred.

De enda inställningar som anger vilka MWL-objekt som går till de enskilda XScribe-arbetsstationerna är Requested Procedure Description-listorna. Där kan du ange procedurbeskrivningarna för de procedurer som de olika arbetsstationerna stöder.



Inställning	DICOM-tagg	Beskrivning
Modality (Modalitet)	(0008,0060)	Vanligen inställt på "EKG".
Institution Name (Institutionsnamn)	(0008,0080)	Namn på institution eller avdelning där ordern lades, eller var den ska utföras.
Scheduled Station Name (Namn på schemalagd station)	(0040,0010)	Namnet på den DICOM-station som har schemalagts att utföra testet.
Scheduled Procedure Step Location (Plats för schemalagt procedursteg)	(0040,0011)	Plats där testet är schemalagt att utföras
Current Patient Location (Aktuell patientplats)	(0038,0300)	Patientens aktuella plats, t.ex. ett rumsnummer för en inlagd patient.
Requested Procedure Location (Begärd procedurplats)	(0040,1005)	Plats där testet begärdes att utföras
Scheduled Procedure Step ID (ID för schemalagt procedursteg)	(0040,0009)	Ingreppssteg-ID för det schemalagda ingreppet.
Scheduled Procedure Step Description (Beskrivning av schemalagt procedursteg)	(0040,0007)	Beskrivning av det schemalagda ingreppssteget.
Requested Procedure ID (ID för begärd procedur)	(0040,1001)	ID för det begärda ingreppet.
Scheduled Station AE Title (AE-rubrik för schemalagd station)	(0040,0001)	AE-titel för det system som schemalagts att utföra testet.
User Tag, Value (Användaretikett, värde)		Här kan du konfigurera etiketter och värden som inte redan stöds i andra inställningar.
Scheduled Procedure Start Date (days past) (Startdatum för schemalagd procedur (dagar sedan))	(0040,0002)	Dagar före dagens datum. 0 = alla datum, 1 = minsta antal dagar tidigare.
Scheduled Procedure Start Date (days future) (Startdatum för schemalagd procedur (dagar framåt))	(0040,0002)	Dagar i framtiden. 0 = alla datum, 1 = minsta antal dagar senare.

Inställning	DICOM-tagg	Beskrivning
Holter Requested Procedure Description List (Lista med beskrivningar av begärd Holter-procedur)	(0032,1060)	Lista med beskrivningar av begärd Holter- procedur separerade med kommatecken.
Resting Requested Procedure Description List (Lista med beskrivningar av begärt vilo- EKG)	(0032,1060)	Lista med beskrivningar av begärt vilo-EKG separerade med kommatecken.
Stress Requested Procedure Description List (Lista med beskrivningar av begärt belastnings-EKG)	(0032,1060)	Lista med beskrivningar av begärt belastnings- EKG separerade med kommatecken.
Default Modality (Standardmodalitet)		Den modalitet som ska antas när ett MWL-objekt inte har en begärd procedurbeskrivning.

DICOM-händelser

Tabellen nedan visas när DICOM-transaktioner utförs.

DICOM-transaktion	XScribe
Modality Worklist C-FIND	Fråga som ställs med jämna mellanrum enligt "Database Check Interval" (Databaskontrollintervall)
PDF eller Waveform C-STORE Storage Commitment	När statusen ändras till Signed (Signerad) i dialogrutan "Finalize Exam Update" (Slutför undersökningsuppdatering).
MPPS IN PROGRESS (MPPS PÅGÅR)	Stöds inte
MPPS DISCONTINUED (MPPS AVBRUTET)	Stöds inte
MPPS COMPLETED (MPPS SLUTFÖRT)	Efter att ha utfört ett nytt test och ändrat status med dialogrutan "Finalize Exam Update" (Slutför undersökningsuppdatering).

DICOM-eko

Konfigurationen av DICOM-kommunikationen kan verifieras med **DICOM-testverktyget** som finns i menyn **Mortara Modality Manager** i Windows Start-meny. Om du vill utföra ett DICOM-ekotest, klicka på "Run Test" (Kör test). Då visas status för DICOM-ekotester mot lagrings-SCP, MWL SCP och MPPS SCP. Klicka på "Exit" (Avsluta) när du är klar med resultatet.

Filutbyte

När Modality Manager är konfigurerat för XML-anslutning kan du ta emot information om schemalagda tester i XML-filer, eller så kan du schemalägga tester med ikonen Schedule/Order (Schemalägg/ordrar) på XScribeskrivbordet. Filer exporteras automatiskt när de uppfyller de definierade kriterierna för arbetsflödeskonfigurationens exportstatusinställningar.

Filer kan exporteras manuellt när som helst från dialogrutan "Exam Search" (Sök efter undersökning). Sök efter det test som ska exporteras, markera det och klicka på **Export** (Exportera). Den här manuella exporten är endast tillgänglig för tester som uppfyller de definierade kriterierna i inställningarna för Workflow Config Export Status (Arbetsflödeskonfiguration > Exportstatus).

Inställning	Beskrivning
Import directory (Importkatalog)	Om ordrar skickas till Modality Manager som XML-filer, är detta den fullständiga sökvägen till mappen där XML-filer kommer att placeras.
Export directory (Exportkatalog)	Ange den fullständiga sökvägen till mappen där XML- och PDF-filer ska placeras när testrapporten signeras.
User Name (Användarnamn)	Det här är namnet på det Windows-domänkonto som används för att skriva filer till exportmappen. Om fältet lämnas tomt, kommer standardtjänstekontot att användas för att skriva filer.
Password (Lösenord)	Det lösenord som hör till användarnamnet.
Domain (Domän)	Namnet på domänen för användarnamnkontot.
Site Number (Platsnummer)	Detta är UNIPRO-"platsnumret". Det används inte av XScribe.

XScribe-export Q-Exchange XML (v3.6)

XML-tagg	Beskrivning
/StressTest	
Q-Stress_Final_Report LCID="1033"UNC	Fullständig sökväg till exporterade och arkiverade PDF-filer
./message_id	Meddelande som exporteras utan redigering från systemet.
./expansion_field_1 till 4	Fyra olika fält för kundens användning.
./order_number	Testinsamlingsnummer som utfärdas av det externa systemet
./billing_codes	Tre faktureringskodfält för faktureringsändamål
./machine_id	Unikt ID för ett visst system
./software version	Beskrivning av programversionen
/StressTest/Summary	
./EvIDProductName	Beskrivning av enheten eller produkten
./ EvIDStudyKey	GUID som unikt identifierar studien
./ EvIDPatientLastName	Patientens efternamn.
./ EvIDPatientFirstName	Patientens förnamn.
./ EvIDPatientMiddleName	Patientens mellannamn.
./ EvIDPatientMRN	Patientens permanenta ID-nummer
./ EvIDPatientAccount	Patientens kontonummer (besök)
./ EvIDPatientSSN	Patientens personnummer.
./ EvIDStudyAcqDateISO	Undersökningsdatum i ISO-format.
./ EvIDStudyAcqTimeISO	Tidpunkt för undersökningen i ISO-format.
./ EvIDStudyInstitution	Institutionens namn.
./ EvIDStudyInstitutionID	Institutionens nummer.
./ EvIDStudyDepartment	Avdelning på institutionen.
./ EvIDStudyDepartmentID	Avdelningsnummer på institutionen.
./ EvIDStudyInstitutionAddress1	Institutionens gatuadress.
/ EvIDStudyInstitutionAddress2	Institutionens gatuadress 2.
./ EvIDStudyInstitutionCity	Ort.
./ EvIDStudyInstitutionState	Delstat.
/ EvIDStudyInstitutionZipCode	Postnummer.
/ EvIDStudyInstitutionZipCountry	Land
./ EvIDStudySite	Studieplats på institutionen.
./ EvIDStudyAttendingPhysicianEntry	Namn på behandlande läkare.
./ EvIDStudyReferringPhysicianEntry	Namn på remitterande läkare
./ EvIDStudyTechnicianEntry	Namn på tekniker.
/ EvIDPatientDOBISO	Patientens födelsedatum i ISO-format, åååå-MM-dd.
./ EvIDPatientAge	Patientens ålder vid undersökningstillfället.
./ EvIDAgeUnit	Enhet för patientens ålder.
./ EvIDPatientGender	Patientens kön.

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE		
	Beskrivning	
	Patientens längd vid undersökningstillfället.	

./ EvIDPatientHeightValue	Patientens längd vid undersökningstillfället.
./ EvIDHeightUnit	• in = tum
	• cm = centimeter
./ EvIDPatientWeightValue	Patientens vikt vid undersökningstillfället.
./ EvIDWeightUnit	 lbs = pound kg = kilogram
./ EvIDPatientAddress1	Patientens hemadress.
./ EvIDPatientAddress2	Patientens hemadress 2.
./ EvIDPatientCity	Patientens hemort.
./ EvIDPatientState	Patientens hemdelstat.
./ EvIDPatientZipCode	Patientens postnummer.
./ EvIDPatientCountry	Patientens hemland.
./ EvIDPatientAddress1Mailing	Patientens hemadress (utskick). *NS
./ EvIDPatientAddress2Mailing	Patientens hemadress 2 (utskick) *NS
./ EvIDPatientCityMailing	Patientens hemort (utskick). *NS
./ EvIDPatientStateMailing	Patientens hemdelstat (utskick). *NS
./ EvIDPatientZipCodeMailing	Patientens postnummer (utskick). *NS
./ EvIDPatientCountryMailing	Patientens hemland (utskick). *NS
./ EvIDPatientAddress1Office	Patient's home address (kontor). *NS
./ EvIDPatientAddress2Office	Patientens hemadress 2 (kontor). *NS
./ EvIDPatientCityOffice	Patientens hemort (kontor). *NS
./ EvIDPatientStateOffice	Patientens hemdelstat (kontor). *NS
./ EvIDPatientZipCodeOffice	Patientens hempostnummer (kontor). *NS
./ EvIDPatientCountryOffice	Patientens hemland (kontor). *NS
./ EvIDPatientPhone	Patientens hemtelefonnummer.
./ EvIDPatientPhoneWork	Patientens arbetstelefonnummer.
./ EvIDPatientMedicationEntry	Patientens läkemedel, upprepas upp till 12 gånger. Varje namn avslutas med kommatecken följt av dos, frekvens, metod.
./ EvIDStudyTargetRate	Målfrekvens för studien.
./ EvIDStudyMaxPredictedRate	Maximal förväntad hjärtfrekvens.
./ EvIDFinalMaxHR	Maximal hjärtfrekvens från slutrapport.
./ EvIDFinalRestingHR	Vilopuls för studien.
./ EvIDFinalMaxSysBP	Maximalt systoliskt BT från slutrapport.
./ EvIDFinalRestingDiaBP	Diastoliskt BT i vila för studien.
./ EvIDFinalMaxDiaBP	Maximalt diastoliskt BT från slutrapport.
./ EvIDFinalRestingSysBP	Systoliskt BT i vila för studien.
./ EvIDFinalMaxBPStage	Fasnamn där toppvärdet för systoliskt/diastoliskt BT inträffade. *NS
./ EvIDProtocol	Protokollnamn vid testslut.

XML-tagg

XML-tagg	Beskrivning
./ EvIDExerciseDevice	Löpband, ergometer eller farmakologisk.
./ EvIDFinalMaxHRxBP	Dubbelprodukt från slutrapport.
./ EvIDFinalOverallWCSlopeValue	Sämsta värde för ST-lutning. *NS
./ EvIDFinalOverallWCSlopeLead	Sämsta avledning för ST-lutning. *NS
./ EvIDFinalOverallWCLevelValue	Sämsta värde för ST-nivå.
./ EvIDFinalOverallWCLevelLead	Sämsta avledning för ST-nivå.
./ EvIDFinalTotalExerciseTime	Total arbetstid från slutrapporten i minuter:sekunder.
./ EvIDFinalTotalMETsAchieved	Totala MET från slutrapporten.
./ EvIDLastProtocolStageAchieved	Det senast nådda protokollsteget.
./ EvIDReasonForTest	Orsak till hjärtbelastningsundersökningen.
./ EvIDReasonForEndingTest	Orsak till att undersökningen avslutades.
./ EvIDTestObservation	Symtom och observationer under undersökningen.
./ EvIDTestConclusion	Sammanfattning av slutsatser från belastningsundersökningens.
./ EvIDExerDevWkldLabel	Ergometerenheter för arbetsbelastning. *NS
./ EvIDPatientDiagnosisEntry	Poster för patientdiagnos.
./ EvIDPatientProcedureEntry	Poster för procedurer.
./ EvIDPatientRestingECGEntry	Poster för vilo-EKG. *NS
./ EvIDSmoker	Patientens status som rökare.
./ EvIDDiabetes	Patientens diabetesstatus.
./ EvIDExerciseAngina	Duke-löpbandsindex (angina).
./IDActiveLifeStyle	Indikation av patientens livsstilsstatus. *NS
./EvIDLDLCholesterol	Indikation av patientens LDL-kolesterolstatus. *NS
./EvIDHDLCholesterol	Indikation av patientens HDL-kolesterolstatus. *NS
./ EvIDDukeScore	Duke-löpbandspoäng.
./ EvIDFAIScore	Poäng för funktionell aerob nedsättning.
/StressTest/Tabular	
	En tabellrad per steg. En per rad i slutrapportens stegsammanfattning. På varje rad rapporteras värden i slutet av motsvarande steg.
./ EvIDExStage\stage_time\id	Steget där händelserna nedan inträffade och stegets ID.
./ EvIDComment	Beskrivning av händelsen.
./ EvIDExTotalStageTime	Tid inom steget där händelserna nedan inträffade.
./ EvIDLogCurrentHR	Hjärtfrekvens.
./ EvIDLogCurrentBP	BT i mmHg.
./ EvIDLogHRxBP	Dubbelprodukt.
./ EvIDExTreadmillSpeed unit	Löpbandets hastighet.
./ EvIDExTreadmillGrade unit	Löpbandets lutning.
./ EvIDExErgometer	Ergometerns arbetsbelastning.
./ EvIDSTLevel lead	Listar varje avledning och motsvarande ST-nivåmätning under respektive steg.

|--|

XML-tagg	Beskrivning
./ EvIDSTSlope lead	Listar varje avledning och motsvarande ST- lutningsmätning under respektive steg.

*NS – anger att fältet inte stöds.

XScribe-export Q-Exchange XML (v3.6)

Namn på dataelement	Beskrivning
qs:message_id Inga data krävs	Meddelandet som importeras och exporteras utan redigering från XScribe-systemet. Används för spårning. Datatypen xs:string, alfanumeriska tecken Minsta teckenlängd: 0, högsta teckenlängd: 40
qs:expansion_fiield_1 till 4	Fyra olika fält för kundens användning. Importeras och exporteras utan redigering från XScribe. Används för spårning.
lnga data krávs	Minsta teckenlängd: 0, högsta teckenlängd: 40
qs:order_number	Testrekvisitionsnummer som utfärdas av HIS behövs för test-ID:t i faktureringen. Datatvnen vs:string, alfanumeriska tecken
Inga data kravs	Minsta teckenlängd: 0, högsta teckenlängd: 40
qs:billing_code	Fält för faktureringskoden. Datatypen xs:string, alfanumeriska tecken Minsta teckenlängd: 0. bögsta teckenlängd: 20.
Inga data kravs	Detientene efternem
ds:patient_last_name Inga data krävs	Datatypen xs:string, alfanumeriska tecken Minsta teckenlängd: 1, högsta teckenlängd: 40
qs:patient_first_name	Patientens förnamn Datatypen xs:string, alfanumeriska tecken Minsta teckenlängd: 0. högsta teckenlängd: 40
acing usia klavs	
Inga data krävs	Datatypen xs:string, alfanumeriska tecken Minsta teckenlängd: 0, högsta teckenlängd: 40
qs:patient_mm	Permanent patient-ID
Obligatoriskt	Datatypen xs:string Minsta teckenlängd: 1, högsta teckenlängd: 40
qs:patient_gender	MALE (Man), FEMALE (Kvinna), UNKNOWN (Okänt), UNSPECIFIED (Ospecificerat) Datatypen xs:string
Inga data krävs	Minsta teckenlängd: E/T, högsta teckenlängd: E/T. Kort datumformat som konfigureras enligt operativsystemet
qs:patient_birth_date	Patientens födelsedatum Datatypen xs:string Minsta teckenlängd: E/T, högsta teckenlängd: E/T.
Inga data krävs	Uppräkning MALE (Man), FEMALE (Kvinna), UNKNOWN (Okänt), UNSPECIFIED (Ospecificerat)

Följande är ett exempel på en Q-Exchange V3.6 XML-fil som exporterats från XScribe:

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <Q-Stress_Final_Report UNC="C:\CSImpExp\XmlOutputDir\X^EXMGR^auto^4704IU22_1^8_1148LK12^Anderson^Thomas^Jack^^_20170516081413_20170516082654.pdf " LCID="1033" xmlns="http://www.quinton.com/qstress/export/V36"> <message id>25500x23</message id> <expansion_field_1>string</expansion_field_1> <expansion_field_2>string</expansion_field_2> <expansion_field_3>string</expansion_field_3> <expansion_field_4>string</expansion_field_4> <order_number>4704IU22</order_number> <billing_codes> <billing_code>7717\$v09</billing_code> <billing_code>16362314</billing_code> <billing_code>9529e12</billing_code> </billing_codes> <machine id>198313</machine id> <software_version>Report Manager6.2.2.52528</software_version> <Summarv> <EvIDProductName>Q-Stress Final Report</EvIDProductName> <EvIDStudyKey>{1D5EBE9D-082A-434C-BD2B-4BAD0A8F28CB}</EvIDStudyKey> <EvIDPatientLastName>Anderson</EvIDPatientLastName> <EvIDPatientFirstName>Thomas</EvIDPatientFirstName> <EvIDPatientMiddleName>Jack</EvIDPatientMiddleName> <EvIDPatientMRN>1148LK12</EvIDPatientMRN> <EvIDPatientAccount>11223344</EvIDPatientAccount> <EvIDPatientSSN></EvIDPatientSSN> <EvIDStudyAcqDateISO>2017-05-16</EvIDStudyAcqDateISO> <EvIDStudyAcqTimeISO>08.14.13</EvIDStudyAcqTimeISO> <EvIDStudyInstitution>testInstitution</EvIDStudyInstitution> <EvIDStudyInstitutionID></EvIDStudyInstitutionID> <EvIDStudyDepartment>Yup</EvIDStudyDepartment> <EvIDStudyDepartmentID></EvIDStudyDepartmentID> <EvIDStudyInstitutionAddress1 /> <EvIDStudyInstitutionAddress2 /> <EvIDStudyInstitutionCity /> <EvIDStudyInstitutionState /> <EvIDStudyInstitutionZipCode /> <EvIDStudyInstitutionZipCountry /> <EvIDStudySite>Rum 123</EvIDStudySite> <EvIDStudyAttendingPhysicianEntry>Dr. Maier</EvIDStudyAttendingPhysicianEntry> <EvIDStudyReferringPhysicianEntry>Dr. Ramirez</EvIDStudyReferringPhysicianEntry> <EvIDStudyTechnicianEntry>Jones</EvIDStudyTechnicianEntry> <EvIDPatientDOBISO>1964-09-07</EvIDPatientDOBISO> <EvIDPatientAge>52</EvIDPatientAge> <EvIDAgeUnit>Years</EvIDAgeUnit> <EvIDPatientGender>MAN</EvIDPatientGender> <EvIDPatientHeightValue>45</EvIDPatientHeightValue> <EvIDHeightUnit>in</EvIDHeightUnit> <EvIDPatientWeightValue>145</EvIDPatientWeightValue> <EvIDWeightUnit>lb</EvIDWeightUnit> <EvIDPatientAddress1>Min gata 23</EvIDPatientAddress1> <EvIDPatientAddress2 /> <EvIDPatientCity>Stockholm</EvIDPatientCity> <EvIDPatientState>Stockholm</EvIDPatientState> <EvIDPatientZipCode>12482</EvIDPatientZipCode> <EvIDPatientCountry>Sverige</EvIDPatientCountry> <EvIDPatientAddress1Mailing /> <EvIDPatientAddress2Mailing /> <EvIDPatientCityMailing /> <EvIDPatientStateMailing /> <EvIDPatientZipCodeMailing /> <EvIDPatientCountryMailing /> <EvIDPatientAddress10ffice /> <EvIDPatientAddress20ffice /> <EvIDPatientCityOffice /> <EvIDPatientStateOffice /> <EvIDPatientZipCodeOffice /> <EvIDPatientCountryOffice /> <EvIDPatientPhone>913-965-5851</EvIDPatientPhone> <EvIDPatientPhoneWork>819-436-9332</EvIDPatientPhoneWork> <EvIDPatientMedicationEntry>Ipren,,,</EvIDPatientMedicationEntry> <EvIDStudyTargetRate>139</EvIDStudyTargetRate> <EvIDStudyMaxPredictedRate>171</EvIDStudyMaxPredictedRate> <EvIDFinalPercentMaxHR>70</EvIDFinalPercentMaxHR> <EvIDFinalMaxHR>120</EvIDFinalMaxHR> <EvIDFinalRestingHR>60</EvIDFinalRestingHR> <EvIDFinalMaxSysBP>126</EvIDFinalMaxSysBP> <EvIDFinalRestingSysBP>125</EvIDFinalRestingSysBP> <EvIDFinalMaxDiaBP>88</EvIDFinalMaxDiaBP>

<EvIDFinalRestingDiaBP>82</EvIDFinalRestingDiaBP>

<EvIDFinalMaxBPStage />

<EvIDExerDevWkldLabel />

<EvIDProtocol>Bruce</EvIDProtocol>

<EvIDExerciseDevice>Löpband</EvIDExerciseDevice>

- <EvIDFinalMaxHRxBP>7560</EvIDFinalMaxHRxBP>
- <EvIDFinalOverallWCSlopeValue>--</EvIDFinalOverallWCSlopeValue>
- <EvIDFinalOverallWCSlopeLead></EvIDFinalOverallWCSlopeLead>
- <EvIDFinalOverallWCLevelValue>-0.9</EvIDFinalOverallWCLevelValue>
- <EvIDFinalOverallWCLevelLead>V5</EvIDFinalOverallWCLevelLead>
- <EvIDFinalTotalExerciseTime>07:49</EvIDFinalTotalExerciseTime>
- <EvIDFinalMETsAchieved>9.3</EvIDFinalMETsAchieved>
- <EvIDLastProtocolStageAchieved>5</EvIDLastProtocolStageAchieved>

<EvIDReasonForTest>Onormalt EKG</EvIDReasonForTest>

<EvIDReasonForEndingTest>Protokollet slutfördes</EvIDReasonForEndingTest>

<EvIDTestObservation>Andfåddhet</EvIDTestObservation>

<EvIDTestConclusion>Patienten testades med Bruce-protokollet i 07:49 mm:ss och uppnådde 9,3 MET. En maximal hjärtfrekvens på 120 slag/min med en förutspådd målfrekvens på 86 % uppnåddes vid 08:10. Ett maximalt systoliskt blodtryck på 126/88 uppnåddes vid 02:40 och ett maximalt diastoliskt blocktryck på 126/88 uppnåddes vid 02:40. En maximal ST-sänkning på -0,9 mm i V5 inträffade vid 00:10. En maximal ST-höjning på +0,5 mm i V2 inträffade vid 00:10. Patienten nådde målpulsen med lämplig puls och blodtrycksvar vid arbete. Inga betydande ST-förändringar under arbete eller återhämtning. Inga tecken på ischemi. Normalt arbetsbelastningstest./EvIDTestConclusion>

```
<EvIDPatientDiagnosisEntry>,Inga problem</EvIDPatientDiagnosisEntry>
 <EvIDPatientProcedureEntry>,Belastningstest</EvIDPatientProcedureEntry>
 <EvIDPatientRestingECGEntry />
 <EvIDSmoker>Yes</EvIDSmoker>
 <EvIDDiabetes>Yes</EvIDDiabetes>
 <EvIDActiveLifeStyle>--</EvIDActiveLifeStyle>
 <EvIDTotalCholesterol>--</EvIDTotalCholesterol>
 <EvIDLDLCholesterol>--</EvIDLDLCholesterol>
 <EvIDHDLCholesterol>--</EvIDHDLCholesterol>
 <EvIDExerciseAngina>None</EvIDExerciseAngina>
 <EvIDDukeScore>,</EvIDDukeScore>
 <EvIDFAIScore>,</EvIDFAIScore>
</Summary>
<Tabular>
 <Stage id="REST" stage_time="00:00">
    <EvIDExStage>REST</EvIDExStage>
    <EvIDComment>rest </EvIDComment>
  </Stage>
 <Stage id="REST" stage_time="01:16">
   <EvIDExStage>REST</EvIDExStage>
   <EvIDExTotalStageTime>01:16</EvIDExTotalStageTime>
   <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
   <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
   <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
   <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">0.0</EvIDExTreadmillSpeed>
    <EvIDExTreadmillGrade unit="%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
   <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
   <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
   <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
  </Stage>
  <Stage id="1" stage_time="01:00">
    <EvIDExStage>STAGE 1</EvIDExStage>
   <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
   <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
   <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
```

<EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>

```
<EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit="%">10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="01:45">
  <EvIDComment>Manuell händelsepost</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="01:45">
  <EvIDExStage>STAGE 1</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:45</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
<EvIDExTreadmillGrade unit="%">10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="02:00">
  <EvIDExStage>STAGE 1</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit="%">10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
```

```
<EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="1" stage_time="03:00">
  <EvIDExStage>STAGE 1</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>03:00</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">10.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel lead="I">-0.4</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.5</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.5</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.6</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.9</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.6</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V5">6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="01:00">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
```

```
<EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage time="01:53">
  <EvIDComment>Andfåddhet</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="01:53">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:53</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit="%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EVIDSTLevel lead="III">-0.1</EVIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
<EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage_time="02:00">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade unit="%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">0</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="2" stage time="03:00">
  <EvIDExStage>STAGE 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>03:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
```

```
<EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">12.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.4</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">0</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V5">4</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V6">2</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="3" stage_time="01:00">
 <EvIDExStage>STAGE 3</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">3.4</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">14.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-15</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">9</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="3" stage_time="01:04">
 <EvIDExStage>STAGE 3</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>01:04</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">4.2</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">16.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
```

```
<EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-15</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">9</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="4" stage time="00:30">
 <EvIDExStage>STAGE 4</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>00:30</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">5.0</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">18.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="5" stage_time="00:15">
  <EvIDComment>Topp</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="5" stage_time="00:15">
 <EvIDExStage>STAGE 5</EvIDExStage>
 <EvIDExTotalStageTime>00:15</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">5.0</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">18.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
```

```
<EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="00:10">
  <EvIDExStage>RECOVERY</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>00:10</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDExTreadmillSpeed>
<EvIDExTreadmillGrade unit="%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">14</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">17</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-16</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-24</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">10</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">23</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">38</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">24</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:10">
  <EvIDExStage>RECOVERY</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:10</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade unit="%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel lead="I">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:31">
  <EvIDComment>Bokmärke-återhämtning</EvIDComment>
</Stage>
<Stage id="RECOVERY" stage_time="01:31">
  <EvIDExStage>RECOVERY</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:31</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
```

```
<EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDExTreadmillSpeed>
      <EvIDExTreadmillGrade unit="%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
      <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
    </Stage>
    <Stage id="RECOVERY" stage_time="01:45">
      <EvIDExStage>RECOVERY</EvIDExStage>
      <EvIDExTotalStageTime>01:45</EvIDExTotalStageTime>
      <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
      <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
      <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
      <EvIDExTreadmillSpeed unit="MPH">1.5</EvIDExTreadmillSpeed>
      <EvIDExTreadmillGrade unit="%">0.0</EvIDExTreadmillGrade>
      <EvIDSTLevel lead="I">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="II">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="III">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVR">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVL">-0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="aVF">-0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V1">0.0</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V2">0.1</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V3">-0.1</EvIDSTLevel>
     <EvIDSTLevel lead="V4">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V5">-0.3</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTLevel lead="V6">-0.2</EvIDSTLevel>
      <EvIDSTSlope lead="I">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="II">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="III">1</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVR">-3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVL">1</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="aVF">2</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V1">-3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V2">-4</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V3">2</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V4">3</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V5">5</EvIDSTSlope>
      <EvIDSTSlope lead="V6">4</EvIDSTSlope>
    </Stage>
  </Tabular>
</Q-Stress_Final_Report>
```

XScribe-export Welch Allyn XML

XML-tagg	Beskrivning
/StressTest	
./Manufacturer	Namnet på tillverkaren av systemet som producerade rapporten. Alltid Welch Allyn, Inc
./Version	Namn och version för systemet som skapade rapporten.
./PDF_Path	Fullständig sökväg och filnamn för den exporterade rapporten i PDF-format.
/StressTest/PatientDemographics	
./LastName/Value	Patientens efternamn.
./FirstName/Value	Patientens förnamn.
./MiddleName/Value	Patientens mellannamn.
./ID/Value	Patientens primära journalnummer.
./SecondaryID/Value	Patientens alternativa ID. Platsspecifik användning.
./DOB/Value	Patientens födelsedatum i det format som visas för användaren.
./DobEx/Value	Patientens födelsedatum i XML-format, åååå-MM-dd.
./Age/Value	Patientens ålder vid undersökningstillfället.
./Age/Units	Alltid år.
./TargetHR/Value	Målhjärtfrekvens som ska uppnås under undersökningen.
./TargetHR/Units	Alltid BPM (slag per minut).
./Gender/Value	Patientens kön. Värdena kan vara: Male (Man) Female (Kvinna) Unknown (Okänt)
./Race/Value	 Patientens ras enligt definitionen i CFD. Här är de fabriksinställda alternativen på engelska: Caucasian (Kaukasisk) Black (Svart) Oriental (Orientalisk) Hispanic (Latinamerikansk) American Indian (Amerikansk ursprungsbefolkning) Aleut Hawaiian (Hawaiianskt ursprung) Pacific Islander (Person från Stillahavsområdet) Mongolian (Mongolisk) Asian (Asiat)
./Height/Value	Patientens längd vid undersökningstillfallet.
./Height/Units	 in = tum cm = centimeter
./Weight/Value	Patientens vikt vid undersökningstillfället.
./Weight/Units	 Ibs = pound kg = kilogram
./Address/Value	Patientens hemadress. Husnummer och gata.
./City/Value	Patientens hemort
./State/Value	Patientens hemdelstat.
./PostalCode/Value	Patientens postnummer.
./Country/Value	Patientens hemland.

	KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE
XML-tagg	Beskrivning
./HomePhone/Value	Patientens hemtelefonnummer.
./WorkPhone/Value	Patientens arbetstelefonnummer.
./ReferringPhysician/Value	Fullständigt namn på remitterande läkare.
./AttendingPhysician/Value	Fullständigt namn på den läkare som utför undersökningen.
./Authenticator/Value	Fullständigt namn på den icke-juridiska undertecknaren.
./LegalAuthenticator/Value	Fullständigt namn på den juridiska undertecknaren.
./Smoker/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./Diabetic/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./HistoryOfMI/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./FamilyHistory/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./PriorCABG/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./PriorCath/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)
./Angina/Value	Värdena kan vara: • Atypical (Atypiska) • Typical (Typiska) • None (Inga)
./Indications/Line	En rad används per indikation.
./Medications/Line	En rad används per läkemedel. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i CFD. Här är listan med fabriksinställningar: Antianginal Antiarrythmic (Antiarytmi) Anticholesterol (Antikolestorol) Anticoagulants (Antikoagulant) Antihypertensive (Blodtryckssänkande) Antihypotensiv (Antihypotensiv) Aspirin Beta Blockers (Betablockerare) Calcium Blockers (Kalciumblockerare) Digoxin, Diurectics (Diuretika) Nitroglycerin Psychotropic (Psykotropa)

	KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE
XML-tagg	Beskrivning
./Notes/Line	En rad används per anteckning. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i NotesList.txt.
./MessageID/Value	Värden som överförs via XML-förfrågan.
./OrderNumber/Value	
./BillingCode1/Value	
./BillingCode2/Value	
./BillingCode3/Value	
./ExpansionField1/Value	
./ExpansionField2/Value	
./ExpansionField3/Value	
./ExpansionField4/Value	
./AdmissionID/Value	
./AccessionNumber/Value	
/StressTest/TestSummary	•
./Institution/Value	Från inställningen "Dept. Footer" (Sidfot för avdelning) på fliken Miscellaneous (Övrigt) i användarinställningarna.
./Protocol/Value	Namn på det belastningsprotokoll som har använts. Här är fabriksinställningarna: BRUCE Cycle Modified Bruce Balke Ellestad Naughton Pharmacological Low Ramp Medium Ramp High Ramp Astrand USAF/SAM 2.0 USAF/SAM 3.3 Time Ramp METs Ramp Cycle Time Ramp
./ExamDate/Value	Undersökningsdatum i det format som visas för användaren.
./ExamDateEx/Value	Undersökningsdatum i XML-format, åååå-MM-dd.
./ExamTime/Value	Lokal tid på dagen när undersökningen startade, i formatet hh:mm.
./ExcerciseTime/Value	Total arbetstid i formatet h:mm:ss.
./JPoint/Value	Millisekunder från J-punkten där ST-nivån mäts.
./JPoint/Unit	Alltid ms (millisekunder).
./LeadsWith100uV_ST/Value	Ett värde för varje avledning som har minst 100 uV höjning eller sänkning av ST. Värdena kan vara: • I • II • III • aVR • aVL

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE	
XML-tagg	Beskrivning
	 aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6
./PVCs/Value	Totalt antal PVC:er detekterade under undersökningen.
./DukeScore/Value	Duke-löpbandspoäng när Bruce-arbetsprotokollet används. Sträcker sig från cirka -57 till 21.
./FAI/Value	Poäng för funktionell aerobisk nedsättning uttryckt i procent. Två värden anges separerade med ett snedstreck /. Det första värdet som anges är för en person med en stillasittande livsstil (tränar inte tillräckligt för att svettas minst en gång per vecka) och det andra värdet är för en aktiv person (tränar tillräckligt för att svettas minst en gång per vecka).
./MaxSpeed/Value	Maximal löpbandhastighet under undersökningen. Uttrycks som ett tal med en enhet (till exempel "5.0 MPH").
./MaxSpeed/Units	 MPH = miles per timme km/h = kilometer per timme
./MaxGrade/Value	Maximal löpbandslutning under undersökningen. Uttryck som ett tal med ett procenttecken (till exempel "18.0 %").
./MaxGrade/Units	Alltid %.
./MaxPower/Value	Maximal ergometereffekt under undersökningen. Uttrycks som ett tal.
./MaxPower/Units	Alltid watt.
./MaxMets/Value	Maximalt antal MET (uppskattade metaboliska ekvivalenter) som uppnåtts under testet.
./MaxHR/Value	Maximal hjärtfrekvens uppnådd under undersökningen.
./MaxHR/Units	Alltid BPM (slag per minut).
./MaxSBP/Value	Maximalt systoliskt blodtryck under undersökningen. Uttrycks som "systoliskt/diastoliskt" (till exempel "160/80").
./MaxSBP/SBP	Systoliskt värde.
./MaxSBP/DBP	Diastoliskt värde.
./MaxSBP/Time	Mättid från starten av arbetsfasen. Uttrycks som h:mm:ss.
./MaxSBP/Units	Alltid mmHg (millimeter kvicksilver).
./MaxDBP/Value	Maximalt diastoliskt blodtryck under undersökningen. Uttrycks som "systoliskt/diastoliskt" (till exempel "160/80").
./MaxDBP/SBP	Systoliskt värde.
./MaxDBP/DBP	Diastoliskt värde.
./MaxDBP/Time	Mättid från starten av arbetsfasen. Uttrycks som h:mm:ss.
./MaxDBP/Units	Alltid mmHg (millimeter kvicksilver).
./MaxDoubleProduct/Value	Maximal dubbelprodukt (systoliskt BT * HF) som uppnåtts under undersökningen.
./MaxPercentTargetHR/Value	Maximal procentandel av målhjärtfrekvensen som uppnåtts under undersökningen.
./MaxPercentTargetHR/Unit	Alltid %.

	KON IGORATION AV DATAGTETTE MED XSCRIDE
XML-tagg	Beskrivning
./MaxST_Elevation/Value	ST-nivå för avledningen med störst höjning under undersökningen.
./MaxST_Elevation/Units	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./MaxST_Elevation/Lead	Avledningen med störst ST-höjning under undersökningen.
./MaxST_Elevation/Time	Tiden som förflutit från undersökningens början när den maximala ST-höjningen uppmättes. Uttrycks i formatet h:mm:ss.
./MaxST_Depression/Value	ST-nivå för avledningen med störst sänkning under undersökningen.
./MaxST_Depression/Units	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./MaxST_Depression/Lead	Avledningen med störst ST-sänkning under undersökningen.
./MaxST_Depression/Time	Tiden som förflutit från undersökningens början när den maximala ST-sänkningen uppmättes. Uttrycks i formatet h:mm:ss.
./MaxST_ElevationChange/Value	Den förändring som uppmätts i avledningen med störst positiv ST-förändring under undersökningen.
./MaxST_ElevationChange/Units	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./MaxST_ElevationChange/Lead	Avledningen med störst positiv ST-förändringen under undersökningen.
./MaxST_ElevationChange/Time	Tiden som förflutit från undersökningens början när den mest positiva ST-förändringen uppmättes. Uttrycks i formatet h:mm:ss.
./MaxST_DepressionChange/Value	Den förändring som uppmätts i avledningen med störst negativ ST-förändring under undersökningen.
./MaxST_DepressionChange/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./MaxST_DepressionChange/Lead	Avledningen med störst negativ ST-förändringen under undersökningen.
./MaxST_DepressionChange/Time	Tiden som förflutit från undersökningens början när den mest negativa ST-förändringen uppmättes. Uttrycks i formatet h:mm:ss.
./MaxSTHR_Index/Value	Maximalt ST/HF-index som uppmätts under undersökningen.
./ReasonsForEnd/Line	 En rad per orsak. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i CFD. Här är listan med fabriksinställningar: T1 Target HR (Målfrekvens) T2 Planned Submax (Planerat submax) T3 Chest Pain (Bröstsmärta) T4 Ischemic ECG (Ischemiskt EKG) T5 Fatigue (Trötthet) T6 Arm Pain (Armsmärta) T7 Neck Pain (Nacksmärta) T8 MD Discretion (Läkarens val) T9 Dyspnea Maximum heart rate obtained (Dyspné maximal uppnådd hjärtfrekvens) T10 Nausea/Headache (Illamående/huvudvärk)

XML-tagg	Beskrivning
	 T12 Hypotension T13 Vent Arrhythmia (Kammararytmi) T14 Atrial Arrhythmia (Arytmi vid förmaksflimmer) T15 Claudication (Claudicatio) T16 Poor Motivation (Dålig motivation) T17 Syncope (Synkop) T18 Completion of Infusion (Slutförande av infusion) T19 Completion of Protocol (Slutförande av protokoll) T20 Other (Annan)
./Symptoms/Line	En rad per symptom. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i CFD.XML.
./Conclusions/Line	 En rad per rad i slutsatsblocket. Fritext, mall eller väljs från den anpassningsbara listan med förkortningar som konfigureras i ConclusionsList.txt. Här är listan med fabriksinställningar: myo ECG finding suggestive of myocardial ischemia (EKG-resultat som tyder på myokardischemi) C1 No ST Changes (Inga ST-ändringar) C2 Min Depr ST (Minsta ST-sänkning, 0,5–0,9 mm) C3 Mod ST Depr (Modifierad ST-sänkning, 1,0–1,9 mm) C4 Marked Depr ST (Tydlig ST-sänkning, =>2,0 mm) C5 ST Elevation During Exercise (ST-höjning under arbete) C6 Non-Diagnostice TW Abn (Icke- diagnosticerad TW Abn) C7 Cond Defects Appeared (Kond.defekter uppträdde) C8 RBBB Appeared (RBBB uppträdde) C9 Inadequate BP Resp (Inadekvat blodtryckssvar, <30) C10 Hypertensive BP Response (Hypertensivt blodtryckssvar) C11 Inadequate HR c/w Betablocker (Inadekvat HF överensstämmande med betablockerare) C12 Inadequate HR c/w Low level Exercise (Inadekvat HF överensstämmande med lågnivåträning) C13 Normal Stress Test (Normalt belastningstest) C14 Abnormal Stress Test (Onormalt belastningstest) C15 No Evidence of Ischemia (Inga tecken på ischemi) C16 Chest Pain did not Occur (Ingen bröstsmärta inträffade) C17 Atypical Chest Pain (Atypisk bröstsmärta) C18 Typical Angina Occured (Typisk angina inträffade) C19 Exertional Hypotension (Hypotension vid ansträngning) C20 Inappropriate Dyspnea (Olämplig dyspné)

XML-tagg Beskrivning C21 ECG & Sx Typical of CAD (EKG och Sx • typisk för CAD) C22 ECG typical of CAD (EKG typisk för CAD) C23 Sx Typical of CAD (Sx typisk för CAD) C24 ECG and Sx Suggest CAD (EKG och Sx • tyder på CAD) C25 ECG Suggests CAD (EKG tyder på CAD) C26 Sx Suggest CAD (Sx tyder på CAD) C27 Markedly abnormal test c/w Extensive CAD (Markant onormalt test överensstämmande med omfattande CAD) C28 Equivocal Study (Tvetydig studie) C29 Nondiagnostic Test. Inadequate HR Response (Icke-diagnostiskt test, inadekvat HFsvar) C30 Nondiagnostic test, Pt unable to complete (Icke-diagnostiskt test, Pt kunde inte slutföras) C31 Nondiagnostic Test, Baseline ST depression (Icke-diagnostiskt test, ST-sänkning från baslinje) C32 Nondiagnostic Test, Conduction Abnormality (Icke-diagnostiskt test, konduktionsabnormalitet) C33 Nondiagnostic, Technically Inadequate (Icke-diagnostiskt, tekniskt inadekvat) C34 Baseline St Abnormality increased during Stress (Onormal baslinje-ST ökade under belastning) C35 Baseline ST abnormality unchanged during Stress (Onormal baslinje-ST oförändrad under belastning) C36 Report of Radionuclide study attached (Rapport över radionuklidstudie bifogad) C37 Test within normal limits (Test inom normala gränser) ./Technician/Value Namn på den tekniker som utfört belastningsundersökningen. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i CFD.XML. ./ReviewingPhysician/Value Fullständigt namn på den läkare som granskar belastningsrapporten. Fritext eller väljs från den anpassningsbara urvalslistan som konfigureras i CFD.XML. /StressTest/SummaryTable /StressTest/SummaryTable/StageSummaryLine En StageSummaryLine per steg. En per rad i belastningsrapportens stegsammanfattning. På varje rad rapporteras värden i slutet av motsvarande steg. ./Stage/Value Stegnamnet. Värdena kan vara: M-LIKAR = Mason-Likar-händelse under fasen före arbete STANDING = stående händelse under fasen före arbete HYPERV = hyperventileringshändelse under fasen före arbete SUPINE = ryggläge under fasen före arbete START EXE = slutet av fasen före arbete STAGE 1 = slutet på steg 1

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE Beskrivning XML-tagg STAGE 2 = slutet på steg 2 STAGE n = slutet på steg n, där n är stegnumret PEAK EXE = tid och värden för arbetstopp innan återhämtningsfasen inleds RECOVERY = slutet efter 1 minuts återhämtning. Det kan finnas flera RECOVERY-steg, ett per minut. END REC = slut på återhämtningen • ./StageTime/Value Tid när steget avslutades, uttryckt som förfluten tid sedan från början av arbets- eller återhämtningsfasen. Formatet är: PRE-X = steg i fasen före arbete EXE h:mm:ss = arbetssteg REC h:mm:ss = återhämtningssteg • ./Speed/Value Löpbandets hastighet i slutet av steget. ./Speed/Unit MPH = miles per timme • • km/h = kilometer per timme ./Power/Value Ergometerbelastning i slutet av steget. ./Power/Unit Alltid watt. ./Grade/Value Löpbandets lutning i slutet av steget. /Grade/Unit Alltid %. ./HR/Value Hjärtfrekvens i slutet av steget. ./HR/Unit Alltid BPM (slag per minut). ./SystolicBP/Value Senaste uppmätta systoliska blodtryck under steget. Alltid mmHg (millimeter kvicksilver). ./SystolicBP/Unit ./DiastolicBP/Value Senast uppmätta diastoliska blodtryck under steget. ./DiastolicBP/Unit Alltid mmHg (millimeter kvicksilver). /MFTS/Value MET (beräknade metaboliska ekvivalenter) i slutet av steget. ./DoubleProduct/Value Dubbelprodukt (systoliskt BT * HF) i slutet av steget. ./ST Level/Lead I/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST Level/Lead I/Unit mm = millimeter • uV = mikrovolt • ./ST Level/Lead II/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST_Level/Lead_II/Unit • mm = millimeter • uV = mikrovolt ./ST Level/Lead III/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST Level/Lead III/Unit mm = millimeter • uV = mikrovolt ./ST Level/Lead aVR/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST Level/Lead aVR/Unit mm = millimeter • uV = mikrovolt • ./ST Level/Lead -aVR/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST Level/Lead -aVR/Unit mm = millimeter • uV = mikrovolt• ./ST Level/Lead aVL/Value ST-nivå i slutet av steget. ./ST Level/Lead aVL/Unit mm = millimeter • uV = mikrovolt •

XML-tagg	Beskrivning
./ST_Level/Lead_aVF/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_aVF/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V1/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V1/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V2/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V2/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V3/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V3/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V4/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V4/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V5/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V5/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Level/Lead_V6/Value	ST-nivå i slutet av steget.
./ST_Level/Lead_V6/Unit	 mm = millimeter uV = mikrovolt
./ST_Slope/Lead_I/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_I/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_II/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_II/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_III/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_III/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_aVR/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_aVR/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/LeadaVR/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/LeadaVR/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_aVL/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_aVL/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_aVF/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_aVF/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_V1/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_V1/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_V2/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_V2/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_V3/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_V3/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_V4/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.
./ST_ Slope/Lead_V4/Unit	Alltid mV/s (millivolt per sekund).
./ST_ Slope/Lead_V5/Value	Kurvans lutning vid ST-mätpunkten.

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE XML-tagg Beskrivning ./ST Slope/Lead V5/Unit Alltid mV/s (millivolt per sekund). ./ST_Slope/Lead_V6/Value Kurvans lutning vid ST-mätpunkten. ./ST_Slope/Lead_V6/Unit Alltid mV/s (millivolt per sekund). /StressTest/SummaryTable/MinuteSummaryLine XML-strukturen för MinuteSummaryLine är samma som för StageSummaryLine som beskrivs ovan, förutom de taggar som anges nedan. Varje MinuteSummaryLine beskriver patientens tillstånd i slutet av varje minut samt vid manuellt skapade händelser och registrerade RPE. ./Stage/Value Tomt för automatiskt skapade minutrader. Innehåller namnet på händelsen för manuellt skapade händelser. Om händelsen är "Shortness of Breath" (Andfåddhet) exporterar XScribe "Short of Breath". För andra händelser exporteras de första 16 tecknen i händelsenamnet. När en RPE registreras är det här RPE:n, där n är värdet på den konfigurerade skalan 0-10 eller 6-20.

XML för XScribe-order

XML-tagg	Beskrivning
/StressRequest	
./Manufacturer	Lämna tomt.
./Version	Lämna tomt.
/StressRequest/PatientDemographics	
./LastName/Value	Patientens efternamn.
./FirstName/Value	Patientens förnamn.
./MiddleName/Value	Patientens mellannamn.
./ID/Value	Patientens primära journalnummer.
./SecondaryID/Value	Patientens alternativa ID. Platsspecifik användning.
./DobEx/Value	Patientens födelsedatum i XML-format, åååå-MM-dd.
./Age/Value	Patientens ålder i år, om födelsedatumet är okänt. Om födelsedatumet är känt beräknas åldern vid tidpunkten för undersökningen.
./Age/Units	Lämna tomt.
./MaxHR/Value	Lämna tomt. Beräknas av XScribe.
./TargetHR/Value	Lämna tomt. Beräknas av XScribe.
./TargetWatts/Value	Målbelastning för tester med ergometer.
./Gender/Value	Patientens kön. Värdena kan vara: Male (Man) Female (Kvinna) Unknown (Okänt)
./Rate/value	 Caucasian (Kaukasisk) Afro amerikan (Afroamerikansk) Black (Svart) Asian (Asiat) Hispanic (Latinamerikansk) Indian (Amerikansk ursprungsbefolkning) Other (Annan)
./Height/Value	Patientens längd.
./Height/Units	 in = tum cm = centimeter
./Weight/Value	Patientens vikt.
./Weight/Units	 Ibs = pound kg = kilogram
./Address/Value	Patientens hemadress. Husnummer och gata.
./City/Value	Patientens hemort.
./State/Value	Patientens hemdelstat.
./PostalCode/Value	Patientens postnummer.
./Country/Value	Patientens hemland.
./HomePhone/Value	Patientens hemtelefonnummer.
./WorkPhone/Value	Patientens arbetstelefonnummer.
./ReferringPhysician/Value	Fullständigt namn på remitterande läkare. Fritext.
./AttendingPhysician/Value	Fullständigt namn på den behandlande läkaren. Fritext.
./Smoker/Value	Värdena kan vara: • Yes (Ja) • No (Nej) • Unknown (Okänt)

XML-tagg	Beskrivning
./Diabetic/Value	Värdena kan vara:
	• Yes (Ja)
	No (Nej) Unknown (Okänt)
// lists = (0f) // / slue	Onknown (Okant)
./HistoryOlivii/value	vardena kan vara:
	• No (Nei)
	Unknown (Okänt)
./FamilyHistory/Value	Värdena kan vara:
	 Yes (Ja)
	• No (Nej)
	Unknown (Okänt)
./PriorCABG/Value	Värdena kan vara:
	• Yes (Ja)
	 Unknown (Okänt)
/PriorCath/Value	Värdena kan vara:
	• Yes (Ja)
	• No (Nej)
	Unknown (Okänt)
./Angina/Value	Värdena kan vara:
	Atypical (Atypiska)
	• Typical (Typiska)
/Indiantiana/Lina	 None (mga) En rod envände ner indikation. Dederne enges med fritest
/Medications/Line	En rad används per indikation. Raderna anges med fritext.
	En rad används per lakemeden. Raderna anges med fritext
	En lad används per anteckning. Radema anges med mitexi.
//MessageiD/Value	belastningsordern till belastningsresultatet. Inget av värdena visas
/OrderNumber/Value	för användaren på skärmen eller i rapporten.
/BillingCode I/Value	
/BillingCode2/Value	
/ExpansionField1/Value	
/ExpansionField3/Value	
./ExpansionField4/Value	
./AdmissionID/Value	
./AccessionNumber/Value	

XScribe-export Q-Exchange XML (v1.0)

XML-tagg	Beskrivning	
REFERENSDATA FÖR BELASTNING		
Q-Stress_Final_Report UNC	Fullständig sökväg till exporterade PDF-filer	
SAMMANFATTNINGSDATA FÖR BELASTNINGSTE	ST	
EvIDProductName	Beskrivning av enheten eller produkten	
EvIDPatientFullName	Patientens fullständiga namn	
EvIDPatientMRN	Patient ID (Patient-ID)	
EvIDPatientSSN	Patientens	
EvIDStudyAcqDate	Testets registreringsdatum	
EvIDStudyAcqTime	Testets registreringstid	
EvIDStudyDepartment	Namnet på den avdelning där testet utförs	
EvIDStudyInstitution	Namnet på institutionen	
EvIDStudyInstitutionAddress1	Gatuadress *NS	
EvIDStudyInstitutionAddress2	Andra delen av gatuadressen *NS	
EvIDStudyInstitutionCity	Ort * NS	
EvIDStudyInstitutionState	Delstat * NS	
EvIDStudyInstitutionZipCode	Postnummer *NS	
EvIDStudyInstitutionCountry	Land *NS	
EvIDStudySite	Studieplats på institutionen	
EvIDStudyAttendingPhysicianEntry	Namn på behandlande läkare	
EvIDStudyReferringPhysicianEntry	Namn på remitterande läkare	
EvIDStudyTechnicianEntry	Namn på tekniker	
EvIDPatientBirthdate	Patientens födelsedatum	
EvIDPatientAge	Patientens ålder	
EvIDPatientGender	Patientens kön	
EvIDPatientHeight	Patientens längd	
EvIDPatientWeight	Patientens vikt	
EvIDPatientAddress1	Patientens hemadress (gata)	
EvIDPatientAddress2	Andra delen av gatuadressen	
EvIDPatientCity	Patientens hemadress (ort)	
EvIDPatientState	Patientens hemadress (delstat)	
EvIDPatientZipCode	Patientens hemadress (postnummer)	
EvIDPatientCountry	Patientens hemadress (land)	
EvIDPatientAddress1Mailing	Patientens postadress (gata) *NS	
EvIDPatientAddress2Mailing	Andra delen av gatuadressen *NS	
EvIDPatientCityMailing	Patientens postadress (ort) *NS	
EvIDPatientStateMailing	Patientens postadress (delstat) *NS	
EvIDPatientZipCodeMailing	Patientens postadress (postnummer) *NS	

	KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE
XML-tagg	Beskrivning
EvIDPatientCountryMailing	Patientutskick Adress (land) *NS
EvIDPatientAddress1Office	Patientens kontorsadress (gata) *NS
EvIDPatientAddress2Office	Andra delen av gatuadressen *NS
EvIDPatientCityOffice	Patientens kontorsadress (ort) *NS
EvIDPatientStateOffice	Patientens kontorsadress (delstat) *NS
EvIDPatientZipCodeOffice	Patientens kontorsadress (postnummer) *NS
EvIDPatientCountryOffice	Patientens kontorsadress (land) *NS
EvIDPatientPhone	Patientens hemtelefonnummer
EvIDPatientPhoneWork	Patientens arbetstelefonnummer
EvIDPatientMedicationEntry	Patientens läkemedel
EvIDFinalRestingHR	Vilopuls för studien
EvIDFinalRestingSysBP	Systoliskt blodtryck i vila
EvIDFinalRestingDiaBP	Diastoliskt blodtryck i vila
EvIDStudyTargetRate	Målpuls för studien
EvIDStudyMaxPredictedRate	Maximal förväntad hjärtfrekvens
EvIDFinalPercentMaxHR	Procent av maxpuls under studien
EvIDFinalMaxHR	Maxpuls
EvIDFinalMaxSysBP	Högsta systoliska blodtryck
EvIDFinalMaxDiaBP	Högsta diastoliska blodtryck
EvIDProtocol	Protokollnamn
EvIDFinalMaxHRxBP	Produkt av frekvens och tryck
EvIDFinalOverallWCSlope	Sämsta ST-lutning
EvIDFinalOverallWCLevel	Sämsta ST-nivå
EvIDFinalTotalExerciseTime	Förfluten tid för alla arbetssteg
EvIDFinalMETsAchieved	Slutliga uppnådda MET
EvIDReasonForTest	Orsak till belastningstestet
EvIDReasonForEndingTest	Orsak till att testet avslutats
EvIDTestObservation	Observationer under testet.
EvIDTestConclusion	Sammanfattande analys av belastningstestet
EvIDExerDevWkldLabel	Definierar vilken enhet som skapar arbetsbelastningen
EvIDPatientDiagnosisEntry	Patientdiagnos
EvIDPatientProcedureEntry	Patientprocedurer
EvIDPatientRestingECGEntry	Anmärkningar om patientens vilo-EKG *NS
TABELLRUBRIK FÖR BELASTNINGSTEST	
EvIDExStage	Namn på steget
EvIDExTotalStageTime	Total tid för steget
EvIDLogCurrentHR	Hjärtfrekvens
EvIDLogCurrentER	Ektopisk frekvens

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE		
XML-tagg	Beskrivning	
EvIDLogCurrentBP	BT	
EvIDLogHRxBP	HFxBT	
EvIDExTreadmillSpeed	Enhetens hastighet (löpband)	
EvIDExTreadmillGrade	Enhetens lutning (löpband)	
EvIDExErgometerRpm	Enhetens varvtal (ergometer)	
EvIDExErgometer Workload	Enhetens arbetsbelastning (ergometer)	
EvIDSTLevel	Det finns en post för varje avledning	
EvIDSTSlope	Det finns en post för varje avledning	
EvIDExerDevSpeed	Definierar träningsutrustningens enhet för hastighet	
EvIDExerDevWkld	Definierar träningsutrustningens enhet för arbetsbelastning	
DATA I TABELLFORM FÖR BELASTNINGSTEST		
EvIDExStage	Namn på steget	
EvIDComment	Beskrivning av händelsen eller steget.	
EvIDExTotalStageTime	Total tid för steget	
EvIDLogCurrentHR	Hjärtfrekvens	
EvIDLogCurrentER	Ektopisk frekvens *NS	
EvIDLogCurrentBP	BT	
EvIDLogHRxBP	HFxBT	
EvIDExTreadmillSpeed	Enhetens hastighet (löpband)	
EvIDExTreadmillGrade	Enhetens lutning (löpband)	
EvIDExErgometerRpm	Enhetens varvtal (ergometer)	
EvIDExErgometer Arbetsbelastning	Enhetens arbetsbelastning (ergometer)	
EvIDSTLevel	Det finns en post för varje avledning och den motsvarar uppmätt ST-nivå.	
EvIDSTSlope	Det finns en post för varje avledning och den motsvarar uppmätt ST-lutning.	
EvIDComment	Användarkommentarer *NS	

*NS – anger att fältet inte stöds.

Följande är ett exempel på en Q-Exchange V1.0 XML-fil som exporterats från XScribe.

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <Q-Stress_Final_Report UNC="C:\CSImpExp\XmlOutputDir\X^EXMGR^manual^4704IU22_1^8_1148LK12^Anderson^Thomas^Jack^^_20170516081413_20170516084520.p df" LCID="1033"> <Summary> <EvIDProductName>X-Scribe Final Report</EvIDProductName> <EvIDPatientFullName>Andersson, Thomas</EvIDPatientFullName> <EvIDPatientMRN>1148LK12</EvIDPatientMRN> <EvIDPatientSSN></EvIDPatientSSN> <EvIDStudyAcqDate>05/16/2017</EvIDStudyAcqDate> <EvIDStudyAcqTime>08.14.13 AM</EvIDStudyAcqTime> <EvIDStudyDepartment>Yup</EvIDStudyDepartment> <EvIDStudyInstitution>testInstitution</EvIDStudyInstitution> <EvIDStudyInstitutionAddress1 /> <EvIDStudyInstitutionAddress2 /> <EvIDStudyInstitutionCity /> <EvIDStudyInstitutionState /> <EvIDStudyInstitutionZipCode /> <EvIDStudyInstitutionCountry /> <EvIDStudySite>Rum 123</EvIDStudySite> <EvIDStudyAttendingPhysicianEntry>Dr. Maier,,</EvIDStudyAttendingPhysicianEntry> <EvIDStudyReferringPhysicianEntry>Dr. Ramirez,,</EvIDStudyReferringPhysicianEntry> <EvIDStudyTechnicianEntry>Jones,,</EvIDStudyTechnicianEntry> <EvIDPatientBirthdate>09/07/1964</EvIDPatientBirthdate> <EvIDPatientAge>52</EvIDPatientAge> <EvIDPatientGender>MAN</EvIDPatientGender> <EvIDPatientHeight>180 cm</EvIDPatientHeight> <EvIDPatientWeight>80 kg</EvIDPatientWeight> <EvIDPatientAddress1>Min gata 23</EvIDPatientAddress1> <EvIDPatientAddress2 /> <EvIDPatientCity>Stockholm</EvIDPatientCity> <EvIDPatientState>Stockholm</EvIDPatientState> <EvIDPatientZipCode>12482</EvIDPatientZipCode> <EvIDPatientCountry>Sverige</EvIDPatientCountry> <EvIDPatientAddress1Mailing /> <EvIDPatientAddress2Mailing /> <EvIDPatientCityMailing /> <EvIDPatientStateMailing /> <EvIDPatientZipCodeMailing /> <EvIDPatientCountryMailing /> <EvIDPatientAddress10ffice /> <EvIDPatientAddress20ffice /> <EvIDPatientCityOffice /> <EvIDPatientStateOffice /> <EvIDPatientZipCodeOffice /> <EvIDPatientCountryOffice /> <EvIDPatientPhone>913-965-5851</EvIDPatientPhone> <EvIDPatientPhoneWork>819-436-9332</EvIDPatientPhoneWork> <EvIDPatientMedicationEntry>Ipren,,,,,</EvIDPatientMedicationEntry> <EvIDPatientMedicationEntry /> <EvIDFinalRestingHR>60</EvIDFinalRestingHR> <EvIDFinalRestingSysBP>125</EvIDFinalRestingSysBP> <EvIDFinalRestingDiaBP>82</EvIDFinalRestingDiaBP> <EvIDStudyTargetRate>139</EvIDStudyTargetRate> <EvIDStudyMaxPredictedRate>171</EvIDStudyMaxPredictedRate> <EvIDFinalPercentMaxHR>70</EvIDFinalPercentMaxHR> <EvIDFinalMaxHR>120</EvIDFinalMaxHR> <EvIDFinalMaxSvsBP>126</EvIDFinalMaxSvsBP> <EvIDFinalMaxDiaBP>88</EvIDFinalMaxDiaBP> <EvIDProtocol>Bruce</EvIDProtocol> <EvIDFinalMaxHRxBP>7560</EvIDFinalMaxHRxBP> <EvIDFinalOverallWCSlope>--</EvIDFinalOverallWCSlope> <EvIDFinalOverallWCLevel>-0.9 V5</EvIDFinalOverallWCLevel> <EvIDFinalTotalExerciseTime>07:49</EvIDFinalTotalExerciseTime> <EvIDFinalMETsAchieved>9.3</EvIDFinalMETsAchieved> <EvIDReasonForTest>Onormalt EKG</EvIDReasonForTest>

<EvIDReasonForEndingTest>Protokollet slutfördes</EvIDReasonForEndingTest> <EvIDTestObservation>Andfåddhet</EvIDTestObservation> <EvIDTestConclusion>Patienten testades med Bruce-protokollet i 07:49 mm:ss och uppnådde 9,3 MET. En maximal hjärtfrekvens på 120 slag/min med en förutspådd målfrekvens på 86 % uppnåddes vid 08:10. Ett maximalt systoliskt blodtryck på 126/88 uppnåddes vid 02:40 och ett maximalt diastoliskt blocktryck på 126/88 uppnåddes vid 02:40. En maximal ST-sänkning på -0,9 mm i V5 inträffade vid 00:10. En maximal ST-höjning på +0,5 mm i V2 inträffade vid 00:10. Patienten nådde målpulsen med lämplig puls och blodtryckssvar vid arbete. Inga betydande ST-förändringar under arbete eller återhämtning. Inga tecken på ischemi. Normalt arbetsbelastningstest.</EvIDTestConclusion> <EvIDExerDevWkldLabel>TM Grade</EvIDExerDevWkldLabel> <EvIDPatientDiagnosisEntry>,Inga problem</EvIDPatientDiagnosisEntry> <EvIDPatientDiagnosisEntry /> <EvIDPatientProcedureEntry>,Belastningstest</EvIDPatientProcedureEntry> <EvIDPatientProcedureEntry /> <EvIDPatientRestingECGEntry /> </Summary> <Tabular> <Header> <EvIDExStage>Stage</EvIDExStage> <EvIDExTotalStageTime>Total Stage Time</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>HR</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>ER</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>BP</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>HRxBP</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>TM Speed</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>TM Grade</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>LVL I</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL II</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL III</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL aVR</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL aVL</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL aVF</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>LVL V6</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>SLP I</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP II</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP III</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP aVR</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP aVL</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP aVF</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP V1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP V2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP V3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP V4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>SLP V5</EvIDSTSlope>

```
<EvIDSTSlope>SLP V6</EvIDSTSlope>
  <EvIDExerDevSpeed>MPH</EvIDExerDevSpeed>
  <EvIDExerDevWkld>%</EvIDExerDevWkld>
</Header>
<REST>
  <EvIDComment>rest </EvIDComment>
</REST>
<REST>
  <EvIDExStage>REST</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:16</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed>0.0</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</REST>
<Stage_1>
  <EvIDExStage>Stage 1</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR>
  <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
  <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP>
  <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP>
  <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade>
  <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_1>
  <EvIDComment>Manuell händelsepost</EvIDComment>
</Stage_1>
<Stage_1>
```

<EvIDExTotalStageTime>01:45</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <FvTDSTLevel>-0.6/FvTDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> </Stage_1> <Stage 1> <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>125/82</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7500</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> </Stage_1> <Stage 1> <EvIDExTotalStageTime>03:00</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>60</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.7</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>10.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.5</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>

```
<EvIDSTLevel>0.5</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.9</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.6</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>6</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
</Stage_1>
<Stage_2>
  <EvIDExStage>Stage 2</EvIDExStage>
  <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>
 <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed>2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
  <EvIDExTreadmillGrade>12.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
</Stage 2>
<Stage 2>
 <EvIDComment>Andfåddhet</EvIDComment>
</Stage_2>
<Stage_2>
  <EvIDExTotalStageTime>01:53</EvIDExTotalStageTime>
  <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR>
 <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER>
 <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP>
 <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP>
 <EvIDExTreadmillSpeed>2.5</EvIDExTreadmillSpeed>
 <EvIDExTreadmillGrade>12.0</EvIDExTreadmillGrade>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel>
 <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
 <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope>
  <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope>
```

<EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel>
<EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> </Stage_2> <Stage_2> <EvIDExTotalStageTime>02:00</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>2.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>12.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> </Stage 2> <Stage 2> <EvIDExTotalStageTime>03:00</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>2.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>12.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <FvTDSTLevel>-0.1/FvTDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.4</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>0</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> </Stage_2> <Stage_3> <EvIDExStage>Stage 3</EvIDExStage> <EvIDExTotalStageTime>01:00</EvIDExTotalStageTime>

<EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>3.4</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>14.0</EvIDExTreadmillGrade> <FvTDSTLevel>-0.1/FvTDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <FvTDSTLevel>-0.2/EvTDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-15</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>9</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope> </Stage_3> <Stage_3> <EvIDExTotalStageTime>01:04</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>4.2</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>16.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-15</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>9</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope> </Stage_3> <Stage 4> <EvIDExStage>Stage 4</EvIDExStage> <EvIDExTotalStageTime>00:30</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>5.0</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>18.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel>

<EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope> </Stage_4> <Stage_5> <EvIDComment>Topp</EvIDComment> </Stage_5> <Stage_5> <EvIDExStage>Stage 5</EvIDExStage> <EvIDExTotalStageTime>00:15</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>5.0</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>18.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope> </Stage_5> <RECOVERY> <EvIDExStage>RECOVERY</EvIDExStage> <EvIDExTotalStageTime>00:10</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>119</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>14</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>17</EvIDSTSlope>

<EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-16</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-24</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>10</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>23</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>38</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>24</EvIDSTSlope> </RECOVERY> <RECOVERY> <EvIDExTotalStageTime>01:10</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> </RECOVERY> <RECOVERY> <EvIDComment>Bokmärke-återhämtning</EvIDComment> </RECOVERY> <RECOVERY> <EvIDExTotalStageTime>01:31</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade> <FvIDSTLevel>-0.2/EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope>

</RECOVERY> <RECOVERY> <EvIDExTotalStageTime>01:45</EvIDExTotalStageTime> <EvIDLogCurrentHR>90</EvIDLogCurrentHR> <EvIDLogCurrentER>---</EvIDLogCurrentER> <EvIDLogCurrentBP>126/88</EvIDLogCurrentBP> <EvIDLogHRxBP>7560</EvIDLogHRxBP> <EvIDExTreadmillSpeed>1.5</EvIDExTreadmillSpeed> <EvIDExTreadmillGrade>0.0</EvIDExTreadmillGrade> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.0</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.1</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.3</EvIDSTLevel> <EvIDSTLevel>-0.2</EvIDSTLevel> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>1</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>-4</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>2</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>3</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>5</EvIDSTSlope> <EvIDSTSlope>4</EvIDSTSlope> </RECOVERY> </Tabular> </Q-Stress_Final_Report>

KONFIGURATION AV DATAUTBYTE MED XSCRIBE

23. XSCRIBE LÄKARHANDBOK

Analys av XScribe-signaler

Den här bilagan i användarhandboken är avsedd för kvalificerad vårdpersonal som vill lära sig mer om XScribesystemets metoder för analys av hjärtbelastningstester. Den beskriver olika aspekter av Welch Allyn VERITAS[™] algoritmen som används för analys av hjärtbelastningstester.

Analysprocessen i XScribe består av följande steg och komponenter:

- 1. Insamling av digitala EKG-rådata för bearbetning och lagring
- 2. Slagdetektering och etablering av mallen för dominant QRS
- 3. Fastställning av normala slag, ventrikulära slag och pacemakerslag
- 4. Analys av vilo-EKG under fasen före arbete
- 5. Identifiering av dominant QRS-förändring i rytmen
- 6. ST-segmentanalys för alla 12 avledningar
- 7. Arytmidetektering
- 8. Beräkningar och algoritmer för hjärtbelastningstester
- 9. Sammanställning av sammanfattningsdata för resultatrapporter.

Datainsamling

XScribe-patientkabeln samlar in den EKG-signal som digitaliseras med en samplingsfrekvens på 40 000 samplingar per sekund och kanal i XScribe-klientdelen (AM12Q). AM12Q har även ett driftläge för mätning av impedansen hos patientelektroden. EKG-data filtreras och lagras i XScribe-systemet med en samplingsfrekvens på 500 samplingar per sekund och avledning, med en upplösning på 2,5 mikrovolt per LSB. EKG-signalens frekvensbandbredd uppfyller AAMI-standarden EC11:1991/(R)2001 för diagnostiska EKG-data.

Visning och lagring med fullständig visning

Du kan navigera i den fullständiga visningen av historiska EKG-data via Context View (Kontextvyn) från starten av fasen före arbete till slutet av återhämtningsfasen. En miniatyravledning är användardefinierad och kan när som helst ändras till någon av de 12 avledningarna. Området i Context View framhäver lagrade EKG-händelser och du kan lägga till nya EKG-händelser samt ta bort lagrade händelser du inte längre vill använda.

I granskningen efter undersökningen kan du navigera slag för slag i fullständiga visningsdata och snabbt visa valfri händelse från fasen före arbete till slutet av återhämtningsfasen genom att klicka på EKG-händelser som inträffade under undersökningen, eller genom att välja någon punkt i trenderna.

Slutrapport

Resultat från hjärtbelastningstester kan rapporteras och exporteras i PDF-, XML- och DICOM-format. Sidorna i slutrapporten numreras sekventiellt med exempel som förklaras i den här handboken.

Filter

SCF-filter (filter för källkonsekvens)

Welch Allyns patenterade SCF-filter är en exklusiv funktion som används för att minska bruset i samband med belastningstester. Med hjälp av morfologin som lärts in under fasen före arbete eller under en ny inlärning skiljer SCF-filtret mellan brus och den faktiska signalen i var och en av de 12 avledningarna. Det här filtret minskar bruset från muskeltremor, lågfrekvent och högfrekvent brus samt baslinjeartefakter samtidigt som du får kurvor av diagnostisk kvalitet. Inga lågpassfilter eller högpassfilter behövs.

- SCF ger brusreducering utan signalförsämring.
- SCF "lär först in" morfologin i patientens EKG för att fastställa den verkliga hjärtsignalen så att alla avledningar blir konsekventa.
- SCF tar sedan bort inkonsekventa signaler från andra källor, till exempel muskelstörningar, utan att det faktiska EKG:t påverkas.



Varje signal är konsekvent och visas bäst i formatet 12x1

Filtrets standardläge (aktivt eller inaktivt) bestäms av modalitetsinställningarna. När filtret är aktivt visas SCF© i den nedre kanten av EKG-realtidsvisningen. Du kan ändra den här inställningen när som helst under ett belastningstest.

OBS! När SCF är aktiverat ska patienten vara orörlig i den position som ska antas under belastningstestet medan SCF-filtret lärs upp. Det bidrar till en klar och tydlig signal under belastningstestet. Ett meddelande visas uppe till höger på displayen med om att inlärningen av SCF-filtret pågår. När det här meddelandet försvinner har SCF slutfört inlärningsprocessen, vilket indikerar att patienten kan röra sig igen.

BCF-filter (filter för slagkonsekvens)

BCF-filtret (filtret för slagkonsekvens) ger en genomsnittlig EKG-utskrift med hjälp av de genomsnittliga EKGkomplexen. Utskrivna avledningsbeteckningar anger BCF bredvid avledningsbeteckningen (till exempel I BCF, II BCF och III BCF). Rytmavledningen under EKG:t med 12 avledningar anges i realtid och återspeglar inte BCF.

OBS! BCF introducerar en ytterligare fördröjning på två sekunder för EKG-realtidsdata.

Realtids-EKG:t visas alltid på skärmen medan undersökningen pågår.

- BCF länkar EKG-medelvärden för att skapa en brusfri baslinje och samtidigt bevara rytmen och ektopiska slag.
- BCF-utskrifter finns i formaten 3x4+1 och 3x4+3 med varje avledning märkt med BCF enligt definitionen i XScribe-systemets modalitetsinställningar.
- Rytmavledningarna i BCF-utskriften filtreras inte för slagkonsekvens, så de representerar kurvans verkliga kvalitet.



AC-filter (SCF)

AC-filtret för XScribe ska alltid vara inställt på frekvensen i det lokala elnätet, 50 eller 60 Hz. Filtret avlägsnar artefakter från AC 50/60 Hz-störningar som är associerade med växelström vid frekvensen i elnätet. När det förekommer AC-störningar i kurvan observeras 50 eller 60 mycket regelbundna toppar eller avvikelser under 1 sekund.



40 Hz-filter

40 Hz-filtret är ett plotterfilter, vilket innebär att det endast påverkar den plottade/utskrivna informationen, ungefär som med ett 40 Hz-filter på en elektrokardiograf. Det här filtrets standardläge (aktivt eller inaktivt) bestäms av den valda profilen. När filtret är aktivt visas 40 Hz i den nedre kanten av EKG-realtidsvisningen. Den här filterinställningen kan växlas mellan 150 Hz och 40 Hz efter behov under ett belastningstest samt vid granskningen efter undersökningen.

Vi rekommenderar att du avaktiverar 40 Hz-filtret för de flesta undersökningar. Det resulterar i ett EKGstandardfilter vid 150 Hz. Du kan använda 40 Hz-filtret om dålig EKG-kvalitet gör tolkningen svårare även efter goda förberedelser av elektroder och hud.

VARNING: När 40 Hz-filtret används kan frekvensresponskravet för diagnostisk EKG-utrustning inte uppfyllas. 40 Hz-filtret reducerar markant högfrekventa komponenter i EKG- och pacemakerspikamplituder och rekommenderas endast om högfrekvent brus inte kan minskas med hjälp av lämpliga procedurer.

Identifiering och noggrannhet för slag

I starten av en belastningsundersökning samlar XScribe in ett dominant QRS-komplex för varje avledning, för att skapa den första QRS-mallen för de 12 EKG-avledningarna. Den genomsnittliga QRS-kurvan för var och en av de 12 avledningarna uppdateras efter varje slag.

Om den dominanta QRS-morfologin ändras detekteras det automatiskt och den nya morfologin "lärs in" som den nya dominanta slagmorfologin. Den här händelsen kallas för Ändring av dominant rytm (DRC, Dominant Rhythm Change) i de trender som visas.

Tolkning av vilo-EKG

Med XScribe kan du registrera och skriva ut en baslinje för ett vilo-EKG med 12 avledningar i ryggläge med Welch Allyns VERITASTM-algoritm för tolkning av vilo-EKG. Du kan även utföra en Mason-Likar-märkt vilo-EKG med torso-lokaliserade avledningar och använda den som jämförelse under hela undersökningen.

Mer information om den här algoritmen finns i Läkarhandboken till VERITAS med tolkning av vilo-EKG för vuxna och barn.

Beräkningar och algoritmer i XScribe

Beräkning av hjärtfrekvens

XScribe beräknar och visar hjärtfrekvensen som härleds från rytmavledningarna V1 och V5 med avledning II som bekräftelseavledning med hjälp av ett glidande medelvärde av 16 R-till-R-intervall i följd.

XScribe beräknar och visar aktuellt dubbelproduktvärde (systoliskt BT x HF) när blodtrycket har angetts manuellt eller automatiskt. DP-värdet uppdateras dynamiskt efter nästa blodtrycksmätning och bibehålls på displayen i förhållande till BP-tidsstämpeln.

De hjärtfrekvensvärden som visas och trendberäknas tas som ett medelvärde från 17 RR-intervall för normala fysiologiska ökningar och minskningar av hjärtfrekvensen under arbete. Det här ger en mer gradvis reaktion på RR- förändringar och minskar risken för falska detekteringar som normalt orsakas av rörelseartefakter.

Analog signal och TTL-signal matas ut som slag-till-slag-utlösare för användning med externa enheter som behöver synkroniseringspulser.

Uppskattade metaboliska ekvivalenter (MET)

STEADY STATE METs beräknas enligt följande formler:

```
För löpbandsprotokoll –

If (Speed <= 4.0 mph AND Stage Protocol) OR (Ramp Protocol)

METs = 1.0+0.8*Speed+0.1375*Speed*%Grade

(Formel för gång)

If (Speed > 4.0 mph AND Stage Protocol)

METs = 1.0+1.54*Speed+0.069*Speed*%Grade

(Formel för löpning)
```

```
För ergometerprotokoll –

If (20kg < Weight) AND (Weight < 400kg)

METs = (90.0 + 3.44*Power)/Weight

If (Weight <= 20kg) OR (400kg <= Weight)

METs = (90.0 + 3.44* Power)/70
```

STEADY STATE METs-värdet är inte alltid det värde som visas. Beräkningen av METs-uppskattningen uppdateras var 10:e sekund. Vid varje uppdatering jämförs det tidigare faktiska METs-värdet med STEADY STATE-värdet, och det närmar sig STEADY STATE maximalt 0,3 MET vid varje beräkning. Det här görs för att emulera den gradvisa förändringen av syreupptagningen under ett stegvis protokoll varje gång hastigheten och lutningen eller belastningen ändras. I praktiken begränsar den här metoden hur snabbt uppskattad METs ändras till 1,8 MET/minut. I protokoll som används kliniskt uppnås STEADY STATE 80 sekunder in i steget. I en del protokoll med snabba förändringar, till exempel sådana som används för idrottare, kan det rapporterade uppskattade METs-värdet hoppa om inte STEADY STATE har uppnåtts. I manuellt läge uppdateras visat METs-värde omedelbart när hastigheten eller lutningen ändras.

När du visar METs, hastighet, lutning och watt i rapportsammanfattningen finns det skillnader i hur värdena visas mellan stegsammanfattningen och minutsammanfattningen. Om steget ändras vid jämna minuter visas hastighet, lutning, watt och högsta antal METs för steget i stegsammanfattningen. Med minutsammanfattning visas värdena som de visas den aktuella minuten, vilket skulle vara hastighet, lutning och watt för nästa steg.

ST-segmentanalys

När fasen **före arbete** inleds samlar XScribe in och analyserar inkommande EKG-data för att etablera den dominanta slagmallen. Meddelandet **ST LEARN...** (ST-inlärning) visas under den här processen och ersätts av den uppmätta ST-nivån när den dominanta mallen har etablerats.

När ST Profile (ST-profil) är aktiverad visas ST-värdet för medelvärdet på skärmen i diagramformat. När fasen före arbete inleds samlar XScribe in och analyserar inkommande EKG-data för att etablera den aktuella ST-nivån i början av proceduren. I diagrammet visas aktuella ST-nivåer i svart och referensnivåer i grönt.

Du kan justera och analysera om mätpunkten för ST-segmentet efter undersökningen.

Du kan välja att visa ST/HF-indexvärdet, och värdet visas bara när XScribe upptäcker en förändring i HF med en ökning på mer än 10 % och en ST-sänkning större än 100 μ V. Värdet uppdateras var 10:e sekund.

Arytmianalys

XScribe registrerar och dokumenterar automatiskt ventrikulära ektopiska händelser som isolerade prematura ventrikulära komplex (PVC:er), ventrikulära par och ventrikulära körningar som arytmier.

En dominant rytmförändring (DRC) som beror på en förändring i den dominanta QRS-konfigurationen dokumenteras också automatiskt och lagras i minnet för senare granskning, redigering och resultatrapportering. En DRC inträffar sannolikt när ett frekvensrelaterat grenblock presenteras under arbetet.

Arytmidetektering tillhandahålls för att underlätta automatisk dokumentation. Enheten ger inget diagnostiskt utlåtande utan tillhandahåller dokumentation under undersökningen som operatören kan använda för att bilda en egen medicinsk uppfattning. Dokumentationen presenteras och lagras för verifiering av läkare.

Riskpoäng

Duke-poäng

Duke-poängen, en kvantitativ löpbandspoäng för att förutsäga prognoser på universitetet Duke, visas bara när du har kört ett Bruce protokoll och patienten uppvisar ST-ändringar under undersökningen. Du kan välja klinisk bedömning av Duke-poängen från en listruta med följande val som påverkar det beräknade värdet.

- None (Ingen angina)
- Non-limiting angina (Icke-begränsande angina)
- Exercise-limiting angina (Arbetsbegränsande angina)

Duke-poängen beräknas med följande ekvation:

Duke-poäng = arbetstid (minuter) – 5 * max ST-förändring (μ V)/100 – 4 * Angina-poäng

Funktionell aerobisk nedsättning i procent (FAI%)

Procentandelen funktionell aerobisk nedsättning, eller FAI %, visas bara när du har kört ett Bruce-protokoll.

FAI-poängen visas som ett intervall från stillasittande till Aktiv med hjälp av följande beräkning:

• Kvinna med stillasittande livsstil FAI = (10035 - ålder*86 - 14*ExerciseTimeSeconds)/(103 - ålder*86/100)

- Kvinna med aktiv livsstil FAI = (10 835 - ålder*86 - 14*ExerciseTimeSeconds)/(111 - ålder*86/100)
- Man med stillasittande livsstil FAI = (13 480 - ålder*111 - 14*ExerciseTimeSeconds)/(144 - ålder*111/100)
- Man med aktiv livsstil FAI = (16 455 - ålder*153 - 14*ExerciseTimeSeconds)/(174 - ålder*153/100)

Om beräknad FAI-poäng är mindre än 0 visas FAI 0.

Maxvärde och målvärde för HF/arbetsbelastning

Beräkningen av målfrekvens med löpband och farmakologisk testning baseras på ålder och procent av maximal förväntad HF med 220 minus ålder, 210 minus ålder eller 210 minus (0,65 x ålder).

Maximal arbetsbelastning vid ergometertester beräknas med följande formel: Max arbetsbelastning män = 6,773 + (136,141 * BSA) - (0,064 * ålder) - (0,916 * BSA * ålder)Max arbetsbelastning kvinnor = 3,933 + (86,641 * BSA) - (0,015 * ålder) - (0,346 * BSA * ålder)Där BSA = $0,007184 * (höjd ^ 0,725) * (vikt ^ 0,425)$ Ålder i år/längd i cm/vikt i kg

Målfrekvens eller målbelastning kan beräknas från ett intervall mellan 75 % och 100 % i steg om 5 %. Läkare kan också ange det målvärde som patienten ska erhålla manuellt.